

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

TCP320/00



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet šīs instrukcijas. Izpildiet visas instrukcijas.
- Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Notīriet tikai ar sausu drānu.
- Nenosprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja instrukcijām.
- Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju), tuvumā.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus.
- Atvienojiet šo ierīci no strāvas negaisa laikā vai, kad tā netiek lietota ilgu laika periodu.
- Uzticiet remontdarbu veikšanu kvalificētam servisa personālam. Remontdarbi ir jāveic, ja ierīce ir bojāta, piemēram, bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz ierīces izlijis šķidrums vai tajā iekrituši priekšmeti, ierīce pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi vai ir nomesta.
- **BRĪDINĀJUMS** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa ievainojumus, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot + un - atzīmes uz ierīces.
 - Nesajauciet baterijas (vecās ar jaunajām vai oglekļa ar sārma utt.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu.
 - Baterijas (bateriju komplektu vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut lielam siltumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml.
- Sargājiet ierīces no pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.

Paziņojums

Jebkādas šai ierīcei veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājis Philips Consumer Lifestyle, var traucēt lietotājam lietot šo aprīkojumu..

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām radio interferences prasībām.



Veco izstrādājumu utilizācija

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.



Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.





2 Jūsu skaļrunis


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu mājas kinozāli vietnē www.philips.com/welcome.

3 Skaļruņa lietošana

- 1 Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet 3 AAA ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.



- 2 Aizveriet bateriju nodalījumu.
- 3 Pievienojiet ierīci skaļrunim.



4 Pavirziet slēdzi, lai ieslēgtu skaļruni.

↳ LED indikators iedegas.





5 Pielāgojiet skaļumu un navigējiet audio saturu savā ierīcē.

6 Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no skaļruņa un pavirziet slēdzi, lai izslēgtu skaļruni.

Izmantojiet kabeli kā rokturi

1 Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

2 Pagrieziet kontaktdakšu no  līdz , kā norādīts.



4 Traucējummeklēšana

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet remontēt sistēmu patstāvīgi. Ja produkta lietošanas laikā rodas problēmas, pārbaudiet šos nosacījumus, pirms pieprasīt remontu. Ja problēma joprojām nav novērsta, reģistrējiet savu produktu un iegūstiet atbalstu vietnē www.philips.com/welcome.

- Pārlicinieties, vai austiņu spraudnis ir pareizi pievienots.
- Pārlicinieties, vai baterijas ir pilnībā uzlādētas un pareizi ievietotas.
- Pārlicinieties, vai iedegas LED indikators.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

TCP320_00_UM_V1.0

