


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Wi-Fi USB adapteris
WUB 1110/00



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



FCC SUDERINAMUMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 ir 21 CFR 1040.10 dalį. Veikimas atitinka šias dvi sąlygas:

1. Šis prietaisas negali sukelti pavojingų trikdžių;
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie sukelia nepaaidaujama veikimą.

Pastaba: Šis prietaisas buvo išbandytas ir yra pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų FCC taisyklių 15 dalį. Tai reiškia, kad prietaisas yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių pažeidimų namų naudojimo sąlygomis. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir jei yra naudojamas ne pagal taisykles, gali sukelti radijo komunikacijų trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad jis šių trikdžių nesukels. Jei šis prietaisas trukdo radijo ar televizijos priėmimui (tą galite nustatyti įjungę ir vėl išjungę prietaisą), jūs galite tai ištaisyti vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pasukti ar perkelti priėmimo anteną
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo
- Prijungti prietaisą prie kito elektros lizdo nei prijungtas imtuvas
- Pasitarti su pardavėju ar patyrusiu televizijos / radijo techniku.

SVARBU!

Prietaiso pakeitimai, neautorizuoti gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo prietaisu.

SVARBI PASTABA:

FCC spinduliavimo pastaba: Ši įranga atitinka FCC spinduliavimo ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši įranga turėtų būti instaliuota ne mažesniu kaip 20 cm atstumu tarp spinduliavimo šaltinio ir jūsų kūno. Siųstuvas negali būti naudojamas kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

SAUGUMAS

- Šio prietaiso mažas dalis gali praryti kūdikiai ar maži vaikai. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite šiam prietaisui kontaktuoti su vandeniu. Tai gali sugadinti prietaisą.
- Visuomet aiškite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio šaltinių ar ugnies (atviros liepsnos).

CE		R&TTE Direktyva 1999/5/EC													
AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓	FR*	✓
DE	✓	GR	✓	HU	✓	IE	✓	IT*	✓	LV	✓	LT	✓	LU	✓
MT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓	SE	✓
GB	✓	IS	✓	LI	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓	RO	✓	TR	✓

* Bevielės ir Ethernet LAN funkcijos yra autorizuotos tik naudojimui patalpose.


Philips Consumer Lifestyle deklaruoja, kad šis bevielės USB adapteris (WUB1110/00) atitinka reikalavimus ir taisykles, pateiktas direktyvoje 1999/5/EC.

APLINKOSAUGOS PASTABA

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



WUB1110/00 ĮŽANGA

Šis Wi-Fi USB adapteris, WUB1110/00, yra naudojamas su tam tikrais Philips prietaisais (pvz., Philips Blu-ray diskų grotuvais, namų kino sistemomis). Šis adapteris nerekomenduojamas naudojimui su kompiuteriu.

PHILIPS PRIETAISAI, SU KURIAIS NAUDOJAMAS WUB1110/00

- BDP7500 MK II/ (BDP7500S2/ BDP7500B2)
- BDP5100
- HTS5220
- HTS9140
- HTS9520
- MBD3000

Pastaba: Optimaliam bevielio veikimui, atnaujinkite prietaiso, su kuriuo WUB1110/00 bus naudojamas, programinę įrangą (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, skyrių apie programinės įrangos atnaujinimą).

ĮDIEKITE BEVIELĮ RYŠĮ PER WUB1110/00

Norėdami sužinoti daugiau, kaip prijungti WUB1110/00 ir sukurti tinklą tam tikram prietaisui, žiūrėkite to prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę.

1. Prijunkite WUB1110/00 prie reikiamo prietaiso.
2. Tame prietaise, įdėkite bevielį ryšį:
 - a. Pasirinkite "Setup" (Nustatymas) iš namų meniu.
 - b. Pasirinkite "Network Setup" (Tinklo nustatymas) > "Network Installation" (Tinklo įdiegimas).
 - c. Pasirinkite "Wireles (Wi-Fi)" (Bevielis) ir sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti įdiegimą.

Pastaba: norėdami išvengti radijo trikdžių, užtikrinkite atstumą tarp Wi-Fi prietaiso ir DECT telefono ar mikrobangų krosnelės (bent 5 metrų).

WUB1110/00 PRIETAISO INFORMACIJA

- Multimedia sujungimai: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Prijungimas: per USB (žiūrėkite reikiamo prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).
- Aplinkos temperatūra: 5°C – 40°C
- Išmatavimai: (plotis x aukštis x gylis): 28,4 x 82 x 13,4 mm

GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

Norėdami gauti informacijos, apsilankykite www.philips.com/welcome.