

Philips
Rádio relógio

Visor espelhado

FM, sintonização digital
Alarme duplo

AJ2000



Acorde

ao som da sua estação de rádio favorita

Acorde com a sua estação de rádio preferida ou com os tons de alarme favoritos. Este elegante rádio relógio AJ2000 da Philips com visor espelhado permite-lhe predefinir dois alarmes com horas diferentes para si e para o seu parceiro. Acorde todos os dias delicadamente com um sorriso.

Fácil de utilizar

- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia
- Brilho ajustável do visor para visualização confortável

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco
- Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita


PHILIPS

Destaques

Pilha de reserva


Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Alarme duplo




O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Repetir Alarme



Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio

relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Despertar suave




Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Brilho ajustável do visor

O brilho ajustável do visor permite-lhe personalizar o visor de acordo com as suas necessidades.

Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia



Data de publicação
2019-10-02

Versão: 5.3.7

12 NC: 8670 001 33476
EAN: 69 51613 99070 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h
- Visor: LED

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM, Sintonização digital
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- N.º de estações programadas: 20

Funcionalidades

- Alarmes: Despertador com Rádio, Alarme com aviso sonoro contínuo, Repetir alarme (snooze), Alarme duplo, Despertar suave
- Temporizador
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
- Controlo do volume: Para cima/para baixo

Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
- Tipo de alimentação: Entrada de CA

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 185 x 81 x 85,2 mm
- Peso líquido: 0,32 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 233 x 95 x 96 mm
- Peso bruto: 0,382 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Manual de início rápido, Certificado de garantia

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1