



Philips  
Rádio relógio com  
sintonização digital

FM, sintonização digital  
Alarme duplo  
Energia de reserva para hora e  
alarme

AJ3116

## Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Este rádio relógio da Philips, moderno e elegante, acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

### Fácil de utilizar

- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

# PHILIPS

# Destques

## Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

## Sintonização digital FM com estações programadas




Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

## Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

## Repetir Alarme




Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

## Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

## Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

## Pilha de reserva

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

# Especificações

## Relógio

- Tipo: Digital
- Visor: LED
- Formato das horas: 24 h

## Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Sinal sonoro, rádio FM
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
- N.º de estações programadas: 10 FM
- Antena: Antena FM

## Som

- Sistema de som: mono
- Potência de saída (RMS): 200 mW
- Controlo do volume: digital

## Potência

- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/ 60 Hz
- Consumo de energia em funcionamento: < 5 W
- Consumo de energia em modo de espera: <1W
- Tipo de bateria: AAA
- Número de pilhas: 2

## Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 130 x 46 x 130 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 137 x 58 x 164 mm
- Peso do produto: 0,25 kg
- Peso incl. embalagem: 0,35 kg

## Acessórios

- Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia



Data de publicação  
2019-09-06

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027  
EAN: 04 89518 56040 77

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)