

Philips  
Rádio relógio com  
sintonização digital



AJ3123

## Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Este despertador com rádio AJ3123/12 moderno e elegante acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um aviso sonoro.

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco


### Fácil de utilizar

- Fácil configuração do alarme/hora
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

**PHILIPS**

# Destques

## Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio selecionada ou ativa o sinal sonoro.

## Sintonização digital FM com estações programadas




Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

## Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

## Repetir Alarme




Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

## Fácil configuração do alarme/hora



Fácil configuração do alarme/hora

## Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

## Pilha de reserva

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

## Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou estação de rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema de rádio Philips continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera económico e silencioso. O temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou desperdiçar energia.



# Especificações

## Funcionalidades

- Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador
- Relógio/Versão: Digital
- Dígitos do Ecrã: 4
- Tipo de Ecrã: Visor de 4 dígitos

## Som

- Potência de saída (RMS): 100 mW
- Sistema de som: Mono
- Diâmetro do altifalante: 2,25"
- Controlo do volume: digital

## Sintonizador/receção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM
- Estações pré-sintonizadas: 10
- Melhoramento do sintonizador: procura

automática

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Certificado de garantia

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 177,1 x 48,1 x 122,8 mm
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 179 x 140 x 54 mm
- Peso incl. embalagem: 0,61 kg
- Peso do produto: 0,53 kg

## Potência

- Tipo de bateria: AAA
- Número de baterias: 2
- Alimentação elétrica



Data de publicação  
2020-07-09

Versão: 4.0.8

12 NC: 8670 000 88501  
EAN: 87 12581 63939 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)