

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

开机和关机

- 1 按住电源键直到手机开机。
- 2 如欲关机，请长按电源键直到弹出手机选项菜单，点击**关机**。



屏幕锁定 / 解锁


可以通过锁定触摸屏来防止意外操作。


- 1 短按电源键，锁定手机。
- 2 如欲解锁，点住向右滑动至。


按键


了解主要按键如何操作：

按键	描述	功能
	电源 / 锁定键	<ul style="list-style-type: none">• 长按开启、关闭手机；• 短按开启、关闭屏幕显示；• 长按打开选项菜单，可选择飞行模式、静音模式，会议模式，标准模式或关机。
	一键节电开关	<ul style="list-style-type: none">• 向下 / 向上拨动该开关可开启 / 关闭手机节电长待模式。

-
- | | | |
|---|------|---|
|  | 待机屏键 | <ul style="list-style-type: none">• 短按返回到待机屏幕；• 长按查看最近访问的应用程序。 |
|---|------|---|
-

- | | | |
|---|-----|---|
|  | 选项键 | <ul style="list-style-type: none">• 打开当前屏幕上可用的选项列表；• 在待机模式下，打开壁纸、系统设置、应用管理、桌面设置、批量添加、屏幕管理选项。 |
|---|-----|---|
-

- | | | |
|---|-----|--|
|  | 返回键 | <ul style="list-style-type: none">• 返回到上一级界面或退出；• 如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。 |
|---|-----|--|
-

- | | | |
|---|-----|---|
|  | 音量键 | <ul style="list-style-type: none">• 通话时，调节听筒音量；• 当有来电时，按此键可以将手机调至静音。 |
|---|-----|---|
-

快捷图标

图标	描述	功能
	拨号	打开拨号键盘。
	联系人	查看联系人列表。
	主菜单	打开主菜单。
	信息	进入信息菜单。
	互联网	打开浏览器。

待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕为扩展屏幕，有 5 个界面，可通过在屏幕上左右滑动显示不同的界面。



系统提示栏

屏幕顶部会显示系统提示栏。系统提示栏显示系统当前的通知（如未读短信，未接电话等）。

打开系统提示栏的方法：按住状态栏向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。

如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。



图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	静音模式下，来电时手机会振动。
	飞行模式	情景模式为飞行模式。
	信号强度	指示条越多，信号越好。
	电池	显示电量状态。
	WLAN	WLAN 服务已连接，网络可用。
	下载	正在下载数据。
	上传	正在上传数据。
	未接来电	您有未接来电。
	通话中	正在进行语音通话。
	USB 连接	USB 已连接。
	蓝牙	已开启蓝牙。
	闹钟	已开启闹钟。

	耳机	耳机已连接到手机。
	信息	你收到一封新信息。
	USB 调试	已连接 USB 调试
	收音机	正在收听收音机。
	无存储卡	手机内没有插入存储卡。
	警告	发生错误或需要注意。

目录

第一次使用.....	5	连接与同步.....	21
安装与充电.....	5	蓝牙.....	21
存储卡安装与卸载.....	7	无线局域网 (WLAN).....	21
个性化设置.....	8	Internet 连接.....	22
应用程序.....	8	USB 连接.....	22
输入文本.....	9	同步.....	22
基本功能.....	10	设置.....	24
通话.....	10	无线和网络.....	24
信息.....	11	设备.....	24
电子邮件.....	11	个人.....	25
通讯录.....	12	语言和输入法.....	26
多媒体应用.....	14	恢复出厂设置.....	26
音乐.....	14	系统.....	26
相机.....	15	安全与注意事项.....	27
录音机.....	16	安全警告.....	27
收音机.....	17	使用建议.....	27
管理工具.....	18	故障排除.....	28
日历.....	18	商标说明.....	29
闹钟.....	18	证书信息 (比吸收率).....	29
计算器.....	19	环保声明.....	29
搜索.....	19	使用提示.....	30
记事本.....	19	优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能.....	30
一键节电.....	20		

第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

www.philips.com/mobilephones

更多产品信息，请访问：

www.philips.com/support

注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


安装与充电

首次使用手机时，如何安装 UIM/SIM 卡及给手机充电。


插入 UIM 卡

请按以下步骤插入 UIM/SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


- 1 取下电池盖。




- 2 取出电池。



3 插入 UIM 卡。




5 盖上电池盖。



注意：


- 卡槽 1 (CDMA) 仅支持 UIM 卡和双模卡，卡槽 2 (GSM) 仅支持 SIM 卡。

4 安装电池。



为电池充电


新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。



6 第一次使用

注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池容量较大，充电时间稍长。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都无需使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。



存储卡安装与卸载

安装存储卡

您可在手机中插入存储卡以扩展手机存储容量。本手机自带内置存储器，并已存储一些常用应用程序，您可以方便的使用。

- 1 将存储卡有金属触点一面朝下并与卡槽对齐。
- 2 将卡完全推入卡槽并卡定。

取出存储卡

取出存储卡前，请先将其卸载以便安全取出。

- 1 在关机状态下轻推存储卡直到其脱离设备。
- 2 从卡槽中取出存储卡。

注意：

- 本手机不支持热插拔，为确保手机，存储卡及数据的安全，请在关机状态下插拔存储卡。
- 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 取出并更换存储卡后，存储卡中预先安装的常用应用程序不能使用，需重新安装后才能使用。

格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容，请仅在手机上格式化存储卡。

在待机模式下，点击设置 > 存储 > 格式化 SD 卡 > 格式化 SD 卡 > 清除全部内容。

✳提示：

- 为避免数据丢失，格式化存储卡前，请先将重要数据备份。

个性化设置

自定义待机屏幕

您可以通过添加应用程序或应用程序中的项目，快捷方式，窗口小部件或壁纸来自定义待机屏幕。

如欲将项目添加到待机屏幕：

- 在待机模式下，长按待机屏幕的空白区域，选择壁纸来源即可添加壁纸。
- 在待机模式下，点击⊕打开应用程序列表和窗口小部件，您可以选择相应程序文件图标，长按此图标，然后将其拖至待机屏幕。

如欲移动项目：

- 长按要移动的项目，选中后将其拖到所需位置。

如欲删除项目：

8 第一次使用

- 长按要删除的项目，待选中后，并且屏幕顶部出现 X 删除，将项目拖到 X 删除即可。

使用状态栏快捷图标

在待机模式下或使用应用程序时，向下拖动状态栏以打开快捷图标和任务管理器。

可点击快捷图标快速启动或关闭 WLAN/GPS/ 蓝牙 / 数据连接，选择情景模式、数据连接接入点及是否开启旋转功能，还可以快速调整手机背光亮度。点击任务管理器管理当前应用程序。



⚠注意：

- 手机拥有可检测手机方向的动态传感器，可以在使用一些功能时自动旋转手机屏幕，可通过点击状态栏快捷图标“旋转”或选择设置 > 感应设置 > 自动转屏来开启 / 关闭自动转屏功能。

应用程序

访问应用程序

- 滑动待机屏幕，选择相应程序图标。
- 从待机屏幕，点击⊕进入全部应用程序列表。
- 可长按某一个应用程序图标为其添加快捷方式。

- 点击  返回上一个屏幕，点击  返回待机屏幕。

管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序，也可以删除应用程序。

- 1 如欲更改应用程序的顺序：长按此图标，将其拖到需要的位置。
- 2 如欲删除应用程序：长按要删除的应用程序图标，待屏幕顶部出现 **X 删除**，将项目拖到 **X 删除** 即可。

输入文本





- 1 您可以进入 **设置 > 语言和输入法**，选择默认语言及输入法选项。
- 2 选择已输入的文字，点击文本框上方的相应图标可进行全选、剪切、复制、粘贴操作。

基本功能


通话

了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。

拨出电话






- 1 在待机屏点击  输入电话号码，或从通话记录，通讯录，收藏中选择号码。
- 2 点击  或  拨出电话。
- 3 如欲结束通话，点击  挂断。



*提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按  输入前缀“+”。

接听电话及挂机

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。

- 1 点住  向右滑动至  接听电话，向左滑动至  拒听电话（如需要，请按音量侧键调整音量）。
- 2 如欲拒接来电后给来电者发送信息，点住  滑动至 。






- 3 点击  开启免提接听模式。
- 4 如欲结束通话，点击  或按电源键（需点击设置 > 辅助功能 > 按“电源”按钮结束通话开启该功能）挂机。

*提示：


- 若要将当前来电铃声关闭即静音，且不拒接当前来电，请按手机音量侧键。



召开电话会议

如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，点击  输入电话号码，点击  拨号，接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。
- 3 您可点击  切换两通电话，或点击  合并通话开始电话会议。
- 4 要结束通话，点击 。

通话记录

在待机屏点击  进入通话记录界面，可进行如下操作：



- 点击  可查找、删除通话记录，查看通话时间，进行通话设置。
- 点击某通话记录可查看该通话的详细信息，根据需要可删除该记录，对该号码发送信息或进入拨号盘界面。点击  可弹出删除、按号码删除、加入黑名单、加入白名单选项

呼叫等待，来电转接

在待机屏点击设置 > 通话设置 > CDMA/GSM 通话设置 > 补充业务可以设置呼叫等待及来电转接。

- 1 呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。
- 2 来电转接是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设置此功能。







快速呼叫

- 1 点击  >  进入快速呼叫界面。
- 2 选择数字编号，添加联系人。
- 3 在快速呼叫界面点击相应数字键或在拨号盘界面长按相应数字可快速拨号。

信息

您可以使用信息功能发送文字信息、多媒体信息。

发送信息

- 1 点击  进入信息界面。
- 2 点击 ，开始编辑信息
- 3 可手动输入号码，或点击  从通讯录列表中点选联系人。
- 4 点击文本框，编辑消息内容。
- 5 点击  可对信息进行取消、保存、添加主题、插入通讯录、插入表情符号、插入常用短语、抄送 / 密送操作。
- 6 点击  或  以发送信息。


注意：


- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

电子邮件

您可以使用手机电子邮件功能发送和接收邮件信息。

添加电子邮件帐户




- 1 点击  进入电子邮件。
- 2 输入邮件地址及密码，并点击手动设置选择新建 POP3/IMAP/Exchange，点击下一步。
- 3 如网络检测成功，则您的帐户已设置。
- 4 按照屏幕提示完成设置。

欲设置多个帐户，可在设置首个帐户的邮箱列表界面，点击  > 设置 > 添加帐户进行设置。

注意：

- 有关邮箱服务器配置信息，请咨询您的邮件服务商。
- 在添加帐户设置中，勾选默认情况下从此帐户发送电子邮件，以电子邮件方式发送文件时会选此帐户发送。

发送电子邮件

- 1 在邮箱界面点击 ，在弹出的选项中开始撰写。
- 2 输入收件人地址，主题和邮件正文。
- 3 按  可以进行添加抄送 / 密送地址，添加附件或保存草稿等操作。
- 4 点击  发送。


注意：

- 邮箱功能使用过程中会产生相应流量，如欲了解资费及其他详情请咨询当地运营商。

- 帐户设置中收件箱检查频率项默认设置为每隔 15 分钟，即每隔 15 分钟手机会自动连接邮件服务器自动接收邮件，用户也可以选择一律不，不进行自动接收操作，手机接收邮件，发送邮件功能不受此影响。




通讯录

通讯录是与您联系的个人和商务的地址簿，存储着通讯录的相关信息。



在通讯录界面点击 ，弹出菜单：搜索、要显示的联系人、导入 / 导出、帐户、复制、存储器状态、联系人去重。

新建通讯录

方法一：

- 1 点击  打开联系人列表。
- 2 点击  >  新建联系人，选择存储位置。
- 3 输入姓名、电话号码，编辑其他详细信息。
- 4 点击完成保存。

方法二：



- 1 点击  打开拨号键盘，输入电话号码。
- 2 点击  > 保存到通讯录 > 添加联系人。
- 3 选择新建联系人并选择存储位置。

4 编辑详情后点击完成。

注意：

- 如选择保存到卡中，只需输入姓名人名称和电话号码。


查找联系人

- 1 点击  > ，弹出字母列表，点击所要查找联系人的首字母即弹出相应记录。
- 2 您也可以在通讯录列表上下滑动查找联系人，或者沿着右侧的索引拖动手指以快速滚动列表。

提示：

- 点击  可隐藏字母列表。




管理通讯录

- 在通讯录列表点击想要编辑的联系人进入编辑界面，点击  编辑联系人信息，点击完成保存。
- 在通讯录界面长按某联系人信息，可以选择将该联系人删除、复制到卡或者通过蓝牙发送出去。

创建联系人群组



通过创建联系人群组，可以管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。

创建群组：

- 1 击  >  打开联系人群组。
- 2 点击 ，选择存储位置。
- 3 输入群组名称并添加联系人。
- 4 点击完成。

导入 / 导出联系人

如果您需要将存储卡上的联系人导入手机中，或将手机上的联系人导出到存储卡：



- 1 点击  打开联系人列表。
- 2 按下  > 导入 / 导出，进入导入 \ 导出联系人界面。
- 3 选择从存储设备导入 / 导出到存储设备 / 分享可见的联系人。







多媒体应用

音乐

您可通过音乐程序来播放手机中的音乐文件。

打开音乐

- 1 进入主菜单，点击 ，手机会自动扫描音乐文件。可按照**全部歌曲**、**艺术家**、**专辑**、**流派**、**播放列表**分类选择要播放的音乐文件。
- 2 点击音乐文件右侧图标 ，在弹出的选项中选择：**播放**、**添加到播放列表**、**设为铃声**、**分享**、**删除**、**搜索**。
- 3 在播放模式中，使用以下按键控制播放：

功能	描述
	开始或继续播放。
	暂停播放。
	按此键选择上一曲。
	按此键选择下一曲。
	按音量侧键调整音量。
	点击设置歌曲的重复模式。



点击开启或关闭随机播放。



点击进入正在播放列表。

播放设置

播放音乐时，按  可进行如下设置：

- 音乐库：返回音乐库。
- 添加到播放列表：将正在播放的歌曲添加到播放列表。
- 设为铃声：将正在播放的歌曲作为来电铃声。
- 分享：通过邮箱 / 蓝牙 / 信息分享音乐文件。
- 删除：删除音乐文件。
- 音效：设置音效。








注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。


相机



拍照

- 1 点击进入相机。
- 2 将相机切换到拍照模式.
- 3 将镜头对准拍照对象并进行必要调整。
- 4 拖动放大或缩小焦距。
- 5 点击拍摄照片，照片会自动保存。





查看照片


拍照后，直接点击图像浏览器图框或在主菜单点击可查看所拍摄的照片 / 视频。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大，将两个手指放在屏幕上并张开手指。如欲缩小，将手指合拢到一起。也可双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，点击.
- 如欲使用有关照片的附加功能，点击并使用相关选项。
 - 删除：删除照片。
 - 播放幻灯片：开始幻灯片放映。
 - 编辑：编辑照片并应用各种效果。
 - 向左旋转：逆时针旋转照片。
 - 向右旋转：顺时针旋转照片
 - 修剪：从照片裁剪图像。
 - 详细信息：显示图片信息。
 - 将照片设置为：使用图片为壁纸或联系人照片。









摄像

- 1 点击进入相机。
- 2 将相机切换到摄像模式.
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



4 拖动  放大或缩小焦距。

点击下  开始和结束拍摄视频，视频会自动保存。

播放视频短片

- 1 进入主菜单，点击  图库，手机会自动扫描图像 / 视频文件。
- 2 点击视频文件开始播放。
 - 点击  或 ，开始或停止播放视频。
 - 按音量侧键调节音量。
 - 点击  分享视频。
 - 如欲调整屏幕，点击  / 。
- 3 按  退出。
 - 选择视频文件，点击  可选择删除视频或查看视频详细信息。

设置

使用相机拍照或摄像时，点击  >  设置相机各项参数。

选项	功能
饱和度	提高或降低色彩鲜艳度。
对比度	增强或降低对比。




感光度	调整照相机图片传感器的敏感度。
避免闪烁	选择频率，避免闪烁。
选择存储路径	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
对焦方式	选择对焦方式。
照片大小	选择照片尺寸。
照片质量	设置照片的质量级别。
保存所在位置	选择是否开启卫星定位。
还原默认设置	选择还原相机默认设置。

录音机




本手机提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

- 1 进入主菜单，点击录音机。保持手机麦克风在声源附近。

- 2 点击  开始录制声音，点击  结束录制并保存录音。
- 3 点击  选择录音文件存储位置（话机/SD卡）及文件类型（AMR/3GPP）。

播放录音





- 1 点击  进入录音列表，点击要播放的录音文件即可播放。
- 2 点击录音文件右侧图标  可播放/删除/重命名该文件，或查看文件详情。
- 3 如欲同时删除多个录音文件，可长按要删除的录音文件，点击  即可删除。

收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。如欲收听收音机，必须连接耳机（该耳机用作收音机天线）。

收听电台节目


- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入主菜单，点击收音机。




- 3 点击  > 搜索，系统会自动扫描频道并记录。您还可以点击正在播放的频道显示窗口，从弹出的窗口手动选择频道。
- 4 点击选择收听频道，点击  可查看全部电台列表，点击 > 或 < 进行微调。
- 5 点击  选择开启或关闭外音，按音量侧键调节音量。
- 6 点击  关闭 FM 收音机。

注意：

- 不支持蓝牙耳机收听收音机。

设置收音机

使用收音机收听时，点击  进行以下操作：


- 搜索：首次使用收音机时，请先进行搜索，存储可接收的电台信息，点击  查看电台列表。
- 开始录音：点击  > 开始录音开始录制电台节目，点击  > 停止录音停止录制并保存。
- 休眠：设置收音机自动关闭时间。
- 设置：设置搜索区域、是否开启自动搜索、录音存储位置、录音周期及恢复初始设置。

管理工具

日历

您可以使用日历创建并查看日程。

查看日历



在待机界面点击  查看日历。


您可以以不同方式查看日历：点击日历界面右上方的日期图标打开下拉菜单，选择天、周、月或日程。

注意：

- 使用日历前，请先设置正确的时间和日期。

添加日历事项



- 1 点击  >  > 我的日历进入我的日历界面。
- 2 编辑日程内容。可输入活动主题、地点、时间等，还可添加提醒。
- 3 点击完成保存日程文件。
- 4 在日历界面点击右上角日期图标打开下拉菜单，选择日程，手机将显示已创建的日程。

在日历界面点击  可进行刷新，跳转到特定时间，搜索、要显示的日历、设置操作，

闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟。



添加闹钟

- 1 在待机界面点击  > 闹钟。
- 2 点击  添加闹钟，设置时间、铃声等。
- 3 点击确定完成设置。

提示：

- 点击已设置的闹钟，可修改该闹钟设置。
- 长按已设置的闹钟，可选择停用/启用闹钟，修改闹钟设置或删除该闹钟。

设置闹钟

点击  > 闹钟 > ，选项如下：

- 座钟：以座钟模式显示时间。
- 添加闹钟：增加更多闹钟条目。
- 设置：您可以设置是否在静音模式下闹钟响，闹钟音量，再响间隔，自动停止闹铃，音量按钮，默认铃声。


注意：

- 在关机状态下，系统会在闹钟提醒之前自动开机进行闹铃服务。

- 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。
- 闹铃设置后，如果更换电池，请在 1 分钟内进行，否则关机闹钟、自动开关机、时间和日期等信息可能不准确或丢失。

计算器


在主菜单点击**计算器**开启计算器。您可以点击计算器界面的数字及符号进行相关计算。

计算器具有基本和高级两个显示面板，可点击  > **高级面板 / 基本面板** 或左右滑动屏幕在两个面板之间进行切换。

搜索

您可以使用搜索功能进行本地搜索和网络搜索，方便地寻找和管理文件。



如何搜索文件

- 1 在待机界面点击 。
- 2 在搜索框中输入文件名、关键字或其他您要搜索的信息。
- 3 点击搜索图标，手机将搜索相应的文件夹。
- 4 在结果列表中，选择您要打开的文件。


记事本

使用记事本可以快速捕捉想法，记录内容、观点。



添加新记事本

- 1 在主菜单点击**记事本**。
- 2 选择**个人、工作、生活、休闲**分组，点击  进入**创建记事**。
- 3 输入记事本内容。
- 4 点击  保存输入的内容并返回记事本列表。

删除记事本


- 1 在记事本列表长按要删除的记事本。
- 2 点击下方 ，选择**确定**即可删除。


编辑已写的记事本

- 1 在记事本列表点击要编辑的记事本进入查看记事界面。
- 2 点击  进入**编辑记事**，对内容进行编辑。
- 3 点击  保存输入的内容并返回记事本列表。

一键节电

向下 / 向上拨动手机左侧节电开关可直接开启 / 关闭手机节电长待模式。

在主菜单点击  进入 **选择节电模式** 选项，设置默认启动的节电模式。可选择 **长待模式 / 我的节电模式**：

- **长待模式**：保留通话、短信功能，关闭无线功能。
- **我的节电模式**：用户自定义节电模式配置。选择 **我的节电模式**，点击  进入 **我的节电模式**，自定义 **我的节电模式** 下的屏幕亮度，休眠时间，选择是否禁用 **WLAN/GPS** 定位 / 蓝牙 / 移动数据，是否清理后台程序，点击 **确定** 完成设置。

连接与同步


蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

接入蓝牙设备


- 1 点击**设置 > 无线和网络**。
- 2 选择打开**蓝牙**。
- 3 点击**蓝牙**进入蓝牙设置界面，点击本设备名称可以让附近所有蓝牙检测到该设备，同时扫描附近的设备
- 4 点击**搜索设备**，屏幕上列出本设备名称及其它可建立连接的蓝牙设备。
- 5 选择一个蓝牙设备进行配对。

使用蓝牙传送文件

- 1 在本地或存储卡中选择要发送的文件。
- 2 长按此文件，点击 **蓝牙**。
- 3 如果出现蓝牙开启提示，点击**打开**。
- 4 选择一个蓝牙设备，手机开始传送文件。

使用蓝牙接收文件

- 1 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为可检测。
- 2 当屏幕出现蓝牙授权请求时，点击**配对**。
- 3 打开状态栏下拉菜单，查看蓝牙传送通知。
- 4 点击**接受**开始接收文件。

在蓝牙设置界面点击 可重命名手机，检测超时设置，显示接收到的文件。

无线局域网 (WLAN)

您可使用 WLAN 进行无线上网。

开启 WLAN

- 1 点击**设置 > 无线和网络**。
- 2 选择打开**WLAN**。
- 3 进入**WLAN**，手机将自动侦测附近的 WLAN 无线网络讯号来源，点击**扫描**或**添加网络**搜索其他网络。
- 4 在搜索出来的网络列表中，选择某个您想要连接的**WLAN**网络进行连接。

使用 WLAN

- 1 一般情况下，在有无线网络的地方，手机可借助本身的 **WLAN** 接入无线网络实现上网。
- 2 当无线网络启用安全性功能，请向无线网络管理者索取并输入密码。




ⓘ 注意：

- 使用无线网络WLAN会额外消耗手机的电池电力。若您不使用无线网络，请将其关闭，可有效增加待机时间。

Internet 连接

通过浏览器来打开网页，浏览网页内容。

访问网站

- 1 点击  进入 **互联网**。
- 2 点击地址栏，输入您需访问的网址。
- 3 点击  访问。
- 4 点击  可以进行刷新，添加书签，保存以供离线阅读，设置等操作。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：

- 1 长按电源键。
- 2 在弹出的选项中选择飞行模式。
如需重新启动无线功能，长按电源键，在手机选项菜单中关闭飞行模式即可。

USB 连接

- 1 使用 **Micro USB** 数据线连接手机至电脑。
- 2 点按状态栏向下滑动，选择 **USB 连接**，根据需要选择需要的模式。
- 3 选择**天翼宽带连接**时，此时计算机可以通过手机的移动网络共享上网。
- 4 选择**大容量存储**时，手机的存储卡将会映射为电脑的一个可移动磁盘，可以方便地在电脑与可移动磁盘之间快速的存取数据。
- 5 选择 **USB 充电**时，此时通过 **USB** 为手机充电。

ⓘ 注意：

- 第一次使用前，请先在电脑上安装驱动程序。

同步

本手机支持豌豆荚同步软件，把手机和电脑连接上后，请按提示安装 **Philips** 手机驱动。可通过**天翼宽带客户端**在电脑上管理手机中的通讯录、短

信、应用程序和音乐等，也可以在电脑上备份手机中的资料及管理存储卡文件。

安装同步软件：

- 1 从豌豆荚官方网站下载适用于本机型的同步软件包并按屏幕提示进行安装。
- 2 通过 **Micro USB** 数据线连接手机到电脑，在通知栏下拉菜单**USB连接**中选择**天翼宽带连接**。
- 3 按照提示安装天翼宽带客户端，安装完成后选择**稍后重启电脑**。
- 4 重新插拔数据线，再次打开通知栏菜单，在**USB连接**中选择**天翼宽带连接**，电脑将自动安装驱动。
- 5 新硬件安装完成后，豌豆荚会自动搜索并连接到您的手机。
- 6 完成连接后您可以进行手机同步，备份及管理存储卡的操作。

 **注意：**

- 使用豌豆荚时如果手机 **USB 调试**未打开，需根据屏幕提示点击**设置 > 开发人员选项 > USB 调试**打开 **USB 调试**。

 **提示：**

- 如果手机端选择了**天翼宽带连接**后电脑端不自动弹出安装，可进入**我的电脑**，手动弹出**天翼虚拟光驱**即可。

设置

点击设置，您可以对手机进行设置。

无线和网络

功能	描述
卡信息编辑	编辑手机卡信息。
国际漫游设置	进行国际漫游网络选择和设置。此菜单适用于中国电信用户卡，如有问题请联系中国电信客服。
数据连接	选择是否使用卡 1 的数据业务或关闭数据业务，卡 2 在国外漫游时可用，国内优先使用 CDMA 上网。
通话设置	对通话相关项进行设置。
CDMA 通话设置	对 CDMA/GSM 的 IP 号码、补充业务进行设置。
耳机自动接听	开启 / 关闭耳机自动接听模式。
礼貌拒接语	编辑设置礼貌拒接语。
快捷呼叫按钮设置	设置快捷呼叫按钮。

WLAN

开启 / 关闭 WLAN 功能。开启后点击 WLAN 查看已搜索到的网络，点击扫描或添加网络搜索其它网络。

蓝牙

开启 / 关闭蓝牙。管理设备连接及可检测性，设置设备名称和搜索附近蓝牙设备。

数据使用情况

查看数据流量使用情况，设置移动数据流量限制。

更多

可以对飞行模式、VPN、网络共享与便携式热点、WLAN 直连、WLAN 直连设置和移动网络进行相关操作。

设备

功能	描述
声音	设置声音相关项。
音量	调节音乐、视频和其它媒体、铃声、通知及闹钟的音量。
静音模式	开启 / 关闭静音模式。
手机铃声	选择默认手机铃声。

默认通知	选择默认信息通知铃声。
振动和响铃	选择开启 / 关闭振动和响铃。
系统	选择开启 / 关闭拨号键盘触摸音效、触摸提示音、锁屏提示音、触摸时振动、开关机音。
显示	设置显示项相关参数。
亮度	设置屏幕背光亮度。
壁纸	选择壁纸。
休眠	设置手机休眠时间。
按键背光	设置按键背光。
字体大小	设置字体大小。
感应设置	开启/关闭自动转屏和感应静音。
存储	对手机存储设备进行操作。
内部存储空间	查看手机存储空间。
内部 U 盘	查看内部 U 盘存储空间、格式化内部 U 盘。
SD 卡	安装 / 格式化 SD 卡。
电池	了解电池电量使用情况。
应用程序	对应用程序进行管理。
管理应用程序	管理和删除已安装的应用程序。
正在运行的服务	查看和控制当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 查看应用程序使用的存储空间。

首选安装位置 更改安装新应用程序时使用的首选安装位置。

个人

功能	描述
帐户与同步	开启该功能后，添加帐户可以保持手机与该帐户同步。
位置服务	点击选择不同的定位方式：选择使用 GPS 卫星或增强型 GPS ，选择启动模式或启用被动定位。
安全	设置手机安全相关项。
屏幕锁定	选择屏幕锁定方式。
所有者信息	加密所有者信息。
设置 UIM/SIM 卡锁定	为 UIM 卡设置 PIN 码保护（PIN 码由网络运营商提供）。
使密码可见	开启 / 关闭密码可见功能。
设备管理器	查看或停用设备管理器。
未知来源	选择是否允许安装不是从电子市场获取的应用程序。
受信任的凭据	选择受信任的凭据。

从 SD 卡安装	选择是否从 SD 卡安装证书。
清除凭据	删除所有证书。

语言和输入法

选择默认语言和输入法，并对相关参数进行设置。

恢复出厂设置

进行恢复出厂设置操作，会清除手机上的所有数据。恢复出厂设置前建议将手机上的通讯录、短信等重要信息进行备份。

系统

功能	描述
日期和时间	选择是否自动获取网络上的日期和时间，是否自动确定时区，选择时间和日期格式。
辅助功能	设置手机辅助功能。
按“电源”按钮结束通话	开启 / 关闭按电源键结束通话功能。

触摸和按住延迟	选择触摸和按住延迟时间。
安装网页脚本	选择是否允许安装网页脚本。
开发人员选项	设置开发人员选项。
自动开关机	开启 / 关闭自动开关机，并在开启后设置开 / 关机时间。
关于手机	查看手机状态、法律信息、型号和版本信息。


注意：

- 选择设置日期和时间 / 时区前请先关闭自动确定日期和时间 / 自动确定时区选项。


安全与注意事项


安全警告

切勿让儿童接触手机


 手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。


无线电波


 您的手机以 CDMA 800MHz 和 GSM 900/1800/1900MHz 传输/接收无线电波。

 咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。


在下列情况下请保持关机

 乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。


 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

 在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

您的手机与您的汽车


 驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

谨慎使用您的手机

 为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。


- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。


保护电池以防损坏

 您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60° C 或 140° F)、过湿或腐蚀性极强的环境中。

环保责任


 请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

 表明包装材料可回收。

 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

听力保护

 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

使用建议

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁；关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

商标说明

- Android** Android 标识是 Google, Inc. 的注册商标。
- Bluetooth™** Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
- Philips** 飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



证书信息 (比较收率)

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频 (RF) 能量的国家标准 (GB21288-2007)。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级 (又称特定吸收率或 SAR 值) 的手机。

该款 Philips D833 型号的手机最高比较收率值为 0.912 瓦特/千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

注意：

○: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

使用提示

优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

以下一些简单的步骤能帮助您优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

如何使待机时间与通话时间达到最优值？

- 根据您的实际使用需要，设置最适合的情景模式。情景模式的设置会影响到您的电池性能。一般而言，户外模式最耗电，而静音模式最为省电。
- 如果您使用的是具有双卡双待功能的 Xenium 9@9 手机，建议仅在必要的情况下才激活双待的功能。如果您所在的区域仅有其中一张卡能连接到网络，请关闭另外一张卡的待机功能，以延长待机时间。
- 如果您不使用某些应用程序，如蓝牙，WIFI 无线连接，GPS 导航和 JAVA 应用，请及时关闭。并且通过自动键盘锁的设置及时为手机上锁，以防止误按键盘导致耗电。

- 调整屏幕亮度至中等或者较低的状态，并设定尽量短的背光时间。一般而言，亮度越低和背光时间越短，节省的电量越多。
- 手机尽量避免靠近带有磁场的物体（如收音机，电视机等）或者金属表面，因为这类物体会影响手机与网络的连接，最终导致耗电量。

如何延长电池的寿命？

- 充分的充电及完全的耗电能延长电池的使用寿命。当手机低电量提示出现的时候，请及时充电。
- 温度会影响电池的使用寿命。热力会降低电池的性能，手机应尽量避免受太阳的直接照射或置于温度过高的车厢里。然而，如果处在低温的环境中，则尽量将手机置于相对温暖的地方（如口袋里），因为电池的能量会随着温度的降低而减弱。
- 请确保一直使用飞利浦手机原装配件，因其能使您的电池性能达到最佳状态。相反，非原装的配件（如充电器），会损害您的电池甚至您的手机。