

了解您的手机



飞利浦将不断努力改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

开机和关机

- 1 按住电源键直到手机开机。
- 2 如欲关机，请长按电源键直到弹出手机选项菜单，点击**关机**。



屏幕锁定 / 解锁








可以通过锁定触摸屏来防止意外操作。

- 1 短按电源键，锁定手机。
- 2 向下拖动  至  处解锁。

按键

了解主要按键如何操作：

按键	描述	功能
	搜索键	此操作会打开快速搜索框。
	待机屏键	<ul style="list-style-type: none">• 返回待机屏幕。• 如果您正在查看左侧或右侧延伸的待机屏幕，此操作会打开中间的屏幕。• 长按此键，手机会显示最近使用过的应用程序。

	菜单键	此操作会打开一个菜单，其中包含可对当前屏幕或应用程序执行操作的选项。
	返回键	<ul style="list-style-type: none">• 返回上一屏幕。• 如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。
	拨号	拨打或接听电话。
	挂机	结束通话。
	删除	删除已输入文字。
	电源键	<ul style="list-style-type: none">• 长按开启 / 关闭手机。• 开启 / 关闭屏幕显示。• 长按此键，打开离线模式、静音模式和关机的菜单。
	音量键	<ul style="list-style-type: none">• 控制铃声音量。• 当有来电时，按此键可以将手机调至静音。

待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕为扩展屏幕，可通过在屏幕上左右滑动显示不同的界面。

状态栏

屏幕顶部会显示状态栏。状态栏显示系统当前的通知（如未读短信，未接电话等）。

打开状态栏的方法：按住状态栏向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。

如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。



图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	来电时手机会振动。
	离线模式	情景模式为离线模式。
	电池	显示电量状态。
	GPS	开启 GPS。
	WLAN	WLAN 服务已连接，网络可用。
	EDGE	连接到 EDGE 网络。
	GPRS	连接到 GPRS 网络。
	下载	正在下载数据。
	上传	正在上传数据。
	未接来电	您有未接来电。
	通话中	正在进行语音通话。
	来电转接	已开启来电转接。



保持通话 电话会议时，保持一方通话。



USB 连接 USB 已连接。



蓝牙 已开启蓝牙。



闹钟 已开启闹钟。



音乐 正在播放音乐。



耳机 耳机已连接到手机。



邮件 您收到一封新邮件。



警告 发生错误或需要注意。

目录

第一次使用.....	6
安装与充电	6
存储卡安装与卸载	8
个性化设置	9
应用程序	10
任务管理器	11
输入文本	11
基本功能.....	12
如何拨打电话	12
怎样收发信息	13
怎样收发邮件	13
管理电话簿	14
多媒体应用.....	16
音乐	16
相机	17
录音机	18
收音机	19
管理工具.....	20
日历	20
闹钟	20
计算器	20
搜索	21

连接与同步.....	22
蓝牙.....	22
无线局域网 (WLAN)	22
Internet 连接.....	23
USB 连接.....	23
同步.....	24
设置.....	25
无线和网络.....	25
通话设置.....	25
情景模式.....	26
显示设置.....	27
位置.....	27
安全.....	27
应用程序.....	27
日期和时间.....	28
SIM 卡管理	28
账户与同步.....	28
隐私权.....	29
存储.....	29
语言和键盘.....	29
安全与注意事项.....	30
安全警告.....	30

使用建议	30
故障排除	31
商标说明	32
证书信息 (比吸收率)	32
环保声明	32

第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

www.philips.com/mobilephones

更多产品信息，请访问：

www.philips.com/support

ⓘ 注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


安装与充电

介绍首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


- 1 取下电池盖。



- 2 取出电池。




3 插入 SIM 卡。




注意：

- 3G卡要插入SIM1卡槽才能使用3G功能，插入SIM2卡槽只能使用2G业务。2G卡插入SIM1卡槽也只能使用2G业务。

4 安装电池。




5 盖上电池盖。




为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。



注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池容量较大，充电时间稍长。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都无需使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。



存储卡安装与卸载


安装存储卡

您可在手机中插入 **Micro SD** 卡以扩展手机存储容量。如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。

- 1 打开卡夹，将 **Micro SD** 卡与卡槽对齐并插入卡槽。
- 2 关上卡夹。

取出存储卡

取出存储卡前，请先将其卸载以便安全取出。


- 1 在待机模式，按  > 设置 > 存储 > 卸载SD卡 > 确定。
- 2 打开卡夹，轻推存储卡至其脱离手机。
- 3 从卡槽中取出存储卡，关上卡夹。

注意：

- 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容，请仅在手机上格式化存储卡。


在待机模式下，按  > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡 > 确定 > 格式化 SD 卡 > 格式化 SD 卡 > 清除全部内容。

※ 提示：

- 为避免数据丢失，格式化存储卡前，请先将重要数据备份到手机。

个性化设置

设置时间和日期

- 1 按  > 设置 > 日期和时间。
- 2 设置日期和时间。

⊖ 注意：

- 如需手动设置本地时间，日期和时区，请先取消自动选项。

设置待机屏幕

您可以在屏幕的空白区域添加应用程序图标，窗口小部件和其他项。

将项目添加到待机屏幕

可以添加快捷方式，窗口小部件，文件夹或壁纸来自定义待机屏幕。

如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，长按待机屏幕的空白区域。
- 2 选择常用工具类别：
 - **快捷方式：**添加项目的快捷方式，如应用程序，联系人，音乐播放列表等。
 - **窗口小部件：**可将窗口小部件添加到待机屏幕。
 - **文件夹：**新建文件夹或为联系人添加文件夹。
 - **壁纸：**设定背景图片。
- 3 您也可在主菜单中选中相应程序文件图标，长按此图标，待其变大，然后拖其至待机屏幕。

在待机屏幕上移动项目




- 1 长按要移动的项目。
- 2 待项目图标变大后将其拖到所需位置。

从待机屏幕删除项目


- 1 长按要删除的项目。
- 2 待项目图标变大，并且屏幕底部出现垃圾桶。
- 3 将项目图标拖到垃圾桶。

应用程序

访问应用程序

- 滑动待机屏幕，选择相应程序图标。
- 从待机屏幕，点击  进入全部应用程序列表。
- 可长按某一个应用程序图标为其添加快捷方式。
- 按  返回上一个屏幕，按  返回待机屏幕。

注意：



- 手机拥有可检测手机方向的动态传感器。如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动切换为横屏显示。如欲设定界面随手机旋转而改变，按  键，选择设置 > 显示 > 合盖 / 开盖自动旋转屏幕。

管理应用程序



可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组。

- 1 如欲更改应用程序的顺序：在待机界面长按此图标，将其拖到需要的位置。
- 2 如欲将应用程序分组：在待机屏幕新建不同类别的文件夹，根据需要将不同的应用程序拖至不同的文件夹即可。

下载应用程序


- 1 按  > 设置 > 应用程序，选中未知来源，在注意事项对话框中点击确定，以允许安装非电子市场提供的应用程序。
- 2 点击  进入浏览器。
- 3 找到想要下载的应用程序，点击下载链接进行下载。

* 提示：


- 您也可以通过安智市场快速浏览应用程序。
- 如需查看已下载的文件或应用程序，可点击  >  > 更多 > 下载内容查看。

任务管理器

手机具有多任务功能，可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断，死机，存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束或卸载不必要的程序。

按  > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序，您可以强行停止或卸载不必要的程序。

输入文本

- 1 对输入法进行设置: 按  > 设置 > 语言和键盘。
- 2 切换输入法: 在输入文本时，点击输入框，在弹出窗口中选择输入法，可以选择及切换您需要的输入法。
- 3 复制，剪切或粘贴文本: 点住文本输入字段，在弹出的选项中选择选择文字或全选进行剪切，复制等操作。

注意:






- 手机自带的输入法可支持键盘及触屏输入，这是为该产品定制开发的输入法，如果您自行下载其它输入法我们不能保证其使用性。

基本功能

如何拨打电话

了解如何拨出或接听电话及使用基本通话功能。

拨出电话

- 1 在待机屏点击  输入电话号码，或从**通话记录**、**通讯录**、**收藏**中选择号码。
- 2 点击  拨出电话。
- 3 通话过程中如要使用蓝牙耳机，可按  > **蓝牙**。使用蓝牙耳机前，请确保已与蓝牙耳机绑定并建立连接。
- 4 如欲结束通话，点击  或按  键。

* 提示：



- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。

⊞ 注意：

- 合盖状态下拨打电话只能使用免提接听。

接听电话及挂机

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。

- 1 向下拖动选择接听（如需调整音量，请按音量侧键），您也可向上拖动选择拒接。
- 2 合盖状态下点击**免提接听**开启免提接听模式，或开盖接听。
- 3 如欲结束通话，点击  或按  键。

* 提示：


- 在通话状态下，您可以按电源键开启背光以显示屏幕。

⊞ 注意：

- 若要将当前来电铃声关闭，即静音，且不拒接当前来电，请执行以下操作之一：
 - 按电源键。
 - 按手机音量侧键。

召开电话会议

如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。




- 1 通话中，点击**添加通话**。
- 2 在拨号键盘中输入电话号码，点击  接通第二通电话。
- 3 此时，第一通电话将被自动保留。

- 4 您可点击**交换**来切换两通电话。
- 5 您可点击**合并通话**来合并通话。





怎样收发信息


您可以使用信息功能发送文字信息、多媒体信息。

发送文字信息

- 1 在待机屏点击  或在主菜单点击  > 撰写新信息进入消息界面。
- 2 输入收件人姓名或号码，或点击  搜索联系人，从联系人列表中点选联系人。
- 3 点击文本框，编辑消息内容。
- 4 选择 **SIM** 卡发送信息。

发送多媒体信息

- 1 在待机屏点击  或在主菜单点击  > 撰写新信息进入消息界面。
- 2 输入收件人姓名或号码，或点击  搜索联系人，从联系人列表中点选联系人。
- 3 按  > **添加主题**，在主题栏输入主题内容。

- 4 点击文本框，编辑消息内容。
- 5 按  > **附加**，选择照片，视频，音频等。
- 6 选择 **SIM** 卡发送信息。

注意：

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

怎样收发邮件


您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。

注意：


- 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
- 只有某些“Plus”账户支持 POP 访问而允许此程序进行连接。如果您使用正确的电子邮件地址和密码而无法登录，则可能还未开通付费的“Plus”账户。请启动网络浏览器以获取对这些邮件账户的访问权限。
- 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

添加电子邮件帐户

- 1 在主菜单中选择 .
- 2 输入邮件地址及密码，并按**手动设置**选择新建 **POP3/IMAP/Exchange**，点击下一步。

- 3 如网络检测成功，则您的账户已设置。
- 4 输入账户名称与您的姓名，点击**完成**结束设置。
- 5 添加更多邮件账户，按  > **添加账户**。
- 6 长按某一个账户，在弹出的选项中可以选择**打开**，**撰写**，**刷新**，**账户设置**等操作。

发送电子邮件

- 1 发送邮件前，先完成账户设置，并保存您的账户信息。
- 2 长按您的账户，在弹出的选项中选择**撰写**。
- 3 输入收件人地址，主题和邮件正文。
- 4 按  可以进行**添加抄送/密送地址**，**添加附件**，**另存为草稿**等操作。
- 5 点击**发送**。

注意：



- 有关邮箱服务器的配置信息，请咨询您的邮件服务供应商。

管理电话簿

您可以在电话簿中新建联系人信息，可保存每个联系人的电话号码，电子邮件，工作地址，家庭地址等信息。

添加联系人

方法一：

- 1 点击  > **通讯录** >  > **创建联系人** > **保存联系人到**，选择**保存联系人到电话或 SIM 卡**。
- 2 输入联系人信息。
- 3 点击**保存完成保存**。



注意：

- 如设置联系人类型为 **SIM**，只需输入联系人名称和电话号码。

方法二：

- 1 您可以从通话记录中直接新建联系人。在通话记录选项中，长按选中的未知号码。
- 2 在弹出的菜单中选择**添加到“联系人”**，选择**新建** > **创建联系人** > **保存联系人到电话或 SIM 卡**。
- 3 输入联系人信息，点击**保存完成保存**。

导入 / 导出联系人


如果您需要将 SD 卡或 SIM 卡上的联系人导入手机中，或将手机上的联系人导出到 SD 卡或 SIM 卡中，您可点击  >  > 更多，在弹出的菜单中选择导入 / 导出。




多媒体应用






音乐

您可通过音乐程序来播放存储卡中的音乐文件。

打开音乐

- 1 进入主菜单，点击  音乐。手机会自动扫描支持的存储卡中的音乐文件。
- 2 长按相应歌曲，可在弹出的选项中选择：播放，添加到播放列表，从播放列表中删除，用作手机铃声，删除。
- 3 也可根据艺术家，专辑，歌曲，播放列表 4 个分类，点击进入，选择要播放的音乐。
- 4 在播放模式中，使用以下按键控制播放：

功能	描述
	开始或继续播放。
	暂停播放。
	按此键选择上一曲，长按此键快退。


	按此键选择下一曲，长按此键快进。
	按音量侧键调整音量。
	点击设置歌曲的重复模式。
	点击开启或关闭随机播放。
	点击进入正在播放列表。

注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

相机

了解相机功能，让您随心所欲地使用您的手机拍摄照片和带声音的视频片段。



缩放

在拍摄前，您可先使用屏幕缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。

- 1 您可点击缩放按钮，将大小拖拽至需要大小，也可双击取景画面。
- 2 如不操作，缩放列会在几秒钟后消失。

拍照模式

设备中内置了照相和摄像两种模式，默认的拍摄模式为照相。您可以拖动 来选择不同模式。

拍摄动作

- 点击 进入主菜单，进入相机。
- 在照相模式下，您可以点击 拍摄照片。
- 在摄像模式下，您可以点击 开始摄像，再次按下则停止摄像。

设置

使用相机功能时，您可以点击以下图标进行设置。

图标	选项	功能
	缩放	调节焦距。
	闪光模式	选择是否开启闪光。
	白平衡	调节影像的颜色平衡。
	存储位置	选择是否开启卫星定位。



拍照模式

可以设置：拍照模式，高速连拍，ISO 感光度，自拍计时，人脸识别，测光模式，避免闪烁，锐度，色度，饱和度和亮度，对比度，声音录制（视频模式时）。



其他

可以设置：曝光值，取景模式，照片大小 / 视频时长，照片质量 / 视频画质，色彩效果。

查看图片及视频

通过图库，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片和视频。

- 1 进入主菜单，点击图库。手机会自动扫描支持的存储卡中的文件。
- 2 选择需要打开的文件夹。

注意：

- 长按照片或视频，在弹出的选项中选择“更多”，可以进行个性化设置。

录音机

本手机提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

- 1 进入主菜单，点击**录音机**。保持手机麦克风在声源附近。
- 2 点击 开始录制声音，点击 结束录制并选择保存或取消，点击 可以在保存之前试听录音。







播放录音

- 1 进入 > **播放列表** > **我的录音**。
- 2 点击需要播放的语音文件即可播放。
- 3 长按一个录音文件，可将该文件添加到播放列表，删除，用作手机铃声等。

收音机


了解如何使用收音机收听电台节目。

收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入主菜单，点击**收音机**。
- 3 按  > 搜索，系统会自动扫描频道并记录，点击  查看保存的频道。
- 4 点击  或  调台，点击 > 或 < 进行微调。
- 5 点击  选择通过扬声器或耳机收听，按音量侧键调节音量。
- 6 点击  关闭 FM 收音机。

管理工具


日历

您可以使用不同的方式查看日历事项，按  选择日程，天或周等。使用日历前，请先设置正确的时间和日期。



注意：


- 使用日历前，您须先设置您的 Gmail 电子邮件信箱。本手册在设置 Gmail 账户的前提下对日历功能进行介绍。具体菜单选项请以实际为准。

添加日历事项

查看日历时，按  > 更多 > 新建活动，然后输入活动详细信息，点击完成保存新建活动信息。

管理日历活动





点击  >  > 日程，手机将显示已设置的日历活动。

- 添加提醒/编辑活动/删除活动：点击所需活动，进入查看活动界面，按  > 添加提醒 / 编辑活动 / 删除活动。


闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟。

设置闹钟

- 进入待机界面或主菜单，点击  > .
- 点击  添加闹钟，设置时间并编辑标签，设置铃声等。
- 点击完成。
- 按  键，选择设置，您可以设置是否在静音模式下闹钟响，闹钟音量等。
- 长按闹钟，您可以选择停用闹钟，修改闹钟设置或取消闹钟。


计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板，按  > 高级面板，您可以在两个面板之间进行切换（或滑动屏幕进行切换）。

搜索

您可以使用搜索功能进行本地搜索和网络搜索，方便地寻找和管理文件。

如何搜索文件


- 1 按  键。
- 2 在搜索框中输入文件名、关键字或其他您要搜索的信息。
- 3 点击搜索图标，手机将搜索相应的文件夹。
- 4 在结果列表中，选择您要打开的文件。

连接与同步


蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

接入蓝牙设备

- 1 按  > 设置 > 无线和网络。
- 2 勾选蓝牙复选框，即打开蓝牙。
- 3 点击蓝牙设置选项，点击扫描查找设备，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 4 选择一个蓝牙设备进行配对。
- 5 如欲允许其他设备搜索并连接到本手机上，勾选可检测性复选框，该功能启用后，手机的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

使用蓝牙传送文件

- 1 点击 ，选择要发送的文件。
- 2 长按此文件，在弹出的菜单中选择分享 > 蓝牙。
- 3 如果出现蓝牙开启提示，点击是。

- 4 选择一个蓝牙设备，手机开始传送文件。


使用蓝牙接收文件

- 1 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为可检测。
- 2 当屏幕出现蓝牙授权请求时，点击配对。
- 3 打开状态栏，点击接收档案请求 > 接受。
- 4 接收文件后，若要立刻查看文件，可打开状态栏，点击相关的通知。

无线局域网 (WLAN)

您可使用 WLAN 进行无线上网。

开启 WLAN

- 1 按  > 设置 > 无线和网络。
- 2 勾选 WLAN，即打开 WLAN。
- 3 点击 WLAN 设置选项，手机将会自动侦测附近的 WLAN 无线网络讯号来源。
- 4 在搜索出来的网络列表中，选择某个您想要连接的 WLAN 网络进行连接。

使用 WLAN



- 1 一般情况下，在有无线网络的地方，手机可借助本身的 **WLAN** 接入无线网络实现上网。
- 2 当无线网络启用安全性功能，请向无线网络管理者索取并输入密码。

注意：

- 使用无线网络WLAN会额外消耗手机的电池电力。若您不使用无线网络，请将其关闭，可有效增加待机时间。

无线局域网状态查询


通过以下方式可以查看当前无线局域网状态：


- 状态栏显示  图标，表示附近有可用的无线网络。
- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕的状态栏中会显示  图标。

Internet 连接

通过浏览器来打开网页，浏览网页内容。

访问网站

- 1 点击  进入浏览器，手机将进入默认主页。
- 2 点击地址栏，输入您需访问的网址。

- 3 点击右边箭头访问。
- 4 按  可以进行打开新窗口，添加书签，查看已开窗口，刷新页面等操作。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：

- 1 长按电源键。
- 2 在弹出的选项中选择**离线模式**。
如需重新启动无线功能，长按电源键，在手机选项菜单中再次选择**离线模式**即可。

USB 连接

- 1 使用 **Micro USB** 数据线连接手机至电脑。
- 2 点按状态栏并向下滑动，选择**打开USB存储设备 > 确定**。
- 3 此时手机的存储卡将会映射为电脑的一个可移动磁盘，可以方便地在电脑与可移动磁盘之间快速的存取数据。
- 4 完成后点击**关闭 USB 存储设备**即可。

注意：

- 使用此功能前请先插入存储卡。
- 第一次使用前，请先在电脑上安装驱动程序。

同步

本手机支持豌豆荚同步软件，把手机和电脑连接上后，可通过“豌豆荚手机精灵”在电脑上管理手机中的通讯录、短信、应用程序和音乐等，也能在电脑上备份手机中的资料及管理 SD 卡文件。

安装同步软件：

- 1 通过 **Micro USB** 数据线将手机连接到电脑。
- 2 在电脑盘符中找到豌豆荚虚拟光驱。
- 3 双击进入，按屏幕提示完成安装。
- 4 安装完成后，出现豌豆荚手机精灵主页，按照屏幕提示打开手机 **USB 调试**，“豌豆荚手机精灵”会自动搜索并连接到此手机。
- 5 点击**完成**，开始您的豌豆荚之旅！您可以进行手机同步、备份及管理 SD 卡等操作，在线安装及管理丰富多彩的 **Android** 游戏及应用。

提示：

- 如需在线安装豌豆荚手机精灵，请确保您的电脑已连接至 internet 网络。

注意：

- 请及时使用豌豆荚备份您的内置应用，手机内置应用程序一旦删除将无法恢复。

设置

无线和网络

功能	描述
离线模式	选择是否停用所有无线连接。
WLAN 设置	见第 22 页“无线局域网 (WLAN)”。
蓝牙	开启或关闭蓝牙功能。
蓝牙设置	见第 22 页“蓝牙”。
绑定与便携式热点	启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享手机的移动网络连接。连接到电脑后，手机用作电脑的无线调制解调器。
虚拟专用网设置	本款手机支持虚拟专用网 (VPN) 功能，通过该菜单您可以进行相关设置。虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接，并保证数据的安全传输。

移动网络	查看数据使用情况等。
GPRS 数据优先模式	选择数据或电话优先。

通话设置

功能	描述
语音电话	设置语音电话相关项。
语音信箱	设置语音信箱号码并收取语音邮件。请联系网络运营商获取帐号信息。
来电转接	转接来电到语音信箱或其他号码。
呼叫限制	设置来电和去电限制 (需要输入密码，请咨询网络供应商)。
其他设置	设置本机号码和呼叫等待。
视频电话	设置视频电话相关项。
替换本地视频的图片	设置在本地摄像头关闭时显示给对方的图片。
打开后摄像头	打开此项后允许切换摄像头。
对方视图大于本地视图	打开此项后对方视图大于本地视图。

本地视频显示	设置拨出 / 接受视频电话时显示本地视频。
其它设置	进行视频电话来电转接，呼叫限制等设置。
开盖接听	设置开盖接听。
合盖挂断	设置合盖挂断。
其它设置	其它通话设置。
固定拨号	限制只能拨出特定号码(需输入PIN2码)。
通话计费设置	设置通话计费信息
小区广播	开启时，您可以自主选择频道，设置不同频道的开关，接收来自小区广播信道的信息。
通话提醒	设置是否开启通话提醒功能。
双麦克风降噪	选择打开 / 关闭双麦克风。
手机设置	设置编辑默认短信。

情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 进入设置 > 情景模式，长按选择所需模式。
- 2 点击想要修改设置的情景模式，进入个性化情景模式修改铃声、音量及其它设置。

个性化设置

功能	描述
振动	在来电时发出振动。
音量	设置来电，闹钟和通知音量。
语音来电铃声	设置默认的语音来电铃声。
视频来电铃声	设置默认的视频来电铃声。
通知铃声	设置通知铃声。
按键操作音	使用拨号键盘时是否播放按键音效。
选择操作音	进行屏幕选取时是否播放音效。
屏幕锁定提示音	锁定和解锁屏幕时是否播放声音。
触感	按软键以及进行某些 UI 交互时是否振动。

显示设置

功能	描述
亮度	设置屏幕的背光亮度。
合盖自动旋转屏幕	开启 / 关闭合盖自动旋转屏幕。
开盖自动旋转屏幕	开启 / 关闭开盖自动旋转屏幕。
外屏自动锁屏	开启 / 关闭外屏自动锁屏。
动画	设置是否显示窗口动画。
屏幕超时	设置手机隔多长时间自动锁手机屏幕。

位置

功能	描述
使用无线网络	使用无线网络在应用程序（例如 Google 地图）中查看位置。
使用 GPS 卫星	定位到街道级别（需要消耗更多电量以及天气允许）。

安全

功能	描述
设置屏幕锁定	使用图案、PIN 码或密码锁定屏幕。
设置 SIM 卡锁定	为 SIM 卡设置 PIN 码保护（PIN 码由网络运营商提供）。
密码可见	设置是否开启输入时密码可见。
设备管理	添加或删除设备管理器
凭证存储	为 SD 卡设置密码保护。

应用程序

功能	描述
未知来源	选择此项可从任意来源下载应用程序。如不选择此项，则手机仅能从 Android Market 下载的应用程序。
管理应用程序	访问手机已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。

正在运行的服务	查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
存储空间使用情况	查看应用程序所用的存储空间。
电量使用情况	查看电池电量使用情况。
开发	设置应用程序开发选项。
USB 调试	选择此项可通过电脑数据线将手机连接到电脑，此项用于开发应用程序。
保持唤醒状态	选择此项，充电时手机屏幕不会休眠。
允许模拟地点	允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

日期和时间

功能	描述
自动	在跨越时区时自动更新时间。
设置日期	手动设置当前日期。
选择时区	手动选择本地时区。
设置时间	手动设置当前时间。

使用 24 小时格 设定以 24 小时制显示时间。
式

选择日期格式 选择日期格式。

SIM 卡管理

查看 SIM 卡信息，设置语音 / 视频通话及收发信息、进行数据连接时所使用的默认 SIM 卡，进行国际漫游、绑定联系人到特定 SIM 卡设定。

账户与同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的账户。

- **背景数据**：选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在后台中运行，不用打开应用程序和同步数据。
- **自动同步**：设定手机自动同步联系人，日历和电子邮件数据。


ⓘ 注意：

- 使用前，请先设置有效的账户。
- 开启背景数据或自动同步功能会额外消耗手机的电池电力。若您不需使用，可选择关闭以增加待机时间。

隐私权

恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，删除手机中所有数据，包括：**Google** 账户，系统与应用程序的数据和设置，下载的应用程序。

执行恢复出厂设置

- 1 按  > 设置 > 隐私权 > 恢复出厂设置。
- 2 点击重置手机。

注意：

- 当前系统软件和捆绑的应用程序，SD 卡文件，如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。若要清除 SD 卡中的全部数据，请在恢复出厂设置时勾选格式化 SD 卡选项。

存储

检查存储卡和手机上的存储信息，以及格式化外部和内部存储器。

语言和键盘

更改文本输入设定。

- 选择语言：选择所有功能表和应用程序的显示语言。

- 选择输入法：选择默认的键盘类型进行文本输入。

安全与注意事项

安全警告

切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

无线电波



您的手机以 GSM(频率 900/1800/1900MHz) 和 WCDMA(频率 2100MHz) 传输 / 接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作, 干扰手机网络, 甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区 (如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机, 并遵守驾驶时限使用手机的所有规定。如有需要, 请使用免提配件接听, 确保安全。同时, 请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能, 我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中: 如果您的手机弄湿了, 请关机并取出电池, 并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机, 请用软布擦拭。

- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒 (例如: 在窗子或挡风玻璃背面) 的情况下, 手机外壳的温度可能会升高。在此情况下, 拿起手机时要特别小心, 同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件, 任何其它配件将可能损坏您的手机, 并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体 (例如口袋中的钥匙) 造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60° C 或 140° F)、过湿或腐蚀性极强的环境中。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令, 并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

♻️: 表明包装材料可回收。

♻️: 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

♻️: 塑料材料可以循环使用 (还作为塑料种类标识)。

使用建议

起搏器

如果您是起搏器用户:

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离, 以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话, 尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰, 请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁：关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

商标说明

- Android** Android 标识是 Google, Inc. 的注册商标。
- Bluetooth™** Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
- Philips** 飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

证书信息（比吸收率）

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频（RF）能量的国家标准（GB21288-2007）。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级（又称特定吸收率或 SAR 值）的手机。

该款 Philips W930 型号的手机最高比吸收率值为 0.119 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

注意：

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

