


S99xx/S97xx










**PHILIPS**























































**ENGLISH** 12

한국어 41

繁體中文 71

简体中文 98

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

## General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap for cleansing brush attachment
- 2 Click-on cleansing brush attachment
- 3 Comb for beard styler attachment
- 4 Click-on beard styler attachment
- 5 Click-on trimmer attachment
- 6 Click-on shaving unit
- 7 On/off button
- 8 Socket for small plug
- 9 Exclamation mark
- 10 Replacement reminder
- 11 Travel lock symbol
- 12 Cleaning reminder
- 13 Charge symbol
- 14 Battery charge percentage
- 15 Personal settings bar
- 16 + and - buttons for personal settings
- 17 Replacement symbol
- 18 SmartClean system
- 19 Cap of SmartClean system
- 20 On/off button
- 21 Cleaning symbol
- 22 Drying symbol
- 23 Progress bar
- 24 Ready symbol

- 25 Charge symbol
- 26 Cleaning cartridge for SmartClean system
- 27 Adapter
- 28 Small plug
- 29 Retaining ring holder
- 30 Pouch

**Note:** *The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.*

### Important

Read this user manual carefully before you use the shaver, the SmartClean system (specific types only) and the charging stand (specific types only). Save this leaflet for future reference.

#### Danger

- Keep the adapter dry.

#### Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- The shaver, the SmartClean system and the charging stand are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of these appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the shaver, the SmartClean system and the charging stand.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.





### Caution

- Never immerse the SmartClean system or the charging stand in water nor rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Do not use the shaver, SmartClean system, adapter, charging stand or any other part if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged adapter, charging stand or part with one of the original type.
- Only use the SmartClean system with the original SmartClean cleaning cartridge.
- Always place the SmartClean system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- When the SmartClean system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Always make sure that the cartridge compartment is closed before you use the SmartClean system to clean or charge the shaver.
- The SmartClean system thoroughly cleans but does not disinfect your shaver; therefore do not share the shaver with others.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.



### Compliance with standards

- This shaver is waterproof and complies with the internationally approved safety regulations. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used cordlessly.

- The shaver and the SmartClean system comply with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### General

- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- Maximum noise level: Lc = 69dB(A)


### The display



**Note:** Before you use the shaver for the first time, remove the protective foil from the display.

- S99XX/S97XX

### Personal settings



The appliance has a feature that allows you to personalise your settings. You can choose between three settings depending on your personal shaving needs: comfort, dynamic or efficiency.


- When you press the - or + buttons, the bar lights up white continuously.

### Charging

- Charging takes approx. 1 hour.

**Note:** This appliance can only be used cordlessly.

- Quick charge: You hear a sound when you connect the shaver to the mains. When the battery symbol flashes white more quickly than normal, the shaver contains enough charge for one shave.




- When the shaver is charging, the battery charge percentage and the battery symbol flash white. You hear a sound when you connect the shaver to the mains.
- The remaining battery capacity is indicated by the battery charge percentage shown on the display.

### Battery fully charged


*Note: This appliance can only be used cordlessly.*

*Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes. When you press the on/off button during or after charging, you hear a sound to indicate that the shaver is still connected to the mains.*



- When the battery is fully charged, the battery charge percentage lights up white continuously.

### Battery low



- When the battery is almost empty, the battery symbol starts to flash orange and you hear a sound.


### Remaining battery capacity

- The remaining battery capacity is indicated by the battery charge percentage shown on the display.



## Cleaning reminder

For optimal shaving performance, we advise you to clean the shaver after every use.



- When you switch off the shaver, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the shaver.

## Travel lock


You can lock the shaver when you are going to travel. The travel lock prevents the shaver from being switched on by accident.



### Activating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.


- ▶ While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up white continuously. When the travel lock is activated, the shaver produces a sound and the travel lock symbol flashes.



### Deactivating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds.
- ▶ The travel lock symbol flashes and then lights up continuously.


The shaver is now ready for use again.



*Note: You can also deactivate the travel lock by connecting the appliance to the mains.*

## Replacing shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years.



- The appliance is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The replacement reminder lights up white continuously and the arrows flash white. You hear a beep to indicate you have to replace the shaving heads.

*Note: After replacing the shaving heads, you need to reset the shaver by pressing the on/off button for 7 seconds.*

## Exclamation mark

### Blocked shaving heads



- If the shaving heads are blocked, the exclamation mark lights up orange continuously. The replacement reminder and the cleaning reminder flash white alternately and you hear a sound. In this case, the motor cannot run because the shaving heads are soiled or damaged.
- When this happens, you have to clean the shaving heads or replace them.

### Overheating



- If the appliance overheats during charging, the exclamation mark flashes orange.
- When this happens, the shaver automatically switches off. Charging continues once the appliance is back to the normal temperature.

## Charging


Charging takes approx. 1 hour.

A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes.

*Note: You cannot use the appliance while charging.*

*Note: When the battery is fully charged, the display shows the actual remaining battery charge percentage. Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.*

### Charging with the adapter




- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug into the appliance (1) and put the adapter in the wall socket (2).

### Charging in the SmartClean system (specific types only)



- 1 Put the small plug in the SmartClean system.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
- 3 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').



- 4 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system.



- 5 Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver backwards (2) and press down the top cap to connect the shaver ('click') (3).

*Note: The battery symbol flashes slowly to indicate the appliance is charging.*

## Using the shaver

### Shaving

#### Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system.

We advise you to shave regularly (at least 3 times a week) with this shaver for a period of 3 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver.

*Tip: To ensure the best result, we advise you to pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.*

*Note: This appliance can only be used cordlessly.*

- 1 Press the on/off button once to switch on the shaver.

*Tip: Select your personal settings (see chapter 'The display').*

▶ The display lights up for a few seconds.

- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements.

- Do not make straight movements.

- 3 Press the on/off button once to switch off the shaver.


▶ The display lights up for a few seconds and then shows the remaining battery charge.




## Wet shaving

You can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:



- 1 Apply some water to your skin.




- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.

- 4 Press the on/off button once to switch on the shaver.



- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements.

*Note: Rinse the shaver under the tap regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.*

- 6 Dry your face and thoroughly clean the shaver after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

*Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the shaver.*

## Using the click-on attachments

*Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.*

### Using the trimmer attachment

You can use the trimmer attachment to groom your sideburns and moustache.

- 1 Pull the shaving unit straight off the appliance.

*Note: Do not twist the shaving unit while you pull it off the appliance.*

- 2 Insert the lug of the trimmer attachment into the slot in the top of the shaver. Then press down the trimmer attachment to attach it to the appliance ('click').

- 3 Press the on/off button once to switch on the appliance.

▶ The display lights up for a few seconds.

- 4 You can now start trimming.


- 5 Press the on/off button once to switch off the appliance.

▶ The display lights up for a few seconds to show the remaining battery charge.

- 6 Pull the trimmer attachment straight off the appliance.

*Note: Do not twist the trimmer attachment while you pull it off the appliance.*

- 7 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the appliance. Then press down the shaving unit to attach it to the appliance ('click').






## Using the beard styler attachment

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Pull the shaving unit straight off the appliance.

*Note: Do not twist the shaving unit while you pull it off the appliance.*




- 3 Insert the lug of the beard styler attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the beard styler attachment to attach it to the appliance ('click').

## Using the beard styler attachment with comb

You can use the beard styler attachment with the comb attached to style your beard at one fixed setting, but also at different length settings. The hair length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5mm.




- 1 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler attachment ('click').
- 2 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.
- 3 Press the on/off button once to switch on the appliance.
- 4 You can now start styling your beard.



### Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline.



- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

*Note: Grab the comb in the centre to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.*

- 2 Press the on/off button once to switch on the appliance.

- 3 You can now start contouring your beard, moustache, sideburns or neckline.



### Using the cleansing brush attachment


Use the rotating cleansing brush attachment with your daily cleansing cream. The cleansing brush attachment removes oil and dirt, contributing to a healthy and oil-free skin.



- 1 Pull the shaving unit straight off the appliance.

*Do not twist the shaving unit while you pull it off the appliance.*


- 2 Insert the lug of the cleansing brush attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the cleansing brush attachment to attach it to the appliance ('click').



- 3 Moisten the cleansing brush attachment and your face with warm water and cleansing cream.

*Tip: Use the cleansing brush attachment before shaving for easier shaving and a more hygienic shaving result.*





**4** Press the on/off button to switch on the appliance.

**5** Start cleansing the T-zone with the cleansing brush attachment.

*Note: Make circular motions, but not more than 3 times in one spot.*

**6** Start cleansing the rest of your face.

*Tip: Treat your face with the cleansing brush attachment for about one minute.*

Caution: Do not cleanse the sensitive area around your eyes.

## Cleaning and maintenance

*Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.*

### Cleaning the shaver in the SmartClean system


- SmartClean system Pro also has two phases: the rinsing phase and the drying phase. It also has a progress bar to show the progress of the two phases.


### **Preparing the SmartClean system for use**

Do not tilt the SmartClean to prevent leakage.


*Note: Hold the SmartClean while you prepare it for use.*

**1** Put the small plug in the back of the SmartClean system.






- 2** Put the adapter in the wall socket.
- 3** Press the button on the side of the SmartClean system (1) and lift the top part of the SmartClean system (2).



- 4** Pull the seal off the cleaning cartridge.




- 5** Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.



- 6** Push the top part of the SmartClean system back down ('click').


### Using the SmartClean system

Always make sure to shake excess water off the shaver before you place it in the SmartClean.





- 1 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').




- 2 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system.



- 3 Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver backwards (2) and press down the top cap to connect the shaver ('click') (3).

- ▶ The battery symbol starts to flash, which indicates that the shaver is charging.



- 4 Press the on/off button on the SmartClean system to start the cleaning program.

- ▶ The on/off button and the rinsing symbol both light up continuously.

*Note: The rinsing phase takes approx. 10 minutes.*

*Note: The progress bar shows the progress of the rinsing phase.*

- ▶ During the drying phase, the drying symbol lights up continuously.

*Note: The drying phase takes approx. 4 hours.*

*Note: The progress bar shows the progress of the drying phase.*





- ▶ When the cleaning program has been completed, the ready symbol lights up continuously.
- ▶ The battery symbol lights up continuously to indicate that the shaver is fully charged.

*Note: Charging takes approx. 1 hour.*


*Note: If you press the on/off button of the SmartClean system during the cleaning program, the program aborts. In this case, the rinsing or drying symbol goes out.*

*Note: If you remove the adapter from the wall socket during the cleaning program, the program aborts.*


*Note: 30 minutes after the cleaning program and charging have been completed, the SmartClean switches off automatically.*

### Replacing the cartridge of the SmartClean System

- Replace the cleaning cartridge when the replacement symbol flashes orange or when you are no longer satisfied with the result.




- 1** Press the button on the side of the SmartClean system (1) and lift the top part of the SmartClean system (2).



- 2** Take the empty cleaning cartridge from the SmartClean system and pour any remaining cleaning fluid out of the cleaning cartridge. You can simply pour the cleaning fluid down the sink.
- 3** Throw away the empty cleaning cartridge.
- 4** Unpack the new cleaning cartridge and pull the seal off the cartridge.



- 5 Place the new cleaning cartridge in the SmartClean system.



- 6 Push the top part of the SmartClean system back down ('click').

### Cleaning the shaver under the tap


Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.



- 1 Rinse the shaving unit under a warm tap for some time.




- 2 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.




- 3 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 4 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder dry.
- 5 Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

### Thorough cleaning method




Make sure the appliance is switched off.

- 1 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.




- 2 Place the retaining ring holder on the retaining ring (1), turn it anticlockwise (2) and lift it off the shaving head (3).

Remove the retaining ring from the retaining ring holder and repeat this process for the other retaining rings.




- 3 Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.


*Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.*



- 4** Clean the cutter and guard under the tap.




- 5** After cleaning, place the cutter back into the guard.




- 6** Put the shaving heads back into the shaving head holder.

*Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.*



- 7** Place the retaining ring holder on the retaining ring (1), place it on the shaving head (2) and turn it clockwise (3) to reattach the retaining ring.

Repeat this process for the other retaining rings.




*Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.*

- 8** Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit.

## Cleaning the click-on attachments

### Cleaning the trimmer attachment

Clean the trimmer attachment every time you have used it.




- 1 Switch on the appliance with the trimmer attachment attached.
- 2 Rinse the trimmer attachment under a hot tap for some time.
- 3 Carefully shake off excess water and let the trimmer attachment dry.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.

*Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.*

### Cleaning the beard styler attachment

Clean the beard styler attachment every time you have used it.




- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.
- 2 Rinse the beard styler attachment and the comb separately under a hot tap for some time.
- 3 Carefully shake off excess water and let the beard styler attachment and comb dry.
- 4 Lubricate the teeth with a drop of sewing machine oil every six months.



## Cleaning the cleansing brush attachment

Clean the cleansing brush attachment every time you have used it.

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Detach the brush head from the brush base.
- 3 Clean both parts thoroughly with hot water and soap.
- 4 Dry the cleansing brush attachment with a towel.




## Storage



- 1 Store the shaver in the pouch supplied.

*Note: We advise you to let the shaver dry before you store it in the pouch.*



- 2 Put the protection cap on the cleansing brush attachment to protect it from dirt accumulation.

## Replacement


### Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years.


## Replacement reminder

The shaving unit symbol lights up to indicate that the shaving heads need to be replaced. Replace damaged shaving heads right away.


Only replace the shaving heads with original SH90 Philips shaving heads.



- 1** The shaving unit symbol lights up continuously, the arrows flash white and you hear a beep when you switch off the shaver.




- 2** Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.




- 3** Place the retaining ring holder on the retaining ring (1), turn it anticlockwise (2) and lift it off the shaving head (3).

Remove the retaining ring from the retaining ring holder and repeat this process for the other retaining rings.




- 4** Remove the shaving heads from the shaving head holder and throw them away.




- 5** Place new shaving heads in the holder.

*Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.*




- 6** Place the retaining ring holder on the retaining ring (1), place it on the shaving head (2) and turn it clockwise (3) to reattach the retaining ring.

Repeat this process for the other retaining rings.



*Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.*



- 7** Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit.

- 8** To reset the shaver, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds. Wait until you hear two beeps.

## Replacing the cleansing brush attachment

The brush head should be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or damaged.

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)**, or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

The following parts are available:

- HQ8505 adapter
- SH90 Philips shaving heads
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- RQ585 Philips cleansing brush attachment
- RQ560/RQ563 Philips cleansing brush heads
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 cleaning cartridge



### Shaving heads

- We advise you to replace your shaving heads every two years. Always replace the shaving heads with original SH90 Philips shaving heads.

## Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Removing the rechargeable shaver battery

---

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

Be careful, the battery strips are sharp.

- 1** Insert the screwdriver into the slot between the front and back panel in the bottom of the appliance. Remove the back panel.
- 2** Remove the front panel.
- 3** Unscrew the two screws at the top of the inner panel and remove the inner panel.
- 4** Remove the rechargeable battery with a screwdriver.

## Guarantee and support

If you need information or support, please visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

## Guarantee restrictions

---

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not work when I press the on/off button.	The shaver is still attached to the mains. For safety reasons, the shaver can only be used cordlessly.	Unplug the shaver and press the on/off button to switch on the shaver.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Charging').
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
The shaver does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads (see chapter 'Cleaning and maintenance').
		Clean the shaver thoroughly before you continue shaving (see chapter 'Cleaning and maintenance').
I replaced the shaving heads, but the replacement reminder is still showing.	You have not reset the shaver.	Reset the shaver by pressing the on/off button for approx. 7 seconds (see chapter 'Replacement').

Problem	Possible cause	Solution
A shaving head symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol is a replacement reminder.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
An exclamation mark has suddenly appeared on the display while charging.	The shaver is overheated.	Disconnect the shaver from the mains for approx. 10 minutes.
An exclamation mark, replacement reminder and the cleaning reminder have suddenly appeared on the display.	The shaving heads are soiled or damaged.	Replace (see chapter 'Replacement') or clean the shaving heads (see chapter 'Cleaning and maintenance').
Water is leaking from the bottom of the shaver.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the shaver.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
The SmartClean system does not work when I press the on/off button.	The SmartClean system is not connected to the mains.	Put the small plug in SmartClean system and put the adapter in the wall socket.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver is not entirely clean after I clean it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.
	The cleaning cartridge needs replacement.	Replace the cleaning cartridge (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	The cleaning cartridge is empty. The replacement symbol flashes to indicate you have to replace the cleaning cartridge.	Place a new cleaning cartridge in the SmartClean system (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	You have used another cleaning fluid than the original Philips cleaning cartridge.	Only use the Philips cleaning cartridge.
	The drain of the cleaning cartridge might be blocked.	Push the hairs down the drain with a toothpick.
The shaver is not fully charged after I charge it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.



## 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)에서 제품을 등록하십시오. 이 사용 설명서에는 이 면도기의 기능에 대한 정보뿐 아니라 보다 쉽고 즐겁게 면도할 수 있는 방법이 나와 있으므로 참고하시기 바랍니다.

## 제품정보 (그림 1)

- 1 클렌징 브러쉬 보호캡
- 2 클릭온 클렌징 브러쉬
- 3 턱수염 스타일러용 빗
- 4 클릭온 턱수염 스타일러
- 5 클릭온 트리머
- 6 클릭온 셰이빙유닛
- 7 전원 버튼
- 8 전원 플러그 콘센트
- 9 느낌표
- 10 교체 알림
- 11 여행용 잠금 표시등
- 12 세척 알림
- 13 충전 표시등
- 14 배터리 충전 퍼센트
- 15 개인 설정 바
- 16 개인 설정을 위한 + 및 - 버튼
- 17 교체 표시등
- 18 스마트클린 시스템
- 19 스마트클린 시스템 캡
- 20 전원 버튼
- 21 세척중 표시
- 22 건조중 표시
- 23 진행 표시바
- 24 준비 완료 표시등
- 25 충전 표시등

- 26 스마트클린 시스템용 세척 카트리리지
- 27 어댑터
- 28 전원 플러그
- 29 고정 링 홀더
- 30 파우치

**참고:** 제공되는 액세서리는 제품에 따라 달라질 수 있습니다. 제품과 함께 제공되는 액세서리가 상자에 표시됩니다.

## 중요 사항

면도기, 스마트클린 시스템(특정 모델만 해당), 충전대(특정 모델만 해당)를 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

### 주의

- 충전기에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.

### 경고

- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로 어댑터를 제거하고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 면도기, 스마트클린 시스템 및 충전대를 혼자 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 면도기, 스마트클린 시스템 및 충전대를 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 물로 세척하기 전에 반드시 면도기의 플러그를 뽑으십시오.





## 주의

- 스마트클린 시스템 또는 충전대를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 헹구지 마십시오.
- 80° C보다 뜨거운 물로 면도기를 세척하지 마십시오.
- 다칠 수 있으므로 면도기, 스마트클린 시스템, 어댑터, 충전대 또는 기타 다른 부품이 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 손상된 어댑터, 충전대 또는 부품은 반드시 정품으로 교체하십시오.
- 스마트클린 시스템에는 정품 스마트클린 세척 카트리지만 사용하십시오.
- 물이 새지 않도록 안정적이고 평평한 수평면에 스마트클린 시스템을 두십시오.
- 스마트클린 시스템을 사용할 준비가 된 후에는 세척액이 누수되지 않도록 이동하지 마십시오.
- 면도기의 세척 또는 충전을 위해 스마트클린 시스템을 사용하기 전에 항상 카트리지가 덮개가 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 스마트클린 시스템을 사용하면 깨끗하게 청소할 수 있지만 면도기가 소독되는 것은 아니므로 다른 사람과 면도기를 함께 사용하지 마십시오.
- 제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.
- 헹구는 동안 면도기 하단의 전원 소켓에서 물이 흘러나올 수 있습니다. 이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 면도기 내부에 밀봉되어 있으므로 위험하지 않습니다.



## 기준 준수

- 본 면도기는 방수 기능이 포함된 제품으로서 국제적으로 공인 받은 안전 기준을 따르고 있습니다. 목욕이나 샤워 중에도 사용할 수 있으며, 수도물로 세척할 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 이 면도기는 무선으로만 사용해야 합니다.
- 면도기와 스마트클린 시스템은 EMF (전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

## 일반

- 어댑터에는 자동 전압 선택 기능이 있으며 100V ~ 240V 범위의 전원에서 사용할 수 있습니다.
- 어댑터는 100-240V의 전압을 24V 이하의 안전한 저전압으로 변환해 줍니다.
- 최대 소음 수준: Lc = 69dB(A)


## 디스플레이



- 참고: 면도기를 처음 사용하기 전에 디스플레이에 부착된 보호용 호일을 제거하십시오.
- S99XX/S97XX

## 개인 설정

본 제품에는 개인의 필요에 따라 설정을 달리 할 수 있는 기능이 있습니다. 개인 면도 요구사항(편안함, 밀착력 또는 효율성)에 따라 세 가지 설정 중에서 선택할 수 있습니다.




- - 또는 + 버튼을 누르면 표시줄에 흰색 불이 계속 켜집니다.

## 충전

- 충전 시간은 약 1시간 정도 소요됩니다.

참고: 본 제품은 무선으로만 사용할 수 있습니다.


- 고속 충전: 면도기가 전원에 연결되면 소리가 들립니다. 배터리 모양 표시등이 평소보다 빠르게 흰색으로 깜박이면 면도기가 1회 면도에 충분할 정도로 충전된 것입니다.
- 면도기가 충전 중이면 배터리 충전 퍼센트와 배터리 표시등이 흰색으로 깜박입니다. 면도기를 전원에 연결하면 소리가 들립니다.
- 남은 배터리 용량은 디스플레이에 배터리 충전 퍼센트로 표시됩니다.



## 배터리 완전 충전


참고: 본 제품은 무선으로만 사용할 수 있습니다.

참고: 배터리가 완전히 충전되면 디스플레이가 30분 후에 자동으로 꺼집니다. 충전 중 또는 충전 후에 전원 버튼을 누르면 면도기가 전원에 아직 연결되어 있음을 나타내는 소리가 들립니다.



- 배터리가 완전히 충전되면 배터리 충전 퍼센트가 흰색으로 켜진 상태로 유지됩니다.

## 배터리 부족




- 배터리가 거의 방전되면 배터리 표시등이 주황색으로 깜박거리기 시작하고 소리가 들립니다.

## 남은 배터리 용량

- 남은 배터리 용량은 디스플레이에 배터리 충전 퍼센트로 표시됩니다.

## 세척 알림




- 최적의 성능을 유지하기 위해서는 매번 사용 후 면도기를 청소하는 것이 좋습니다.
- 면도기를 끄면 세척 알림이 깜박거리며 면도기를 세척할 것을 알려줍니다.


## 여행용 잠금 기능

여행 시 휴대할 경우에 면도기를 잠글 수 있습니다. 잠금 기능은 면도기가 실수로 켜지는 것을 방지해 줍니다.

## 잠금 기능 작동



- 1 잠금 기능으로 들어가려면 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.




- ▶ 여행용 잠금 기능이 작동하는 동안 여행용 잠금 기능 표시등이 흰색으로 계속 켜져 있습니다. 여행용 잠금 기능을 작동하면 면도기에서 소리가 나고 여행용 잠금 기능 표시등이 깜박입니다.

### 잠금 기능 해제

- 1 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.
- ▶ 여행용 잠금 기능 표시등이 깜박거린 후 켜진 상태로 유지됩니다.

이제 면도기를 다시 사용할 수 있습니다.

참고: 제품을 전원에 연결하여 여행용 잠금 표시등을 해제할 수도 있습니다.




### 쉐이빙 헤드 교체

최고의 면도 성능을 위해서는 2년마다 쉐이빙 헤드를 교체하는 것이 좋습니다.

- 제품에는 쉐이빙헤드의 교체 시기를 알려주는 교체 알림 기능이 내장되어 있습니다. 교체 알림은 흰색으로 켜진 상태로 유지되며 화살표는 흰색으로 깜박입니다. 쉐이빙헤드를 교체해야 함을 알리는 신호음이 들립니다.


참고: 쉐이빙헤드를 교체한 후 전원 버튼을 7초 동안 눌러 면도기를 재설정해야 합니다.




### 느낌표

#### 막힌 쉐이빙 헤드

- 쉐이빙헤드가 막히면 느낌표가 주황색으로 켜진 상태를 유지합니다. 교체 알림과 세척 알림이 번갈아 흰색으로 깜박거리고 소리가 들립니다. 이 경우에는 쉐이빙헤드가 오염되었거나 손상되어 작동할 수 없습니다.
- 이렇게 느낌표가 깜박이면 쉐이빙헤드를 청소하거나 교체해야 합니다.





## 과열

- 충전 중에 제품이 과열되면 느낌표가 주황색으로 깜박입니다.
- 이렇게 느낌표가 깜박이면 면도기가 자동으로 꺼집니다. 제품이 정상 온도로 돌아오면 충전이 계속됩니다.


## 충전

충전 시간은 약 1시간 정도 소요됩니다. 완전히 충전된 면도기는 최대 50분까지 사용 가능합니다.

참고: 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.

참고: 배터리가 완전히 충전되면 디스플레이에 실제 배터리 잔량이 퍼센트로 표시됩니다. 처음 사용하기 전이나 디스플레이에 배터리가 거의 방전되었다는 표시가 나타나면 면도기를 충전하십시오.

## 어댑터를 사용한 충전




- 1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 (1) 제품에 전원 플러그를 꽂고 (2) 어댑터를 벽면 콘센트에 연결합니다.

## 스마트클린 시스템에서 충전(특정 모델만 해당)



- 1 스마트클린 시스템에 전원 플러그를 꽂으십시오.
- 2 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 3 '딸깍' 소리가 날 때까지 상단 캡을 눌러 면도기를 거치대에 결합할 수 있습니다.





- 4** 면도기 전면이 스마트클린 시스템을 향하도록 면도기를 거치대 위에 거꾸로 걸어 놓으십시오.



- 5** (1) 면도기를 거치대에 놓고 (2) 면도기를 뒤쪽으로 기울인 다음 (3) 상단 캡을 눌러 면도기를 연결하십시오( '딸깍' 소리가 남).

참고: 배터리 표시등이 느리게 깜박이며 제품이 충전되고 있음을 알려줍니다.

## 면도기 사용법

### 면도

#### 피부 적응 기간

처음으로 면도할 때 기대한 결과를 얻지 못할 수도 있으며 약간의 자극을 느낄 수 있습니다. 하지만 흔히 나타나는 현상이며 새로운 면도 시스템에 피부 및 수염이 익숙해지려면 시간이 걸립니다.

본 면도기로 3주간 정기적으로 면도하면 (최소 주 3회) 피부가 새 면도기에 익숙해집니다.


도움말: 최적의 효과를 얻으려면 3일 이상 면도하지 않은 경우 먼저 턱수염을 트리밍하는 것이 좋습니다.

참고: 본 제품은 무선으로만 사용할 수 있습니다.

- 1 전원 버튼을 한 번 눌러 면도기를 켜십시오.

도움말: 개인 설정을 선택합니다 (‘디스플레이’란 참조).

- ▶ 디스플레이에 몇 초 동안 조명이 들어옵니다.



- 2 셰이빙 헤드를 피부에 대고 원을 그리듯이 고루 문지르십시오.


- 직선으로 움직이지 마십시오.

- 3 전원 버튼을 한 번 눌러 면도기를 끄십시오.
- ▶ 디스플레이에 몇 초 동안 조명이 들어온 다음 배터리 잔량이 표시됩니다.

### 습식 면도


셰이빙 폼 또는 셰이빙 젤을 이용하여 피부에 물기가 있는 상태에서도 이 면도기를 사용할 수 있습니다.

셰이빙 폼 또는 셰이빙 젤을 이용해 면도를 하려면 다음 단계를 따르십시오.



- 1 피부를 물로 적십니다.


- 2 셰이빙 폼이나 셰이빙 젤을 피부에 바르십시오.



- 3 셰이빙 유닛이 피부 위에서 부드럽게 미끄러지도록 셰이빙 유닛을 물에 헹구십시오.

- 4 전원 버튼을 한 번 눌러 면도기를 켜십시오.





- 5** 셰이빙 헤드를 피부에 대고 원을 그리듯이 고루 문지르십시오.

참고: 셰이빙 유닛이 피부 위에서 계속 부드럽게 미끄러지도록 셰이빙 유닛을 반복해서 물에 행구십시오.

- 6** 사용 후 얼굴을 말리고 면도기를 철저히 청소하십시오(‘청소 및 유지관리’란 참조).

참고: 모든 폼과 셰이빙 젤이 면도기에서 씻겨 나갔는지 확인하십시오.

### 클릭온 액세서리 사용

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 달라질 수 있습니다. 제품과 함께 제공되는 액세서리가 상자에 표시됩니다.

### 트리머 액세서리 사용

트리머 액세서리를 사용하여 구레나룻 및 콧수염을 다듬을 수 있습니다.



- 1** 셰이빙유닛을 잡아당겨 제품에서 분리하십시오.


참고: 제품에서 분리하는 도중에 셰이빙유닛을 비틀지 마십시오.

- 2** 트리머 액세서리를 면도기 상단의 홈에 넣고 트리머를 아래로 눌러 면도기에 연결하십시오(‘딸깍’ 소리가 남).

- 3** 전원 버튼을 한 번 눌러 제품을 켜십시오.  
▶ 디스플레이에 몇 초 동안 조명이 들어옵니다.

- 4** 이제 수염 다듬기를 시작할 수 있습니다.





- 5** 전원 버튼을 한 번 눌러 제품의 전원을 끄십시오.
- ▶ 디스플레이에 몇 초 동안 조명이 들어오고 배터리 잔량이 표시됩니다.

- 6** 트리머 액세서리를 잡아당겨 제품에서 분리하십시오.

참고: 제품에서 분리하는 도중에 트리머 액세서리를 비틀지 마십시오.

- 7** 셰이빙유닛을 제품 상단의 홈에 넣고(1) 셰이빙유닛을 아래쪽으로 눌러(2) 제품에 연결하십시오(‘딸깍’ 소리가 남).

### 턱수염 스타일러 액세서리 사용

- 1** 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.


- 2** 셰이빙유닛을 잡아당겨 제품에서 분리하십시오.


참고: 제품에서 분리하는 도중에 셰이빙유닛을 비틀지 마십시오.

- 3** 턱수염 스타일러 액세서리를 제품 상단의 홈에 넣고(1) 턱수염 스타일러 액세서리를 아래쪽으로 눌러(2) 제품에 연결하십시오(‘딸깍’ 소리가 남).

**빛이 장착된 턱수염 스타일러 액세서리 사용**  
 빛이 장착된 턱수염 스타일러 액세서리를 사용하면 길이 설정 기능을 통해 다양한 길이로 턱수염을 스타일링할 수 있습니다. 수염 길이 설정은 면도 후 남겨지는 수염 길이를 나타내며 1 - 5mm의 범위입니다.

- 1** 빛을 턱수염 스타일러 액세서리 양쪽에 있는 홈에 ‘딸깍’ 소리가 나도록 제대로 끼우십시오.





**2** 길이 선택 레버를 누른 후 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어서 원하는 체모 길이 설정을 선택하십시오.

**3** 전원 버튼을 한 번 눌러 제품을 켜십시오.




**4** 이제 턱수염 스타일링을 시작할 수 있습니다.

#### 빗 없이 턱수염 스타일러 액세서리 사용

빗 없이 턱수염 스타일러 액세서리를 사용하여 턱수염, 콧수염, 구레나룻 또는 목선을 윤곽 정리할 수 있습니다.

**1** 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.



참고: 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗 중앙을 잡아 당겨 빼내십시오. 빗의 가장자리를 당기지 마십시오.

**2** 전원 버튼을 한 번 눌러 제품을 켜십시오.



**3** 이제 턱수염, 콧수염, 구레나룻 또는 목선을 윤곽 정리할 수 있습니다.


#### 클렌징 브러시 액세서리 사용

얼굴을 세안할 때에는 회전 클렌징 브러시 액세서리를 사용하십시오. 클렌징 브러시 액세서리를 통해 유분기와 피지를 제거해 피부를 더욱 건강하고 보송보송하게 만들어줍니다.

**1** 셰이빙유닛을 잡아당겨 제품에서 분리하십시오.



제품에서 분리하는 도중에 셰이빙유닛을 비틀지 마십시오.



**2** 클렌징 브러쉬 액세서리를 제품 상단의 홈에 넣고 클렌징 브러쉬 액세서리를 아래쪽으로 눌러 클렌징 브러쉬 액세서리에 연결하십시오( '딸깍' 소리가 남).

**3** 온수와 클렌징 크림을 사용해 클렌징 브러쉬 액세서리와 얼굴을 적셔주십시오.

도움말: 면도하기 전에 클렌징 브러쉬 액세서리를 사용하면 면도가 쉬워지고 위생적으로 면도할 수 있습니다.

**4** 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.


**5** T존부터 클렌징 브러시 액세서리로 클렌징을 시작하십시오.

참고: 한 곳에서 3회 미만으로 원을 그리듯이 움직이며 클렌징하십시오.

**6** 얼굴의 다른 부분을 클렌징하십시오.

도움말: 클렌징 브러쉬 액세서리를 이용한 페이스 클렌징은 약 1분 정도가 적합합니다.


주의: 눈가와 같이 민감한 부위는 클렌징하지 마십시오.



## 청소 및 유지관리

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 달라질 수 있습니다. 제품과 함께 제공되는 액세서리가 상자에 표시됩니다.

## 스마트클린 시스템으로 면도기 세척






- 스마트클린 시스템 Pro에는 2단계(헹굼 단계 및 건조 단계)가 있으며, 두 단계의 진행 상태를 보여주는 진행 표시바도 있습니다.


## 스마트클린 시스템 사용 준비

액체가 새지 않도록 스마트클린을 기울이지 마십시오.

참고: 사용을 준비하는 동안에는 스마트클린을 잡고 있으십시오.

- 1 전원 플러그를 스마트클린 시스템 뒷면에 꽂으십시오.
- 2 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 3 (1) 스마트클린 시스템 측면에 있는 단추를 누르고 (2) 스마트클린 시스템의 상단 부분을 들어 올리십시오.
- 4 세척 카트리지에서 싹을 당겨 떼십시오.
- 5 스마트클린 시스템에 세척 카트리지를 끼우십시오.
- 6 스마트클린 시스템의 상단 부분을 아래로 누르십시오(‘딸깍’ 소리가 남).





## 스마트클린 시스템 사용

스마트클린에 끼우기 전에는 항상 면도기를 흔들어서 물기를 털어내십시오.

**1** '딸깍' 소리가 날 때까지 상단 캡을 눌러 면도기를 거치대에 결합할 수 있습니다.

**2** 면도기 전면이 스마트클린 시스템을 향하도록 면도기를 거치대 위에 거꾸로 걸어 놓으십시오.

**3** (1) 면도기를 거치대에 놓고 (2) 면도기를 뒤쪽으로 기울인 다음 (3) 상단 캡을 눌러 면도기를 연결하십시오 ('딸깍' 소리가 남).  
 ▶ 배터리 표시등이 깜박이기 시작하며 면도기가 충전되고 있음을 나타냅니다.

**4** 스마트클린 시스템의 전원 버튼을 눌러 세척 프로그램을 시작하십시오.  
 ▶ 전원 버튼 및 햅굼 표시등이 모두 켜진 상태로 유지됩니다.

참고: 햅굼 단계는 약 10분 정도 소요됩니다.

참고: 진행 표시바는 햅굼 단계의 진행 과정을 보여줍니다.






▶ 건조 단계에서는 건조중 표시가 켜진 상태로 유지됩니다.

참고: 건조 단계는 약 4시간 정도 소요됩니다.

참고: 진행 표시바는 건조 단계의 진행 과정을 보여줍니다.



▶ 세척 프로그램이 완료되면 준비 완료 표시등이 켜진 상태로 유지됩니다.

▶ 배터리 표시등이 켜진 상태로 유지되어 면도기가 완전히 충전되었음을 알려줍니다.

참고: 충전 시간은 약 1시간 정도 소요됩니다.


참고: 세척 프로그램 중 스마트클린 시스템의 전원 버튼을 누르면 프로그램이 중단됩니다. 이 경우에는 행굼 또는 건조중 표시가 꺼집니다.

참고: 세척 프로그램 중 벽면 콘센트에서 어댑터를 분리하면 프로그램이 중단됩니다.


참고: 세척 프로그램 및 충전이 완료되면 스마트클린이 30분 후 자동으로 꺼집니다.

### 스마트클린 시스템의 카트리지를 교체

- 교체 표시가 주황색으로 깜박이거나 면도 결과 만족스럽지 않은 경우 세척 카트리지를 교체하십시오.



**1** (1) 스마트클린 시스템 측면에 있는 단추를 누르고 (2) 스마트클린 시스템의 상단 부분을 들어 올리십시오.




**2** 스마트클린 시스템에서 빈 세척 카트리지를 꺼내고 세척 카트리지에 남아 있는 세척액을 따라내십시오.

세척액은 싱크대 하수구에 버릴 수 있습니다.



- 3 빈 세척 카트리지를 버리십시오.
- 4 새 세척 카트리지를 포장에서 꺼낸 다음 카트리지에서 싼을 잡아떼십시오.
- 5 스마트클린 시스템에 새 세척 카트리지를 끼우십시오.



- 6 스마트클린 시스템의 상단 부분을 아래로 누르십시오(‘딸깍’ 소리가 남).

## 수돗물에 면도기 세척


최적의 면도 성능을 유지하려면 매번 면도 후 면도기를 청소하십시오.

뜨거운 물을 사용하는 경우 주의하십시오. 화상을 입지 않도록 물이 너무 뜨겁지 않은지 항상 확인하십시오.



절대로 수건이나 휴지로 셰이빙 유닛의 물기를 닦아내지 마십시오. 셰이빙 헤드가 손상될 수 있습니다.


- 1 셰이빙유닛을 따뜻한 수돗물로 잠시 헹구십시오.
- 2 셰이빙헤드 홀더를 셰이빙유닛의 하단 부분에서 분리하십시오.






- 3 셰이빙헤드를 따뜻한 수돗물로 헹구십시오.
- 4 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 셰이빙 헤드 홀더가 건조될 때까지 두십시오.
- 5 셰이빙 헤드 홀더를 셰이빙 유닛의 하단 부분에 다시 장착하십시오(‘딸깍’ 소리가 남).

### 부품별 청소 방법




제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

- 1 셰이빙 헤드 홀더를 셰이빙 유닛의 하단 부분에서 분리하십시오.




- 2 (1) 고정 링 홀더를 고정 링에 끼우고 (2) 시계 반대 방향으로 돌린 다음 (3) 셰이빙 헤드에서 들어 분리하십시오.

고정 링 홀더에서 고정 링을 분리하고 다른 고정 링에 이 과정을 반복하십시오.



- 3 셰이빙헤드 홀더에서 셰이빙헤드를 분리하십시오. 각 셰이빙 헤드에는 커터와 보호대가 있습니다.


참고: 셰이빙헤드는 커터와 셰이빙 보호대가 한 조로 이루어져 있으므로 섞이지 않도록 한 조씩 청소하십시오. 커터를 잘못된 셰이빙 보호대에 끼우면, 면도 성능이 정상으로 돌아오기까지 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.



**4** 커터와 보호대를 수돗물로 세척하십시오.




**5** 세척한 후에는 커터를 보호대에 다시 끼우십시오.




**6** 셰이빙헤드를 셰이빙헤드 홀더에 다시 넣으십시오.

참고: 셰이빙헤드의 돌출된 부분이 표시된 곳에 꼭 맞게 끼워져 있는지 확인하십시오.



**7** (1) 고정 링 홀더를 고정 링에 끼우고 (2) 셰이빙헤드에 끼운 다음 시계 방향으로 돌려 (3) 고정 링에 다시 부착하십시오. 다른 고정 링에도 이 과정을 반복하십시오.



참고: 셰이빙 헤드를 재설치하고 고정 링을 다시 끼울 때는 셰이빙 헤드 홀더를 손으로 잡습니다. 손상될 수 있으므로 셰이빙 헤드 홀더를 바닥에 두지 마십시오.

**8** 셰이빙 헤드 홀더를 셰이빙 유닛의 하단 부분에 다시 장착하십시오.

## 클릭은 액세서리 세척

### 트리머 액세서리 세척

트리머 액세서리는 사용할 때마다 청소하십시오.



- 1 트리머 액세서리가 장착된 상태에서 제품을 켜십시오.
- 2 트리머 액세서리를 뜨거운 수돗물로 잠시 헹구십시오.
- 3 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 트리머 액세서리가 건조될 때까지 두십시오.
- 4 청소 후에는 제품을 끄십시오.

도움말: 최적의 트리머 성능을 위해 6개월마다 트리머의 날 부분에 재봉틀용 기름을 한 방울씩 떨어 뜨려 바르십시오.

### 턱수염 스타일러 액세서리 세척

사용 후에는 항상 턱수염 스타일러 액세서리를 세척하십시오.


- 1 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.
- 2 턱수염 스타일러 액세서리와 빗을 분리하여 가끔씩 뜨거운 물로 헹구십시오.
- 3 조심스럽게 물기를 털고 턱수염 스타일러 액세서리와 빗을 말리십시오.
- 4 6개월마다 날 부분에 재봉틀용 기름을 한 방울씩 치십시오.



## 클렌징 브러쉬 액세서리 세척

사용 후에는 항상 클렌징 브러쉬 액세서리를 세척하십시오.

- 1 제품 전원을 끄십시오.
- 2 브러시 본체에서 브러시 헤드를 분리하십시오.
- 3 두 부품을 뜨거운 물과 비누로 깨끗하게 세척하십시오.
- 4 수건으로 클렌징 브러쉬 액세서리의 물기를 털어 말리십시오.




## 보관



- 1 면도기를 제공된 파우치에 넣어 보관하십시오.

참고: 면도기를 완전히 말린 후에 파우치에 보관하는 것이 좋습니다.



- 2 클렌징 브러쉬 액세서리에 이물질이 쌓이지 않도록 보호캡을 씌우십시오.

## 교체


## 면도헤드 교체

최고의 면도 성능을 위해서는 2년마다 셰이빙헤드  
헤드를 교체하는 것이 좋습니다.


## 교체 알림

셰이빙헤드를 교체해야 하면 셰이빙헤드의 표  
시등이 켜집니다. 손상된 셰이빙헤드는 즉시  
교체하십시오.


셰이빙헤드는 정품 SH90 필립스  
셰이빙헤드로만 교체하십시오.




- 1 셰이빙유닛 표시등이 켜진 상태로  
유지되며 화살표는 흰색으로 깜박이고  
면도기를 끄면 신호음이 들립니다.




- 2 셰이빙 헤드 홀더를 셰이빙 유닛의 하단  
부분에서 분리하십시오.



- 3 (1) 고정 링 홀더를 고정 링에 끼우고  
(2) 시계 반대 방향으로 돌린 다음 (3)  
셰이빙헤드에서 들어 분리하십시오.  
고정 링 홀더에서 고정 링을 분리하고 다른 고  
정 링에 이 과정을 반복하십시오.




- 4** 셰이빙헤드 홀더에서 셰이빙헤드를 분리해서 버리십시오.




- 5** 홀더에 새 셰이빙헤드를 끼우십시오.

참고: 셰이빙헤드의 돌출된 부분이 표시된 곳에 꼭 맞게 끼워져 있는지 확인하십시오.




- 6** (1) 고정 링 홀더를 고정 링에 끼우고 (2) 셰이빙헤드에 끼운 다음 시계 방향으로 돌려 (3) 고정 링에 다시 부착하십시오. 다른 고정 링에도 이 과정을 반복하십시오.



참고: 셰이빙 헤드를 재설치하고 고정 링을 다시 끼울 때는 셰이빙 헤드 홀더를 손으로 잡습니다. 손상될 수 있으므로 셰이빙 헤드 홀더를 바닥에 두지 마십시오.

- 7** 셰이빙헤드 홀더를 셰이빙유닛의 하단 부분에 다시 끼우십시오.



- 8** 면도기를 재설정하려면 전원 버튼을 약 7초 동안 길게 누르십시오. 신호음이 두 번 들릴 때까지 기다리십시오.



## 클렌징 브러쉬 액세서리 교체

3개월에 한 번씩 브러쉬 모가 변형되거나 손상된 경우 브러쉬 헤드를 교체하십시오.

### 액세서리 주문

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트 ([www.mall.philips.co.kr](http://www.mall.philips.co.kr)) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

다음과 같은 부품을 별도로 판매하고 있습니다만 국가별로 다를 수 있으니 고객상담실이나 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

- HQ8505 어댑터
- SH90 필립스 웨이빙헤드
- HQ110 필립스 웨이빙헤드 클리닝 스프레이
- RQ111 필립스 텍수염 스타일러 액세서리
- RQ585 필립스 클렌징 브러쉬 액세서리
- RQ560/RQ563 필립스 클렌징 브러쉬 헤드
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 세척 카트리지



### 웨이빙 헤드

- 2년에 한 번씩 웨이빙헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 교체 시에는 항상 정품 SH90 필립스 웨이빙헤드로 교체하십시오.

## 재활용

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

### 면도기의 충전식 배터리 분리

면도기를 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 분리 시 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

배터리의 면이 날카로우니 조심하십시오.

- 1 제품 하단의 앞쪽과 뒤쪽 패널 사이의 홈에 드라이버를 밀어넣습니다. 뒤쪽 패널을 분리하십시오.
- 2 앞쪽 패널을 분리하십시오.
- 3 내부 패널 상단에 있는 나사 두 개를 풀 다음 내부 패널을 분리하십시오.
- 4 드라이버로 충전식 배터리를 분리하십시오.

## 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹 사이트([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

## 보증 제한

쉐이빙헤드(안쪽날 및 바깥날)는 소모품이므로 보증에 해당되지 않습니다.

## 문제 해결

이 란은 본 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보로도 문제를 해결할 수 없는 경우 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
전원 버튼을 눌러도 면도기가 작동하지 않습니다.	면도기가 전원에 아직 연결되어 있습니다. 안전한 사용을 위해 면도기는 무선으로만 사용할 수 있습니다.	면도기의 코드를 뽑고 면도기의 전원 버튼을 누르십시오.
	충전식 배터리가 방전되었습니다.	배터리를 재충전 하십시오( '충전' 란 참조).
	여행용 잠금 기능이 작동하고 있습니다.	여행용 잠금 기능을 해제하려면 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
면도기가 예전처럼 잘 작동하지 않습니다.	쉐이빙헤드가 손상 또는 마모되었습니다.	쉐이빙헤드를 교체하십시오(‘교체’란 참조).
	수염 또는 이물질이 쉐이빙헤드에 걸렸습니다.	쉐이빙헤드를 세척하십시오(‘청소 및 유지관리’란 참조).
		면도기를 깨끗하게 청소한 후 면도를 계속하십시오(‘청소 및 유지관리’란 참조).
쉐이빙헤드를 교체했지만 교체 알림이 여전히 표시됩니다.	면도기를 재설정하지 않았습니다.	전원 버튼을 약 7초 동안 눌러 면도기를 재설정하십시오(“교체”란 참조).
쉐이빙헤드 표시등이 갑자기 디스플레이에 표시됩니다.	이 표시등은 교체 알림입니다.	쉐이빙헤드를 교체하십시오(‘교체’란 참조).
충전 중 물음표가 갑자기 디스플레이에 표시됩니다.	면도기가 과열된 것입니다.	약 10분 동안 전원 코드에서 면도기를 빼내십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
느낌표, 교체 알림 및 세척 알림이 갑자기 디스플레이에 표시됩니다.	쉐이빙헤드가 오염되었거나 손상되었습니다.	쉐이빙헤드를 교체(‘교체’란 참조)하거나 세척(‘세척 및 유지관리’란 참조)하십시오.
면도기 하단에서 물이 새어나옵니다.	세척 중에 면도기의 내부 본체와 외부 덮개 사이에 물이 스며들 수 있습니다.	이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 면도기 내부에 밀봉되어 있으므로 위험하지 않습니다.
전원 버튼을 눌러도 스마트클린 시스템이 작동하지 않습니다.	스마트클린 시스템이 주 전원에 연결되어 있지 않습니다.	스마트클린 시스템에 전원 플러그를 꽂은 다음 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
면도기를 스마트클린 시스템에서 세척해도 깨끗하지 않습니다.	스마트클린 시스템에 면도기가 제대로 놓이지 않았기 때문에 스마트클린 시스템과 면도기가 연결되지 않았습니다.	상단 캡을 아래쪽으로 눌러(‘딸각’ 소리가 남) 면도기와 스마트클린을 제대로 연결하십시오.
	세척 카트리지를 교체해야 합니다.	세척 카트리지를 교체하십시오(‘세척 및 유지관리’란 참조).
	세척 카트리지가 비어 있습니다. 교체 표시등이 깜박거리며 세척 카트리지를 교체해야 함을 알려줍니다.	스마트클린 시스템에 새 세척 카트리지를 끼우십시오(‘세척 및 유지관리’란 참조).

문제점	가능한 원인	해결책
	정품 필립스 세척 카트리지가 아닌 다른 세척액을 사용했습니다.	필립스 세척 카트리지만 사용하십시오.
	세척 카트리지의 배출구가 막혔습니다.	이쑤시개를 사용해 체모를 배출구로 밀어 내십시오.
면도기를 스마트클린 시스템에서 충전했지만 완전히 충전되지 않습니다.	충전기/스마트클린 시스템에 면도기가 제대로 놓이지 않았습니다.	상단 캡을 아래쪽으로 눌러(‘딸각’ 소리가 남) 면도기와 스마트클린을 제대로 연결하십시오.

## 簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。請閱讀本使用手冊，其中內容不僅說明本電鬚刀的功能，也提供一些秘訣，幫助您享受更加輕鬆、愉快的刮鬚過程。

## 一般說明 (圖 1)

- 1 潔面刷配件保護蓋
- 2 崁入式潔面刷配件
- 3 鬚角造型修容器配件梳具
- 4 崁入式鬚角造型修容器配件
- 5 崁入式鬚角刀配件
- 6 崁入式電鬚刀組
- 7 開關按鈕
- 8 小插頭插座
- 9 驚嘆號
- 10 更換提醒
- 11 旅行鎖定符號
- 12 清潔提示
- 13 充電符號
- 14 電池充電百分比
- 15 個人設定列
- 16 使用 + 和 - 按鈕可進行個人設定
- 17 更換符號
- 18 SmartClean 智慧型清洗系統
- 19 SmartClean 智慧型清洗系統保護蓋
- 20 開關按鈕
- 21 清潔符號
- 22 乾燥符號
- 23 進度列
- 24 準備就緒符號
- 25 充電符號

- 26 SmartClean 智慧型清洗系統清潔補充匣
- 27 轉換器
- 28 小插頭
- 29 固定環座
- 30 收納袋

注意：不同的產品可能會隨附不同的配件。  
包裝盒會顯示您產品隨附的配件。

### 重要事項

使用本電鬚刀、SmartClean 智慧型清洗系統 (限特定機型) 和充電座 (限特定機型) 前，請先仔細閱讀此使用手冊。請保留此手冊以供日後參考。

#### 危險

- 請保持轉換器乾燥。

#### 警示

- 轉換器內含一個變壓器。請勿切斷轉換器而以其他插頭取代，否則會造成危險。
- 本電鬚刀、SmartClean 智慧型清洗系統和充電座不適合供下列人士 (包括孩童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識不足者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指導這些產品的使用方法，方可使用。
- 請看管孩童，避免他們將電鬚刀、SmartClean 智慧型清洗系統和充電座當成玩具。
- 在水龍頭下沖洗電鬚刀之前，請先拔掉電鬚刀的插頭。

#### 警告

- 切勿將 SmartClean 智慧型清洗系統或充電座浸入水中，或直接在水龍頭下沖洗。
- 切勿使用超過 80° C 的熱水沖洗電鬚刀。





- 電鬚刀、SmartClean 智慧型清洗系統、轉換器、充電座或任何零件損壞時，請停止使用，以免造成傷害。請務必更換原型號的轉換器、充電座或零件。
- 請僅以 SmartClean 智慧型清洗系統原廠清潔補充匣搭配 SmartClean 智慧型清洗系統使用。
- 請務必將 SmartClean 智慧型清洗系統放置在穩固、平整的水平面上，以防滲漏。
- 當 SmartClean 智慧型清洗系統可開始使用時，應避免移動機體，以防清潔液漏出。
- 使用 SmartClean 智慧型清洗系統清潔電鬚刀或為電鬚刀充電之前，請務必確定清潔補充匣已關閉。
- SmartClean 智慧型清洗系統雖能徹底清潔電鬚刀，但無法完全消毒，因此請勿與他人共用電鬚刀。
- 絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。
- 在您沖洗時，水可能會從電鬚刀底部的插孔流出。此為正常現象，不會造成危險，因為所有的電子零件都密封於電鬚刀內的電源裝置中。

### 符合標準


- 這款防水電鬚刀符合國際公認的安全規範。適合在泡澡或淋浴時使用，且可在水龍頭底下清潔。基於安全考量，本電鬚刀只能以無線方式操作。
- 本電鬚刀和 SmartClean 智慧型清洗系統符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。



### 一般

- 本轉換器配備有自動電壓選擇器，適用 100 到 240 伏特的插座電壓。
- 轉換器可將 100-240 伏特的電壓轉換為低於 24 伏特的安全低電壓。
- 最高噪音等級：Lc = 69dB(A)


### 顯示畫面



注意：第一次使用本電鬚刀前，請先撕除螢幕的保護膜。

- S99XX/S97XX

### 個人設定



本產品具備可讓您進行個人化設定的功能。您可依您個人的刮鬚需求選用三種設定：舒適、動力或高效能。


- 當您按下 - 或 + 按鈕時，燈條會持續亮白光。

### 充電


- 充電時間約需 1 小時。

注意：本產品只能以無線方式操作。

- 快速充電：將電鬚刀連接至電源時，您會聽到一個聲音。當電池符號以比平常更快的速度閃爍白光時，表示電鬚刀有足夠的電力可刮鬚一次。
- 電鬚刀充電中時，電池充電百分比與電池符號會閃爍白光。當您將電鬚刀連接至電源時，會聽到聲音。
- 剩餘電池電量是以電池充電百分比在螢幕上顯示。



## 電池充滿電




注意：本產品只能以無線方式操作。

注意：當電池充飽電力時，螢幕會在 30 分鐘後自動關閉。當您在充電中或充電後按下開/關 (On/Off) 按鈕時，將會聽到聲音，表示電鬚刀仍與電源連接。

- 當電池充飽電後，電池充電百分比顯示燈會持續亮白光。

## 電量不足




- 電池電力即將用盡時，電池符號會開始閃爍橘光，您也會聽到聲音。

## 剩餘電池電量

- 剩餘電池電量是以電池充電百分比在螢幕上顯示。

## 清潔提示

為得到最佳的刮鬚性能，我們建議您每回使用電鬚刀後都加以清潔。



- 當您關閉電鬚刀電源時，清潔提示燈會閃爍，提醒您該清潔電鬚刀了。


## 旅行鎖定



在您外出旅行之前，可以設定鎖住電鬚刀。使用旅行鎖可防止電鬚刀意外開啟電源。

### 啟動旅行鎖


**1** 按下開/關 (On/Off) 按鈕 3 秒鐘，即可進入旅行鎖模式。



▶ 當您啟動旅行鎖時，旅行鎖定符號會持續亮白光。旅行鎖定啟動後，電鬚刀會發出聲音，且旅行鎖定符號會閃爍。

### 解除旅行鎖

**1** 按住開/關 (On/Off) 按鈕約 3 秒鐘。




▶ 旅行鎖定符號會先閃爍，然後持續亮起。電鬚刀現在已可再度使用。

注意：您也可以將本產品連接至電源，即可關閉旅行鎖定。

## 更換刀頭

為達到最佳刮鬚性能，我們建議您每兩年更換一次電鬚刀刀頭。




- 本產品具備更換提醒功能，提醒您更換電鬚刀刀頭。更換提醒燈會持續亮白光，且箭頭會閃爍白光。您會聽到嗶聲，表示您必須更換電鬚刀刀頭。

注意：更換電鬚刀刀頭後，您需要按住開/關 (On/Off) 按鈕 7 秒，以重設電鬚刀。

## 驚嘆號


### 電鬚刀刀頭阻塞

- 如果電鬚刀刀頭發生阻塞，驚嘆號會持續亮橘光。更換提醒燈和清潔提示燈會輪流閃爍白光，您也會聽到聲音。在此情況下，由於電鬚刀刀頭髒污或者受損，導致馬達無法轉動。
- 當這種情況發生時，您必須清潔或更換電鬚刀刀頭。



### 過熱

- 本產品若在充電期間過熱，驚嘆號會閃爍橘光。
- 當這種情況發生時，電鬚刀會自動關閉。一旦本產品回復正常溫度，就會繼續充電。



## 充電


充電時間約需 1 小時。  
 充飽電的電鬚刀可持續刮鬚約 50 分鐘。

注意：您無法在充電時使用本產品。

注意：當電池充飽電力後，螢幕會顯示實際的電池充電進度百分比。

請在初次使用之前，和螢幕指出電池電量即將用盡時為電鬚刀充電。

### 使用轉換器充電



- 1 確定關閉本產品的電源。
- 2 將小插頭插入產品 (1)，並將轉換器插入電源插座 (2)。


## 置入 SmartClean 智慧型清洗系統中充電 (限特定機型)



**1** 將小插頭插入 SmartClean 智慧型清洗系統中。

**2** 將轉換器插入插座。

**3** 按下頂蓋以將電鬚刀置於固定座中 (會聽見「喀噠」一聲)。



**4** 將電鬚刀倒放在固定座上方。請確保電鬚刀朝向 SmartClean 智慧型清洗系統。



**5** 將電鬚刀置於固定座中 (1)，將電鬚刀向後傾斜 (2)，然後按下頂蓋以連接電鬚刀 (會聽見「喀噠」一聲) (3)。

注意：若電池符號慢速閃爍，表示產品正在充電。

## 使用本電鬚刀

### 刮鬚

#### 皮膚適應期

您第一次刮鬚的結果可能不如您所預期，皮膚甚至可能稍微刺痛。這是正常現象。您的皮膚與鬚鬚需要時間適應任何新的刮鬚系統。

我們建議您用這把電鬚刀定期刮鬚 (每週至少 3 次) 為期 3 週，讓您的肌膚適應新的電鬚刀。

提示：為確保最佳效果，若您 3 天以上未刮鬚，我們建議您先修剪您的鬚鬚。

注意：本產品只能以無線方式操作。

- 1 按一下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟電鬚刀電源。

提示：選擇您的個人設定 (請參閱「顯示畫面」單元)。

- ▶ 螢幕會亮起幾秒鐘。

- 2 將電鬚刀刀頭在皮膚上以畫圓方式移動。  
- 請勿以直線方式移動。

- 3 按一下開/關 (On/Off) 按鈕，關閉電鬚刀電源。

- ▶ 螢幕會亮起幾秒鐘，接著顯示電池充電進度。

### 濕刮

您也可以在沾有刮鬚膏或刮鬚凝露的濕潤臉上使用本電鬚刀。




若要在刮鬚時配合使用刮鬚泡或刮鬚凝膠，請依照下列步驟：

- 1 在皮膚上抹一點水。

- 2 將刮鬚泡或刮鬚凝膠抹到皮膚上。

- 3 將電鬚刀組放在水龍頭下沖洗，以確保電鬚刀組能在皮膚上平順移動。

- 4 按一下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟電鬚刀電源。





- 5** 將電鬚刀刀頭在皮膚上以畫圓方式移動。

注意：定期將電鬚刀放在水龍頭下沖洗，以確保電鬚刀持續在皮膚上平順移動。

- 6** 把臉擦乾，並在使用後徹底清潔電鬚刀（請參閱「清潔與維護」單元）。

注意：請確實從電鬚刀上洗去所有刮鬚泡或刮鬚凝膠。

### 使用嵌入式配件

注意：不同的產品可能會隨附不同的配件。包裝盒會顯示您產品隨附的配件。

### 使用鬚角刀配件

您可以使用鬚角刀配件修整鬚角與短鬚。



- 1** 從產品中垂直抽出電鬚刀組。

注意：當您將電鬚刀組從產品中抽出時，請勿扭轉。



- 2** 將鬚角刀配件的突耳插入電鬚刀頂端的凹槽，再將鬚角刀配件往下壓，即可安裝到本產品上（會聽見「喀嗒」一聲）。


- 3** 按一下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。

▶ 螢幕會亮起幾秒鐘。


- 4** 這時即可開始修整。

- 5** 按一下開/關 (On/Off) 按鈕以關閉本產品電源。

▶ 螢幕會亮起數秒鐘，以顯示電池充電進度。







- 6** 從產品中垂直抽出鬚角刀配件。

注意：當您將鬚角刀配件從產品中抽出時，請勿扭轉。


- 7** 將電鬚刀組的突耳插入本產品頂端的凹槽，再將電鬚刀組往下壓，即可安裝到本產品上（會聽見「喀噠」一聲）。

#### 使用鬚角造型修容器配件

- 1** 確定關閉本產品的電源。

- 2** 從產品中垂直抽出電鬚刀組。

注意：當您將電鬚刀組從產品中抽出時，請勿扭轉。



- 3** 將鬚角造型修容器配件的突耳插入本產品頂端的凹槽，再將鬚角造型修容器配件往下壓，即可安裝到本產品上（會聽見「喀噠」一聲）。


#### 使用裝上梳具的鬚角造型修容器配件

您可以使用裝有梳具的鬚角造型修容器配件，以單一固定設定或不同長度設定進行鬚髮造型。鬚角造型修容器配件的毛髮長度設定，相當於修剪後的剩餘毛髮長度，範圍包括 1 至 5 公釐。

- 1** 將梳具直接滑入鬚角造型修容器配件兩側的導引溝槽（直到聽見「喀噠」一聲）。

- 2** 按下髮長長度選擇，然後向左或向右推，以選擇想要的髮長設定。

- 3** 按一下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。






- 4** 您現在可以開始造型鬚髮。

**使用未裝上梳具的鬚角造型修容器配件**

您可以不裝上梳具，單獨使用鬚角造型修容器配件修整您的鬚鬚、短鬚，鬚角或頸線。

- 1** 從鬚角造型修容器配件上拆下梳具。

注意：抓住梳具的中間部分，將其從鬚角造型修容器配件拔起。請勿拉扯梳具的兩側。



- 2** 按一下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。



- 3** 您現在可以開始修整鬚鬚、短鬚、鬚角或頸線。

**使用潔面刷配件**


搭配日常潔面乳來使用旋轉潔面刷配件。

潔面刷配件可去除油脂與污垢，讓臉部清爽不油膩。



- 1** 從產品中垂直抽出電鬚刀組。

當您將電鬚刀組從產品中抽出時，請勿扭轉。




- 2** 將潔面刷的突耳插入本產品頂端的凹槽，再將潔面刷往下壓，即可安裝到本產品上 (會聽見「喀噠」一聲)。

- 3** 以溫水和潔面乳潤溼潔面刷配件與臉部。

提示：刮鬚前如先使用潔面刷配件，可達到更輕鬆、衛生的刮鬚效果。

- 4** 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。



**5** 使用潔面刷配件開始清潔 T 字部位。

注意：以畫圓的方式清潔，但每個區塊不要超過 3 次。

**6** 開始清潔臉部其餘部位。


提示：使用潔面刷配件清潔臉部約 1 分鐘。

警告：請勿清潔眼睛周圍的敏感部位。

## 清潔與維護

注意：不同的產品可能會隨附不同的配件。包裝盒會顯示您產品隨附的配件。

將電鬚刀置入 SmartClean 智慧型清洗系統中清洗




SmartClean 智慧型清洗系統 Pro 款也有兩個階段：沖洗階段與乾燥階段。同時具有進度列，可顯示兩個階段的進展。

準備使用 SmartClean 智慧型清洗系統



請勿傾斜 SmartClean 智慧型清洗系統，以防滲漏。


注意：當您準備使用 SmartClean 智慧型清洗系統時，請握住它。



**1** 將小插頭插入 SmartClean 智慧型清洗系統的背面。

**2** 將轉換器插入插座。


**3** 按下 SmartClean 智慧型清洗系統側面的按鈕 (1)，然後掀開 SmartClean 智慧型清洗系統的頂部 (2)。



**4** 將清潔補充匣拆封。




**5** 將清潔補充匣放入 SmartClean 智慧型清洗系統中。




**6** 將 SmartClean 智慧型清洗系統的頂部推回 (會聽見「喀噠」一聲)。

使用 SmartClean 智慧型清洗系統

請務必將電鬚刀上多餘的水甩乾，再將它放入 SmartClean 智慧型清洗系統中。



**1** 按下頂蓋以將電鬚刀置於固定座中 (會聽見「喀噠」一聲)。



**2** 將電鬚刀倒放在固定座上方。請確保電鬚刀朝向 SmartClean 智慧型清洗系統。



**3** 將電鬚刀置於固定座中 (1)，將電鬚刀向後傾斜 (2)，然後按下頂蓋以連接電鬚刀 (會聽見「喀噠」一聲) (3)。

▶ 電池符號會開始閃爍，表示電鬚刀正在充電。



**4** 按下 SmartClean 智慧型清洗系統的開/關 (On/Off) 按鈕，啟動清洗程序。

▶ 開/關 (On/Off) 按鈕以及沖洗符號都會持續亮起。

注意：沖洗階段約需 10 分鐘。


注意：進度列會顯示沖洗階段的進展。



▶ 在乾燥階段期間，乾燥符號會持續亮起。

注意：乾燥階段約需 4 小時。

注意：進度列會顯示乾燥階段的進展。



▶ 清洗過程完成後，準備就緒符號會持續亮起。




▶ 電池符號會持續亮起，表示電鬚刀已充飽電力。

注意：充電時間約需 1 小時。

注意：如果您在清洗過程中按下 SmartClean 智慧型清洗系統的開/關 (On/Off) 按鈕，程序就會中止。在此情況下，沖洗或乾燥符號會熄滅。

注意：清洗過程中，若將轉換器從牆壁的電源插座拔除，程序便會中斷。

注意：當清洗過程已結束 30 分鐘後，且已充飽電力時，SmartClean 智慧型清洗系統會自動關閉電源。



### 更換 SmartClean 智慧型清洗系統的補充匣

- 當更換符號閃爍橘光，或當您對使用效果感到不滿時，請更換清潔補充匣。

**1** 按下 SmartClean 智慧型清洗系統側面的按鈕 (1)，然後掀開 SmartClean 智慧型清洗系統的頂部 (2)。

**2** 將空的清潔補充匣從 SmartClean 智慧型清洗系統中拿出，將補充匣中剩餘的清潔液倒空。

您可直接將清潔液倒入水槽中。

**3** 將空的清潔補充匣丟掉。

**4** 拿出新的清潔補充匣並拆封。

**5** 將新的清潔補充匣放入 SmartClean 智慧型清洗系統中。

**6** 將 SmartClean 智慧型清洗系統的頂部推回 (會聽見「喀噠」一聲)。

## 將電鬚刀放在水龍頭下沖洗


為達到最佳刮鬚性能，請於每回刮鬚之後清潔電鬚刀。

請小心使用熱水。隨時檢查熱水是否太燙，以  
避免手部燙傷。

切勿使用毛巾或紙巾擦乾電鬚刀組，因為此舉  
可能會造成電鬚刀刀頭損害。



**1** 將電鬚刀組以溫水沖洗一段時間。



**2** 將電鬚刀刀頭固定座從電鬚刀組底部抽出。




**3** 將電鬚刀刀頭固定座放在溫水龍頭下沖洗。

**4** 仔細甩乾多餘的水份之後，讓電鬚刀刀頭固定座乾燥。


**5** 將電鬚刀刀頭固定座重新接上電鬚刀組的底部 (會聽見「喀嗒」一聲)。

## 徹底清潔方法




確定關閉本產品的電源。

- 1 將電鬚刀刀頭固定座從電鬚刀組底部抽出。




- 2 將固定環座放置於固定環上 (1)，向逆時鐘方向旋轉 (2)，然後將其自電鬚刀刀頭拿起 (3)。

從固定環座上取下固定環，並就其他固定環重複此項程序。




- 3 從電鬚刀刀頭固定座上取下電鬚刀刀頭。每個電鬚刀刀頭均含刀片和刀網。

注意：因為刀片及刀網是成對的一組，請勿一次清潔多組。如果您不小心將刀片放進錯誤的電鬚刀刀網中，可能要花幾週的時間才能恢復最理想的刮鬚效果。




- 4 將刀片及刀網放在水龍頭下清洗。




- 5 清洗後，請將刀片放回刀網中。






- 6** 將電鬚刀刀頭裝回電鬚刀刀頭固定座。

注意：確定電鬚刀刀頭兩側的溝槽確實卡入電鬚刀刀頭固定座中的凸出部分。



- 7** 將固定環座放置於固定環上 (1)，將其放在電鬚刀刀頭上 (2) 並以順時針方向轉動 (3)，以重新裝回固定環。

就其他固定環重複此項程序。



注意：重新插入電鬚刀刀頭與重新裝上固定環時，請以手持握電鬚刀刀頭。進行這些動作時，請勿將電鬚刀刀頭固定座放置在某種表面上，否則可能造成損壞。


- 8** 將電鬚刀刀頭固定座重新接上電鬚刀組的底部。

## 清潔嵌入式配件

### 清潔鬚角刀配件

每次使用鬚角刀配件後，請進行清潔。


- 1** 裝上鬚角刀配件後，開啟產品電源。
- 2** 將鬚角刀配件以熱水沖洗一段時間。
- 3** 仔細用乾多餘的水份之後，讓鬚角刀配件乾燥。
- 4** 清潔之後，關閉產品電源。



提示：為使鬚角刀發揮最佳性能，請每 6 個月以一滴縫紉機油來潤滑鬚角刀的刀齒。

### 清潔鬚角造型修容器配件


每次使用鬚角造型修容器配件後都要清潔。



- 1 從鬚角造型修容器配件上拆下梳具。
- 2 將鬚角造型修容器配件與梳具分別以熱水沖洗一段時間。
- 3 仔細甩乾多餘的水份之後，讓鬚角造型修容器配件及梳具乾燥。
- 4 請每 6 個月以一滴縫紉機油來潤滑刀齒。

### 清潔潔面刷配件

每次使用潔面刷配件後都要清潔。




- 1 關閉產品。
- 2 將刷頭從刷頭底座上拆下。
- 3 以熱水和肥皂徹底清潔這兩個零件。
- 4 以毛巾擦乾潔面刷配件。

### 收納



- 1 將電鬚刀存放在隨附的收納袋中。

注意：我們建議您在將電鬚刀放入收納袋之前，先將其晾乾。



- 2 將潔面刷配件蓋上潔面刷保護蓋，以防污垢累積。

## 更換


## 更換電鬚刀刀頭

為達到最佳刮鬚性能，我們建議您每兩年更換一次電鬚刀刀頭。


## 更換提醒

電鬚刀組符號亮起，表示電鬚刀刀頭需要更換。請立即更換損壞的電鬚刀刀頭。


更換電鬚刀刀頭時，限使用原廠 SH90 飛利浦電鬚刀刀頭。




- 1 當您關閉電鬚刀電源時，電鬚刀組符號會持續亮起，箭頭會閃爍白光，您也會聽到嗶聲。




- 2 將電鬚刀刀頭固定座從電鬚刀組底部抽出。



- 3 將固定環座放置於固定環上 (1)，向逆時鐘方向旋轉 (2)，然後將其自電鬚刀刀頭拿起 (3)。從固定環座上取下固定環，並就其他固定環重複此項程序。




- 4 從電鬚刀刀頭固定座上取下電鬚刀刀頭並丟棄。




- 5** 將新的電鬚刀刀頭放入固定座。

注意：確定電鬚刀刀頭兩側的溝槽確實卡入電鬚刀刀頭固定座中的凸出部分。




- 6** 將固定環座放置於固定環上 (1)，將其放在電鬚刀刀頭上 (2) 並以順時針方向轉動 (3)，以重新裝回固定環。  
就其他固定環重複此項程序。



- 注意：重新插入電鬚刀刀頭與重新裝上固定環時，請以手持握電鬚刀刀頭。進行這些動作時，請勿將電鬚刀刀頭固定座放置在某種表面上，否則可能造成損壞。

- 7** 將電鬚刀刀頭固定座重新接上電鬚刀組的底部。



- 8** 若要重設電鬚刀，請按住開/關 (On/Off) 按鈕約 7 秒，直到聽見兩聲嗶聲。

## 更換潔面刷配件

每隔 3 個月便應更換刷頭，若刷毛已經變形或損壞，則應盡早更換。

## 訂購配件

若要購買配件或備用零件，請造訪 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)，或者洽詢您的飛利浦經銷商。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (詳細聯絡資料請參閱全球保證書)。

備有下列零件可供另外選購：

- HQ8505 轉換器
- SH90 飛利浦電鬚刀刀頭
- HQ110 飛利浦電鬚刀刀頭噴霧清潔劑
- RQ111 飛利浦鬢角造型修容器配件
- RQ585 飛利浦潔面刷配件
- RQ560/RQ563 飛利浦潔面刷刷頭
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 清潔補充匣

## 電鬚刀刀頭

- 我們建議您每兩年更換一次電鬚刀刀頭。更換時請一律使用原廠 SH90 飛利浦電鬚刀刀頭。



## 回收

本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。

## 取出電鬚刀的充電式電池

棄置本電鬚刀前，請先取出充電式電池。當您要取出電池時，請確認其電力已完全耗盡。

電池固定帶非常銳利，請小心。

- 1 將螺絲起子插入本產品底部正面及背面面板間的凹槽，卸下背面面板。
- 2 拆下正面護板。
- 3 旋開內板頂部的兩個螺絲並移除內板。
- 4 用螺絲起子取出充電式電池。

## 保固與支援

如果您需要資訊或支援，請造訪：  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，或另行參閱全球保證書。

## 保固限制

電鬚刀刀頭 (刀具和刀網) 由於其耗損性，因此不在全球保固範圍內。

## 疑難排解

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請造訪 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 查看常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題	可能原因	解決方法
我按下開/關 (On/Off) 按鈕時，電鬚刀沒有反應。	電鬚刀仍與電源連接。為了安全起見，本電鬚刀只能以無線方式操作。	拔掉電鬚刀的插頭並按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟電鬚刀電源。
	充電式電池沒電。	將電池重新充電 (請參閱「充電」單元)。
	旅行鎖已啟動。	按下開/關 (On/Off) 按鈕 3 秒鐘，即可解除旅行鎖。
電鬚刀不像平常一樣運作。	電鬚刀刀頭毀壞或磨損。	更換電鬚刀刀頭 (請參閱「更換」單元)。
	毛髮或灰塵阻塞電鬚刀刀頭。	清潔電鬚刀刀頭 (請參閱「清潔與維護」單元)。
		在您繼續刮鬚之前，請徹底清潔電鬚刀。請參閱「清潔與維護」單元。
我已更換電鬚刀刀頭，但仍然顯示更換提示。	您尚未重設電鬚刀。	請按住開/關 (On/Off) 按鈕約 7 秒以重設電鬚刀 (請參閱「更換」單元)。
電鬚刀刀頭符號突然出現在螢幕上。	此符號為更換提示。	更換電鬚刀刀頭 (請參閱「更換」單元)。

問題	可能原因	解決方法
充電時，驚嘆號突然出現在螢幕上。	這表示電鬚刀過熱。	將電鬚刀拔離電源插座約 10 分鐘。
驚嘆號、更換提示和清潔提示燈突然出現在螢幕上。	這表示電鬚刀刀頭髒污或受損。	請更換 (請參閱「更換」單元) 或清潔電鬚刀刀頭 (請參閱「清潔與維護」單元)。
電鬚刀底部漏水。	清潔時，水可能會蓄積在電鬚刀的內部機體和外部機殼之間。	此為正常現象，並不會造成危險，因為所有的電子零件都密封於電鬚刀內的電力裝置中。
我按下開/關 (On/Off) 按鈕時，SmartClean 智慧型清洗系統沒有啟動。	SmartClean 智慧型清洗系統未接上電源。	將小插頭插入 SmartClean 智慧型清洗系統中，並將轉換器插入牆壁上的電源插座。
電鬚刀已用 SmartClean 智慧型清洗系統清潔過，卻未徹底洗乾淨。	電鬚刀未妥善放入 SmartClean 智慧型清洗系統中，因此 SmartClean 智慧型清洗系統與電鬚刀之間沒有電力連接。	按下頂蓋 (會聽見「喀噠」一聲) 以確保電鬚刀和 SmartClean 智慧型清洗系統適當連接。
	需要更換清潔補充匣。	更換清潔補充匣 (請參閱「清潔與維護」單元)。
	清潔補充匣已用盡。更換符號閃爍，表示您必須更換清潔補充匣。	將新的清潔補充匣放入 SmartClean 智慧型清洗系統中 (請參閱「清潔與維護」單元)。



問題	可能原因	解決方法
	您使用了其他廠牌的清潔液，而非飛利浦原廠清潔補充匣。	限使用飛利浦清潔補充匣。
	清潔補充匣的排水管可能阻塞。	以牙籤將毛髮推下排水管。
雖然已將電鬚刀放入 SmartClean 智慧型清洗系統中充電，仍然無法充飽電力。	電鬚刀未妥善放入 SmartClean 智慧型清洗系統中。	按下頂蓋 (會聽見「喀噠」一聲) 以確保電鬚刀和 SmartClean 智慧型清洗系統適當連接。

## 简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！  
 为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。  
 请阅读本用户手册，手册包含有关此剃须刀各种功能的信息以及一些使用技巧，让您的剃须体验更轻松更舒适。

## 基本说明 (图 1)

- 1 清洁刷附件保护盖
- 2 卡入式清洁刷附件
- 3 适用于胡须造型器附件的修剪梳
- 4 卡入式胡须造型器附件
- 5 卡入式修剪器附件
- 6 卡入式剃须刀头部件
- 7 开/关按钮
- 8 小插头的转换插座
- 9 感叹号
- 10 更换提醒
- 11 旅行锁符号
- 12 清洗提示
- 13 充电符号
- 14 电池充电百分比
- 15 个人设置栏
- 16 用于进行个人设置的 + 和 - 按钮
- 17 更换符号
- 18 高效智能清洁 系统
- 19 高效智能清洁 系统顶盖
- 20 开/关按钮
- 21 清洁符号
- 22 干燥符号
- 23 进度栏
- 24 准备就绪符号
- 25 充电符号
- 26 适用于 高效智能清洁 系统的清洁滤芯

- 27 适配器
- 28 小插头
- 29 固定环支架
- 30 精美软袋

注意：随附的附件可能因产品而异。包装盒将向您展示随附于您产品的附件。

## 注意事项

使用剃须刀、高效智能清洁系统（仅限于特定型号）和充电座（仅限于特定型号）之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管本手册以供日后参考。

### 危险

- 保持适配器干燥。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。

### 警告

- 电源适配器内含有一个变压器。切勿自行更换插头，否则将导致严重后果。
- 剃须刀、高效智能清洁系统和充电座不适合由肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对他们使用这些产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不会玩耍剃须刀、高效智能清洁系统和充电座。
- 在自来水龙头下清洗剃须刀之前，务必拔掉其电源插头。

### 警告

- 切勿将 高效智能清洁系统或充电座浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。
- 切勿使用温度高于 80° C 的热水冲洗剃须刀。



- 如果剃须刀、高效智能清洁系统、适配器、充电座或任何其他部件损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。务必用原始型号更换损坏的适配器、充电座或任何其他部件。
- 高效智能清洁系统只能使用原装高效智能清洁清洁滤芯。
- 高效智能清洁系统必须放在稳定、平坦的水平表面上，以防漏液。
- 当高效智能清洁系统准备就绪时，切勿移动本产品，以免清洁液漏出。
- 使用高效智能清洁系统清洁剃须刀或充电前，请始终确保乳液仓已关闭。
- 高效智能清洁系统能彻底清洗您的剃须刀，但不能消毒；因此切勿与他人共用剃须刀。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 冲洗产品时，水可能从剃须刀底部的插口漏出。这是正常的，而且没有危险，因为所有的电子线路都密封在剃须刀内的一个密封壳内。

### 符合标准


- 此剃须刀可防水并符合国际认可的安全标准。它还可在沐浴或淋浴时使用，也可以在水龙头下清洁。出于安全考虑，剃须刀只能在不接电源的情况下使用。
- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 剃须刀和高效智能清洁系统符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

### 概述

- 本适配器配有自动电压选择器，适合 100 至 240 伏范围内的电源电压。
- 电源适配器可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。
- 最大噪音强度：Lc = 69dB(A)




## 显示屏



注意：初次使用剃须刀前，请从显示屏上取下保护膜。

- S99XX/S97XX

## 个人设置



本产品具有让您可以进行个性化设置的功能。您可以根据个人的剃须需要从三种设置中进行选择：舒适、强劲或高效。


- 当您按 - 或 + 按钮时，该栏将呈白色持续亮起。

## 充电

- 充电约需 1 小时。

注意：本产品只能在不接电源的情况下使用。

- 快速充电：将剃须刀连接到电源时，您将听到声音。当电池符号以比平常更快的速度呈白色闪烁时，剃须刀包含的电量足够完成一次剃须。
- 剃须刀充电时，电池充电百分比和电池符号将呈白色闪烁。将剃须刀连接到电源时，您将听到声音。
- 显示屏上显示的电池充电百分比表示剩余的电池电量。




## 电池已完全充满

注意：本产品只能在不接电源的情况下使用。


注意：电池充满电时，显示屏会在 30 分钟后自动关闭。在充电期间或之后按下开/关按钮时，您将听到声音，表示剃须刀仍然连接到电源。

- 电池充满电后，电池充电百分比指示灯将呈白色持续亮起。



## 电池电量不足

- 当电池电量即将耗尽时，电池符号将开始呈橙色闪烁，并且您将听到声音。




## 电池剩余电量

- 显示屏上显示的电池充电百分比表示剩余的电池电量。

## 清洗提示

为获得更好剃须效果，我们建议您每次使用之后都要清洁剃须刀。

- 关闭剃须刀时，清洗提示符号闪烁，提醒您需要清洁剃须刀。



## 旅行锁


您可以在携带剃须刀旅行之前将其锁住。  
旅行锁可防止剃须刀被意外打开。

### 启用旅行锁

**1** 按住开/关按钮 3 秒钟以进入旅行锁模式。




▶ 激活旅行锁时，旅行锁符号将呈白色持续亮起。激活旅行锁后，剃须刀会发出声音并且旅行锁符号会闪烁。



### 解除旅行锁

**1** 按开/关按钮 3 秒钟。

▶ 旅行锁符号闪烁，然后持续亮起。  
现在可以重新开始使用剃须刀。




注意：将产品连接到电源也可以解除旅行锁。

## 更换剃须刀头

为获得更好剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。

- 本产品配备了更换提醒功能，它会提醒您更换剃须刀头。更换提醒指示灯将呈白色持续亮起并且箭头呈白色闪烁。您将听到蜂鸣音，表示您必须更换剃须刀头。




注意：更换剃须刀头后，您需要通过按开/关按钮 7 秒来重置剃须刀。

## 感叹号

### 剃须刀头被阻



- 如果剃须刀头被阻塞，感叹号将呈橙色持续亮起。更换提醒和清洗提示将呈白色交替闪烁，并且您将听到声音。此时，马达将无法运行，因为剃须刀头被污染或损坏。
- 在这种情况下，您必须清洁或更换剃须刀头。



### 过热

- 如果产品在充电期间过热，感叹号将呈橙色闪烁。
- 在这种情况下，剃须刀将自动关闭。一旦产品恢复到正常温度，将继续充电。

## 充电


充电约需 1 小时。  
剃须刀充满电后的剃须时间可长达 50 分钟。

注意：不能在充电时使用本产品。

注意：电池充满电时，显示屏将显示实际的剩余电池电量百分比。

第一次使用剃须刀之前，或当显示屏指示电池电量快要耗尽时，请先为剃须刀充电。

### 使用适配器充电




- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入本产品 (1)，然后将适配器插入电源插座 (2)。



## 在 高效智能清洁 系统中充电 (仅限于特定型号)



- 1 将小插头插入 高效智能清洁 系统。
- 2 将电源适配器插入电源插座。
- 3 按顶盖可将剃须刀放入支架（可听到“咔哒”一声）。



- 4 将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向 高效智能清洁 系统。



- 5 将剃须刀放在支架中 (1)，将剃须刀向后倾斜 (2)，然后按下顶盖以连接剃须刀（可听到“咔哒”一声）(3)。

注意： 电池符号缓慢闪烁表示产品正在充电。

## 使用剃须刀

### 剃须

#### 皮肤适应期

前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常的。您的皮肤和胡须需要时间适应新的剃须系统。建议您在 3 周时间内定期剃须（至少每周 3 次），以便让您的皮肤适应新的剃须刀。

提示：为确保获得更好效果，如果您 3 天或更长时间没有剃须，我们建议您预先修剪胡须。

注意：本产品只能在不接电源的情况下使用。

**1** 按一下开/关按钮以启动剃须刀。


提示：选择您的个人设置（请参阅“显示屏”一章）。

▶ 显示屏将亮起几秒钟的时间。

**2** 将剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动。  
- 请勿作直线运动。

**3** 按一下开/关按钮关闭剃须刀电源。

▶ 显示屏将亮起几秒钟时间，然后显示电池剩余电量。




### 湿剃


您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱将脸弄湿，然后再用此剃须刀进行剃须。

要用剃须泡沫或剃须啫喱剃须，请按照下面的步骤执行操作：

**1** 用水润湿一下皮肤。




**2** 在皮肤上涂上剃须泡沫或剃须啫喱。



**3** 在水龙头上冲洗一下剃须刀头部件，确保剃须刀头部件可以在您的皮肤上顺畅滑动。





**4** 按一下开/关按钮以启动剃须刀。

**5** 将剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动。

注意：在水龙头下定期冲洗剃须刀，确保其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

**6** 使用后，擦干您的脸并彻底清洁剃须刀（见“清洁和保养”一章）。

注意：确保冲洗干净剃须刀上的泡沫或剃须啫喱。

### 使用卡入式附件

注意：随附的附件可能因产品而异。包装盒将向您展示随附于您产品的附件。

#### 使用修剪器附件

您可使用修剪器附件修剪鬓角和须髥。

**1** 将剃须刀头部件竖直抽离产品。

注意：将剃须刀头部件从产品上拉下时，不要旋转。

**2** 将修剪器附件的凸缘插入剃须刀顶部的槽内。然后按下修剪器附件以将其安装在剃须刀上（可听到“咔哒”一声）。

**3** 按一下开/关按钮打开产品。

▶ 显示屏将亮起几秒钟的时间。




**4** 现在可以开始修剪了。

**5** 按一下开/关按钮关闭本产品。

▶ 显示屏将亮起几秒钟时间，以显示电池剩余电量。

**6** 将修剪器附件竖直抽离产品。

注意：将修剪器附件从产品上拉下时，不要旋转。



- 7 将剃须刀头部件的凸缘插入产品顶部的槽内。然后按下剃须刀头部件以将其安装在产品上（可听到“咔哒”一声）。

### 使用胡须造型器附件

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将剃须刀头部件竖直抽离产品。

注意：将剃须刀头部件从产品上拉下时，不要旋转。



- 3 将胡须造型器附件的凸缘插入产品顶部的槽内。然后按下胡须造型器附件以将其安装在产品上（可听到“咔哒”一声）。

### 使用带修剪梳的胡须造型器附件


您可以使用带修剪梳的胡须造型器附件以固定设置（也可使用不同的长度设置）修整胡须。胡须造型器附件的须发长度设置对应修剪后剩余的须发长度，范围为 1 到 5 毫米。

- 1 将修剪梳直接滑入胡须造型器附件两侧的导槽中（可听到“咔哒”一声）。



- 2 按下长度选择器，然后将其向左或向右推动以选择所需的须发长度设置。

- 3 按一下开/关按钮打开产品。




- 4 您现在可以开始修整胡须。

### 使用不带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用不带修剪梳的胡须造型器附件修整胡须、须髥、鬓角或颈部的轮廓。





### 1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。

注意：抓住修剪梳的中心位置，将其抽离胡须造型器附件。请勿拉拔修剪梳的侧面。

### 2 按一下开/关按钮打开产品。



### 3 您现在可以开始修整胡须、须髥、鬓角或颈部。


#### 使用清洁刷附件

将旋转清洁刷附件与日常洁面产品一起使用。清洁刷附件可去除油脂和污垢，焕发健康无油脂的肌肤。



### 1 将剃须刀头部件竖直抽离产品。

将剃须刀头部件从产品上拉下时，不要旋转。



### 2 将清洁刷附件的凸缘插入产品顶部的槽内。然后按下清洁刷附件以将其安装在产品上（可听到“咔哒”一声）。

### 3 用温水润湿清洁刷附件，并用洁面霜润湿您的面部。

提示：剃须之前使用清洁刷附件进行清洁，便于轻松剃除毛发，带来更卫生的剃须效果。

### 4 按开/关按钮启动产品。

### 5 先用清洁刷附件清洁 T 区。

注意：在同一位置作圆周运动不要超过 3 次。

### 6 开始清洁面部的其他部位。

提示：使用清洁刷附件清洁面部大约 1 分钟。


警告：切勿清洁眼部周围的敏感区域。



## 清洁和保养

注意：随附的附件可能因产品而异。包装盒将向您展示随附于您产品的附件。

### 在 高效智能清洁 系统中清洁剃须刀





高效智能清洁 系统 高端版 也具有两个阶段：冲洗阶段和干燥阶段。它还有显示两个阶段进度的进度栏。

### 高效智能清洁 系统使用准备

切勿倾斜 高效智能清洁，以防溢漏。

注意：在准备使用 高效智能清洁 时用手握住。

- 1** 将小插头插入 高效智能清洁 系统的背面。
- 2** 将电源适配器插入电源插座。
- 3** 按 高效智能清洁 系统侧面上的按钮 (1)，然后提起 高效智能清洁 系统的顶部 (2)。



- 4** 将密封圈从清洁滤芯上拔下。



- 5** 将清洁滤芯放置在 高效智能清洁 系统中。




- 6** 将 高效智能清洁 系统的顶部向下推回去（可听到“咔哒”一声）。

### 使用 高效智能清洁 系统

将剃须刀放入 高效智能清洁 之前，务必确保甩掉剃须刀上多余的水份。



- 1** 按顶盖可将剃须刀放入支架（可听到“咔哒”一声）。




- 2** 将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向 高效智能清洁 系统。



- 3** 将剃须刀放在支架中 (1)，将剃须刀向后倾斜 (2)，然后按下顶盖以连接剃须刀（可听到“咔哒”一声）(3)。

▶ 电池符号开始闪烁表示剃须刀正在充电。

- 4** 按 高效智能清洁 系统上的开/关按钮以启动清洁程序。



- ▶ 开/关按钮和冲洗符号均持续亮起。
- 注意： 冲洗阶段大约需要 10 分钟。
- 注意： 进度栏显示冲洗阶段的进度。



- ▶ 在干燥阶段，干燥符号会持续亮起。
- 注意： 干燥阶段大约需要 4 小时。
- 注意： 进度栏显示干燥阶段的进度。



- ▶ 清洁程序完成后，准备就绪符号会持续亮起。
  - ▶ 电池符号持续亮起表示剃须刀已充满电。
- 注意： 充电约需 1 小时。


注意： 如果在清洁程序运行期间按下 高效智能清洁 系统的开/关按钮，则程序将中断。此时，清洗或干燥符号将熄灭。

注意： 如果在清洁程序运行期间将适配器从插座中拔出，则程序将中断。

注意： 在执行清洁程序和充电完成 30 分钟后，高效智能清洁 将自动关闭。


### 更换 高效智能清洁 系统的滤芯

- 当更换符号呈橙色闪烁时，或当您对其效果不再满意时，请更换清洁滤芯。



- 1 按 高效智能清洁 系统侧面上的按钮 (1)，然后提起 高效智能清洁 系统的顶部 (2)。






**2** 从高效智能清洁系统中取出空的清洁滤芯，然后将清洁滤芯中残余的清洁剂倒出。您只需将清洁剂倒入水槽。

**3** 丢弃空的清洁滤芯。

**4** 拆开新清洁滤芯的包装，然后将密封圈从滤芯上拔下。



**5** 将新的清洁滤芯放置在高效智能清洁系统中。



**6** 将高效智能清洁系统的顶部向下推回去（可听到“咔哒”一声）。

## 在水龙头下冲洗剃须刀


每次剃须后清洁剃须刀，以获得最佳的剃须性能。

使用热水时一定要小心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。

不要用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部件，因为这样可能会损坏剃须刀头。



**1** 在热水龙头下冲洗剃须刀头部件片刻。



**2** 将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。




**3** 在热水龙头下冲洗剃须刀头支架。

**4** 小心甩干多余的水，然后使剃须刀头支架干燥。


**5** 将剃须刀头支架重新装回剃须刀头部件的底部（可听到“咔哒”一声）。

### 彻底清洁方法




确保产品电源已关闭。

**1** 将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。




**2** 将固定环支架放置在固定环上 (1)，  
逆时针旋转 (2)，然后将其从剃须刀头部件  
中取出 (3)。

将固定环从固定环支架中取出，然后对其他固定环重复此过程。




- 3** 从剃须刀头支架上卸下剃须刀头。每个剃须刀头都包括刀片和网罩。


注意：不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须性能。



- 4** 在水龙头下清洁刀片和网罩。




- 5** 清洁后，将刀片放回网罩中。




- 6** 将剃须刀头装回到剃须刀头支架中。

注意：确保剃须刀头两侧的槽口正好卡入剃须刀头支架上的凸起部位。



- 7** 将固定环支架放置在固定环上 (1)，将其放在剃须刀头上 (2)，然后顺时针旋转 (3) 以重新安装固定环。

对其他固定环重复此过程。



注意：当您重新插入剃须刀头并重新安装固定环时，请将剃须刀头支架握在手中。当您执行此操作时，切勿将剃须刀头支架放在平面上，否则可能会造成损坏。


- 8 将剃须刀头支架重新装回剃须刀头部件的底部。

## 清洁卡入式附件

### 清洁修剪器附件

每次使用后都要清洁修剪器附件。

- 1 打开装有修剪器附件的产品。
- 2 在热水龙头下冲洗修剪器附件片刻。
- 3 小心地甩干多余的水，然后使修剪器附件干燥。
- 4 清洁完成后，关闭产品。




提示：为获得最佳修剪性能，每六个月用一滴缝纫机油润滑修发器齿。

### 清洁胡须造型器附件


每次使用后，请清洁胡须造型器附件。

- 1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。
- 2 在热水龙头下单独冲洗胡须造型器附件和修剪梳片刻。
- 3 小心地甩干多余的水，然后使胡须造型器附件和修剪梳干燥。
- 4 每隔六个月用一滴缝纫机油润滑修剪器齿。




### 清洗清洁刷附件

每次使用后都要清洗清洁刷附件。




- 1 关闭产品。
- 2 从毛刷基座上卸下刷头。
- 3 用热水和肥皂彻底清洁两个部件。
- 4 用毛巾擦干清洁刷附件。

### 存储



- 1 将剃须刀存放在随附的软袋中。

注意：我们建议您先使剃须刀干燥，然后再将其存放在软袋中。



- 2 将保护盖放在清洁刷附件上，以防产品积聚灰尘。

### 更换


#### 更换剃须刀头

为获得更好剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。


#### 更换提醒

剃须刀头部件符号亮起表示需要更换剃须刀头。应立即更换损坏的剃须刀头。


只能用原装 SH90 飞利浦剃须刀头进行更换。



- 1 剃须刀头部件符号持续亮起，箭头呈白色闪烁，并且在关闭剃须刀时您将听到蜂鸣音。




- 2 将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。




- 3 将固定环支架放置在固定环上 (1)，逆时针旋转 (2)，然后将其从剃须刀头部件中取出 (3)。

将固定环从固定环支架中取出，然后对其他固定环重复此过程。




- 4 从剃须刀头支架上取下剃须刀头并将其丢弃。




- 5 将新的剃须刀头放在支架中。

注意：确保剃须刀头两侧的槽口正好卡入剃须刀头支架上的凸起部位。




- 6** 将固定环支架放置在固定环上 (1)，将其放在剃须刀头上 (2)，然后顺时针旋转 (3) 以重新安装固定环。

对其他固定环重复此过程。



注意：当您重新插入剃须刀头并重新安装固定环时，请将剃须刀头支架握在手中。当您执行此操作时，切勿将剃须刀头支架放在平面上，否则可能会造成损坏。

- 7** 将剃须刀头支架重新安装到剃须刀头部件的底部。



- 8** 要重置剃须刀，请按住开/关按钮大约 7 秒钟。请等到听见两声蜂鸣音。

## 更换清洁刷附件

每 3 个月应更换一次刷头，或当刷毛在更短时间内出现变形或损坏时更换。

## 订购附件

要购买附件和备件，请访问 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) 或联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。

可选配以下附件：

- HQ8505 适配器
- SH90 飞利浦剃须刀头
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂
- RQ111 飞利浦胡须造型器附件
- RQ585 飞利浦清洁刷附件
- RQ560/RQ563 飞利浦清洁刷头
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 清洁滤芯

## 剃须刀头

- 建议您每两年更换一次剃须刀头。务必使用原装 SH90 飞利浦剃须刀头进行更换。





## 回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾扔在一起，应将其交给指定的回收中心，这样做有利于环保。

### 卸下剃须刀的充电电池

只有在丢弃剃须刀时才可取下充电电池。  
请确保在取下电池时电量已完全耗尽。

注意，电池带非常锋利。

- 1** 将螺丝刀插入产品底部的前面板与后面板之间的插槽。卸下后面板。
- 2** 卸下前面板。
- 3** 拧下内侧面板顶部的两个螺丝，卸下内侧面板。
- 4** 用螺丝刀取出充电电池。

## 保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 或阅读单独的全球保修卡。

### 保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

## 故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
按下开/关按钮时，剃须刀不工作。	剃须刀仍连接到电源。出于安全考虑，剃须刀只能在不接电源的情况下使用。	拔掉剃须刀插头，然后按开/关按钮打开剃须刀。
	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电（见“充电”一章）。
	旅行锁已被激活。	按住开/关按钮 3 秒钟以禁用旅行锁。
剃须刀的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头（见“更换”一章）。
	毛发或污垢堵塞了剃须刀头。	清洁剃须刀头（见“清洁和保养”一章）。
		在继续剃须前彻底清洁剃须刀（见“清洁和保养”一章）。
我更换了剃须刀头，但仍然显示更换提醒。	您尚未重置剃须刀。	按住开/关按钮大约 7 秒钟以重置剃须刀（见“更换”一章）。
显示屏上突然出现剃须刀头符号。	此符号是更换提醒。	更换剃须刀头（见“更换”一章）。

问题	可能的原因	解决方法
充电时显示屏上突然出现感叹号。	剃须刀过热。	断开剃须刀的电源大约 10 分钟。
显示屏上突然出现感叹号、更换提醒和清洗提示。	剃须刀头被污染或损坏。	更换（见“更换”一章）或清洁剃须刀头（见“清洁和保养”一章）。
水从剃须刀底部漏出。	在清洁过程中，水可能聚集在剃须刀的机身内部与外壳之间。	这是正常的，没有危险，因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。
按下开/关按钮时，高效智能清洁系统不工作。	高效智能清洁系统未连接电源。	将小插头插入高效智能清洁系统，然后将适配器插入电源插座。
剃须刀放在高效智能清洁系统中清洁之后依然没有完全干净。	您未将剃须刀正确插接到高效智能清洁系统，因此高效智能清洁系统和剃须刀之间未通电。	按下顶盖（可听到“咔哒”一声）以确保剃须刀和高效智能清洁系统之间的连接正确。
	清洁滤芯需要更换。	更换清洁滤芯（见“清洁和保养”一章）。
	清洁滤芯是空的。更换符号闪烁表示您必须更换清洁滤芯。	将新的清洁滤芯放置在高效智能清洁系统中（见“清洁和保养”一章）。
	您使用了其他清洁剂，而不是原装飞利浦清洁滤芯。	只能使用飞利浦清洁滤芯。

问题	可能的原因	解决方法
	清洁滤芯的排水孔可能被堵塞。	用牙签推下排水孔的毛发。
剃须刀在高效智能清洁系统中无法充满电。	您未将剃须刀正确插接到高效智能清洁系统。	按下顶盖（可听到“咔哒”一声）以确保剃须刀和高效智能清洁系统之间的连接正确。





# PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀  
型号 : S9988  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定输入功率: 9 W  
产地 : 荷兰  
生产日期 : 请见产品本体



制造商: 飞利浦电子香港有限公司  
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司  
上海市天目西路218号1602-1605  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

# PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀  
型号 : S9911  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定输入功率: 9 W  
产地 : 荷兰  
生产日期 : 请见产品本体



制造商: 飞利浦电子香港有限公司  
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司  
上海市天目西路218号1602-1605  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

# PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀  
型号 : S9731  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定输入功率: 9 W  
产地 : 荷兰  
生产日期 : 请见产品本体



制造商: 飞利浦电子香港有限公司  
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司  
上海市天目西路218号1602-1605  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

# PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀  
型号 : S9711  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定输入功率: 9 W  
产地 : 荷兰  
生产日期 : 请见产品本体



制造商: 飞利浦电子香港有限公司  
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司  
上海市天目西路218号1602-1605  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

保留备用

发行日期: 29/12/2014



© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. / 版权所有.

Document order number / 文档顺序代码:

4222.002.5622.4 (01/2015)



100% recycled paper  
100% papier recyclé  
100% 循环再造纸