

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SHB9100WT



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4
Skydda hörseln	4
Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)	4
Allmän information	4
Kassering av din gamla produkt	5
Ta bort det inbyggda batteriet	5
Information för EU-länder	5
Varumärken	5
2 Ditt Bluetooth-stereoheadset	6
Introduktion	6
Förpackningens innehåll	6
Dessutom behöver du:	6
Kompatibilitet	7
Översikt över ditt Bluetooth-stereoheadset	7
3 Komma igång	8
Ladda headsetet	8
Para ihop headsetet med en mobiltelefon	8
4 Använda headsetet	9
Ansluta headsetet till en mobiltelefon	9
Automatiskt energisparläge	9
Använda headsetet	9
Sätt på dig headsetet	10
Använda med ljudkabeln	10
5 Teknisk information	11
6 Vanliga frågor	12
Bluetooth-headset slås inte på.	12
Ingen anslutning till en mobiltelefon.	12
Ihoppningen fungerar inte.	12
Mobiltelefonen hittar inte headsetet.	12
Röstuppringning eller återuppringning fungerar inte.	12
Personen i andra änden hör mig inte.	12
Headsetet är anslutet till en Bluetooth-stereoaktiverad mobiltelefon, men musik spelas endast upp endast via mobiltelefonens högtalare.	12
Ljudkvaliteten är dålig och sprakande ljud hörs.	12

Ljudkvaliteten är dålig när strömning från mobiltelefonen är mycket långsam eller när ljudströmning inte fungerar alls. Jag hör men kan inte kontrollera musiken på enheten (t.ex. gå framåt/bakåt).	13
Headsetet fungerar inte när ljudkabel är ansluten.	13
Återställ fabriksinställning	13

1 Viktigt!

Skydda hörseln



Fara

- Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.
- Vi rekommenderar att du inte har headsetet över båda öronen när du kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl bör du undvika distraherande telefonsamtal när du befinner dig i trafiken eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)

1. Royal Philips Electronics tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker.

4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Allmän information

Så här undviker du skador och dålig funktion:

- Utsätt inte hörlurarna för stark hetta.
- Tappa inte hörlurarna.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Doppa inte hörlurarna i vatten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs använder du en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål, när du rengör produkten.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd eller förvara inte apparaten på ett ställe där temperaturen ligger på under -15 °C eller över 55 °C eftersom det kan förkorta batteriets livslängd.
- Det medföljande batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Kassera batterier

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.


Ta bort det inbyggda batteriet



Varning

- Se till headsetet kopplas bort från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.

Om det inte finns något system för insamling/återvinning av elektroniska produkter i det land där du är kan du skydda miljön genom att ta ur batteriet innan du kasserar headsetet.



Information för EU-länder



CE 2150

Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, deklarerar härmed att Philips **Bluetooth**-headset SHB9100 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.

Varumärken

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Ordmärket och logotypen **Bluetooth** tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Koninklijke Philips Electronics N.V. med licens.

2 Ditt Bluetooth-stereoheadset

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion


Med Philips Bluetooth-stereoheadset SHB9100 kan du:

- Ringa trådlösa handsfree-samtal
- Lyssna på och kontrollera musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik
- Lyssna på musik via ljudkabel på enheter utan Bluetooth


Förpackningens innehåll



- Philips **Bluetooth**-stereoheadset SHB9100



- USB-laddningskabel



- Ljudkabel



- Snabbstartguide

Dessutom behöver du:

En mobiltelefon som kan hantera Bluetooth-stereoströmning, dvs. som är kompatibel med Bluetooth A2DP-profilen.

Andra enheter (bärbara datorer, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelar o.s.v.) är också kompatibla om de hanterar samma Bluetooth-profiler som stöds av headseten. Profilerna är:

För trådlös handsfree-kommunikation:

- Bluetooth-headsetprofiler (HSP) eller trådlösa Bluetooth-profiler (HFP).

Lyssna på stereo trådlöst:

- Bluetooth Advanced Audio Distribution-profilen (A2DP).

Kontrollera musik trådlöst:

- Bluetooth Audio Video Remote Control-profilen (AVRCP).

Headsetet har Bluetooth version 2.1+EDR men fungerar även med enheter som har andra Bluetooth-versioner med funktioner för ovanstående profiler.

Kompatibilitet

Ditt headset är kompatibelt med Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner. Det har Bluetooth version 2.1+EDR. Fungerar även med enheter som har andra Bluetooth-versioner med funktioner för Headset-profil (HSP), Handsfree-profil (HFP), Advanced Audio Distribution-profil (A2DP) eller Audio/Video Remote Control-profil (AVRCP).

Översikt över ditt Bluetooth-stereoheadset



3 Komma igång

Ladda headsetet



Varning

- Innan du använder ditt headset första gången laddar du batteriet i fyra timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd bara den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar headsetet, eftersom enheten slås av när du ansluter headsetet för laddning.
- Du kan använda headsetet som vanligt under laddning.

Anslut headsetet till en aktiv USB-port med USB-laddningskabeln.

- ↳ LED-lampan lyser vitt under laddning och stängs av när headsetet är fulladdat.




Tips

- Vanligtvis tar det tre timmar att ladda headsetet helt.

Para ihop headsetet med en mobiltelefon

Innan du använder headsetet med en mobiltelefon första gången måste du para ihop det med mobiltelefonen. Vid en ihopparring skapas en unik krypterad länk mellan headsetet och mobiltelefonen. Headsetet lagrar de senaste åtta länkarna i minnet. Om du försöker para ihop fler än åtta enheter skrivs länken för den tidigaste ihopparrade enheten över.



- 1 Se till att mobiltelefonen är påslagen och att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- 2 Se till att headsetet är laddat och avstängt.
- 3 Håll  intryckt tills LED-lampan börjar blinka växelvis vitt och blått.

- ↳ Headsetet är i ihopparringsläge, vilket varar i fem minuter.

- 4 Para ihop headsetet med mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens bruksanvisning.


Ett exempel på ihopparring visas nedan.

- 1 Sök efter headsetet under Bluetooth-menyn på mobiltelefonen.
- 2 På mobiltelefoner som använder Bluetooth 2.1+EDR eller senare behöver lösenord inte anges.
- 3 I listan över upptäckta enheter väljer du **Philips SHB9100**.
 - Ange "0000" (4 nollor), om du blir ombedd att ange PIN-koden för headsetet.



4 Använda headsetet

Ansluta headsetet till en mobiltelefon

- 1 Slå på mobiltelefonen.
- 2 Starta headsetet genom att hålla  intryckt.
 - ↳ Den blå LED-lampan lyser.
 - ↳ Headsetet återansluts automatiskt till den senast anslutna enheten. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig försöker headsetet återansluta till den näst senast anslutna enheten.



Kommentar




















- Om du slår på mobiltelefonen eller dess **Bluetooth**-funktion **efter** att du har slagit på headsetet ansluter du headsetet från mobiltelefonens **Bluetooth**-meny.

Automatiskt energisparläge

Om headsetet inte hittar någon **Bluetooth**-enhet att ansluta till inom fem minuter aktiveras automatiskt energisparläget för att spara på batterierna.

Använda headsetet

Uppgift	Användning	Ljud eller LED-indikator
---------	------------	--------------------------

Slå på headsetet.	Håll  intryckt i mer än fyra sekunder	1 kort pip – Tre vita blinkningar: Batterinivå < 25 % – Två vita blinkningar: Batterinivå < 50 % – En blå blinkning: Batterinivå > 50 %
Slå av headsetet.	Håll  intryckt i mer än fyra sekunder	– Ett långt pip – En lång vit blinkning
Spela upp eller pausa musik.	Tryck på 	1 kort pip
Besvara eller avsluta ett samtal.	Tryck på 	1 kort pip
Avvisa ett samtal.	Håll ned 	1 kort pip
Slå senaste numret igen.	Dubbelklicka på 	1 kort pip
Växla mellan samtal.	Dubbelklicka på 	Ett långt pip
Överföra ett samtal till mobiltelefonen. (Den här funktionen är tillgänglig om mobiltelefonen stöder den.)	Håll    intryckt i mer än fyra sekunder	Ett långt pip
Justera volymen.	Skjut VOL +/- uppåt och nedåt	1 kort pip
Gå framåt.	Tryck på   	1 kort pip
Gå bakåt.	Dubbelklicka på   	1 kort pip
Stänga av/slå på mikrofonens ljud under pågående samtal.	Tryck på   	Ett kort pip/ två korta pip


Aktivera röstsuppringning	Dubbelklicka på	Två korta pip före kopplingston
---------------------------	-----------------	---------------------------------

Annan status och andra indikatorer

Headset-status	Indikator
Headsetet är anslutet till en Bluetooth -enhet medan headsetet är i viloläge eller medan du lyssnar på musik.	Blå LED-lampa blinkar var åttonde sekund.
Headsetet är klart för hoppning.	LED-lampa blinkar växelvis vittoch blått.
Headsetet är på men inte anslutet till en Bluetooth -enhet.	En blå LED-lampa blinkar snabbt.
Det finns ett inkommande samtal.	En blå LED-lampa blinkar två gånger per sekund.
Låg batterinivå.	En vit LED-lampa blinkar.
Batteriet är fulladdat.	Vit LED-lampa lyser inte.

Sätt på dig headsetet

Justera huvudbandet så att det sitter bra.



Tips

- Efter användning vrider du båda öronkåporna och lägger headsetet platt för förvaring.

Använda med ljudkabeln


Tillsammans med den medföljande ljudkabeln kan du använda headsetet med icke-**Bluetooth**-aktiverade enheter eller på flygplan. Ingen batteriström krävs när du använder headsetet med ljudkabeln.

Var försiktig

- Avsluta samtalet innan du ansluter ljudkabeln, eftersom det stänger av batteriströmmen och avslutar inkommande samtal.

Ansluta den medföljande ljudkabeln till

- headsetet och
- en musikenhet.



5 Teknisk information

- Upp till nio timmars uppspelnings- eller samtalstid
- Upp till 200 timmars standbyläge
- Vanlig tid för full laddning: tre timmar
- Laddningsbart litium-polymerbatteri (230 mAh)
- 3,5 mm ljuduttag för headsetläge med sladd
- Bluetooth 2.1+EDR, funktioner för Bluetooth mono (Headset-profil – HSP, Handsfree-profil – HFP), funktioner för Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution-profil – A2DP; Audio Video Remote Control-profil – AVRCP)
- Räckvidd: Upp till 15 meter
- Justerbart huvudband som kan vikas platt
- Brusreducerande skummaterial som formar sig långsamt
- Digitaleko- och brusreducering
- Automatisk avstängning
- Kontroll av batteristatus

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

6 Vanliga frågor

Bluetooth-headset slås inte på.

Batterinivån är låg.

- Ladda headsetet.
Ljudkabeln är ansluten till headsetet.
- Koppla bort ljudkabeln.


Ingen anslutning till en mobiltelefon.

Bluetooth är avaktiverat.

- Aktivera **Bluetooth**-funktionen på mobiltelefonen och se till att mobiltelefonen är påslagen **innan** du slår på headsetet.

Ihoppningen fungerar inte.

Headsetet är inte i ihoppningsläge.

- Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Se till att LED-lampan blinkar växelvis vit och blått innan du släpper . Släpp inte knappen om du bara ser den blå LED-lampan.

Mobiltelefonen hittar inte headsetet.

Headsetet kan vara anslutet till en tidigare ihopparad enhet.

- Slå av den enhet som för närvarande är ansluten eller flytta den utom räckhåll.

Ihoppningen kan ha återställts eller också har headsetet tidigare parats ihop med en annan enhet.


- Para ihop headsetet med mobiltelefonen igen enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

Röstuppringning eller återuppringning fungerar inte.

Mobiltelefonen kanske inte har stöd för den här funktionen.

Personen i andra änden hör mig inte.

Mikrofonen är avstängd.

- Aktivera mikrofonen genom att trycka på .

Headsetet är anslutet till en Bluetooth-stereoaktiverad mobiltelefon, men musik spelas endast upp endast via mobiltelefonens högtalare.

Mobiltelefonen kanske har alternativet för att lyssna på musik via högtalare eller headset.

- Instruktioner för hur du överför musik till headsetet finns i mobiltelefonens användarhandbok.

Ljudkvaliteten är dålig och sprakande ljud hörs.

Bluetooth-ljudkällan är utom räckvidd.

- Minska avståndet mellan headsetet och **Bluetooth**-ljudkällan, eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten är dålig när strömning från mobiltelefonen är mycket långsam eller när ljudströmning inte fungerar alls.

Mobiltelefonen kanske endast har funktioner för (mono) HSP/HFP, och inte för A2DP.

- Mer information om kompatibilitet finns i mobiltelefonens användarhandbok.

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på enheten (t.ex. gå framåt/bakåt).

Bluetooth-ljudkällan har inte funktioner för AVRCP.

- Mer information om kompatibilitet finns i ljudkällans användarhandbok.

Headsetet fungerar inte när ljudkabel är ansluten.

Mikrofonfunktion avaktiveras när en 3,5 mm ljudkabel ansluts till hörlurarna.

- Då används hörlurarna endast för att lyssna på musik.

Återställ fabriksinställning

Återställ alla originalinställningar för headsetet.

- Tryck på **◀** • **▶** och **↻** tills LED-lampan blinkar vitt 5 gånger i rad.

Mer support finns på www.philips.com/welcome.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

SHB6017, SHB6017/XX

(where xx=00 to 99)

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Bluetooth Stereo Headset

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 300 328 V1.7.1:2006

EN 301 489-1 V1.8.1:2008;

EN 301 489-17 V1.3.2:2008

EN 50371:2002

EN 60950-1:2006/A11:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body SGS 2150 performed Notified Body Opinion

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, ZD02H0004

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, Jan. 03, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

