

Always here to help you / 始终如一地为您提供帮助

Register your product and get support at / 请登录以下网址并得到相应的帮助  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




YS536  
YS527  
YS526  
YS523  
YS505



User manual / 用户手册

**PHILIPS**







**YS536, YS527, YS526, YS523, YS505**

**ENGLISH 6**

한국어 26

繁體中文 46

简体中文 63

### Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.


For additional functionality you can buy click-on/off attachments at **[www.philips.com/shop](http://www.philips.com/shop)**.

### Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

#### Danger

- Make sure the adapter does not get wet.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.



#### Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance, the attachments and the adapter out of the reach of children.
- Before you use an attachment, always check it for damage or wear. If the attachment is damaged or worn, do not use it, as injury may occur. Replace a damaged attachment before you use it again (see chapter 'Replacement').
- Be careful with hot water when you clean the appliance and the attachments. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

**Caution**

- Charge, use and store the appliance and the attachments at a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not use the attachment to style body hair or scalp hair.
- Do not use the brush attachment on chapped skin, open wounds, or if you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc.
- Do not use the brush attachment with self-made cleansers or cleansers containing harsh chemicals or rough particles.
- Only use the beard styler attachment to trim facial hair (beard, moustache and sideburns).
- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving heads when you are travelling.
- The appliance and the attachments are not dishwasher-proof.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the appliance and the attachments.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the appliance, the attachments or the adapter if they are damaged.
- If the adapter or an attachment is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

**Compliance with standards**

- This appliance complies with the internationally approved safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.



- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

### General

- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

### General description (Fig. 3)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release buttons
- 4 Shaving attachment
- 5 On/off button
- 6 Display
- 7 Adapter
- 8 Small plug
- 9 Cleaning brush
- 10 Hair length selector (YS536,YS523 only)
- 11 Beard styler attachment (YS536,YS523 only)
- 12 Beard styler trimming comb (YS536,YS523 only)
- 13 Brush attachment (YS536,YS527,YS526 only)
- 14 Protection cap for brush attachment (YS536,YS527,YS526 only)
- 15 Shaving head holder
- 16 Guard
- 17 Cutter
- 18 Retaining ring




## Charging

It takes approx. 60 minutes to fully charge the battery. When you charge the appliance for the first time or after a long period of disuse, let it charge for 90 minutes. A fully charged appliance provides up to 40 operating minutes.

The operating minutes of your appliance may vary over time, depending on your shaving/styling behaviour, cleaning habits, beard type and whether or not you use shaving gel or shaving foam.

### 'Charging' indication




- When the appliance is charging, the battery symbol flashes green. When the battery is low or empty, the battery symbol and the plug symbol flash green and orange alternately during the first few minutes of charging to indicate quick charging.

### 'Battery fully charged' indication



- When the battery is fully charged, the battery symbol lights up green continuously.
- If you leave the appliance connected to the mains, the battery symbol goes out after 30 minutes.



### 'Battery low' indication

- When the battery is almost empty, the plug symbol starts flashing orange.
- When you switch off the appliance, the plug symbol continues to flash orange for a few more seconds.

### Quick charge

The quick charge is indicated by the battery symbol and plug symbol flashing green and orange alternately. When the plug symbol stops flashing orange after approximately 5 minutes, the appliance contains enough energy for a touch up.

### Charging

Do not charge the appliance in a closed pouch or in the packaging.

- 1** Put the small plug in the appliance.
- 2** Put the adapter in the wall socket.
  - ▶ The battery symbol on the appliance flashes to show that the appliance is charging (see chapter 4).

*When you remove the adapter from the wall socket and leave the small plug in the appliance, the appliance may not work for a few seconds.*

Caution: It is not possible to use the appliance while it is connected to the mains.

## Shaving

### Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system.


We advise you to shave regularly (at least 3 times a week) for a period of 3 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver. During this period, use your new electric shaver exclusively and do not use other shaving methods. If you use different shaving methods, it is more difficult for your skin to adapt to the new shaving system.



- Only use this shaving attachment to shave facial hair. You can use this attachment wet or dry with shaving gel or shaving foam. Do not use this attachment to shave body hair or scalp hair. The different attachments of this appliance are designed for specific types of hair and your facial hair differs from body hair or scalp hair.

*Note: The appliance does not work from the mains for safety reasons.*

### Attaching the shaving attachment



- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Insert the lug of the shaving attachment into the slot in the top of the appliance. Press it downwards to attach it to the appliance.

*Do not twist the shaving attachment while you place it on the appliance.*

## Using the shaver



**1** Press the on/off button to switch on the appliance.

**2** Move the shaving unit over your skin.

*To ensure the best result move the appliance in circular motion over your skin.*

**3** Press the on/off button to switch off the appliance.

### Wet shaving

To achieve better shaving results you can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:

**1** Apply some water to your skin.

**2** Apply shaving foam or shaving gel to your skin.


**3** Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.

**4** Press the on/off button to switch on the appliance.

**5** Move the shaving unit over your skin. Make circular movements.

*Rinse the shaving unit under the tap regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.*

**6** Dry your face and thoroughly rinse the shaving unit with a sufficient amount of water after every shave. Make sure you rinse all foam or shaving gel off the shaving unit (see also chapter 9).




### Beard styling (YS536,YS523 only)



- Only use this beard styler attachment to style facial hair: Do not use this attachment to style body hair or scalp hair: The different attachments of this appliance are designed for specific types of hair and your facial hair differs from body hair or scalp hair.

*The appliance does not work from the mains for safety reasons.*

#### Attaching the beard styler attachment



- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Pull the shaving attachment straight off the appliance.

*Do not twist the shaving attachment while you pull it off the appliance.*



- 3** Insert the lug of the beard styler attachment into the slot in the top of the appliance. Press it downwards to attach it to the appliance.

#### Using the beard styler attachment with comb

- You can use the beard styler attachment with the comb attached to trim your beard at one fixed setting, but also at different length settings. You can choose any setting between 1 and 5mm.



**1** Press the length selector (1) and then push it to the left or right (2) to select the desired hair length setting.


**2** Press the on/off button to switch on the appliance.



**3** You can now start styling your beard.

*Make sure that the front of the comb is fully in contact with the skin and move the appliance against the direction of hair growth. You may want to try different positions (upwards, downwards, or across), depending on the direction of hair growth.*

### Using the beard styler attachment without comb



You can use the beard styler attachment without comb to contour or cut shapes in beard hair.

**1** Pull the comb off the beard styler attachment.

**2** Press the on/off button to switch on the appliance.




**3** You can now start contouring your beard. Be careful, the appliance cuts hair very close to the skin, at a length of 1mm.

### Facial cleansing with brush (YS536, YS527, YS526 only)

Use the rotating brush with your daily cleansing cream. The cleansing effect removes oil and dirt, contributing to a healthy and oil free skin.

## Attaching the cleansing brush



- 1** Pull the shaving attachment straight off the appliance.

*Do not twist the shaving attachment while you pull it off the appliance.*



- 2** Insert the lug of the brush attachment into the slot in the top of the appliance. Press it downwards to attach it to the appliance.

## Using the cleansing brush attachment

- 1** Moisten the cleansing brush and your face with warm water and cleansing cream.

*Tip: Use the brush attachment before shaving for an easier shaving and a more hygienic shaving result.*

- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.

- 3** Start cleaning the T-zone with the brush attachment.

*Note: Make circular motions no more than 3 times in one spot.*

- 4** Start cleaning the rest of your face

*Tip: Treat your face with the brush attachment for about one minute.*

**Caution:** Do not clean the sensitive area around your eyes.



## Cleaning and maintenance



Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver and its accessories.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burned.

*Note: To prevent inflammation of your skin, you should clean the appliance thoroughly on a regular basis.*

- Clean the appliance and the attachments after every use to prevent pollution of the shaver and blockages.
- You can clean the outside of the appliance with a damp cloth. Do not clean an attachment with a cloth.

## Cleaning the shaving attachment




- Clean the shaving heads frequently with Philips Shaving Head Cleaning Spray (HQ110) for optimal shaving performance.

- 1** Switch off the appliance.
- 2** Press the release buttons on the shaving attachment (1) and pull the shaving unit off the shaving attachment (2).
- 3** To unlock the orange retaining ring, turn it in the direction of the arrows indicated in and on the retaining ring.






- 4** Lift the retaining ring out of the shaving head holder.



- 5** Remove one cutter and its shaving guard.

*Do not clean more than one cutter and shaving guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.*




- 6** Clean the cutter with the cleaning brush supplied.




- 7** Clean the inside of the shaving guard.

*You can also clean the cutter and its guard under a tap of hot water.*



- 8** After cleaning, place the shaving guard back into the shaving head holder. Make sure the two wings fit exactly into the recesses of the shaving head holder.

- 9** Place the cutter back into the shaving guard with the cutter legs pointing downwards.



- 10** Place the retaining ring back onto the shaving head holder (1). To reattach the retaining ring, turn it against the direction of the arrows indicated in and on the retaining ring (2).


*Make sure the retaining ring is fixed properly. The four wings of the retaining ring have to be located exactly under the recesses of the shaving head holder.*

*Repeat steps 5-10 for the other shaving heads.*


- 11** Reattach the shaving unit to the shaving attachment.

*If the shaving unit cannot be reattached smoothly, check if you have positioned the shaving heads properly and if the retaining rings are fixed properly.*


### **Cleaning the beard styler attachment (YS536, YS523 only)**



- 1** Switch off the appliance.  
**2** Pull the comb off the beard styler attachment.




- 3** Open the beard styler attachment.  
 Dispose of the hairs in the garbage bin.



- 4** Rinse the beard styler attachment and the comb separately under a hot tap for some time.
- 5** Lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.


### Cleaning the cleansing brush attachment (YS536,YS527,YS526 only)



- 1** Switch off the appliance.
- 2** Detach the brush head from the brush base.
- 3** Clean them thoroughly with warm water and soap.
- 4** Dry the brush attachment with a towel.

### Storage

*Note: Make sure the appliance and the attachments are dry before you store them.*



- 1** Put the protection cap on the shaver after use to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads.
- 2** Put the protection cap on the cleansing brush to protect it from dirt accumulation.

## Replacement

### Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads right away. Only replace the shaving heads with original RQ32 Philips shaving heads. See also chapter 'Ordering accessories'.

- 1** Follow steps 1-4 from chapter 'Cleaning and maintenance' under 'Cleaning the shaving attachment'.
- 2** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit.

Make sure the two wings of the shaving heads fit exactly into the recesses.



- 3** Place the retaining rings back onto the shaving unit (1). To reattach the retaining rings, turn it against the direction of the arrows indicated in and on the retaining rings (2).

*Make sure the retaining rings are fixed properly. The four wings of the retaining ring have to be located exactly under the recesses of the shaving head holder.*

- 4** Reattach the shaving unit to the shaving attachment.

*If the shaving unit cannot be reattached smoothly, check if you have positioned the shaving heads properly and if the retaining rings are fixed properly.*

### Replacing the cleansing brush

The brush head replacement should be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or damaged.

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

The following accessories are available:

- RQ32 Philips shaving heads
- YS511 Philips beard styler attachment
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray
- RQ560 Philips cleansing brush head replacement
- RQ575 Philips cleansing brush attachment

For replacement combs, please also visit

**[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)**.

## Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard or hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

### Removing the rechargeable battery

---

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the rechargeable battery is completely empty when you remove it.

Be careful, the battery strips are sharp.

- 1** Undo the screw in the back panel of the appliance with a screwdriver (1) and remove the back panel (2).
- 2** Bend the hooks aside and remove the power unit.
- 3** Break the snap hooks (1) and remove the front panel of the power unit (2).
- 4** Take out the battery holder (1) and cut the battery tags with a pair of cutting pliers (2).
- 5** Remove the rechargeable battery.

### Guarantee and service

If you need information or support, visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** or the separate worldwide guarantee leaflet.

### Guarantee restrictions

---

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work, even though it is connected to the mains.	This appliance is not designed to be used directly from the mains.	Remove the adapter from the wall socket and the small plug from the appliance. You can now switch on the appliance again.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads. See chapter 'Replacement'.
	The shaving heads are dirty.	Clean the cutters and guards with the cleaning brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance'.
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the cutters and guards with the cleaning brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance'.
	Shaving foam or shaving gel has accumulated in the shaving heads.	Rinse the shaving heads thoroughly with a sufficient amount of water.

## 24 ENGLISH

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery. See chapter 'Charging'.
	The temperature of the appliance is too high. In this case, the appliance does not work.	Let the appliance cool down. As soon as the temperature of the appliance has dropped sufficiently, you can switch on the appliance again.
	When you remove the adapter from the wall socket and leave the small plug in the appliance, the appliance does not work for a few seconds.	Remove the small plug from the appliance.
My skin is irritated after shaving.	Your skin needs time to get used to the Philips shaving system.	Skin irritation during the first 2-3 weeks of use is possible. After this period, the skin irritation usually disappears.
	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads. See chapter 'Replacement'.



Problem	Possible cause	Solution
The rotation speed of the shaving heads is lower than usual.	Too much dirt has collected in the shaving heads.	Clean the shaving heads. See chapter 'Cleaning and maintenance'.
	The rechargeable battery is low.	Recharge the battery. See chapter 'Charging'.
The shaving heads do not stay in place.	You did not fix the retaining rings properly.	The retaining ring is fixed properly if the four wings of the retaining ring are located exactly under the recesses of the shaving head holder.
After fully charging the appliance, it provides less than 40 operating minutes.	If you have a heavy beard, the appliance may provide less than 40 operating minutes. The number of operating minutes may also vary over time, depending on your styling behaviour, cleaning habits and beard type.	
Reduced grooming performance	You have not attached the comb properly.	Remove the comb and reattach it.

## 소개


필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!  
필립스가 드리는 지원 혜택을 받을 수 있도록  
[www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)에서 제품을 등록하십시오.  
추가 기능을 원하실 경우 [www.philips.co.kr/support](http://www.philips.co.kr/support)  
를 통해 클릭 온/오프 액세서리를  
구입하실 수 있습니다. 국가별로 구매가  
가능한 액세서리 종류는 다를 수 있습니다

## 중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를  
주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘  
보관하십시오.

### 위험

- 어댑터가 물에 젖지 않도록 주의하십시오.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다.  
위험할 수 있으므로 어댑터를 제거하고 다른  
플러그로 교체하지 마십시오.



### 경고

- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나  
경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는  
혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과  
관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을  
충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 제품, 액세서리 및 어댑터를 어린이의 손이  
닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 액세서리를 사용하기 전에 항상 손상이나  
마모를 확인하십시오. 액세서리가  
손상되거나 마모된 경우에는 다칠 수  
있으므로 제품을 사용하지 마십시오. 손상된  
액세서리를 교체한 후에 제품을 다시  
사용하십시오(‘교체’란 참조).
- 뜨거운 물을 사용하여 제품과 액세서리를  
청소하는 경우 주의하십시오. 화상을 입지 않도록  
물이 너무 뜨겁지 않은지 항상 확인하십시오.

## 주의

- 제품과 액세서리는 5° C - 35° C 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 신체 부위의 체모를 정리하거나 모발을 자를 때에는 액세서리를 사용하지 마십시오.
- 건조한 피부나 상처가 있는 곳 또는 심한 여드름, 선반, 감염 등과 같은 피부병이나 피부 질환을 앓고 있는 경우 브러시 액세서리를 사용하지 마십시오.
- 직접 만든 클렌저 또는 독한 화학 제품이나 굵은 입자가 포함되어 있는 클렌저를 브러시 액세서리와 함께 사용하지 마십시오.
- 얼굴에 난 수염(턱수염, 콧수염 및 구레나룻)을 트리밍할 때에는 턱수염 스타일러 액세서리만 사용하십시오.
- 여행 시에는 항상 보호 캡을 덮어 면도헤드를 보호하십시오.
- 제품과 액세서리는 식기세척기에서 세척할 수 없습니다.
- 80° C보다 뜨거운 물로 제품과 액세서리를 세척하지 마십시오.
- 반드시 제품과 함께 제공된 어댑터를 이용하여 충전하십시오.
- 제품, 액세서리 또는 어댑터가 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 어댑터 또는 액세서리에 손상 부분이 있으면 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 행구는 동안 제품 하단의 전원 소켓에서 물이 흘러나올 수 있습니다. 이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 제품 내부의 밀봉된 동력 장치에 들어있으므로 위험하지 않습니다.



**기준 준수**

- 본 제품은 국제적으로 공인 받은 안전 기준을 따르고 있으며, 목욕이나 샤워 중에도 안전하게 사용할 수 있고 물 세척이 가능합니다.
- 이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

**일반**

- 어댑터는 100-240V의 전압을 24V 이하의 안전한 저전압으로 변환해 줍니다.

**각 부의 명칭 (그림 3)**

- 1 보호 뚜껑
- 2 셰이빙 유닛
- 3 셰이빙 유닛 열림 버튼
- 4 셰이빙 액세서리
- 5 전원 버튼
- 6 표시창
- 7 어댑터
- 8 소형 플러그
- 9 청소용 브러시
- 10 체모 길이 선택기 (YS536, YS523 모델만 해당)
- 11 턱수염 스타일러 액세서리 (YS536, YS523 모델만 해당)
- 12 턱수염 스타일러 트리밍 빗 (YS536, YS523 모델만 해당)
- 13 브러시 액세서리(YS536, YS527, YS526 모델만 해당)
- 14 브러시 액세서리 보호 캡 (YS536, YS527, YS526 모델만 해당)
- 15 면도헤드 홀더
- 16 바깥날
- 17 안쪽날
- 18 고정 링

## 충전


배터리를 완전히 충전하는 데는 약 60분이 걸립니다.

제품을 처음 사용하거나 오랫동안 사용하지 않았을 때는 90분 동안 충전하십시오.

제품을 완전히 충전하면 최대 40분간 사용할 수 있습니다.

제품 사용 시간은 시간이 지남에 따라 면도 습관과 세척 습관, 수염 형태 또는 셰이빙 젤이나 폼의 사용 여부에 따라 달라질 수도 있습니다

### '충전' 표시등



- 제품 충전 중에는 배터리 모양 표시등이 녹색으로 깜박입니다. 배터리가 부족하거나 방전되면 충전할 때 배터리 모양 표시등과 플러그 모양 표시등이 처음 몇 분간 녹색과 주황색으로 번갈아 깜박이며 급속 충전됩니다.

### '배터리 완전 충전' 표시등



- 배터리가 완전히 충전되면 배터리 모양 표시등이 녹색으로 켜진 상태로 유지됩니다.
- 제품을 전원에 연결해 두면 30분 후에 배터리 모양 표시등이 꺼집니다.



### '배터리 부족' 표시등

- 배터리가 거의 방전되면 플러그 모양 표시등이 주황색으로 깜박입니다.
- 제품의 전원을 끄면 플러그 모양 표시등이 주황색으로 몇 초 동안 더 깜박입니다.

### 고속 충전

고속 충전 중에는 배터리 모양 표시등과 플러그 모양 표시등이 녹색과 주황색으로 번갈아 깜박입니다. 약 5분 후에 플러그 모양 표시등이 주황색으로 깜박이다 멈추면 제품이 면도하기 충분할 정도로 충전된 것입니다.

### 충전

제품을 닫힌 파우치나 포장 상자에 넣은 상태로 충전하지 마십시오.

- 1 제품에 소형 플러그를 꽂으십시오.
  - 2 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- ▶ 제품이 충전되는 동안 제품에서 배터리 모양 표시등이 깜박입니다(4장 참조).

벽면 콘센트에서 어댑터를 뽑고 제품에서 소형 플러그를 분리하면 몇 초간 제품이 작동되지 않을 수 있습니다.

주의: 제품이 전원에 연결되어 있는 동안에는 사용할 수 없습니다.

## 면도

## 피부 적응 기간

처음으로 면도할 때 기대한 결과를 얻지 못할 수도 있으며 약간의 자극을 느낄 수 있습니다. 하지만 흔히 나타나는 현상이며 새로운 면도 시스템에 피부 및 수염이 익숙해지려면 시간이 걸립니다.


새로운 면도기에 피부가 익숙해지려면 3주간 정기적(1주일에 최소 3회)으로 면도하는 것이 좋습니다. 이 기간 동안 새로운 전기 면도기만 사용하고 다른 면도기를 사용하지 마십시오. 다른 면도기를 사용한 경우, 새로운 면도 시스템에 피부가 적응하기까지 시간이 좀 더 걸립니다.



- 이 셰이빙 액세서리는 얼굴의 수염을 면도할 때에만 사용하십시오. 이 액세서리는 마른 상태에서 사용하거나 셰이빙 젤 또는 폼과 함께 젖은 상태에서 사용할 수 있습니다. 이 액세서리로 신체 부위의 체모나 모발을 자르지 마십시오. 이 제품의 다양한 액세서리는 체모의 유형에 따라 제작되었으며 얼굴 수염은 체모나 모발과는 다릅니다.

참고: 이 제품은 안전을 위해 전원에 연결되어 있는 동안에는 사용할 수 없습니다.

## 셰이빙 액세서리 부착



- 1** 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2** 셰이빙 액세서리를 제품 상단의 홈에 꽂고 아래쪽으로 눌러 제품에 부착하십시오.

제품에 부착하는 도중에 셰이빙 액세서리를 비틀지 마십시오.


## 면도기 사용법



- 1 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
- 2 셰이빙 유닛을 피부에 대고 움직이십시오.  
최적의 효과를 얻으려면 제품을 피부에 대고 원을 그리듯이 움직이십시오.
- 3 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 끄십시오.

## 습식 면도

더 좋은 면도 효과를 얻으려면 셰이빙 폼 또는 셰이빙 젤을 이용하여 피부에 물기가 있는 상태에서 면도할 수 있습니다. 셰이빙 폼 또는 셰이빙 젤을 이용해 면도를 하려면 다음 단계를 따르십시오.



- 1 피부를 물로 적십니다.
- 2 셰이빙 폼이나 셰이빙 젤을 피부에 바르십시오.
- 3 셰이빙 유닛이 피부 위에서 부드럽게 미끄러지도록 셰이빙 유닛을 물에 헹구십시오.
- 4 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.



- 5 셰이빙 유닛을 피부에 대고 원을 그리듯이 움직이십시오.

셰이빙 유닛이 피부 위에서 계속 부드럽게 미끄러지도록 셰이빙 유닛을 반복해서 물에 헹구십시오.

- 6 매번 면도 후 얼굴을 말리고 셰이빙 유닛을 충분한 양의 물로 깨끗하게 헹구십시오. 셰이빙 젤이나 폼을 셰이빙 유닛에서 완전히 헹구십시오(9장 참조).




**턱수염 스타일러(YS536, YS523 모델만 해당)**



- 이 턱수염 스타일러 액세서리는 얼굴 수염 스타일링을 위해서만 사용하십시오. 이 액세서리로 신체 부위의 체모나 모발을 자르지 마십시오. 이 제품의 다양한 액세서리는 체모의 유형에 따라 제작되었으며 얼굴 수염은 체모나 모발과는 다릅니다.


이 제품은 안전을 위해 전원에 연결되어 있는 동안에는 사용할 수 없습니다.

**턱수염 스타일러 액세서리 부착**



- 1** 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2** 셰이빙 액세서리를 잡아당겨 제품에서 분리하십시오.

제품에서 분리하는 도중에 셰이빙 액세서리를 비틀지 마십시오.



- 3** 턱수염 스타일러 액세서리를 제품 상단의 홈에 꽂고 아래쪽으로 눌러 제품에 부착하십시오.

**빛이 장착된 턱수염 스타일러 액세서리 사용**

- 빛이 부착된 턱수염 스타일러 액세서리를 사용하면 한 번에 고정된 설정을 통해 다양한 길이로 턱수염을 다듬을 수 있습니다. 1 ~ 5mm 사이의 설정을 선택할 수 있습니다.



**1** 길이 선택기를 누른 후(1) 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어서(2) 원하는 체모 길이 설정을 선택하십시오.


**2** 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.



**3** 이제 턱수염 스타일링을 시작할 수 있습니다.

빗의 앞면이 피부에 완전히 밀착되도록 하고 수염이 자라는 반대 방향으로 제품을 움직이십시오. 수염이 자라는 방향에 따라 여러 방향(위, 아래, 대각선)으로 움직여 보십시오.

### 빗 없이 턱수염 스타일러 액세서리 사용



빗 없이 턱수염 스타일러 액세서리를 사용하면 턱수염의 모양을 다듬거나 윤곽이 드러나도록 짧게 자를 수 있습니다.

**1** 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.

**2** 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.




**3** 이제 턱수염의 모양을 다듬을 수 있습니다. 이 제품은 1mm 길이로 수염을 아주 짧게 자를 수 있으니 주의하십시오.

### 페이셜 클렌징 브러시 (YS536, YS527, YS526 모델만 해당)

얼굴을 세안할 때에는 회전 브러시를 사용하십시오. 클렌징 작용을 통해 유분기와 피지를 제거해 피부를 더욱 건강하고 보송보송하게 만들어줍니다.

### 클렌징 브러시 부착



- 1 웨이빙 액세서리를 잡아당겨 제품에서 분리하십시오.

제품에서 분리하는 도중에 웨이빙 액세서리를 비틀지 마십시오.



- 2 브러시 액세서리를 제품 상단의 홈에 끼고 아래쪽으로 눌러 제품에 부착하십시오.

### 클렌징 브러시 액세서리 사용

- 1 온수와 클렌징 크림을 사용해 클렌징 브러시와 얼굴을 적셔주십시오.

도움말: 면도하기 전에 브러시 액세서리를 사용하면 면도가 쉬워지고 위생적으로 면도할 수 있습니다.

- 2 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.

- 3 T존부터 브러시 액세서리로 클렌징을 시작하십시오.

참고: 한 곳에서 3회 미만으로 원을 그리듯이 움직이며 클렌징하십시오.

- 4 얼굴의 다른 부분을 클렌징하십시오.

도움말: 브러시 액세서리를 이용한 페이스 클렌징은 약 1분 정도가 적당합니다.

주의: 눈가와 같이 민감한 부위는 클렌징하지 마십시오.



## 청소 및 유지관리


면도기 및 액세서리를 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

뜨거운 물을 사용하는 경우 주의하십시오. 화상을 입지 않도록 물이 너무 뜨겁지 않은지 항상 확인하십시오.

참고: 피부 질환이 발생하지 않도록 제품을 정기적으로 깨끗하게 세척해야 합니다.

- 면도기에 이물질이 끼어 오염되지 않도록 매번 사용 후에는 제품과 액세서리를 세척하십시오.
- 제품의 외부는 젖은 천으로 닦으십시오. 액세서리는 천으로 닦지 마십시오.


## 쉐이빙 액세서리 세척




**1** 제품 전원을 끄십시오.

**2** 쉐이빙 액세서리의 열림 버튼을 눌러(1) 쉐이빙 액세서리에서 쉐이빙 유닛을 당겨 빼내십시오(2).

**3** 주황색 고정 링을 풀려면 고정 링에 표시된 화살표 방향으로 링을 돌리십시오.




- 4** 고정 링을 면도헤드 홀더에서 들어내십시오.



- 5** 커터와 셰이빙 보호대를 분리하십시오.

면도헤드는 커터와 셰이빙 보호대가 한 조로 이루어져 있으므로 섞이지 않도록 한 조씩 청소하십시오. 커터를 잘못된 셰이빙 보호대에 끼우면, 면도 성능이 정상으로 돌아오기까지 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.




- 6** 면도기와 함께 제공된 청소용 브러시로 커터를 청소하십시오.




- 7** 셰이빙 보호대 내부를 청소하십시오.

커터와 셰이빙 보호대는 뜨거운 물로 세척할 수도 있습니다.



- 8** 세척한 후에는 셰이빙 보호대를 면도헤드 홀더에 다시 끼우십시오. 셰이빙 보호대의 돌출된 두 부분이 면도헤드 홀더의 오목한 곳에 꼭 맞게 끼워져 있는지 확인하십시오.

- 9** 커터날 끝이 아래를 향하도록 커터를 셰이빙 보호대에 다시 끼우십시오.



- 10** 고정 링을 면도헤드 홀더에 다시 끼우십시오(1). 고정 링을 다시 잠그려면 고정 링에 표시된 화살표 방향 반대로 링을 돌리십시오(2).


고정 링이 올바르게 고정되었는지 확인하십시오. 고정 링의 돌출된 네 부분이 면도헤드 홀더의 오목한 곳 아래에 정확히 위치해야 합니다.

다른 면도헤드를 세척하려면 5~10단계를 반복하십시오.

- 11** 셰이빙 유닛을 셰이빙 액세서리에 다시 부착하십시오.

셰이빙 유닛이 매끄럽게 부착되지 않으면 면도헤드가 제대로 설치되고 고정 링이 올바르게 고정되었는지 확인하십시오.


**턱수염 스타일러 액세서리 세척 (YS536, YS523 모델만 해당)**



- 1** 제품 전원을 끄십시오.  
**2** 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.




- 3** 턱수염 스타일러 액세서리를 여십시오. 통 속의 수염을 버리십시오.



- 4 텍수염 스타일러 액세서리와 빗을 분리하여 가끔씩 뜨거운 물로 헹구십시오.
- 5 6개월마다 트리머의 날 부분에 재봉틀용 기름을 한 방울씩 치십시오.

**클렌징 브러시 액세서리 세척 (YS536, YS527, YS526 모델만 해당)**



- 1 제품 전원을 끄십시오.
- 2 브러시 본체에서 브러시 헤드를 분리하십시오.
- 3 온수와 비누를 이용해 브러시 헤드를 세척하십시오.
- 4 수건으로 브러시 액세서리의 물기를 털어 말리십시오.

**보관**

참고: 제품과 액세서리를 완전히 건조시켜 보관하십시오.



- 1 면도헤드가 손상되는 것을 방지하고 먼지가 쌓이지 않도록 사용 후 면도기의 보호 캡을 씌우십시오.
- 2 클렌징 브러시에 먼지가 쌓이지 않도록 보호 캡을 씌우십시오.


## 교체

## 면도헤드 교체

최고의 면도 성능을 위해서는 2년마다 면도헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 손상된 면도헤드는 즉시 교체하십시오. 면도헤드는 정품 RQ32 필립스 면도헤드로만 교체하십시오. '액세서리 주문' 란을 참조하십시오.

- 1 '청소 및 유지관리' 란에서 '셰이빙 액세서리 세척'의 1~4단계를 수행하십시오.
- 2 면도헤드를 꺼내고 새 면도헤드를 셰이빙유닛에 넣으십시오.

면도헤드의 돌출된 두 부분이 오목한 곳에 꼭 맞게 끼워져 있는지 확인하십시오.



- 3 고정 링을 셰이빙 유닛에 다시 끼우십시오 (1). 고정 링을 다시 잠그려면 고정 링에 표시된 화살표 방향 반대로 링을 돌리십시오(2).

고정 링이 올바르게 고정되었는지 확인하십시오. 고정 링의 돌출된 네 부분이 면도헤드 홀더의 오목한 곳 아래에 정확히 위치해야 합니다.

- 4 셰이빙 유닛을 셰이빙 액세서리에 다시 부착하십시오.

셰이빙 유닛이 매끄럽게 부착되지 않으면 면도헤드가 제대로 설치되고 고정 링이 올바르게 고정되었는지 확인하십시오.

## 클렌징 브러시 교체

3개월에 한 번씩 브러시 모가 변형되거나 손상된 경우 교체용 브러시 헤드를 교체하십시오.



## 액세서리 주문

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트 ([www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

다음과 같은 액세서리와 함께 사용 가능합니다.  
(국가별로 구매 가능한 종류는 다를 수 있습니다)

- RQ32 필립스 면도헤드
  - YS511 필립스 턱수염 스타일러 액세서리
  - HQ110 필립스 면도헤드 클리닝 스프레이
  - RQ560 교체용 필립스 클렌징 브러시 헤드
  - RQ575 필립스 클렌징 브러시 액세서리
- 교체용 빗을 구입하려면 웹사이트 ([www.mall.philips.co.kr](http://www.mall.philips.co.kr))를 방문하십시오.

## 환경



- 수명이 다 된 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리시면 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



- 내장형 충전식 배터리에는 환경을 오염시키는 물질이 들어 있습니다. 제품을 버리기 전에 항상 배터리를 분리하거나 지정된 수거함에 버려 주십시오. 배터리는 지정된 배터리 수거함에 버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울 경우 필립스 서비스 센터에 제품을 가져오시면 배터리를 분리하여 안전한 방법으로 폐기해 드립니다.

## 충전식 배터리를 분리하는 방법

제품을 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 분리 시 충전식 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

배터리의 면이 날카로우니 조심하십시오.

- 1 드라이버로 제품의 뒤쪽 패널에서 나사를 제거하고(1) 뒤쪽 패널을 분리하십시오(2).
- 2 후크를 구부린 후 동력 장치를 빼내십시오.
- 3 스냅 후크를 분리한 후(1) 동력 장치의 앞쪽에 있는 패널을 분리하십시오(2).
- 4 배터리함을 밖으로 빼낸 후(1) 펜치로 배터리 태그를 자르십시오(2).
- 5 충전식 배터리를 분리하십시오.

## 품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

## 보증 제한

면도헤드(안쪽날 및 바깥날)는 소모품이므로 보증에 해당되지 않습니다.

## 문제 해결

이 란은 본 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보로도 문제를 해결할 수 없는 경우 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
전원에 연결되어 있더라도 제품이 작동하지 않습니다.	이 제품은 전원에 직접 연결하여 사용할 수 없습니다.	벽면 소켓에서 어댑터를 분리하고 제품에서 소형 플러그를 빼십시오. 그런 다음 제품 스위치를 다시 켜십시오.
제품이 예전처럼 잘 작동하지 않습니다.	면도헤드가 손상 또는 마모되었습니다.	면도헤드를 교체하십시오. '교체' 란을 참조하십시오.
	면도헤드가 더럽습니다.	안쪽날과 바깥날을 면도기와 함께 제공된 청소용 브러시로 청소하십시오. '청소 및 유지관리' 란을 참조하십시오.
	긴 체모가 면도헤드에 걸렸을 수 있습니다.	안쪽날과 바깥날을 면도기와 함께 제공된 청소용 브러시로 청소하십시오. '청소 및 유지관리' 란을 참조하십시오.
	면도헤드에 웨이빙 폼 또는 웨이빙 젤이 쌓여 있습니다.	면도헤드를 물로 깨끗하게 세척하십시오.

## 44 한국어

문제점	가능한 원인	해결책
전원 버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않습니다.	충전식 배터리가 방전되었습니다.	배터리를 재충전하십시오. '충전' 란을 참조하십시오.
	제품의 온도가 너무 높습니다. 이런 경우 제품이 작동하지 않습니다.	제품이 식을 때까지 기다립니다. 제품의 온도가 충분히 낮아지면 제품의 전원을 다시 켤 수 있습니다.
	벽면 콘센트에서 어댑터를 뽑고 제품에서 소형 플러그를 분리하면 몇 초간 제품이 작동되지 않을 수 있습니다.	제품에서 소형 플러그를 빼십시오.
면도 후 피부 자극이 일어납니다.	피부가 필립스 면도 시스템에 적응할 시간이 필요합니다.	처음 2-3주 동안 피부 자극이 일어날 수 있습니다. 일반적으로 이 기간이 지난 후 피부 자극은 사라집니다.
	면도헤드가 손상 또는 마모되었습니다.	면도헤드를 교체하십시오. '교체' 란을 참조하십시오.
면도헤드의 회전 속도가 평소보다 느립니다.	면도헤드에 많은 양의 먼지가 쌓인 것입니다.	면도헤드를 청소하십시오 ('청소 및 유지관리' 란 참조).
	충전식 배터리 잔량이 거의 없습니다.	배터리를 재충전하십시오. '충전' 란을 참조하십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
면도헤드가 계속 빠져 나옵니다.	고정 링이 올바르게 고정되지 않았습니다.	고정 링의 돌출된 네 부분이 면도헤드 홀더 아래에 정확히 위치해야 고정 링이 올바르게 고정됩니다.
제품이 완전히 충전되면 최대 40분간 사용할 수 있습니다.	수염이 많으면 사용 시간은 40분보다 적을 수 있습니다. 또한 사용 시간은 시간이 지남에 따라 면도 습관, 세척 습관, 수염 형태에 따라 달라질 수 있습니다.	
면도 성능이 떨어집니다.	빗을 제대로 끼우지 않았습니다.	빗을 분리한 다음 다시 끼우십시오.

**제조번호 부여기준** : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. (1) **4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) **5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예)06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) **6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) **9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) **기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

## 簡介


恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。  
如需使用其他功能，您可以到 [www.philips.com/shop](http://www.philips.com/shop) 購買可拆式配件。

## 重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

### 危險

- 請確定轉換器沒有弄濕。
- 轉換器內含一個變壓器。請勿切斷轉換器而以其他插頭取代，否則會造成危險。



### 警告

- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童接觸產品、配件和轉換器。
- 使用配件之前，請務必檢查是否有損壞或磨損。如果配件損壞或磨損，請勿使用，否則可能會造成傷害。請先更換損壞的配件，再繼續使用 (請參閱「更換」單元)。
- 使用熱水清潔產品與配件時請務必小心。請隨時檢查熱水是否太燙，以避免手部燙傷。

### 警告

- 請於 5° C 到 35° C 間充電、使用及存放本產品與配件。
- 請勿使用配件為身體毛髮或頭髮造型。
- 請勿將刷具配件用於乾裂的皮膚和開放性的傷口上，或者，如果您患有皮膚病或皮膚刺痛，例如嚴重的粉刺、曬傷、皮膚感染等，也請勿使用。

- 請勿將刷具配件與自製洗面乳或含有刺激性化學物質或較粗顆粒的洗面乳一起搭配使用。
- 只能使用鬚角造型修容器配件修剪臉部毛髮(鬍鬚、短鬍與鬚角)。
- 當您出外旅行時，請隨時為電鬍刀加上保護蓋，以保護電鬍刀刀頭。
- 產品和配件均不可放入洗碗機清洗。
- 切勿使用超過 80° C 的熱水沖洗產品和配件。
- 只能使用產品所附的轉換器。
- 如果產品、配件或轉換器損壞，則請勿使用。
- 如果轉換器或配件損壞，務必更換與原來型號相同的轉換器或配件，以免發生危險。
- 在您沖洗時，水可能會從產品底部的插孔流出。此為正常現象，不會造成危險，因為所有的電子零件都密封於產品機殼內。

#### 符合標準

- 本產品符合國際公認安全標準，可以在沐浴或淋浴時安全使用，亦可放心以水龍頭沖洗。
- 本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

#### 一般

- 轉換器可將 100-240 伏特的電壓轉換為低於 24 伏特的安全低電壓。

#### 一般說明 (圖 3)

- 1 保護蓋
- 2 電鬍刀組
- 3 電鬍刀組釋放按鈕
- 4 除毛組件
- 5 開/關 (On/Off) 按鈕
- 6 顯示幕
- 7 轉換器



- 8 小插頭
- 9 清潔刷
- 10 毛髮長度選擇器 (僅限 YS536, YS523)
- 11 鬢角造型修容器配件 (僅限 YS536, YS523)
- 12 鬢角造型修容器修剪梳 (僅限 YS536, YS523)
- 13 刷具配件 (僅限 YS536, YS527, YS526)
- 14 刷具配件保護蓋 (僅限 YS536, YS527, YS526)
- 15 電鬚刀刀頭固定座
- 16 刀網
- 17 刀具
- 18 固定環

## 充電

完整充電約需 60 分鐘。

在您第一次對產品充電或者長時間沒有使用後，請讓它連續充電 90 分鐘。

充飽電的產品可操作 40 分鐘。

產品的操作時間可能會隨著時日改變，取決於您的刮鬚/造型方式、清潔習慣、鬚鬚類型，以及您是否使用刮鬚凝膠或刮鬚泡。


### 「充電」指示燈



- 產品正在充電時，電池符號會閃爍綠燈。當電池電力不足或電力用盡時，開始充電的前幾分鐘內，電池符號及插頭符號會交替閃爍綠燈和橘燈，表示正在快速充電。




### 「電池充滿電」指示燈



- 當電池充飽電力後，電池符號會持續亮綠燈。
- 如果您將產品連接至電源時，電池符號會在30分鐘後自動熄滅。

### 「電量不足」指示燈



- 當電池電力即將用盡時，插頭符號會開始閃爍橘燈。
- 當您關閉產品的電源時，插頭符號會持續閃爍橘燈數秒。

### 快速充電

電池符號及插頭符號交替閃爍綠燈和橘燈時，代表正在快速充電。約5分鐘後插頭符號停止閃爍橘燈時，表示產品有足夠電力可進行快速整理。

### 充電

請勿將產品置於密閉收納袋中或在包裝內充電。

**1** 將小插頭插上產品。

**2** 將轉換器插入插座。

▮ 產品的電池符號閃爍，表示產品正在充電中（請參閱第4章）。

當您將轉換器從電源插座拔除時，小插頭若仍插在產品上，產品可能有幾秒鐘無法運作。

**警告：** 當本產品連接至電源時，無法使用本產品。

## 刮鬍

## 皮膚適應期

您第一次刮鬍的結果可能不如您所預期，皮膚甚至可能稍微刺痛。這是正常現象。您的皮膚與鬍鬚需要時間適應任何新的刮鬍系統。


我們建議您定期刮鬍（每週至少 3 次）為期 3 週，讓您的肌膚適應新的電鬍刀。這段期間，請只使用您的新電鬍刀，不要使用其他的刮鬍方式。如果您使用不同的刮鬍方式，您的皮膚可能較難適應新的刮鬍系統。



- 請務必使用本除毛組件刮除臉部毛髮。此配件可供乾濕兩用，您可以將此配件與刮鬍凝膠或刮鬍泡配合使用。請勿使用此配件刮除身體毛髮或頭髮。本產品針對特定類型的毛髮設計有不同配件，且您的臉部毛髮與身體毛髮或頭髮是不同的。

注意：為了安全起見，本產品無法直接插電使用。

## 連接除毛組件



- 1 確定關閉本產品的電源。
- 2 將除毛組件的突耳插入產品頂端的凹槽。請將它下壓以安裝到產品上。

當您將除毛組件置於產品上時，請勿扭轉。

## 使用本電鬍刀

- 1 按下開關 (on/off) 按鈕，開啟產品電源。




## 2 讓電鬚刀組在皮膚上移動。

為確保最佳效果，請將本產品以畫圓的方式在皮膚上移動。

## 3 按下開關 (on/off) 按鈕，關閉產品電源。

### 濕潤刮鬚

為達到更好的刮鬚效果，您也可以在沾有刮鬚泡或刮鬚凝膠的濕潤臉部上使用本電鬚刀。若要在刮鬚時配合使用刮鬚泡或刮鬚凝膠，請依照下列步驟：



## 1 在皮膚上抹一點水。

## 2 將刮鬚泡或刮鬚凝膠抹到皮膚上。

## 3 將電鬚刀組放在水龍頭下沖洗，以確保電鬚刀組能在皮膚上平順移動。

## 4 按下開關 (on/off) 按鈕，開啟產品電源。



## 5 將電鬚刀組在皮膚上移動，請以畫圓的方式來移動。

定期將電鬚刀組放在水龍頭下沖洗，以確保它能持續在皮膚上平順移動。

## 6 每次刮鬚後，請擦乾臉部，並使用足量的水徹底沖洗電鬚刀組。請確實從電鬚刀組上洗去所有刮鬚泡或刮鬚凝膠 (請參閱第 9 章)。

## 鬚角造型 (僅限 YS536, YS523)




- 只能使用本鬚角造型修容器配件為臉部毛髮造型。請勿使用此配件為身體毛髮或頭髮造型。本產品針對特定類型的毛髮設計有不同配件，且您的臉部毛髮與身體毛髮或頭髮是不同的。

為了安全起見，本產品無法直接插電使用。

### 連接鬢角造型修容器配件




- 1 確定關閉本產品的電源。
- 2 從產品中垂直抽出除毛組件。  
當您將除毛組件從產品中抽出時，請勿扭轉。



- 3 將鬢角造型修容器配件的突耳插入產品頂端的凹槽。請將它下壓以安裝到產品上。

### 使用裝上梳具的鬢角造型修容器配件



- 您可以使用裝有梳具的鬢角造型修容器配件，以單一固定設定或不同的髮長設定來修剪鬢髮。您可以選擇 1 到 5 公釐之間的任何設定。


- 1 按下髮長選擇器 (1) 然後向左或向右推 (2) 以選擇想要的髮長設定。
- 2 按下開關 (on/off) 按鈕，開啟產品電源。
- 3 您現在可以開始造型鬢髮。



- 務必確定梳具前端完全貼觸皮膚，並將產品逆著毛 的方向移動。您可以根據毛髮生長的方向，試試看不同的位置 (朝上、朝下或交叉)。

### 使用未裝上梳具的鬢角造型修容器配件

您可以使用未裝上梳具的鬢角造型修容器配件，來修整或修剪鬢髮造型。



- 1** 從鬚角造型修容器配件上拆下梳具。
- 2** 按下開關 (on/off) 按鈕，開啟產品電源。




- 3** 您現在可以開始修整鬚髮。請小心，本產品可以將毛髮剪到非常貼近皮膚的長度 (1 公釐)。

#### 使用刷具進行臉部清潔 (僅限 YS536, YS527, YS526)

搭配日常潔面乳來使用旋轉刷具。清潔效果可去除油脂與污垢，讓臉部清爽不油膩。

#### 連接清潔刷



- 1** 從產品中垂直抽出除毛組件。  
當您將除毛組件從產品中抽出時，請勿扭轉。



- 2** 將刷具配件的突耳插入產品頂端的凹槽。請將它下壓以安裝到產品上。

### 使用清潔刷配件



**1** 以溫水和潔面乳潤溼清潔刷與臉部。

提示：刮鬚前如先使用刷具配件，可讓刮鬚更輕鬆，且達到更衛生的刮鬚效果。

**2** 按下開關 (on/off) 按鈕，開啟產品電源。

**3** 使用刷具配件開始清潔 T 字部位。

注意：以畫圓的方式清潔，每個區塊不要超過 3 次。

**4** 開始清潔臉部其餘部分

提示：使用刷具配件清潔臉部約 1 分鐘。

警告：請勿清潔眼睛周圍的敏感部位。

### 清潔與維護

切勿使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔電鬚刀及其配件。

請小心使用熱水。隨時檢查熱水是否太燙，以避免手部燙傷。


注意：為避免皮膚發炎，請定期徹底清潔產品。

- 每次使用後均需清潔產品與配件，以避免電鬚刀污染與堵塞情形。
- 您可以使用濕布清潔產品外側。請勿用布清潔配件。

## 清潔除毛組件

- 為得到最佳的刮鬚性能，請經常使用飛利浦電鬚刀刀頭噴霧清潔劑 (HQ110) 清潔電鬚刀刀頭。


- 1** 關閉產品。
- 2** 按下除毛組件的釋放按鈕 (1) 並將電鬚刀組從除毛組件上取下 (2)。



- 3** 若要鬆開橘色固定環，請將它依固定環上指示的箭頭旋轉。




- 4** 從電鬚刀刀頭固定座上取出固定環。




- 5** 取下一組電鬚刀刀片與刀網。

因為刀片及刀網是成對的一組，請勿一次清潔一組以上。如果您不小心將刀片放進錯誤的電鬚刀刀網中，可能要花幾週的時間才能恢復最理想的刮鬚效果。




- 6** 使用隨附於電鬚刀的清潔刷來清潔刀片。






**7** 清潔電鬚刀刀網內部。

您也可以在熱水龍頭下清潔電鬚刀刀片與刀網。



**8** 清潔完畢後，將電鬚刀刀網裝回電鬚刀刀頭固定座。請確定兩翼準確嵌入電鬚刀刀頭固定座的凹處。

**9** 請將刀片放回電鬚刀刀網，使刀片腳朝下。



**10** 將固定環放回電鬚刀刀頭固定座 (1)。要重新裝回固定環，將固定環朝箭頭標示的反方向旋轉 (2)。


請確定固定環已正確固定。固定環的四翼必須準確嵌入電鬚刀刀頭固定座的凹處。

為其他電鬚刀刀頭重複步驟 5-10。

**11** 重新將電鬚刀組裝回除毛組件上。

若電鬚刀組無法順利重新裝上，請檢查電鬚刀刀頭安裝位置是否正確，以及固定環是否確實固定。


清潔鬚角造型修容器配件 (僅限 YS536, YS523)




**1** 關閉產品。

**2** 從鬚角造型修容器配件上拆下梳具。






- 3** 開啟鬢角造型修容器配件。  
將毛髮棄置於垃圾筒。



- 4** 將鬢角造型修容器配件與梳具分別以熱水沖洗一段時間。
- 5** 請每 6 個月以一滴縫紉機油來潤滑鬢角刀的刀齒。

清潔清潔刷配件 (僅限 YS536, YS527, YS526)



- 1** 關閉產品。
- 2** 將刷頭從刷頭底座上拆下。
- 3** 使用溫水及肥皂徹底清潔。
- 4** 以毛巾擦乾刷具配件。

### 收納



- 注意：收納前，請確保產品與配件乾燥。
- 1** 使用後請為電鬚刀蓋上保護蓋以防損壞，並避免污垢累積在電鬚刀刀頭中。
- 2** 蓋上清潔刷保護蓋，以防污垢累積。

## 更換

### 更換電鬚刀刀頭

為得到最佳的刮鬚性能，我們建議您請每兩年更換一次電鬚刀刀頭。有損傷的電鬚刀刀頭則請要立即更換。

更換電鬚刀刀頭時，限使用原廠 RQ32 飛利浦電鬚刀刀頭。亦請參閱「訂購配件」單元。

- 1** 請遵照「清潔與維護」單元中「清潔除毛組件」下的步驟 1-4 操作。
- 2** 取出電鬚刀刀頭，然後在電鬚刀組裝上新的刀頭。

確定電鬚刀刀頭兩翼準確嵌入凹處。

- 3** 將固定環放回電鬚刀組 (1)。要重新裝回固定環，將固定環朝箭頭標示的反方向旋轉 (2)。

請確定固定環已正確固定。固定環的四翼必須準確嵌入電鬚刀刀頭固定座的凹處。

- 4** 重新將電鬚刀組裝回除毛組件上。

若電鬚刀組無法順利重新裝上，請檢查電鬚刀刀頭安裝位置是否正確，以及固定環是否確實固定。

### 更換清潔刷

每隔 3 個月便應更換刷頭，或者如果刷毛已經變形或損壞，則應更早更換。



## 訂購配件

若要購買配件或備用零件，請造訪 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)，或洽詢您的飛利浦經銷商。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (聯絡詳細資料請參閱全球保證書)。

備有下列配件可供另外選購：

- RQ32 飛利浦電鬚刀刀頭
- YS511 飛利浦鬚角造型修容器配件
- HQ110 飛利浦電鬚刀刀頭噴霧清潔劑
- RQ560 飛利浦更換清潔刷頭
- RQ575 飛利浦清潔刷配件

如需梳具更換配件，也請造訪

[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)。

## 環境保護



- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。



- 內建充電電池含有可能污染環境的物質。丟棄本產品或是將本產品放到政府指定回收站前，請務必先取出電池，並且將電池送到政府指定的電池回收站。若您無法取出電池，可將本產品拿到飛利浦服務中心，服務中心的人員會為您卸下電池，並以對環境無害的方式處理電池。

## 取出充電式電池

棄置本產品前，請先取出充電電池。當您要取出充電電池時，請確認其電力已完全耗盡。

電池固定帶非常銳利，請小心。

- 1 用螺絲起子轉開產品的背板螺絲 (1)，拆下背板 (2)。
- 2 彎折旁邊的扣鉤，然後取出供電裝置。
- 3 斷開彈簧鉤 (1)，並取下供電裝置的正面護板 (2)。
- 4 取出電池固定座 (1) 並使用剪鉗 (2) 將電池拉片剪斷。
- 5 取出充電電池。

## 保固與服務

如果您需要資訊或支援，請造訪：  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，或另行參閱全球保證書。

## 保固限制

電鬚刀刀頭 (刀具和刀網) 由於其耗損性，因此不在全球保固範圍內。

## 疑難排解

本章概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請造訪 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 查看常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題	可能原因	解決方法
產品無法運作，即使已經連接到電源。	此產品無法直接插電使用。	將轉換器從電源插座拔除，並將小插頭從產品上取下。現在您可以再次開啟產品的電源。
產品的刮鬍效果不如往常。	電鬍刀刀頭毀壞或磨損。	更換電鬍刀刀頭。請參閱「更換」單元。
	電鬍刀刀頭髒污。	請使用隨附的清潔刷清潔刀具及刀網。參閱「清潔與維護」單元。
	長鬍鬚卡住電鬍刀刀頭。	請使用隨附的清潔刷清潔刀具及刀網。參閱「清潔與維護」單元。
我按下開關 (on/off) 按鈕時，產品沒有反應。	刮鬍泡或刮鬍凝膠黏附在電鬍刀刀頭上。	以足量的水徹底沖洗電鬍刀刀頭。
	充電式電池沒電。	為電池充電。請參閱「充電」單元。
	產品過熱。在此情況下，產品將無法使用。	讓產品冷卻。等到產品充分降溫，您就能再度啟動產品的電源。
	當您將轉換器從電源插座拔除時，小插頭若仍插在產品上，產品會有幾秒鐘無法運作。	將小插頭從產品取下。

## 62 繁體中文

問題	可能原因	解決方法
刮鬚之後，皮膚感到刺痛。	您的皮膚需要一些時間才能適應飛利浦電鬚刀系統。	開始使用的第 2 到 3 週，皮膚可能有過敏現象。過了這段時間，皮膚過敏的症狀通常會消失。
	電鬚刀刀頭毀壞或磨損。	更換電鬚刀刀頭。請參閱「更換」單元。
電鬚刀刀頭的旋轉速度比平常緩慢。	過多污垢累積在電鬚刀刀頭中。	請清潔電鬚刀刀頭。請參閱「清潔與維護」單元。
	充電電池電力不足。	為電池充電。請參閱「充電」單元。
電鬚刀刀頭不穩固。	固定環未妥善固定。	若固定環的四翼已準確嵌入電鬚刀刀頭固定座的凹處，則表示固定環已正確固定。
產品充飽電後，可提供的操作時間少於 40 分鐘。	若您的鬚髮濃密，產品的操作時間可能少於 40 分鐘。此外，取決於您的造型方式、清潔習慣和鬚鬚類型，可使用時間也可能會隨著時日改變。	
修容效果不佳	您沒有正確地裝上梳具。	取下梳具並重新裝上。

## 简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！  
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。  
要获得其他功能，您可以在 [www.philips.com/shop](http://www.philips.com/shop) 上购买卡入式/卡出式附件。

## 注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

### 危险


- 确保电源适配器干燥。
- 电源适配器内含有一个变压器。切勿自行更换插头，否则将导致严重后果。

### 警告

- 电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具（电源适配器）应废弃。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。
- 肢体不健全、精神有障碍及缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）必须在监护人的监督及指导下使用。
- 将产品、附件和适配器放在儿童接触不到的地方。
- 在使用附件之前，请务必检查是否存在损坏或磨损。如果附件损坏或磨损，请勿使用，否则可能对人体造成伤害。请先更换损坏的附件，然后再使用（请参阅“更换”一章）。
- 清洁产品和附件时要小心使用热水。切记先检查水温是否太高，以防手被烫伤。

### 注意

- 请在 5 摄氏度至 35 摄氏度之间的温度下充电、使用和存放本产品 and 附件。
- 切勿使用附件修剪体毛或头发。



- 如果出现皴裂的皮肤、裂开的伤口、皮肤病或皮肤刺激，例如严重粉刺、晒伤、皮肤感染等问题时，请勿使用毛刷附件。
- 请勿将毛刷附件与自制或含有刺激化学成分或去死皮微粒的洁面产品一起使用。
- 仅使用胡须造型器附件修剪面部须发（胡须、须髥和鬓角）。
- 旅行携带时，应确保将保护盖放在剃须刀上，以保护剃须刀头。
- 本产品 and 附件不能用洗碗机清洗。
- 切勿使用温度高于 80°C 的热水冲洗本产品和附件。
- 只能使用随附的适配器。
- 如果产品、附件或适配器损坏，请勿再使用。
- 如果适配器或附件损坏，必须用原装型号更换，以免发生危险。
- 冲洗产品时，水可能从产品底部的插口漏出。这是正常的，没有危险，因为所有电子元件都位于产品内部的密封电源部件中。



#### 符合标准

- 本产品符合国际认可的安全标准，可在洗澡或淋浴时安全地使用，并可在水龙头下清洗。
- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

#### 概述

- 电源适配器可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。



**基本说明 (图 3)**

- 1 保护盖
- 2 剃毛刀头部件
- 3 剃须刀头部件释放钮
- 4 剃毛附件
- 5 开/关按钮
- 6 显示屏
- 7 适配器
- 8 小插头
- 9 清洁刷
- 10 毛发长度选择器 (仅限于 YS536, YS527, YS523)
- 11 胡须造型器附件 (仅限于 YS536, YS527, YS523)
- 12 胡须造型器修剪梳 (仅限于 YS536, YS527, YS523)
- 13 毛刷附件 (仅限于 YS536, YS527, YS526)
- 14 毛刷附件保护盖 (仅限于 YS536, YS527, YS526)
- 15 剃须刀头支架
- 16 网罩
- 17 刀片
- 18 固定环

**充电**

电池充满电需要约 60 分钟。  
如果是首次为产品充电，或长时间未使用后充电，应充电 90 分钟。  
充满电的产品可提供多达 40 分钟的操作时间。  
产品的操作时间可能因您的剃须/造型方式、清洁习惯、胡须类型以及您是否使用剃须啫喱或剃须泡沫而异。

### “正在充电”指示



- 当产品正在充电时，电池符号闪烁绿色。当电池电量不足或耗尽时，电池符号和插头符号在充电前几分钟呈绿色和橙色交替闪烁，以指示快速充电。

### “电池已充满电”指示



- 当电池已完全充满电时，电池符号将呈绿色持续亮起。
- 如将产品连接至电源，则电池符号会在 30 分钟后熄灭。

### “电池电量低”指示



- 当电池电量即将耗尽时，插头符号会开始闪烁橙色。
- 关闭产品后，插头符号会持续闪烁橙色几秒钟。

### 快速充电

电池符号和插头符号呈绿色和橙色交替闪烁表示快速充电。大约 5 分钟后，插头符号会停止闪烁橙色，表示产品包含足够的电量进行安全修剪。

### 充电

切勿在封闭的软袋或包装中为产品充电。

- 1** 将小插头插入产品。
- 2** 将电源适配器插入电源插座。  
▶ 产品上的电池符号闪烁，表示产品正在充电（请参阅第 4 章）。

如果您将适配器从电源插座上拔下并将小插头留在产品内，产品可能有几秒钟无法工作。

注意： 该产品不能在插接电源时使用。

## 剃须

### 皮肤适应期


前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常的。您的皮肤和胡须需要时间适应新的剃须系统。建议您在 3 周时间内定期剃须（至少每周 3 次），以便让您的皮肤适应新的剃须刀。在此期间，请仅使用新的电动剃须刀，不要使用其他剃须方法。如果您使用不同的剃须方法，那么您的皮肤会更难适应新的剃须系统。



仅使用本剃毛附件剃除面部胡须。您可以将此附件与剃须啫喱或剃须泡沫一起使用，湿剃或干剃皆可。切勿使用此附件剃除体毛或头发。本产品的不同附件设计用于特定发质类型，您的面部胡须不同于体毛或头发。

注意：出于安全原因，本产品插电时不能使用。

### 安装剃毛附件



- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将剃毛附件的凸缘插入产品顶部的插槽。向下按以将其安装在产品上。

将剃毛附件放在产品上时，不要旋转。

### 使用剃须刀



- 1 按开/关按钮启动产品。
- 2 将剃须刀头部件在皮肤上移动。


为确保获得最佳效果，请以圆周运动在皮肤上移动产品。

- 3 按开/关按钮关闭产品电源。

**湿剃**

要获得更佳的剃须效果，您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱将脸弄湿，然后再用此剃须刀进行剃须。

要用剃须泡沫或剃须啫喱剃须，请按照下面的步骤执行操作：



**1** 用水润湿一下皮肤。

**2** 在皮肤上涂上剃须泡沫或剃须啫喱。

**3** 在水龙头上冲洗一下剃须刀头部件，确保剃须刀头部件可以在您的皮肤上顺畅滑动。

**4** 按开/关按钮启动产品。



**5** 将剃须刀头部件在皮肤上移动。作迂回运动。

定期在水龙头下冲洗剃须刀头部件，确保其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

**6** 每次剃须后，把脸擦干并用足量的水彻底冲洗剃须刀头部件。确保冲净剃须刀头部件上的所有泡沫或剃须啫喱（另请参阅第9章）。

**胡须造型（仅限于 YS536, YS527, YS523）**

- 仅使用本胡须造型器附件修剪面部须发。切勿使用此附件修剪体毛或头发。本产品的不同附件设计用于特定发质类型，您的面部须发不同于体毛或头发。


出于安全原因，本产品插电时不能使用。

### 安装胡须造型器附件




- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将剃毛附件竖直抽离产品。

将剃毛附件从产品上拉下时，不要旋转。



- 3 将胡须造型器附件的凸缘插入产品顶部的插槽。向下按以将其安装在产品上。

### 使用带修剪梳的胡须造型器附件



- 您可以使用带修剪梳的胡须造型器附件以固定设置（也可使用不同的长度设置）修整胡须。您可以选择 1 到 5 毫米之间的任何设置。

- 1 按下长度选择器 (1)，然后将其向左或向右推动 (2) 以选择所需的须发长度设置。
- 2 按开/关按钮启动产品。




- 3 您现在可以开始修整胡须。

确保修剪梳的正面部分与皮肤完全接触，然后逆着毛发生长的方向移动产品。您可能需要尝试不同位置（向上/向下或交叉），具体取决于毛发生长的方向。

### 使用不带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用不带修剪梳的胡须造型器附件来塑造或修剪胡须轮廓。



- 1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。
- 2 按开/关按钮启动产品。



- 3 您现在可以开始修整胡须。请注意，本产品可以非常贴近皮肤的距离（1毫米长）修剪毛发。

### 面部清洁刷（仅限于 YS536, YS527, YS526）

将转刷与日常洁面产品一起使用。清洁效果可去除油脂和污垢，焕发健康无油脂的肌肤。

#### 安装清洁刷



- 1 将剃毛附件竖直抽离产品。  
将剃毛附件从产品上拉下时，不要旋转。



- 2 将毛刷附件的凸缘插入产品顶部的插槽。向下按以将其安装在产品上。

## 使用清洁刷附件



**1** 用温水润湿清洁刷，并用洁面霜润湿您的面部。

提示：剃须之前使用毛刷附件，可轻松剃除毛发，带来更卫生的剃须效果。

**2** 按开/关按钮启动产品。

**3** 先用毛刷附件清洁 T 区。

注意：在同一位置作圆周运动不要超过 3 次。

**4** 开始清洁面部的其他部位

提示：使用毛刷附件清洁面部大约 1 分钟。

注意：切勿清洁眼部周围的敏感区域。

## 清洁和保养

切勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁剃须刀及其附件。

使用热水时一定要小心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。


注意：为防止皮肤发炎，应定期彻底清洁产品。

- 每次使用后请清洁本产品 and 附件，以防剃须刀污染和阻塞。
- 您可以用湿布清洁产品的外侧。切勿用布清洁附件。


## 清洁剃毛附件

- 经常使用飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂 (HQ110) 清洁剃须刀头，以获得最佳剃须效果。


**1** 关闭产品。




- 2** 按剃毛附件上的释放钮 (1)，然后将剃须刀头部件从剃毛附件中拉出 (2)。



- 3** 要打开橙色固定环，请按其内和其上所示的箭头方向转动固定环。




- 4** 将固定环从剃须刀头支架中提起并取出。



- 5** 取下一个刀片及其网罩。

不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须性能。




- 6** 用随附的清洁刷清洁刀片。






**7** 清洁网罩的内侧。

您也可以在热水龙头下清洁刀片及其网罩。



**8** 清洁后，将网罩装回剃须刀头支架。确保两个翼状物正好插入剃须刀头支架的凹槽。

**9** 将刀片重新装回至网罩，刀片柄朝下。



**10** 将固定环置于剃须刀头支架 (1) 上。要重新安装固定环，请逆着其内和其上所示的箭头方向转动固定环 (2)。


确保正确固定固定环。固定环的四个翼状物必须正好位于剃须刀头支架的凹槽下方。

对其他剃须刀头重复步骤 5 到 10。

**11** 将剃须刀头部件重新安装到剃毛附件上。

如果无法顺利重新安装剃须刀头部件，请检查剃须刀头的放置是否正确，固定环是否正确固定。

清洁胡须造型器附件（仅限于 YS536, YS527, YS523）




**1** 关闭产品。

**2** 将修剪梳抽离胡须造型器附件。




- 3 打开胡须造型器附件。  
将毛发弃置在垃圾桶中。



- 4 在热水龙头下单独冲洗胡须造型器附件和修剪梳片刻。
- 5 每六个月用一滴缝纫机油润滑修发器齿。

清洗清洁刷附件（仅限于 YS536, YS527, YS526）



- 1 关闭产品。
- 2 从毛刷基座上卸下刷头。
- 3 用温水和肥皂彻底清洗。
- 4 用毛巾擦干毛刷附件。

### 存储



- 注意：请确保产品和附件干燥，再将其存放。
- 1 使用后请盖上剃须刀保护盖，以防止损坏剃须刀头并避免其内积聚灰尘。
  - 2 将保护盖放在清洁刷上，以防产品积聚灰尘。

## 更换

### 更换剃须刀头

为获得最佳剃须效果，建议您每隔两年更换一次剃须刀头部件。损坏的剃须刀头应立即更换。剃须刀头仅可使用原装 RQ32 飞利浦剃须刀头进行更换。另请参阅“订购附件”一章。

**1** 请按照“清洁和保养”一章中的“清洁剃毛附件”部分的步骤 1 到 4 操作。

**2** 取下剃须刀头，在剃须刀头部件上装上新刀头。

确保剃须刀头的两个翼状物正好插入凹槽。

**3** 将固定环放回剃须刀头部件上 (1)。要重新安装固定环，请逆着其内和其上所示的箭头方向转动固定环 (2)。


确保正确固定固定环。固定环的四个翼状物必须正好位于剃须刀头支架的凹槽下方。

**4** 将剃须刀头部件重新安装到剃毛附件上。

如果无法顺利重新安装剃须刀头部件，请检查剃须刀头的放置是否正确，固定环是否正确固定。

### 更换清洁刷

每 3 个月应更换一次刷头，或当刷毛在更短时间内出现变形或损坏时更换。



## 订购附件

要购买附件和备件，请访问 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) 或 请联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。

可选配以下附件：

- RQ32 飞利浦剃须刀头
- YS511 飞利浦胡须造型器附件
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂
- RQ560 飞利浦清洁刷头替换刷头
- RQ575 飞利浦清洁刷附件

如需替换修剪梳，另请访问

[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)。

## 环保



- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起：应将其交给官方指定的回收点。这样做有利于环保。



- 内置充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃产品时，一定要将电池取出，或将产品送到官方指定的回收站。到官方指定的电池回收站处理电池。如果您在取出电池时遇到问题，您也可以将产品送至飞利浦维修中心。维修中心的员工会帮您取出电池，并以环保的方式处理它。

## 卸下充电电池

只有在丢弃产品时才可取下充电电池。  
请确保在取下充电电池时电量已完全耗尽。

注意，电池带非常锋利。

- 1 用螺丝刀 (1) 拧下产品后面板中的螺钉，并卸下后面板 (2)。
- 2 将钩子向外掰，取出电源部件。
- 3 脱开安全钩 (1)，取下电源部件 (2) 的前面板。
- 4 取出电池舱 (1)，用一把钢丝钳 (2) 剪下电池标签。
- 5 卸下充电电池。

## 保修与服务

如果您需要信息或支持，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 或阅读单独的全球保修卡。

## 保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

## 故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

## 78 简体中文

问题	可能的原因	解决方法
产品不工作，即使已连接电源。	本产品不可直接插电使用。	从电源插座中拔下适配器，并从产品上拔下小插头。您可以立即重新打开产品。
产品的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。见“更换”一章。
	剃须刀头很脏。	用随附的清洁刷清洁刀片和网罩。见“清洁和保养”一章。
	过长的胡须堵塞了剃须刀头。	用随附的清洁刷清洁刀片和网罩。见“清洁和保养”一章。
按下开/关按钮时，产品不工作。	剃须刀头中积聚了剃须泡沫或剃须啫喱。	用足量的水彻底冲洗剃须刀头。
	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。见“充电”一章。
	产品的温度过高。此时，产品无法工作。	让产品冷却。一旦产品降到足够低的温度，便可重新打开产品。
	如果您将适配器从电源插座上拔下并将小插头留在产品内，产品会有几秒钟无法工作。	将小插头从产品上卸下。

问题	可能的原因	解决方法
我在剃须后出现皮肤过敏。	您的皮肤需要一定的时间来适应飞利浦剃须刀。	在前 2-3 周的使用过程中，可能会出现皮肤过敏。在此之后，皮肤过敏通常会消失。
	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。见“更换”一章。
剃须刀头的转速比平时慢。	剃须刀头中积聚了太多的灰尘。	清洁剃须刀头。请参阅“清洁和保养”一章。
	充电电池的电量不足。	给电池充电。见“充电”一章。
剃须刀头未固定到位。	未正确固定固定环。	固定环的四个翼状物正好位于剃须刀头支架的凹槽下方时，才能固定好固定环。
完全充电后，产品提供的操作时间不足 40 分钟。	如果您的胡须非常浓密，则操作时间就可能不足 40 分钟。操作时间还可能因您的剃须方式、清洁习惯和胡须类型而异。	
修剪性能下降	您未正确安装修剪梳。	卸下修剪梳，重新安装。

本产品（同一型号）所配备的电源适配器有 2 种规格，请以实物为准。

## PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀  
型号 : YS536, YS527, YS526,  
YS523, YS505  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定输入功率: 9W  
生产日期 : 请见产品本体  
产地 : 中国广东珠海



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司  
中国珠海市三灶镇琴石工业区  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008  
制造

请妥善保管本使用说明书

发行日期 : 11/09/2013

## PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀  
型号 : YS536, YS527, YS526,  
YS523, YS505  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定输入功率: 7.5W  
生产日期 : 请见产品本体  
产地 : 中国广东珠海



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司  
中国珠海市三灶镇琴石工业区  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008  
制造







[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recycle  
100% 循环再造纸

4222.002.5478.5