


سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

AE1530



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

4	عناصر التحكم
5	وحدة التزويد بالطاقة
5	معلومات عامة
5	استقبال الراديو
6	سلامة السمع

الهوائيات

- بالنسبة إلى استقبال FM، قم بتمديد الهوائي التلسكوبي وإمالمته وتدويره للحصول على أفضل استقبال، فضره إذا كانت الإشارة قوية جداً.
- بالنسبة إلى استقبال MW، يستخدم الجهاز هوائي مضمن، قم بتغيير موضع هذا الجهاز لتوجيه هذا الهوائي كما يجب والحصول على أفضل استقبال.

توصيل سماعات الرأس

- يمكنك توصيل سماعات الرأس بمقبس سماعة الرأس. لف يتمم إيقاف تشغيل مكبرات الصوت العالية.

استقبال الراديو

- 1 قم بإدارة دولاب التحكم VOL ◀ OFF لتشغيل الجهاز.
- 2 قم بتعيين محدد النطاق إلى FM أو MW.
- 3 حدد المحطة التي تريدها عبر استخدام دولاب التحكم TUNING.
- 4 اضبط الصوت بواسطة دولاب التحكم VOL ◀ OFF.
- 5 لإيقاف تشغيل الراديو، قم بإدارة دولاب التحكم VOL ◀ OFF إلى OFF.

السلامة والصيانة

- لا تعرّض المجموعة والبطاريات للرطوبة أو الأمطار أو الرمال أو السخونة الزائدة التي تسببها معدات التدفئة أو نور الشمس المباشر.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تغطي فتحات التهوية بأغراض مثل الجرائد، أغطية المائدة، الستائر الخ.
- لا تضع أي أجسام تحتوي على سوائل فوق الجهاز، كأواني الزهور مثلاً.
- لا تضع مصادر اللهب المكشوفة فوق الجهاز، كالشموع المضاءة مثلاً.

②

- مقبس سماعة الرأس الخاصة بالاستيريو 3.5 م.

③

- الضبط في وضع FM/MW، يضبط محطة.

④

- محدد النطاق
- يتيح تحديد تردد الموجة: FM أو MW.

⑤

- VOL ◀ OFF
- يتيح تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
- يتيح ضبط مستوى الصوت.

⑥

- حجرة البطارية

⑦

وحدة التزويد بالطاقة

بطاريات (غير مضمّنة)

افتح غطاء البطارية وأدخل بطارتين قلويتين من نوع AAA أو R03 أو UM4. كما هو مبين على حجرة البطارية.

- قد يؤدي سوء استخدام البطاريات إلى تسرب المحلول الكهربائي وسيصديء الحجرة أو سيؤدي إلى انفجار البطاريات.
- لا تخلط أنواع البطاريات: البطاريات القلوية مع بطاريات الكربون والزنك مثلاً. استخدم فقط بطاريات من نفس النوع في الجهاز.
- لدى إدخال بطاريات جديدة، لا تخلط البطاريات القديمة مع الجديدة.
- أخرج البطاريات إذا لم تكن تنوي استخدام الجهاز لفترة طويلة، تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة، تتوافق هذه المجموعة مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالأحاد الأوروبي.

معلومات عامة

- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
- استمع إلى الصوت بمستوى معقول ولفترة زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط.
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت للأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
- عليك التنبيه أو التوقف مؤقتاً عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر.
- لا تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح التزلج. إلخ: إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند حدوث عطل ما، تحقق أولاً من النقاط المذكورة أعلاه قبل نقل المجموعة لإصلاحها.

إذا تعذّر عليك حل المشكلة باتباع هذه التلميحات، فاستشر الوكيل أو مركز الخدمة.

تحذير: لا تفتح المجموعة، فهذا ينطوي على خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك في أي ظرف. فقد يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.

المشكلة

- السبب المحتمل
- الحل

لا يوجد صوت/طاقة

- لم يتم ضبط مستوى الصوت
- اضبط مستوى الصوت.
- بطاريات معطّلة/ مُدخلة بطريقة غير صحيحة
- أدخل البطاريات (الجديدة) بطريقة صحيحة
- سماعات الرأس موصولة بالجهاز
- افصل سماعات الرأس عن الجهاز.

استقبال الراديو ضعيف

- إشارة راديو ضعيفة
- بالنسبة إلى استقبال FM، قم بتمديد الهوائي التلسكوبي وإمالاته وتدويره للحصول على أفضل استقبال. فصره إذا كانت الإشارة قوية جداً.
- بالنسبة إلى استقبال MW، يستخدم الجهاز هوائي مضمن. قم بتغيير موضع هذا الجهاز لتوجيه هذا الهوائي كما يجب والحصول على أفضل استقبال.

- تحتوي الأجزاء الميكانيكية للجهاز على محامل ذاتية التشحيم ويجب عدم تزييتها أو تشحيمها.
- لتنظيف الجهاز: استخدم قطعة قماش جافة. لا تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو النشادر أو البنزين أو المواد الكاشطة، فمن شأن هذه المواد أن تلحق الضرر بهيكل المجموعة.
- قد يفقد ضغط الصوت المفرط المتأني من سماعات الرأس السمع.
- أبقِ البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة المفرطة شأن أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

سلامة السمع

استمع بمستوى صوت معتدل.

- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواتٌ من هذا المنتج بنطاقات ديسيبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع. حتى مجرد التعرض لأقل من دقيقة، تنوِّف نطاقات الديسيبيل الأعلى لمن تضرّرت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضملاً مع الوقت. يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع المطول، ما يبدو "صوتاً طبيعياً" قد يكون صاخباً ومضراً بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا الأمر، قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى.

لإعداد مستوى صوت آمن:

- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.

استمع لفترة زمنية معقولة:

- إن التعرض المطول للصوت حتى على مستويات "آمنة" عادة، يمكنه أيضاً أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.

معلومات حول البيئة

لقد تمت إزالة التغليف غير الضروري. يمكن فصل التغليف بسهولة إلى ثلاث مواد: الكرتون والبوليسترين والبلاستيك.

تتكون مجموعتك من مواد قابلة لإعادة التدوير إذا تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانين المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافذة والأجهزة القديمة.

التخلص من المنتج القديم




تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

عند إرفاق رمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوب هذا بالمنتج، فهذا يعني أن هذا المنتج تمت تغطيته من قبل الإرشاد الأوروبي EC/2002/96.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AE1530_12_UM_V1.0

