



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HF3480



**PHILIPS**







<b>ENGLISH</b>	6
<b>DANSK</b>	14
<b>DEUTSCH</b>	22
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	31
<b>ESPAÑOL</b>	40
<b>SUOMI</b>	48
<b>FRANÇAIS</b>	55
<b>ITALIANO</b>	64
<b>NEDERLANDS</b>	72
<b>NORSK</b>	80
<b>PORTUGUÊS</b>	88
<b>SVENSKA</b>	96

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

The Philips Wake-up Light helps you wake up more pleasantly. The light intensity of the lamp gradually increases to the set level in the 30 minutes before the set wake-up time. The light gently prepares your body for waking up at the programmed time. To make waking up an even more pleasant experience, you can use natural wake-up sounds or the FM radio.

You can use the dusk function to have the Wake-up Light dim the light and sound gradually before they are completely switched off at the time you set.

### The effects of the Wake-up Light

The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last half hour of sleep. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake. During that period the relatively low light levels of a simulated natural sunrise prepare our body for waking up and getting alert. People who use the Wake-up Light wake up more easily, have a better overall mood in the morning and feel more energetic. Because the sensitivity to light differs per person, you can set the light intensity of your Wake-up Light to a level that matches your light sensitivity for an optimal start of the day.

For more information about the Wake-up Light, see [www.philips.com](http://www.philips.com).

### General description (Fig. 1)

- A Vents
- B Lamp housing
- C Mains cord
- D Antenna
- E Display
- 1 Light symbol
- 2 Hour indication of clock time/alarm time
- 3 Clock time symbol
- 4 Alarm symbol
- 5 Radio symbol
- 6 'Birds' sound symbol
- 7 'Beep' sound symbol
- 8 'African jungle' sound symbol
- 9 'Wind chimes' sound symbol
- 10 Dusk function symbol
- 11 Display brightness symbol
- 12 Minute indication of clock/alarm time
- 13 Sound level symbol
- F Function selectors
  - 1 Top function selector: light on/off and light intensity
  - 2 Middle function selector (SET): menu and radio frequency
  - 3 Bottom function selector: radio on/off and volume
- G Control lever with 'alarm off', 'alarm on' and 'snooze' positions

### Important

- Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
- This appliance is double insulated according to Class II (Fig. 2).

### Danger

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).

- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 3).

### Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance is suitable for a mains voltage of 230V and a frequency of 50Hz.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for indoor use only (Fig. 4).

### Caution

- Do not drop the appliance or expose it to heavy shocks.
- Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 10°C or higher than 35°C.
- Make sure the vents in the top and in the bottom of the appliance remain open during use.
- Never use the appliance if the lamp housing or top cover is damaged, broken or missing.
- Consult your doctor before you start using the appliance if you have suffered from or are suffering from serious depression.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
- The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance from the mains, remove the plug from the wall socket.
- This appliance is only intended for household use, including similar use for instance in hotels.

### General

- This appliance allows you to choose the light intensity level you want to wake up to (see section 'Using the lamp', chapter 'Using the appliance').
- If you often wake up too early or with a headache, reduce the light level.
- If you share a bedroom with someone else, this person may unintentionally wake up from the light of the appliance, even though this person is further removed from the appliance. This phenomenon is the result of differences in light sensitivity between people.

### Electromagnetic fields (EMF)

---

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

### Preparing for use

- 1 Place the Wake-up Light 40-50cm from your head, for example on a bedside table.
  - 2 Put the plug in the wall socket.
- The hour indication on the display starts flashing to indicate that you have to set the clock time (Fig. 5).

### Setting the clock

---

- 1 Move the middle function selector (SET) up or down to select the hour.

*Note: You can only do this when you are in the set clock menu and when the hour indication flashes. If this is not the case, press the middle function selector (SET) two times. You are now in the set clock menu.*

- 2** Press the middle function selector (SET) to confirm.
  - ▶ The minute indication starts flashing (Fig. 6).
- 3** Move the middle function selector (SET) up or down to select the minutes.
- 4** Press the middle function selector (SET) to confirm.
  - ▶ The appliance leaves the menu and the display shows the set clock time.
 The appliance is now ready for use.

*Note: Every time you remove the plug from the wall socket for more than approximately 15 minutes, you have to set the clock time again in the way described above. To change the set clock time when the plug is still in the wall socket, see section 'Menu functions of middle function selector (SET)' in chapter 'Using the appliance'.*

## Using the appliance

### How to use the 3 function selectors

The control panel has three function selectors. With these selectors you can set all functions of the appliance.

*Note: If you do not operate the function selector for 5 seconds when you are in the menu (SET), the appliance automatically leaves the menu and displays the clock time again.*

You can operate the function selectors in the following way:

- 1** Press one of the function selectors to activate the selection mode.
- 2** Move the function selector up or down to select a setting.

*Note: If you want to adjust the light intensity (top function selector) or volume (bottom function selector), you can simply move the function selector up or down right away. You do not have to press the function selector first.*

- 3** Press the same function selector again to confirm the selected setting.

### Menu functions of middle function selector (SET)

Below you find a description of all functions that can be set in the menu. These functions appear in the menu in the following order:

- Clock time
- Alarm time
- Alarm sound
- Dusk function: *You can use the dusk function when you want the light and/or the sound to stay on and dim gradually during a set period of time (15 minutes to 2 hours) before you go to sleep.*
- Display brightness: *You can choose a display brightness between 1 and 4.*

You can operate the function selectors in the following way:

- 1** Press the middle function selector (SET) to enter the menu.
- 2** Move the middle function selector (SET) up or down to select a function.
- 3** Press the middle function selector (SET) to enter this function.
- 4** Move the middle function selector (SET) up or down to select a setting.
- 5** Press the middle function selector (SET) to confirm.

### Using the lamp

You can use the appliance as a bedside lamp.

- 1** To switch on the lamp, press the top function selector (1). Then move the top function selector up or down to select the light intensity level you prefer (2). (Fig. 7)

You can choose a light intensity between 1 and 20.

*Note: It takes approx. 1 second for the lamp to go on. This is normal, the lamp needs to heat up.*

*Note: The light intensity you have selected is automatically set as the light intensity level for the alarm as well.*

*Tip: When you use the appliance for the first time, set the light intensity to 20. The moment you wake up, check which light intensity level the appliance has reached by slightly moving the top function selector up or down. When you do this, the current alarm light intensity level appears on the display. Set the alarm light intensity to this level for the next day.*

**2** To switch off the lamp, press the top function selector again.

*Note: When you want to check the light intensity without switching on the lamp, you can also move the top function selector up or down to select a setting without pressing the function selector first.*

### Setting the alarm

When you set the alarm, you choose an alarm time and the type of sound you want to wake up to. The alarm is set when the alarm symbol is visible on the display. The light intensity slowly increases to the selected level during the last 30 minutes before the set alarm time. The sound slowly increases in 90 seconds to the selected level after the set alarm time.

*Note: You can set the light intensity by turning the top function selector up or down and you can set the alarm volume by moving the bottom function selector up or down. If you do not want to wake up to the lamp or to a sound, select a light intensity or volume level of 0. See sections 'Using the lamp' and 'Radio! Volume' in this chapter.*

**1** Push the control lever down to the middle position to switch on the alarm. (Fig. 8)

- ▶ The hour indication of the alarm time flashes (Fig. 9).
- ▶ To adjust the time, follow steps 2 to 5. If the alarm time is correct, just wait a few seconds.

**2** Move the middle function selector (SET) up or down to select the hour.

*Note: You can only do this when the hour indication flashes. If this is not the case, push the control lever up and down again to enter the alarm time mode. You can also set the alarm time in the menu. See section 'Menu functions of middle function selector (SET)' in this chapter.*

**3** Press the middle function selector (SET) to confirm.

- ▶ The minute indication of the alarm time starts to flash (Fig. 10).

**4** Move the middle function selector (SET) up or down to select the minutes.

**5** Press the middle function selector (SET) to confirm or wait for a few seconds.

- ▶ The appliance leaves the menu and the display shows the clock time.

The alarm time is now set.

### Switching off the alarm

To switch off the alarm function, push up the control lever to the top position.

*Note: The lamp stays on. You can switch off the lamp by pressing the top function selector.*

*Note: The alarm (sound and/or light) automatically switches off after 90 minutes.*

### Setting the alarm sound

See section 'Menu functions of middle function selector (SET)' above.

You can choose one of the following sounds:

- Radio (Fig. 11)
- Birds (Fig. 12)
- Beep (Fig. 13)
- African jungle (Fig. 14)

- Wind chimes (Fig. 15)

### Snoozing

- 1 Push down the control lever to the bottom position when the alarm goes off. (Fig. 16)
- ▶ The lamp continues to be on at the selected intensity level, but the alarm sound stops. After 9 minutes, the wake-up sound is automatically played again.

*Note: The 9-minute snooze time is fixed. This time cannot be adjusted.*

*Note: If you push down the control lever with too much force, it may jump back to off position.*

### Alarm demonstration

If you want to get a quick demonstration (60 seconds) of the gradually increasing light level and sound level, activate the test function of the appliance.

- 1 Push the control lever down to the bottom position for a few seconds until TEST appears on the display (Fig. 17).
- 2 Push the control lever down again to stop the demonstration.

*Note: The appliance continues to run the alarm demonstration until you push down the control lever again. The test automatically stops after 9 hours.*

### Radio/volume

- 1 To switch on the radio, press the bottom function selector. (Fig. 18)
- 2 To select the desired radio frequency, move the middle function selector (SET) up or down (Fig. 19).

*Tip: To scan radio frequencies automatically, press and hold the middle function selector (SET) for approx. 2 seconds.*

*Tip: To make sure you get a good radio signal, fully unwind the antenna and move it around until you have found a position at which reception is best.*

- 3 To switch off the radio, press the bottom function selector again.

### Volume

- 1 To set the volume, move the bottom function selector up or down to select the volume level you prefer.

You can choose a volume level between 1 and 20.

*Note: The volume level you have selected is automatically set as the volume level for the alarm as well.*

### Dusk function

You can use the dusk function when you want the light and/or the sound of the Wake-up Light to stay on and dim gradually during a set period of time (15 minutes to 2 hours) before you go to sleep. The lamp and/or sound switch off automatically after the set time.

- 1 Follow the steps in section 'Menu functions of middle function selector (SET)' in this chapter to select the dusk function and to set the dusk function time.

*Note: You can choose a time from 15 to 120 minutes (15, 30, 60, 90 or 120 minutes).*

- ▶ After the set time, no matter whether only the light and/or the radio are on, the dusk function switches off both light and sound.

### Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Regularly remove dust from the outside of the appliance with a dry cloth.

- 1 Unplug the appliance before you clean it.
- 2 Clean the outside of the appliance with a dry cloth.

Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 20).

### Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 21).

### Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

### Guarantee restrictions

---

For safety reasons, the lamp of this appliance cannot be replaced. If the appliance or the lamp does not work, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

The base is only covered by the guarantee if it fails due to a technical problem. The base is not covered by the guarantee if it fails due to misuse or because it has been dropped.

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work at all.	Perhaps the plug is not inserted properly in the wall socket. Put the plug properly in the wall socket.
	Perhaps there is a power failure. Check if the power supply works by connecting another appliance.
The appliance functions properly, but the lamp does not work anymore.	Perhaps the lamp has reached the end of its life. The lamp has an expected life of more than 10,000 hours (more than 7 years of normal use). The life depends on the use of the appliance. In case of heavy use, the lamp may not last as long as you expect. The lamp is not replaceable. If the lamp breaks down, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
The appliance becomes hot during use.	This is normal, as the appliance is heated up by the light of the lamp and the electronics.
The appliance does not respond when I try to set different functions.	Remove the plug from the wall socket and reinsert it. If you reinsert the plug within approximately 15 minutes, the appliance remembers all settings. If you reinsert the plug after a longer period of time, the appliance remembers all settings except the time.
The lamp does not go on when the alarm goes off.	Perhaps you set a light intensity level that is too low. Increase the light intensity level.
	Perhaps you switched off the alarm function by setting the control lever to the top position. To switch on the alarm function, set the control lever to the middle position.
	Perhaps the appliance is defective. Contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
The lamp does not go on right away when I switch it on.	It takes approx. 1 second for the lamp to go on. This is normal, the lamp needs to heat up.
I do not hear the alarm sound when the alarm goes off.	Perhaps you set a sound level that is too low. To set a higher sound level, see chapter 'Using the appliance', section 'Radio/volume'.
	Perhaps you switched off the alarm function by setting the control lever to the top position.
	If you selected the radio as the alarm sound, the radio may be defective. Switch on the radio after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
The radio does not work.	The radio may be defective. Contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The radio produces a crackling sound.	Perhaps the broadcast signal is weak. Move the middle function selector (SET) up or down to adjust the frequency and/or change the position of the antenna by moving it around. Make sure you have unwound the antenna completely.
The alarm went off yesterday, but it did not go off today.	Perhaps you switched off the alarm function by setting the control lever to the top position.  Perhaps you set a sound level and/or light intensity level that is too low. Set a higher sound and/or light intensity level.  Perhaps there was a power failure that lasted more than approximately 15 minutes. In this case the appliance has remembered all settings except the clock time. The clock time therefore flashes on the display. Set the correct clock time.
The alarm did not go off 9 minutes after I pushed the control lever down to snooze.	Perhaps you pushed the control lever down with so much force that it jumped to off position.  Perhaps you set the volume level to 0.
The light wakes me too early.	Perhaps the light intensity level you have set is not appropriate for you. Try a lower light intensity level if you wake up too early. If light intensity 1 is not low enough, move the appliance further away from the bed.
The light wakes me too late	Perhaps the appliance is positioned at a lower level than your head. Make sure the appliance is located at a height at which the light is not blocked by your bed, duvet or pillow. Also make sure the appliance is not placed too far away.
The lamp flashes.	Perhaps there has been a power failure. It is normal for the lamp to flash after a power failure.  Perhaps the appliance is not suitable for the voltage to which it is connected. Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage.

## Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Med Philips Wake-up Light får du en mere behagelig opvågning. Lampens lysintensitet stiger gradvist til det indstillede niveau i løbet af 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lyset forbereder nænsomt din krop på at vågne på det indstillede tidspunkt. Du kan gøre opvågningen endnu mere behagelig ved at bruge naturlige vækkelyde eller FM-radio.

Du kan bruge skumringsfunktionen til at få Wake-up Light til gradvist at skrue ned for lys og lyd, før der slukkes helt for lys og lyd på det indstillede tidspunkt.

## Virkningerne ved Wake-up Light

Philips Wake-up Light forbereder blidt din krop på at vågne i løbet af den sidste halve times søvn. I de tidlige morgentimer er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode forbereder det forholdsvis lave lysniveau fra simuleret solopgang kroppen på at vågne og komme i gang. Personer, der bruger Wake-up Light, vågner nemmere op, er generelt i bedre humør om morgenen og har mere energi. Da lysfølsomheden er forskellig fra person til person, kan du indstille lysintensiteten på Wake-up Light til et niveau, der passer til din egen lysfølsomhed, så du får en optimal start på dagen.

Du finder flere oplysninger om Wake-up Light på [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Generel beskrivelse (fig. 1)

- A Ventilationshuller
- B Lampekabinet
- C Netledning
- D Antenne
- E Display
- 1 Lyssymbol
- 2 Timeangivelse for klokkeslæt/vækketidspunkt
- 3 Klokkeslætsymbol
- 4 Alarmsymbol
- 5 Radiosymbol
- 6 "Fugle"-lydsymbol
- 7 "Bip"-lydsymbol
- 8 "Afrikansk jungle"-lydsymbol
- 9 "Vindklokker"-lydsymbol
- 10 Symbol for skumringsfunktion
- 11 Symbol for displaylysstyrke
- 12 Minutangivelse for klokkeslæt/vækketidspunkt
- 13 Symbol for lydniveau
- F Funktionsvælger
  - 1 Øverste funktionsvælger: lys til/fra og lysintensitet
  - 2 Midterste funktionsvælger (SET): menu og radiofrekvens
  - 3 Nederste funktionsvælger: radio til/fra og lydstyrke
- G Aktiveringsknop: alarm fra, alarm til og snooze

## Vigtigt

- Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
- Dette apparat er dobbeltisoleret i henhold til Klasse II (fig. 2).

### Fare

- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i badeværelset eller i nærheden af en bruser eller swimmingpool).
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).

### Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V og en frekvens på 50 Hz.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Apparatet må kun benyttes indendørs (fig. 4).

### Forsigtig

- Tab ikke apparatet, og udsæt det ikke for voldsomme stød.
- Anbring apparatet på et stabilt, vandret og skridsikkert underlag.
- Undlad at anvende apparatet, hvis rumtemperaturen er under 10 °C eller højere end 35 °C.
- Sørg for, at ventilationshullerne for oven og for neden på apparatet forbliver åbne under brug.
- Brug ikke apparatet, hvis lampens kabinet eller øvre dæksel er beskadiget, knækket eller mangler.
- Kontakt din læge, før du begynder at bruge apparatet, hvis du har lidt af eller lider af alvorlig depression.
- Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at lette opvågningen. Det reducerer ikke søvnbehovet.
- Apparatet har ingen on/off (tænd/sluk)-kontakt. Træk stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til lysnettet.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, herunder lignende brug f.eks. på hoteller.

### Generelt

- Dette apparat lader dig vælge det lysintensitetsniveau, du vil vågne op til (se afsnittet "Brug af lampen", kapitlet "Sådan bruges apparatet").
- Hvis du vågner for tidligt eller med hovedpine, skal du reducere lysniveauet.
- Hvis du deler soveværelse med andre, kan vedkommende blive vækket utilsigtet, selvom han/hun ligger længere væk fra apparatet. Dette fænomen skyldes, at mennesker ikke nødvendigvis har samme lysfølsomhed.

### Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

### Klargøring

- 1 Placér Wake-up Light 40-50 cm fra dit ansigt, f.eks. på et natbord.
- 2 Sæt stikket i stikkontakten.
  - Timeangivelsen på displayet begynder at blinke for at indikere, at du skal indstille klokkeslættet (fig. 5).

## Indstilling af uret

---

- 1 Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge timetal.

*Bemærk: Du kan kun foretage disse indstillinger, når du er i urmenuen, og når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på den midterste funktionsvælger (SET) to gange. Du er nu i indstillingsmenuen til uret.*

- 2 Tryk på den midterste funktionsvælger (SET) for at bekræfte indstillingen.
  - Minutangivelsen begynder at blinke (fig. 6).

- 3 Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge minuttal.

- 4 Tryk på den midterste funktionsvælger (SET) for at bekræfte indstillingen.

► Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet. Apparatet er nu klar til brug.

*Bemærk: Hver gang stikket fjernes fra stikkontakten i mere end ca. 15 minutter, skal du indstille uret igen iht. ovenstående procedure. Du kan justere klokkeslættet, selvom stikket stadig sidder i stikkontakten, ved at følge instruktionerne i afsnittet "Menufunktioner for den midterste funktionsvælger (SET)" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".*

## Sådan bruges apparatet

### Sådan bruger du de tre funktionsvælgere

---

Kontrolpanelet har tre funktionsvælgere. Med disse kan du indstille alle apparatets funktioner.

*Bemærk: Hvis du ikke bruger funktionsvælgeren inden for 5 sekunder efter, at du har åbnet menuen (SET), forlader apparatet automatisk menuen og viser klokkeslættet igen.*

Du kan betjene funktionsvælgerne på følgende måde:

- 1 Tryk på en af funktionsvælgerne for at aktivere valgtilstanden.
- 2 Ryk funktionsvælgeren op eller ned for at vælge en indstilling.

*Bemærk: Hvis du vil justere lysintensiteten (øverste funktionsvælger) eller lydstyrken (nederste funktionsvælger), skal du bare rykke funktionsvælgeren op eller ned med det samme. Du behøver ikke trykke på funktionsvælgeren først.*

- 3 Tryk på den samme funktionsvælger igen for at bekræfte den valgte indstilling.

### Menufunktioner for den midterste funktionsvælger (SET)

---

Nedenfor finder du en beskrivelse af alle funktioner, der kan angives i menuen. Disse funktioner vises i menuen i følgende rækkefølge:

- Klokkeslæt
- Vækketidspunkt
- Vækkelyd
- Skumringsfunktion: *Du kan bruge skumringsfunktionen, når du vil have lyset og/eller lyden til at forblive tændt og reduceres langsomt i løbet af et indstillet tidsrum (15 minutter til 2 timer), før du falder i søvn.*
- Displaystyrke: *Du kan vælge en displaystyrke mellem 1 og 4.*

Du kan betjene funktionsvælgerne på følgende måde:

- 1 Tryk på den midterste funktionsvælger (SET) for at åbne menuen.
- 2 Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge en funktion.
- 3 Tryk på den midterste funktionsvælger (SET) for at åbne denne funktion.
- 4 Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge en indstilling.

- 5** Tryk på den midterste funktionsvælger (SET) for at bekræfte indstillingen.

### Brug af lampen

---

Du kan benytte apparatet som sengelampe.

- 1** Tryk på den øverste funktionsvælger (1) for at tænde for lampen. Ryk derefter den øverste funktionsvælger op eller ned for at vælge den lysintensitet, du foretrækker (2). (fig. 7)

Du kan vælge en lysintensitet på mellem 1-20.

*Bemærk: Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, eftersom pæren skal varme op.*

*Bemærk: Den valgte lysintensitet indstilles også automatisk som lysintensitetsniveau for alarmen.*

*Tip: Når du bruger apparatet for første gang, skal du indstille lysintensitetsniveauet til 20. Det øjeblik, du vågner op, skal du tjekke det lysintensitetsniveau, som apparatet har nået, ved at rykke den øverste funktionsvælger lidt op eller ned. Når du gør dette, vises det aktuelle lysintensitetsniveau for alarmen på displayet. Indstil alarmens lysintensitetsniveau til dette niveau for næste dag.*

- 2** Når du vil slukke for lampen, skal du trykke på den øverste funktionsvælger igen.

*Bemærk: Når du vil tjekke lysintensiteten uden at tænde for lampen, kan du også rykke den øverste funktionsvælger op eller ned for at vælge en indstilling uden at trykke på funktionsvælgeren først.*

### Indstilling af alarmen

---

Når du indstiller alarmen, skal du vælge et vækketidspunkt og den type lyd, du vil vågne op til.

Alarmen er aktiv, når alarmsymbolet kan ses på displayet. Lysintensiteten stiger langsomt til det valgte niveau i løbet af de sidste 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lydstyrken øges langsomt i 90 sekunder til det valgte niveau efter det indstillede vækketidspunkt.

*Bemærk: Du kan indstille lysintensiteten ved at rykke den øverste funktionsvælger op eller ned, og du kan indstille alarmens lydstyrke ved at rykke den nederste funktionsvælger op eller ned. Hvis du ikke vil vågne til lampen eller til en lyd, skal du vælge 0 for lysintensitet eller lydstyrke. Se afsnittene "Brug af lampen" og "Radio/lydstyrke" i dette kapitel.*

- 1** Tryk aktiveringsknappen ned til den midterste position for at tænde for alarmen. (fig. 8)
- ▶ Timeangivelsen for vækketidspunktet blinker (fig. 9).
  - ▶ Juster tiden iht. trin 2-5. Hvis vækketidspunktet er korrekt, skal du blot vente nogle få sekunder.

- 2** Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge timetal.

*Bemærk: Du kan kun foretage denne indstilling, når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du skubbe aktiveringsknappen op og ned igen for at åbne indstillingen for vækketidspunkt. Du kan også indstille vækketidspunkt i menuen. Se afsnittet "Menufunktioner for den midterste funktionsvælger (SET)" i dette kapitel.*

- 3** Tryk på den midterste funktionsvælger (SET) for at bekræfte indstillingen.

▶ Minutangivelsen for vækketidspunktet begynder at blinke (fig. 10).

- 4** Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge minuttal.

- 5** Tryk på den midterste funktionsvælger (SET) for at bekræfte indstillingen, eller vent nogle få sekunder.

▶ Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet.

Vækketidspunktet er nu indstillet.

### Sådan slukker du alarmen

Du kan deaktivere alarmfunktionen ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.

*Bemærk: Lampen forbliver tændt. Du kan slukke for lampen ved at trykke på den øverste funktionsvælger.*

*Bemærk: Alarmen (lyd og/eller lys) slukkes automatisk efter 90 minutter.*

### **Indstilling af vækkelyden**

Se afsnittet "Menufunktioner for den midterste funktionsvælger (SET)" ovenfor.

Du kan vælge én af følgende lyde:

- Radio (fig. 11)
- Fugle (fig. 12)
- Bip (fig. 13)
- Afrikansk jungle (fig. 14)
- Vindklokker (fig. 15)

### **Snooze-funktion**

- 1** Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position, når alarmen går i gang. (fig. 16)
- 2** Lampen fortsætter med at lyse ved det valgte intensitetsniveau, men vækkelyden stopper. Efter 9 minutter afspilles vækkelyden automatisk igen.

*Bemærk: Snooze-tiden på 9 minutter er fast og kan ikke justeres.*

*Bemærk: Hvis du skubber aktiveringsknappen ned med for voldsom kraft, springer den muligvis tilbage til positionen "fra".*

### **Demonstration af alarmen**

Hvis du vil have en hurtig demonstration (60 sekunder) af den gradvist stigende lysintensitet og lyd, skal du aktivere apparatets testfunktion.

- 1** Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position i nogle få sekunder, indtil TEST vises på displayet (fig. 17).
- 2** Tryk aktiveringsknappen ned igen for at stoppe demonstrationen.

*Bemærk: Apparatet fortsætter demonstrationen, indtil du skubber aktiveringsknappen ned igen. Afprøvningen stopper automatisk efter 9 timer.*

### **Radio/lydstyrke**

---

- 1** Du tænder for radioen ved at trykke på den nederste funktionsvælger. (fig. 18)
- 2** Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge den ønskede radiofrekvens (fig. 19).

*Tip: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på den midterste funktionsvælger (SET), og holde den nede i ca. 2 sekunder.*

*Tip: Hvis du vil være sikker på at få et godt radiosignal, skal du rulle antennen helt ud og flytte den rundt, indtil du finder den position, hvor modtagelsen er bedst.*

- 3** Du slukker for radioen ved at trykke på den nederste funktionsvælger igen.

### **Lydstyrke**

- 1** Ryk den nederste funktionsvælger op eller ned for at vælge den ønskede lydstyrke. Du kan vælge et lydstyrkeniveau på mellem 1 og 20.

*Bemærk: Den valgte lydstyrke indstilles også automatisk som alarmens lydstyrke.*

## Skumringsfunktion

Du kan bruge skumringsfunktionen, når du vil have lyset og/eller lyden på Wake-up Light til at forblive tændt og reduceres langsomt i løbet af et indstillet tidsrum (15 minutter til 2 timer), før du falder i søvn. Lampen og/eller lyden slukkes automatisk efter det indstillede tidspunkt.

- 1 Følg trinene i afsnittet "Menufunktioner for den midterste funktionsvælger (SET)" i dette kapitel for at vælge skumringsfunktionen og indstille tid for skumringsfunktionen.

*Bemærk: Du kan vælge et tidsrum mellem 15 og 120 minutter (15, 30, 60, 90 eller 120 minutter).*

- Efter det indstillede tidspunkt slukker skumringsfunktionen både lys og lyd, uanset om kun lys eller radio er tændt.

## Rengøring og vedligeholdelse

Brug aldrig skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Fjern jævnligt støv fra apparatets ydersider med en tør klud.

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
- 2 Rengør apparatets yderside med en tør klud.

Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 20).

## Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 21).

## Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen [www.philips.com](http://www.philips.com) eller det nærmeste Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din nærmeste Philips-forhandler.

## Gældende forbehold i reklamationsretten

Af sikkerhedsmæssige årsager kan pæren i dette apparat ikke udskiftes. Hvis apparatet eller lampen ikke fungerer, bedes du besøge Philips' websted på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakte dit nærmeste Philips Kundecenter (du finder telefonnummeret i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke er et Philips Kundecenter i dit land, skal du kontakte din nærmeste Philips-forhandler. Basisenheden dækkes kun af garantien, hvis fejl skyldes et teknisk problem. Basisenheden er ikke dækket af garantien, hvis fejl skyldes forkert brug eller skyldes, at enheden er blevet tabt.

**Fejlfinding**

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger; bedes du kontakte dit nærmeste Philips Kundecenter:

Problem	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Måske er stikket ikke sat korrekt i stikkontakten. Sæt det ordentligt i.  Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at tilslutte et andet apparat.
Apparatet fungerer korrekt, men pæren tænder ikke længere.	Måske er lampens levetid opbrugt. Lampen har en forventet levetid på mere end 10.000 timer (mere end 7 år ved normal brug). Levetiden afhænger af brugen af apparatet. I tilfælde af intens brug kan pærens levetid muligvis være mindre, end du forventer. Pæren kan ikke udskiftes. Hvis pæren bliver defekt, skal du kontakte dit nærmeste Philips Kundecenter.
Apparatet bliver varmt under brug.	Dette er normalt, da apparatet opvarmes af pærens lys og elektronikken.
Apparatet reagerer ikke, når jeg forsøger at indstille de forskellige funktioner.	Tag stikket ud af stikkontakten, og slut det til igen. Hvis du slutter stikket til stikkontakten inden for 15 minutter; husker apparatet alle indstillinger. Hvis du slutter stikket til igen efter længere tid, husker apparatet alle indstillinger med undtagelse af klokkeslæt.
Lampen tændes ikke, når alarmer går i gang.	Måske har du indstillet lysintensitetsniveauet for lavt. Øg lysintensitetsniveauet.  Måske har du slukket for alarmfunktionen ved at indstille aktiveringsknappen til den øverste position. Aktiver alarmfunktionen igen ved at indstille aktiveringsknappen til den midterste position
Lampen lyser ikke op med det samme, når jeg tænder for den.	Måske er apparatet defekt. Kontakt dit nærmeste Philips Kundecenter.  Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, eftersom pæren skal varme op.
Jeg kan ikke høre vækkelyden, når alarmer går i gang.	Måske har du indstillet lydniveauet for lavt. Øg lydniveauet (se afsnittet "Radio/lydstyrke" i kapitlet "Sådan bruges apparatet").  Måske har du slået alarmer fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.
Radioen virker ikke.	Hvis du har valgt radioen som vækkelyd, er radioen muligvis defekt. Tænd for radioen, når du har slukket for alarmer, for at kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker; bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
Der kommer en knasende lyd fra radioen.	Radioen kan være defekt. Kontakt dit nærmeste Philips Kundecenter.  Måske er sendesignalet svagt. Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at justere frekvensen, og/eller skift antennen position ved at flytte rundt på den. Kontrollér, at du har rullet antennen helt ud.

Problem	Løsning
Alarmen gik i gang i går men ikke i dag.	Måske har du slået alarmen fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.  Måske har du indstillet et for lavt lydniveau og/eller lysintensitetsniveau. Indstil et højere lyd- og/eller lysintensitetsniveau.  Måske har der været et strømsvigt, der varede længere end ca. 15 minutter. I så fald husker apparatet alle indstillinger undtagen klokkeslæt. Derfor blinker klokkeslættet på displayet. Indstil det korrekte klokkeslæt.
Alarmen lød ikke 9 minutter efter jeg skubbede aktiveringsknappen ned for at aktivere snooze.	Måske skubbede du så kraftigt til aktiveringsknappen, at den sprang til off-positionen.  Lydstyrkeniveauet er muligvis indstillet til 0.
Lyset vækker mig for tidligt	Måske er lysintensitetsniveauet ikke indstillet optimalt for dig. Prøv at indstille lysintensitetsniveauet til en lavere indstilling, hvis du vågner for tidligt. Hvis lysintensitetsniveauet 1 ikke er lavt nok, skal du flytte apparatet længere væk fra sengen.
Lyset vækker mig for sent	Måske er apparatet placeret under hovedhøjde. Kontroller, at apparatet er placeret i en højde, hvor din seng, dyne eller pude ikke spærrer for lyset. Kontroller også, at apparatet ikke er placeret for langt væk.
Lampen blinker:	Måske har der været strømsvigt. Det er normalt, at lampen blinker efter et strømsvigt.  Måske er apparatet ikke beregnet til den tilsluttede netspænding. Sørg for, at den indikerede netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding.

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen angenehmer: Die Lichtintensität der Lampe steigt in den letzten 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit allmählich auf die eingestellte Helligkeit an. Das Licht bereitet Ihren Körper ganz natürlich auf das Aufwachen vor, sodass Sie sich beim Aufstehen viel munterer fühlen. Um das Aufwachen noch angenehmer zu machen, können Sie außerdem natürliche Weckgeräusche oder das UKW-Radio nutzen. Das Wake-up Light verfügt zudem über eine Funktion, die den Sonnenuntergang simuliert und Licht und Ton langsam schwächer werden lässt, bis sie zum eingestellten Zeitpunkt ganz ausgeschaltet werden.

## Die Wirkung des Wake-up Lights

Das Philips Wake-up Light bereitet Ihren Körper während der letzten halben Stunde des Schlafes langsam auf das Aufwachen vor. In den frühen Morgenstunden sind unsere Augen lichtempfindlicher als während der Wachphasen am Tag. In dieser Phase bereitet sich der Körper dank der relativ geringen Lichtintensität eines simulierten Sonnenaufgangs auf das Aufwachen und Munterwerden vor. Durch die Anwendung des Wake-up Lights werden Sie leichter wach und fühlen sich wohler und energiegeladener. Da die Lichtempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ist, können Sie die Lichtintensität Ihres Wake-up Lights so einstellen, dass sie Ihrer Lichtempfindlichkeit für einen optimalen Start in den Tag am besten entspricht. Weitere Informationen zum Wake-up Light finden Sie unter [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A Lüftungsschlitze
- B Lampengehäuse
- C Netzkabel
- D Antenne
- E Display
- 1 Lichtsymbol
- 2 Stundenanzeige der Uhr-/Weckzeit
- 3 Uhrzeitsymbol
- 4 Weckersymbol
- 5 Radiosymbol
- 6 Symbol für "Vogelstimmen"
- 7 Symbol für "Piepton"
- 8 Symbol für "Afrikanischer Dschungel"
- 9 Symbol für "Glockenspiel im Wind"
- 10 Symbol für die Sonnenuntergangsfunktion
- 11 Symbol für Displayhelligkeit
- 12 Minutenanzeige der Uhr-/Weckzeit
- 13 Symbol für Lautstärke
- F Funktionsauswahl
- 1 Oberer Funktionsregler: Licht ein/aus und Lichtintensität
- 2 Mittlerer Funktionsregler (SET): Menü und Radiofrequenz
- 3 Unterer Funktionsregler: Radio ein/aus und Lautstärke
- G Schiebeschalter mit den Positionen "Alarm aus", "Alarm ein" und "Schlummer"

## Wichtig

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Dieses Gerät ist nach Klasse II zweifach isoliert (Abb. 2).

### **Gefahr**

- Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination! Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer; in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens).
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 3).

### **Warnhinweis**

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät ist ausgelegt für eine Stromspannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Abb. 4).

### **Achtung**

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen schweren Stößen aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Zimmertemperaturen unter 10° C oder über 35° C.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze auf der Ober- und Unterseite des Geräts während des Gebrauchs nicht blockiert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Lampengehäuse oder die Abdeckung beschädigt, zerbrochen oder nicht vorhanden ist.
- Wenn Sie schon einmal eine schwere Depression hatten oder im Moment daran leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, um Ihre Schlafzeit zu verkürzen. Der Zweck dieses Geräts ist es, Ihnen das Aufwachen zu erleichtern. Es verringert jedoch nicht Ihren Schlafbedarf.
- Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Bereiche, wie Hotels, geeignet.

### **Allgemeines**

- Sie können die Lichtintensität, mit der Sie geweckt werden möchten, am Gerät einstellen (siehe Abschnitt "Die Lampe benutzen" im Kapitel "Das Gerät benutzen").
- Wenn Sie häufig zu zeitig oder mit Kopfschmerzen aufwachen, verringern Sie die Lichtintensität.
- Wenn eine weitere Person im Zimmer schläft, kann diese Person unbeabsichtigt durch das Wake-up Light geweckt werden, obwohl sie weiter vom Gerät entfernt ist. Das liegt daran, dass Menschen unterschiedlich auf eine bestimmte Lichtintensität reagieren.

### **Elektromagnetische Felder**

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

### **Für den Gebrauch vorbereiten**

- 1** Stellen Sie das Wake-up Light ca. 40 bis 50 cm von Ihrem Kopf entfernt auf (z. B. auf dem Nachttisch).

- 2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- ▶ Die Stundenanzeige auf dem Display beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass Sie die Uhrzeit einstellen müssen (Abb. 5).

### Die Uhrzeit einstellen

---

- 1 Bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten, um die Stunde einzustellen.

*Hinweis: Diese Einstellung ist nur möglich, wenn Sie sich im Menü zur Uhrzeiteinstellung befinden und die Stundenanzeige blinkt. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET) zweimal. Jetzt sind Sie im Menü zur Uhrzeiteinstellung.*

- 2 Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken (Abb. 6).

- 3 Bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten, um die Minuten einzustellen.

- 4 Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Das Gerät verlässt das Menü, und im Display wird die eingestellte Uhrzeit angezeigt.

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

*Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie das Gerät für mehr als 15 Minuten von der Stromversorgung trennen, müssen Sie die Uhrzeit wie oben beschrieben erneut einstellen. Hinweise zum Ändern der eingestellten Uhrzeit, während das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, finden Sie im Abschnitt "Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)" im Kapitel "Das Gerät benutzen".*

## Das Gerät benutzen

### Die 3 Funktionsregler benutzen

---

Auf dem Bedienfeld befinden sich drei Funktionsregler. Mit diesen Reglern können Sie alle Funktionen des Geräts einstellen.

*Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Gerät das Menü automatisch verlässt und die Uhrzeit anzeigt, wenn Sie im Menü (SET) für 5 Sekunden keinen der Regler betätigt haben.*

Sie können die Funktionsregler wie folgt betätigen:

- 1 Drücken Sie einen der Funktionsregler, um den Auswahlmodus zu aktivieren.
- 2 Bewegen Sie den Funktionsregler nach oben oder unten, um eine Einstellung auszuwählen.

*Hinweis: Wenn Sie die Lichtintensität (über den oberen Funktionsregler) oder die Lautstärke (über den unteren Funktionsregler) anpassen möchten, können Sie den entsprechenden Regler einfach nach oben oder unten bewegen, ohne vorher darauf zu drücken.*

- 3 Drücken Sie den Funktionsregler noch einmal, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

### Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)

---

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung aller Funktionen, die im Menü eingestellt werden können. Diese werden im Menü in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

- Uhrzeit
- Weckzeit
- Weckton
- Sonnenuntergangsfunktion: *Verwenden Sie diese Funktion, wenn Licht und/oder Ton eingeschaltet bleiben und sich langsam abschwächen sollen, bevor Sie schlafen gehen möchten. Dafür können Sie eine gewünschte Zeitspanne einrichten (15 Minuten bis 2 Stunden).*
- Displayhelligkeit: *Sie können eine Displayhelligkeit zwischen 1 und 4 einstellen.*

Sie können die Funktionsregler wie folgt betätigen:

- 1 Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um das Menü aufzurufen.
- 2 Bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten, um eine Funktion auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um diese Funktion zu aktivieren.
- 4 Bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten, um eine Einstellung auszuwählen.
- 5 Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.

### Die Lampe benutzen

---

Sie können das Gerät als Nachttischlampe benutzen.

- 1 Um die Lampe einzuschalten, drücken Sie den oberen Funktionsregler (1). Bewegen Sie den oberen Funktionsregler dann nach oben oder unten, um die gewünschte Lichtintensität einzustellen (2). (Abb. 7)

Sie können eine Lichtintensität zwischen 1 und 20 auswählen.

*Hinweis: Es dauert etwa 1 Sekunde, bis die Lampe aufleuchtet. Das ist normal, die Lampe muss sich zunächst aufheizen.*

*Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Lichtintensität wird automatisch auch als Lichtintensität für die Weckfunktion gespeichert.*

*Tipp: Stellen Sie die Lichtintensität auf 20 ein, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Prüfen Sie beim Aufwachen, welche Lichtintensität erreicht wurde, indem Sie den oberen Funktionsregler leicht nach oben oder unten bewegen. Auf diese Weise wird die aktuelle Lichtintensität für die Weckfunktion im Display angezeigt. Stellen Sie für den nächsten Tag die Lichtintensität auf diesen Wert ein.*

- 2 Drücken Sie den Funktionsregler erneut, um die Lampe auszuschalten.

*Hinweis: Wenn Sie die Lichtintensität überprüfen möchten, ohne dafür die Lampe einzuschalten, können Sie auch den oberen Funktionsregler nach oben oder unten bewegen, ohne zuerst darauf zu drücken, um so eine Einstellung auszuwählen.*

### Den Wecker einstellen

---

Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie eine Weckzeit und einen Weckton aus. Die Weckfunktion ist aktiv, wenn das Wecksymbol im Display angezeigt wird. In den 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit steigert sich die Lichtintensität langsam auf das gewählte Niveau. In den 90 Sekunden ab der eingestellten Weckzeit steigert sich die Lautstärke langsam auf das gewählte Niveau.

*Hinweis: Sie können die Lichtintensität festlegen, indem Sie den oberen Funktionsregler nach oben oder unten bewegen. Sie können die Wecklautstärke festlegen, indem Sie den unteren Funktionsregler nach oben oder unten bewegen. Wenn Sie nicht durch Licht oder Ton geweckt werden möchten, wählen Sie eine Lichtintensität bzw. eine Lautstärke von 0 aus. Weitere Informationen erhalten Sie in diesem Kapitel unter "Die Lampe benutzen" und "Radio/Lautstärke".*

- 1 Bringen Sie den Schiebeschalter in die mittlere Position, um den Wecker einzuschalten. (Abb. 8)
  - Die Stundenanzeige der Weckzeit blinkt (Abb. 9).
  - Befolgen Sie die Schritte 2 bis 5, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn die Weckzeit korrekt ist, warten Sie einfach ein paar Sekunden ab.
- 2 Bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten, um die Stunde einzustellen.

*Hinweis: Dies ist nur dann möglich, wenn die Stundenanzeige blinkt. Ist dies nicht der Fall, schieben Sie den Schiebeschalter nach oben und wieder nach unten, um den Weckzeitmodus aufzurufen. Sie können die Weckzeit auch im Menü (siehe Abschnitt "Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)" oben) einstellen.*

- 3** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.
  - ▶ Die Minutenanzeige der Weckzeit beginnt zu blinken (Abb. 10).
- 4** Bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten, um die Minuten einzustellen.
- 5** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Eingabe zu bestätigen, oder warten Sie einige Sekunden ab.
  - ▶ Das Gerät verlässt das Menü, und im Display wird die eingestellte Uhrzeit angezeigt. Die Weckzeit ist jetzt eingestellt.

### **Den Wecker ausschalten**

Schieben Sie den Schiebeschalter ganz nach oben, um den Wecker auszuschalten.

*Hinweis: Die Lampe bleibt eingeschaltet. Schalten Sie sie aus, indem Sie den oberen Funktionsregler drücken.*

*Hinweis: Der Wecker (Ton und/oder Licht) schaltet sich automatisch nach 90 Minuten ab.*

### **Den Weckton einstellen**

Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)" oben.

Sie können einen der folgenden Wecktöne auswählen:

- Radio (Abb. 11)
- Vögel (Abb. 12)
- Piepton (Abb. 13)
- Afrikanischer Dschungel (Abb. 14)
- Glockenspiel im Wind (Abb. 15)

### **Schlummerfunktion**

- 1** Schieben Sie den Schiebeschalter ganz nach unten, wenn sich der Wecker einschaltet. (Abb. 16)
  - ▶ Die Lampe bleibt mit der ausgewählten Lichtintensität eingeschaltet, aber der Weckton schaltet sich aus. Nach 9 Minuten wird der Weckton automatisch wieder eingeschaltet.

*Hinweis: Die Schlummerfunktion ist auf 9 Minuten voreingestellt und kann nicht geändert werden.*

*Hinweis: Wenn Sie den Schiebeschalter zu stark nach unten drücken, kann es passieren, dass er in die Aus-Position zurückspringt.*

### **Weckdemonstration**

Wenn Sie eine kurze Demonstration (60 Sekunden) der sich langsam steigenden Lichtintensität und Lautstärke verfolgen möchten, aktivieren Sie die Testfunktion des Geräts.

- 1** Schieben Sie den Schiebeschalter für einige Sekunden ganz nach unten, bis im Display die Meldung "TEST" angezeigt wird (Abb. 17).
- 2** Schieben Sie den Schiebeschalter erneut ganz nach unten, um die Demonstration zu beenden.

*Hinweis: Die Weckdemonstration wird so lange abgespielt, bis Sie den Schiebeschalter erneut ganz nach unten schieben. Der Test wird nach 9 Stunden automatisch abgebrochen.*

### **Radio/Lautstärke**

- 1** Drücken Sie den unteren Funktionsregler, um das Radio einzuschalten. (Abb. 18)

- 2** Um die gewünschte Radiofrequenz auszuwählen, bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten (Abb. 19).

*Tipp: Halten Sie den mittleren Funktionsregler (SET) für etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Radiofrequenzen automatisch zu durchsuchen.*

*Tipp: Um sicherzustellen, dass Sie ein ausreichendes Radiosignal empfangen, wickeln Sie die Antenne vollständig ab, und suchen Sie nach der Position, in der der Empfang optimal ist.*

- 3** Drücken Sie den unteren Funktionsregler erneut, um das Radio auszuschalten.

### Lautstärke

- 1** Um die Lautstärke festzulegen, bewegen Sie den oberen Funktionsregler nach oben oder unten, bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Sie können eine Lautstärke zwischen 1 und 20 auswählen.

*Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Lautstärke wird automatisch auch als Lautstärke für die Weckfunktion gespeichert.*

### Sonnenuntergangsfunktion

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Licht und/oder Ton eingeschaltet bleiben und sich langsam abschwächen sollen, bevor Sie einschlafen. Dafür können Sie eine Zeitspanne auswählen (15 Minuten bis 2 Stunden), nach der sich das Gerät von selbst ausschaltet.

- 1** Halten Sie sich an den Abschnitt "Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)", um die Sonnenuntergangsfunktion auszuwählen und die entsprechende Zeitspanne festzulegen.

*Hinweis: Wählen Sie eine Zeit zwischen 15 und 120 Minuten (15, 30, 60, 90 oder 120 Minuten).*

- Nach dieser Zeitspanne werden Licht und Ton ausgeschaltet, auch wenn nur eines der beiden aktiviert ist.

### Reinigung und Wartung

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Entfernen Sie den Staub auf der Außenseite des Geräts regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

- 1** Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.  
**2** Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 20).

### Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 21).

## Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website [www.philips.com](http://www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

## Garantieeinschränkungen

Aus Sicherheitsgründen kann die Lampe des Geräts nicht ausgetauscht werden. Wenn das Gerät oder die Lampe nicht funktionieren, besuchen Sie bitte die Philips Website unter [www.philips.com](http://www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Die Garantie für das Basisgerät gilt nur bei technischen Problemen. Wird das Basisgerät unsachgemäß verwendet oder fallengelassen, gilt diese Garantie nicht.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Möglicherweise ist der Netzstecker nicht richtig in die Steckdose eingesteckt. Stecken Sie ihn richtig ein.
	Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.
Das Gerät ist in Ordnung, aber die Lampe funktioniert nicht mehr.	Möglicherweise hat die Lampe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Diese beträgt in der Regel über 10.000 Stunden (oder 7 Jahre) und ist abhängig von der Nutzung des Geräts. Bei häufiger Nutzung kann sie unter diesem Zeitraum liegen. Die Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lampe defekt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß.	Dies ist ein normaler Vorgang, da das Gerät durch das Licht der Lampe und durch die Elektronik erhitzt wird.
Das Gerät reagiert nicht, wenn ich verschiedene Funktionen einstellen möchte.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn Sie den Stecker innerhalb von 15 Minuten wieder einstecken, bleiben Ihre Einstellungen gespeichert. Wenn Sie den Netzstecker erst nach einem längeren Zeitraum wieder einstecken, bleiben alle Einstellungen außer der Zeit gespeichert.
Die Lampe leuchtet nicht auf, wenn sich der Wecker einschaltet.	Möglicherweise haben Sie die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Stellen Sie einen höheren Wert ein.
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet, indem Sie den Schiebeschalter ganz nach oben geschoben haben. Bringen Sie den Schiebeschalter in die mittlere Position, um die Weckfunktion zu aktivieren.

Problem	Lösung
	Möglicherweise ist das Gerät defekt. Setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Die Lampe leuchtet nicht sofort, wenn ich sie einschalte.	Es dauert etwa 1 Sekunde, bis die Lampe leuchtet. Das ist normal, die Lampe muss sich zunächst aufheizen.
Ich höre den Weckton nicht, wenn der Wecker sich einschaltet.	Möglicherweise haben Sie die Lautstärke zu niedrig eingestellt. Informationen zum Einstellen einer höheren Lautstärke finden Sie im Kapitel "Das Gerät benutzen" im Abschnitt "Radio/Lautstärke".
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet, indem Sie den Schiebeschalter ganz nach oben geschoben haben.
	Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch gewählt haben, ist dieses möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob das Radio funktioniert. Drücken Sie dazu die Radiotaste, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Wenn das Radio nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Das Radio funktioniert nicht.	Möglicherweise ist das Radio defekt. Setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Das Radio macht Knackgeräusche.	Möglicherweise ist das Rundfunksignal zu schwach. Bewegen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben oder unten, um die Frequenz anzupassen. Ändern Sie die Position der Antenne. Stellen Sie sicher, dass Sie die Antenne vollständig abgewickelt haben.
Gestern hat sich der Wecker eingeschaltet, aber heute hat er nicht funktioniert.	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet, indem Sie den Schiebeschalter ganz nach oben geschoben haben.
	Möglicherweise haben Sie die Lautstärke und/oder die Lichtintensität auf ein zu geringes Niveau eingestellt. Stellen Sie eine höhere Lautstärke und/oder Lichtintensität ein.
	Möglicherweise ist der Strom für mehr als 15 Minuten ausgefallen. In diesem Fall hat das Gerät alle Einstellungen außer der Uhrzeit gespeichert. Die Anzeige der Uhrzeit blinkt deshalb. Geben Sie die korrekte Uhrzeit erneut ein.
Der Wecker wurde nach neun Minuten nicht erneut aktiviert, nachdem ich den Schiebeschalter auf die Schlummerposition geschoben habe.	Möglicherweise haben Sie den Schiebeschalter mit zu viel Kraft nach unten gedrückt, sodass er in die Aus-Position gesprungen ist.
	Möglicherweise haben Sie die Lautstärke auf 0 gestellt.

Problem	Lösung
Das Licht weckt mich zu früh.	Möglicherweise ist die gewählte Lichtintensität für Sie nicht geeignet. Stellen Sie eine niedrigere Lichtintensität ein, wenn Sie zu früh aufwachen. Wenn die Lichtintensität 1 nicht niedrig genug ist, stellen Sie das Gerät weiter vom Bett entfernt auf.
Das Licht weckt mich zu spät.	Möglicherweise sind Sie zu spät aufgewacht, weil die Geräteposition niedriger ist als Ihre Kopfhöhe. Achten Sie darauf, dass das Gerät so positioniert ist, dass das Licht nicht von Bett, Bettdecke oder Kissen blockiert wird. Außerdem darf das Gerät nicht zu weit vom Bett entfernt stehen.
Die Lampe blinkt.	Möglicherweise gab es einen Stromausfall. Es ist normal, dass die Lampe nach einem Stromausfall blinkt.  Möglicherweise ist das Gerät für die verfügbare Netzspannung nicht geeignet. Die örtliche Netzspannung muss der Spannungsangabe auf dem Gerät entsprechen.

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Το ζυπνητήρι με φως της Philips σας βοηθά να ζυπνάτε πιο ευχάριστα. Η ένταση φωτός της λάμπας αυξάνεται σταδιακά έως ότου φτάσει στο επίπεδο που έχετε ρυθμίσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 λεπτών πριν από την ώρα αφύπνισης που έχετε ρυθμίσει. Ο φωτισμός προετοιμάζει απαλά το σώμα σας για αφύπνιση στην προγραμματισμένη ώρα. Για μια ακόμη πιο ευχάριστη αφύπνιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικούς ήχους αφύπνισης ή το ραδιόφωνο FM.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σούρουπου για σταδιακή μείωση του φωτός και του ήχου πριν απενεργοποιηθούν εντελώς κατά την ώρα που έχετε ρυθμίσει.

## Οι επιδράσεις του ζυπνητηριού με φως

Το ζυπνητήρι με φως της Philips προετοιμάζει απαλά το σώμα σας για αφύπνιση κατά τη διάρκεια της τελευταίας μισής ώρας ύπνου. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα μάτια μας είναι πιο ευαίσθητα στο φως απ' ό,τι όταν είμαστε ζύπνιοι. Σε αυτό το διάστημα, τα σχετικά χαμηλά επίπεδα φωτισμού μιας εικονικής ανατολής του ήλιου προετοιμάζουν το σώμα μας έτσι ώστε να ζυπνήσει και να είναι σε ετοιμότητα. Τα άτομα που χρησιμοποιούν το ζυπνητήρι με φως ζυπνούν πιο εύκολα, έχουν γενικότερα καλύτερη διάθεση το πρωί και αισθάνονται πιο ενεργητικά. Επειδή η ευαισθησία στο φως διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού του ζυπνητηριού σας σε ένα επίπεδο που να ταιριάζει με την ευαισθησία σας στο φως προκειμένου να έχετε ένα όσο το δυνατόν πιο όμορφο ξεκίνημα της ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζυπνητήρι με φως, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- A Οπές εξαερισμού
- B Περιβλημα λάμπας
- C Καλώδιο
- D Κεραία
- E Οθόνη
- 1 Σύμβολο φωτισμού
- 2 Ένδειξη ώρας για την ώρα ρολογιού/αφύπνισης
- 3 Σύμβολο ώρας ρολογιού
- 4 Σύμβολο αφύπνισης
- 5 Σύμβολο ραδιοφώνου
- 6 Σύμβολο ήχου πουλιών
- 7 Σύμβολο ήχου μπιτ
- 8 Σύμβολο ήχου αφρικάνικης ζούγκλας
- 9 Σύμβολο ήχου ανέμου
- 10 Σύμβολο λειτουργίας σούρουπου
- 11 Σύμβολο φωτεινότητας οθόνης
- 12 Ένδειξη λεπτών για την ώρα ρολογιού/αφύπνισης
- 13 Σύμβολο επιπέδου ήχου
- F Επιλογείς λειτουργίας
- 1 Επάνω επιλογέας λειτουργίας: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού και ένταση φωτός
- 2 Μεσαίος επιλογέας λειτουργίας (SET): μενού και ραδιοφωνική συχνότητα
- 3 Κάτω επιλογέας λειτουργίας: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου και ένταση ήχου

- G** Μοχλός ελέγχου με θέσεις για απενεργοποίηση αφύπνισης, ενεργοποίηση αφύπνισης και επανάληψη αφύπνισης

### Σημαντικό

- Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Η συσκευή αυτή διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα με την Κλάση II (Εικ. 2).

### Κίνδυνος

- Το νερό και ο ηλεκτρισμός αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. στο μπάνιο ή κοντά σε ντους ή πισίνα).
- Αποφεύγετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό της συσκευής ή τη ρίψη νερού στη συσκευή (Εικ. 3).

### Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για τάση ρεύματος 230V και συχνότητα 50Hz.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση (Εικ. 4).

### Προσοχή

- Προσέχετε να μην σας πέσει κάτω η συσκευή και μην την υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από 10°C ή υψηλότερη από 35°C.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού στο επάνω και κάτω μέρος της συσκευής παραμένουν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το περίβλημα της λάμπας ή το επάνω κάλυμμα έχει φθαρεί, σπάσει ή δεν είναι στη θέση του.
- Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν στο παρελθόν ή στο παρόν πάσχετε από σοβαρή κατάθλιψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως μέσο μείωσης των ωρών ύπνου σας. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας βοηθά να ξυπνάτε πιο εύκολα. Δεν μειώνει την ανάγκη σας για ύπνο.
- Η συσκευή δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, ή παρόμοια χρήση για παράδειγμα σε ξενοδοχεία.

### Γενικά

- Η συσκευή αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε το επίπεδο έντασης φωτός που επιθυμείτε για την αφύπνισή σας (δείτε την ενότητα 'Χρήση της λάμπας', κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής').
- Εάν ξυπνάτε συχνά πολύ νωρίς ή με πονοκέφαλο, μειώστε το επίπεδο του φωτός.

- Εάν μοιράζεστε το υπνωδωμάτιο με κάποιον άλλο, αυτό το άτομο ενδέχεται να ζυπνάζει ακούσια από το φωτισμό της συσκευής, ακόμη και εάν βρίσκεται πιο μακριά από αυτή. Αυτό το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα των διαφορών από άνθρωπο σε άνθρωπο όσον αφορά στην ευαισθησία στο φως.

### Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

### Προετοιμασία για χρήση

- 1 Τοποθετήστε το ζυπνητήρι με φως 40-50 εκ. μακριά από το κεφάλι σας, για παράδειγμα σε ένα κομοδίνο.
- 2 Συνδέστε το φως στην πρίζα.
  - ▶ Η ένδειξη ώρας στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα ρολογιού (Εικ. 5).

### Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την ώρα.

*Σημείωση:* Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν βρίσκεστε στο μενού ρύθμισης ρολογιού και όταν αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. Διαφορετικά, πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) δύο φορές. Τώρα βρίσκεστε στο μενού ρύθμισης ρολογιού.

- 2 Πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για επιβεβαίωση.
  - ▶ Η ένδειξη λεπτών αρχίζει να αναβοσβήνει (Εικ. 6).
- 3 Μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 4 Πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για επιβεβαίωση.
  - ▶ Η συσκευή εξέρχεται από το μενού και στην οθόνη εμφανίζεται η καθορισμένη ώρα ρολογιού.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

*Σημείωση:* Κάθε φορά που αποσυνδέετε το φως από την πρίζα για περισσότερο από περίπου 15 λεπτά, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ώρα του ρολογιού με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Για να αλλάξετε την καθορισμένη ώρα ρολογιού όταν το φως είναι ακόμη συνδεδεμένο στην πρίζα, ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργίες μενού του μεσαίου επιλογέα λειτουργίας (SET)' στο κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής'.

### Χρήση της συσκευής

#### Πώς να χρησιμοποιήσετε τους 3 επιλογείς λειτουργίας

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει τρεις επιλογείς λειτουργίας. Με αυτούς τους επιλογείς μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

*Σημείωση:* Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεστε στο μενού (SET), η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από το μενού και στην οθόνη εμφανίζεται ξανά η ώρα ρολογιού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους επιλογείς λειτουργίας με τον παρακάτω τρόπο:

- 1** Πιέστε έναν από τους επιλογείς λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.
- 2** Μετακινήστε τον επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια ρύθμιση.

*Σημείωση: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός (επάνω επιλογέας λειτουργίας) ή την ένταση του ήχου (κάτω επιλογέας λειτουργίας), μπορείτε απλά να μετακινήσετε τον επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω αμέσως. Δεν χρειάζεται να πιέσετε πρώτα τον επιλογέα λειτουργίας.*

- 3** Πιέστε ξανά τον ίδιο επιλογέα λειτουργίας για επιβεβαίωση της επιλεγμένης ρύθμισης.

### **Λειτουργίες μενού του μεσαίου επιλογέα λειτουργίας (SET)**

Παρακάτω θα βρείτε μια περιγραφή όλων των λειτουργιών που μπορούν να ρυθμιστούν στο μενού. Αυτές οι λειτουργίες εμφανίζονται στο μενού με την ακόλουθη σειρά:

- Ώρα ρολογιού
  - Ώρα αφύπνισης
  - Ήχος αφύπνισης
  - Λειτουργία σούρουπου: *Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σούρουπου όταν θέλετε το φως ή/και ο ήχος να παραμένουν ενεργά και να μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου (15 λεπτά έως 2 ώρες) πριν κοιμηθείτε.*
  - Φωτεινότητα οθόνης: *Μπορείτε να επιλέξετε μια φωτεινότητα οθόνης από το 1 έως το 4.*
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους επιλογείς λειτουργίας με τον παρακάτω τρόπο:

- 1** Πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για να εισέλθετε στο μενού.
- 2** Μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια λειτουργία.
- 3** Πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για να εισέλθετε στη λειτουργία.
- 4** Μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
- 5** Πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για επιβεβαίωση.

### **Χρήση της λάμπας**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως φωτιστικό κομοδίνου.

- 1** Για να ανάψετε τη λάμπα, πιέστε τον επάνω επιλογέα λειτουργίας (1). Στη συνέχεια, μετακινήστε τον επάνω επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης φωτός που επιθυμείτε (2). (Εικ. 7)

Μπορείτε να επιλέξετε μια ένταση φωτός από το 1 έως το 20.

*Σημείωση: Χρειάζεται περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ανάψει η λάμπα. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η λάμπα πρέπει να θερμανθεί.*

*Σημείωση: Η ένταση φωτός που επιλέξατε ρυθμίζεται αυτόματα και ως επίπεδο έντασης φωτός για την αφύπνιση.*

*Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ρυθμίστε την ένταση φωτός στο 20. Μόλις ξυπνήσετε, ελέγξτε σε ποιο επίπεδο έντασης φωτός βρίσκεται η συσκευή μετακινώντας ελαφρά τον επάνω επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Με αυτή την ενέργεια, το τρέχον επίπεδο έντασης φωτός της αφύπνισης εμφανίζεται στην οθόνη. Ρυθμίστε την ένταση φωτός της αφύπνισης σε αυτό το επίπεδο για την επόμενη ημέρα.*

- 2** Για να σβήσετε τη λάμπα, πιέστε ξανά τον επάνω επιλογέα λειτουργίας.

**Σημείωση:** Όταν θέλετε να ελέγξετε την ένταση φωτός χωρίς να ανάψετε τη λάμπα, μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τον επάνω επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια ρύθμιση χωρίς να πιέσετε πρώτα τον επιλογέα λειτουργίας.

### Ρύθμιση της αφύπνισης

Όταν ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέγετε μια ώρα αφύπνισης και τον τύπο του ήχου με τον οποίο επιθυμείτε να ξυπνήσετε. Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί όταν το σύμβολο αφύπνισης είναι ορατό στην οθόνη. Η ένταση φωτός αυξάνεται αργά έως ότου φτάσει στο επίπεδο που έχετε επιλέξει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 λεπτών πριν από την αφύπνιση που έχετε ρυθμίσει. Ο ήχος αυξάνεται αργά μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έως ότου φτάσει στο επίπεδο που έχετε επιλέξει μετά την ώρα αφύπνισης που έχετε ρυθμίσει.

**Σημείωση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση φωτός γυρίζοντας τον επάνω επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω και μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης μετακινώντας τον κάτω επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Εάν δεν επιθυμείτε να ξυπνήσετε με τη λάμπα ή με κάποιο ήχο, επιλέξτε ένταση φωτός ή επίπεδο ήχου 0. Ανατρέξτε στις ενότητες 'Χρήση της λάμπας' και 'Ραδιόφωνο/Ένταση ήχου' σε αυτό το κεφάλαιο.

- 1** Πιέστε το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω στη μεσαία θέση για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση. (Εικ. 8)
  - ▶ Η ένδειξη ώρας για την ώρα αφύπνισης αναβοσβήνει (Εικ. 9).
  - ▶ Για να ρυθμίσετε την ώρα, ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5. Εάν η ώρα αφύπνισης είναι σωστή, απλά περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- 2** Μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την ώρα.

**Σημείωση:** Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν η ένδειξη ώρας αναβοσβήνει. Διαφορετικά, πιέστε ξανά το μοχλό ελέγχου προς τα επάνω και προς τα κάτω για να εισέλθετε στη λειτουργία ώρας αφύπνισης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης στο μενού. Δείτε την ενότητα 'Λειτουργίες μενού του μεσαίου επιλογέα λειτουργίας (SET)' σε αυτό το κεφάλαιο.

- 3** Πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για επιβεβαίωση.
  - ▶ Η ένδειξη λεπτών για την ώρα αφύπνισης αρχίζει να αναβοσβήνει (Εικ. 10).
- 4** Μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 5** Πιέστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για επιβεβαίωση ή περιμένετε για μερικά δευτερόλεπτα.
  - ▶ Η συσκευή εξέρχεται από το μενού και στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα του ρολογιού. Η ώρα αφύπνισης έχει ρυθμιστεί.

### Απενεργοποίηση της αφύπνισης

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης, πιέστε το μοχλό ελέγχου προς τα επάνω στην ανώτερη θέση.

**Σημείωση:** Η λάμπα παραμένει αναμμένη. Μπορείτε να σβήσετε τη λάμπα πιέζοντας τον επάνω επιλογέα λειτουργίας.

**Σημείωση:** Η αφύπνιση (ήχος ή/και φωτισμός) απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 90 λεπτά.

### Ρύθμιση του ήχου αφύπνισης

Δείτε την παραπάνω ενότητα 'Λειτουργίες μενού του μεσαίου επιλογέα λειτουργίας (SET)'. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω ήχους:

- Ραδιόφωνο (Εικ. 11)
- Πουλιά (Εικ. 12)
- Μπιπ (Εικ. 13)

- Αφρικάνικη ζούγκλα (Εικ. 14)
- Άνεμος (Εικ. 15)

### Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Πιέστε το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω στην κατώτερη θέση όταν απενεργοποιηθεί η αφύπνιση. (Εικ. 16)
- 2 Η λάμπα παραμένει αναμμένη στο επιλεγμένο επίπεδο έντασης, αλλά ο ήχος της αφύπνισης σταματά. Μετά από 9 λεπτά, ο ήχος αφύπνισης αναπαράγεται ξανά αυτόματα.

*Σημείωση: Ο χρόνος επανάληψης αφύπνισης των 9 λεπτών είναι σταθερός και δεν μπορεί να αλλάξει.*

*Σημείωση: Εάν πιέσετε το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω με πολύ δύναμη, ενδέχεται να επανέλθει στη θέση απενεργοποίησης.*

### Επίδειξη αφύπνισης

Εάν επιθυμείτε μια γρήγορη επίδειξη (60 δευτερολέπτων) του σταδιακά αυξανόμενου επιπέδου φωτός και ήχου, ενεργοποιήστε τη λειτουργία δοκιμής της συσκευής.

- 1 Πιέστε το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω στην κατώτερη θέση για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη TEST (Εικ. 17).
- 2 Πιέστε ξανά το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω για διακοπή της επίδειξης.

*Σημείωση: Η συσκευή συνεχίζει την επίδειξη αφύπνισης μέχρι να πιέσετε ξανά το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω. Η δοκιμή σταματά αυτόματα μετά από 9 ώρες.*

### Ραδιόφωνο/Ένταση ήχου

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πιέστε τον κάτω επιλογέα λειτουργίας. (Εικ. 18)
- 2 Για να επιλέξετε την επιθυμητή ραδιοφωνική συχνότητα, μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω (Εικ. 19).

*Συμβουλή: Για αυτόματη σάρωση των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, πιέστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.*

*Συμβουλή: Για να εξασφαλίσετε ένα καλό ραδιοφωνικό σήμα, ανοίξτε πλήρως την κεραία και μετακινήστε τη μέχρι να βρείτε μια θέση με τη βέλτιστη λήψη.*

- 3 Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πιέστε ξανά τον κάτω επιλογέα λειτουργίας.

### Ένταση ήχου

- 1 Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, μετακινήστε τον κάτω επιλογέα λειτουργίας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο έντασης φωτός από το 1 έως το 20.

*Σημείωση: Το επίπεδο έντασης ήχου που επιλέξατε ρυθμίζεται αυτόματα και ως επίπεδο έντασης ήχου για την αφύπνιση.*

### Λειτουργία σούρουπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σούρουπου όταν επιθυμείτε ο φωτισμός ή/και ο ήχος του ζυγνητηριού με φως να παραμένει ενεργός και να μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου (15 λεπτά έως 2 ώρες) πριν κοιμηθείτε. Η λάμπα ή/και ο ήχος απενεργοποιούνται αυτόματα μετά τον καθορισμένο χρόνο.

- 1 Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα 'Λειτουργίες μενού του μεσαίου επιλογέα λειτουργίας (SET)' σε αυτό το κεφάλαιο για να επιλέξετε τη λειτουργία σούρουπου και να ρυθμίσετε το χρόνο της λειτουργίας σούρουπου.

**Σημείωση:** Μπορείτε να επιλέξετε χρονικό διάστημα από 15 έως 120 λεπτά (15, 30, 60, 90 ή 120 λεπτά).

- ▶ Μετά τον καθορισμένο χρόνο, ανεξάρτητα εάν είναι ενεργοποιημένος μόνο ο φωτισμός ή/και το ραδιόφωνο, η λειτουργία σούρουπου απενεργοποιεί και το φωτισμό και τον ήχο.

### Καθαρισμός και συντήρηση

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα στεγνό πανί.

- 1 Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- 2 Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα στεγνό πανί.

Αποφεύγετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό της συσκευής ή τη ρίψη νερού στη συσκευή (Εικ. 20).

### Περιβάλλον

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 21).

### Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.

### Περιορισμοί εγγύησης

Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση της λάμπας αυτής της συσκευής. Εάν η συσκευή ή η λάμπα δεν λειτουργεί, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της Philips.

Η βάση καλύπτεται από την εγγύηση μόνο εάν δεν λειτουργεί λόγω τεχνικού προβλήματος. Η βάση δεν καλύπτεται από την εγγύηση εάν δεν λειτουργεί λόγω κακής χρήσης ή πτώσης.

### Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

#### Πρόβλημα

#### Λύση

Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου.

Ενδέχεται το φως να μην έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Συνδέστε το φως σωστά στην πρίζα.

Ενδέχεται να υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε εάν υπάρχει παροχή ρεύματος συνδέοντας κάποια άλλη συσκευή.

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή λειτουργεί σωστά, αλλά η λάμπα δεν λειτουργεί πλέον.	Ενδέχεται η λάμπα να έφτασε στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Η λάμπα έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής 10.000 ωρών (περισσότερο από 7 χρόνια κανονικής χρήσης). Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση πολύ συχνής χρήσης, η λάμπα ενδέχεται να μη διαρκέσει όσο περιμένατε. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση της λάμπας. Εάν η λάμπα χαλάσει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.
Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση.	Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η συσκευή θερμαίνεται από το φως της λάμπας και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθώ να ρυθμίσω διαφορετικές λειτουργίες.	Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Εάν επανασυνδέσετε το φις μέσα σε περίπου 15 λεπτά, η συσκευή θα έχει κρατήσει όλες τις ρυθμίσεις. Εάν επανασυνδέσετε το φις μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η συσκευή θα έχει κρατήσει όλες τις ρυθμίσεις εκτός από την ώρα.
Η λάμπα δεν ανάβει όταν η αφύπνιση απενεργοποιείται.	Ενδέχεται να ρυθμίσατε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο έντασης φωτός. Αυξήστε το επίπεδο έντασης φωτός.  Ενδέχεται να απενεργοποιήσατε τη λειτουργία αφύπνισης ρυθμίζοντας το μοχλό ελέγχου στην ανώτερη θέση. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης, ρυθμίστε το μοχλό ελέγχου στη μεσαία θέση.
	Ενδέχεται η συσκευή να είναι ελαττωματική. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.
Η λάμπα δεν ανάβει αμέσως μόλις την ανάψω.	Χρειάζεται περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ανάψει η λάμπα. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η λάμπα πρέπει να θερμανθεί.
Δεν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης όταν απενεργοποιείται η αφύπνιση.	Ενδέχεται να ρυθμίσατε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ήχου. Για να ρυθμίσετε ένα υψηλότερο επίπεδο ήχου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής', ενότητα 'Ραδιόφωνο/Ένταση ήχου'.  Ενδέχεται να απενεργοποιήσατε τη λειτουργία αφύπνισης ρυθμίζοντας το μοχλό ελέγχου στην ανώτερη θέση.
	Εάν επιλέξατε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, το ραδιόφωνο ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο αφού απενεργοποιήσετε την αφύπνιση για να ελέγξετε εάν λειτουργεί το ραδιόφωνο. Εάν δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.
Το ραδιόφωνο δεν λειτουργεί.	Ενδέχεται το ραδιόφωνο να είναι ελαττωματικό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Λύση
Το ραδιόφωνο παράγει έναν ήχο κροταλισματος.	Ενδέχεται το σήμα εκπομπής να είναι ασθενές. Μετακινήστε το μεσαίο επιλογέα λειτουργίας (SET) προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη συχνότητα ή/και αλλάζετε τη θέση της κεραίας μετακινώντας τη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει πλήρως την κεραία.
Η αφύπνιση ενεργοποιήθηκε εχθές, αλλά όχι σήμερα.	Ενδέχεται να απενεργοποιήσατε τη λειτουργία αφύπνισης ρυθμίζοντας το μοχλό ελέγχου στην ανώτερη θέση.
	Ενδέχεται να ρυθμίσατε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ήχου ή/και έντασης φωτός. Ρυθμίστε ένα υψηλότερο επίπεδο ήχου ή/και έντασης φωτός.
	Ενδέχεται να υπήρξε διακοπή ρεύματος, η οποία διήρκεσε για περισσότερο από περίπου 15 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή κράτησε όλες τις ρυθμίσεις εκτός από την ώρα του ρολογιού. Γι' αυτό το λόγο, η ώρα του ρολογιού αναβοσβήνει στην οθόνη. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα ρολογιού.
Η αφύπνιση δεν ενεργοποιήθηκε έπειτα από 9 λεπτά, αφού πίεσα το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω στη θέση επανάληψης αφύπνισης.	Ενδέχεται να πιάσατε το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω με τόσο πολλή δύναμη που να μετακινήθηκε στη θέση απενεργοποίησης.
	Ενδέχεται να ρυθμίσατε το επίπεδο έντασης ήχου στο 0.
Ο φωτισμός με ξυπνά πολύ νωρίς.	Ενδέχεται το επίπεδο έντασης φωτός που ρυθμίσατε να μην είναι κατάλληλο για εσάς. Δοκιμάστε ένα χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός, εάν ξυπνάτε πολύ νωρίς. Εάν η ένταση φωτός 1 δεν είναι αρκετά χαμηλή, μετακινήστε τη συσκευή πιο μακριά από το κρεβάτι.
Ο φωτισμός με ξυπνά πολύ αργά.	Ενδέχεται η συσκευή να έχει τοποθετηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από το κεφάλι σας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείτε σε ένα ύψος, στο οποίο ο φωτισμός δεν εμποδίζεται από το κρεβάτι, το πάπλωμα ή το μαξιλάρι σας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν τοποθετείτε πολύ μακριά.
Η λάμπα αναβοσβήνει.	Ενδέχεται να υπήρξε διακοπή ρεύματος. Είναι φυσιολογικό να αναβοσβήνει η λάμπα μετά από μια διακοπή ρεύματος.
	Ενδέχεται η συσκευή να μην είναι κατάλληλη για την τάση με την οποία έχει συνδεθεί. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.

## Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

La Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. La intensidad de luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado 30 minutos antes de la hora fijada para despertarse. La luz prepara suavemente el cuerpo para que se levante a la hora programada. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puede utilizar sonidos naturales o la radio FM para despertarse.

Puede utilizar la función de simulación del anochecer para que la Wake-up Light atenúe la luz y el sonido gradualmente antes de que se apaguen por completo a la hora establecida.

## Los efectos de Wake-up Light

La Wake-up Light de Philips prepara gradualmente el cuerpo para despertarse durante la última media hora del sueño. A lo largo de las primeras horas de la mañana, nuestros ojos se muestran más sensibles a la luz que cuando ya estamos despiertos. En ese período, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado preparan nuestro cuerpo para despertarse y estar alerta.

Las personas que utilizan la Wake-up Light se despiertan con mayor facilidad, de mejor humor por la mañana y sintiéndose más llenos de energía. Debido a que la sensibilidad a la luz varía en cada persona, puede fijar la intensidad de luz de la Wake-up Light al nivel que se ajuste a su sensibilidad para comenzar el día de una manera óptima.

Si desea más información sobre Wake-up Light, visite [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Descripción general (fig. 1)

- A Rejillas de ventilación
- B Carcasa de la lámpara
- C Cable de alimentación
- D Antena
- E Pantalla
- 1 Símbolo de luz
- 2 Indicación de hora del reloj o de la alarma
- 3 Símbolo de hora del reloj
- 4 Símbolo de alarma
- 5 Símbolo de radio
- 6 Símbolo del sonido "pájaros"
- 7 Símbolo del sonido "pitido"
- 8 Símbolo del sonido "selva africana"
- 9 Símbolo del sonido "carillón"
- 10 Símbolo de la función de simulación del anochecer
- 11 Símbolo de brillo de la pantalla
- 12 Indicación de minutos del reloj o de la alarma
- 13 Símbolo de nivel de sonido
- F Selectores de función
  - 1 Selector de función superior: encendido/apagado e intensidad de luz
  - 2 Selector de función intermedio (SET): menú y frecuencia de radio
  - 3 Selector de función inferior: encendido/apagado y volumen de la radio
- G Palanca de control con posiciones de "alarma desactivada" (off), "alarma activada" (on) y "alarma diferida" (snooze)

## Importante

- Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- Este aparato tiene doble aislamiento según la Clase II (fig. 2).

**Peligro**

- El agua y la electricidad son una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o una piscina).
- No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo (fig. 3).

**Advertencia**

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- El aparato es adecuado para voltajes de red de 230V y frecuencia de 50 Hz.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Este aparato es sólo para uso en interiores (fig. 4).

**Precaución**

- No deje caer el aparato ni lo exponga a golpes fuertes.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y no deslizante.
- No utilice el aparato a una temperatura ambiente por debajo de 10 °C o que supere los 35 °C.
- Asegúrese de que las rejillas de ventilación de la parte superior e inferior del aparato permanezcan abiertas durante el uso.
- No utilice nunca el aparato sin la carcasa de la lámpara o la cubierta superior; o si éstas están dañadas o rotas.
- Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar el aparato si ha padecido o padece una depresión grave.
- No utilice este aparato con el fin de reducir sus horas de sueño. El propósito del mismo es ayudarlo a despertarse con mayor facilidad, pero no reduce la necesidad de sueño.
- El aparato no tiene interruptor de encendido/apagado. Para desconectarlo de la red, desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico o similar como, por ejemplo, en hoteles.

**General**

- Este aparato le permite seleccionar el nivel de intensidad de la luz con el que desea despertarse (consulte la sección “Uso de la lámpara” del capítulo “Uso del aparato”).
- Si a menudo se despierta demasiado pronto o con dolor de cabeza, reduzca el nivel de luz.
- Si comparte la habitación, la otra persona podría despertarse involuntariamente debido a la luz del aparato, incluso si se encuentra alejada del mismo. Este fenómeno se debe a las diferencias en cuanto a sensibilidad a la luz de las personas.

**Campos electromagnéticos (CEM)**

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

**Preparación para su uso**

- 1 Coloque la Wake-up Light a una distancia de 40-50 cm de la cabeza, por ejemplo, sobre una mesilla de noche.
- 2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.

- La indicación de hora comienza a parpadear en la pantalla para indicar que debe ajustar la hora del reloj (fig. 5).

### Ajuste del reloj

- 1 Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.

*Nota: Sólo podrá realizar esta acción si se encuentra en el menú de ajuste del reloj y si la indicación de hora parpadea. Si no es así, pulse el selector de función intermedio (SET) dos veces. De esta forma, accederá al menú de ajuste del reloj.*

- 2 Pulse el selector de función intermedio (SET) para confirmar el ajuste.

- La indicación de minutos comienza a parpadear (fig. 6).

- 3 Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.

- 4 Pulse el selector de función intermedio (SET) para confirmar el ajuste.

- El aparato sale del menú y la pantalla muestra la hora del reloj que se ha ajustado.

El aparato está listo para usar.

*Nota: Cada vez que desenchufe el aparato de la toma de corriente durante más de unos 15 minutos, deberá volver a ajustar el reloj de la forma descrita anteriormente. Para cambiar la hora del reloj mientras el aparato aún está enchufado, consulte la sección “Funciones del menú del selector de función intermedio (SET)” del capítulo “Uso del aparato”.*

## Uso del aparato

### Cómo utilizar los 3 selectores de función

El panel de control cuenta con tres selectores de función. Mediante estos selectores, podrá ajustar todas las funciones del aparato.

*Nota: Si no utiliza el selector de función transcurridos 5 segundos cuando se encuentre en el menú (SET), el aparato saldrá automáticamente del menú y volverá a mostrar la hora del reloj.*

Puede manejar los selectores de función de la siguiente forma:

- 1 Pulse uno de los selectores de función para activar el modo de selección.

- 2 Mueva el selector de función hacia arriba o abajo para seleccionar un ajuste.

*Nota: Si desea ajustar la intensidad de luz (selector de función superior) o el volumen (selector de función inferior), basta con mover el selector de función hacia arriba o abajo inmediatamente. No tiene que pulsar primero el selector de función.*

- 3 Vuelva a pulsar el mismo selector de función para confirmar el ajuste seleccionado.

### Funciones del menú del selector de función intermedio (SET)

A continuación, encontrará una descripción de todas las funciones que pueden ajustarse en este menú. Estas funciones aparecen en el menú en el siguiente orden:

- Hora del reloj
- Hora de la alarma
- Sonido de la alarma
- Función de simulación del anochecer: *puede utilizar la función de simulación del anochecer cuando desee que la luz y/o el sonido permanezcan encendidos y se atenúen gradualmente durante un periodo de tiempo establecido (de 15 minutos a 2 horas) antes de irse a dormir.*
- Brillo de la pantalla: *puede seleccionar un brillo de la pantalla entre 1 y 4.*

Puede manejar los selectores de función de la siguiente forma:

- 1 Pulse el selector de función intermedio (SET) para acceder al menú.

- 2 Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar una función.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (SET) para acceder a esta función.
- 4 Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar un ajuste.
- 5 Pulse el selector de función intermedio (SET) para confirmar el ajuste.

### Uso de la lámpara

---

Puede utilizar el aparato como lámpara de noche.

- 1 Para encender la lámpara, pulse el selector de función superior (1). Luego, mueva el selector de función superior hacia arriba o abajo para seleccionar el nivel de intensidad de luz que prefiera (2). (fig. 7)

Puede seleccionar una intensidad de luz entre 1 y 20.

*Nota: La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es normal, la lámpara necesita calentarse.*

*Nota: La intensidad de luz que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de intensidad de luz de la alarma.*

*Consejo: Cuando utilice el aparato por primera vez, ajuste la intensidad de luz a 20. Cuando se despierte, compruebe el nivel de intensidad de luz que ha alcanzado el aparato moviendo levemente el selector de función superior hacia arriba o abajo. Al hacerlo, el nivel actual de intensidad de luz de la alarma aparece en la pantalla. Ajuste la intensidad de luz de la alarma en este nivel para el día siguiente.*

- 2 Para apagar la lámpara, vuelva a pulsar el selector de función superior.

*Nota: Cuando quiera comprobar la intensidad de luz sin encender la lámpara, también puede mover el selector de función superior hacia arriba o abajo para seleccionar un ajuste sin pulsar primero el selector de función.*

### Configuración de la alarma

---

Al configurar la alarma, deberá seleccionar una hora para la misma y el tipo de sonido con el que desea despertarse. Si el símbolo de alarma aparece en la pantalla, la alarma se ha ajustado. La intensidad de luz aumenta lentamente hasta el nivel seleccionado durante los últimos 30 minutos antes de la hora establecida para la alarma. El sonido aumentará lentamente hasta el nivel seleccionado durante los 90 segundos siguientes a la hora establecida para la alarma.

*Nota: Para establecer la intensidad de luz, mueva el selector de función superior hacia arriba o abajo, y para ajustar el volumen de la alarma, mueva el selector de función inferior hacia arriba o abajo. Si no desea despertarse con la lámpara ni con un sonido, establezca la intensidad de luz o el nivel de volumen en 0. Consulte las secciones “Uso de la lámpara” y “Radiol/volumen” de este capítulo.*

- 1 Baje la palanca de control hasta la posición intermedia para activar la alarma. (fig. 8)

- La indicación de hora de la alarma comienza a parpadear (fig. 9).
- Para ajustar la hora, siga del paso 2 al 5. Si la hora de la alarma es correcta, espere unos segundos.

- 2 Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.

*Nota: Podrá realizar esta acción únicamente cuando la indicación de hora parpadee. Si no es así, suba o baje la palanca de control de nuevo para acceder al modo de hora de la alarma. También puede ajustar la hora de la alarma en el menú. Consulte la sección “Funciones del menú del selector de función intermedio (SET)” de este capítulo.*

- 3 Pulse el selector de función intermedio (SET) para confirmar el ajuste.

► La indicación de minutos de la hora de la alarma comienza a parpadear (fig. 10).

**4** Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.

**5** Pulse el selector de función intermedio (SET) para confirmar o espere unos segundos.

► El aparato sale del menú y la pantalla muestra la hora del reloj.

La hora de la alarma ya está ajustada.

### **Desactivación de la alarma**

Para desactivar la función de alarma, suba la palanca de control hasta la posición superior.

*Nota: La lámpara permanece encendida. Puede apagarla si pulsa el selector de función superior.*

*Nota: La alarma (sonido y/o luz) se apaga automáticamente transcurridos 90 minutos.*

### **Ajuste del sonido de la alarma**

Consulte la sección "Funciones del menú del selector de función intermedio (SET)" anterior.

Puede seleccionar uno de los siguientes sonidos:

- Radio (fig. 11)
- Pájaros (fig. 12)
- Pitido (fig. 13)
- Selva africana (fig. 14)
- Carillón (fig. 15)

### **Alarma diferida**

**1** Baje la palanca de control hasta la posición inferior cuando la alarma se active. (fig. 16)

► La lámpara continúa encendida con el nivel de intensidad seleccionado, pero el sonido de la alarma se detiene. Después de 9 minutos el sonido del despertador se activa de nuevo automáticamente.

*Nota: El tiempo de 9 minutos de la alarma diferida es fijo y no puede ajustarse.*

*Nota: Si baja la palanca de control con demasiada fuerza, puede saltar de nuevo hasta la posición de desactivado.*

### **Demostración de alarma**

Si desea ver una demostración rápida (60 segundos) del nivel de luz y sonido que incrementa gradualmente, active la función de prueba del aparato.

**1** Baje la palanca de control hasta la posición inferior durante unos segundos hasta que aparezca TEST (Prueba) en la pantalla (fig. 17).

**2** Baje de nuevo la palanca de control para detener la demostración.

*Nota: El aparato seguirá ejecutando la demostración de la alarma hasta que vuelva a bajar la palanca de control. La prueba se detiene automáticamente después de 9 horas.*

### **Radio/volumen**

---

**1** Pulse el selector de función inferior para encender la radio. (fig. 18)

**2** Para seleccionar la frecuencia de radio deseada, mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo (fig. 19).

*Consejo: Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el selector de función intermedio (SET) durante unos 2 segundos.*

*Consejo: Para asegurarse de que obtiene una buena señal de radio, desenrolle completamente la antena y muévala hasta que encuentre la posición en la que la recepción sea óptima.*

**3** Para apagar la radio, vuelva a pulsar el selector de función inferior.

## Volumen

- 1 Para ajustar el volumen, mueva el selector de función inferior hacia arriba o abajo y seleccione el nivel de volumen que prefiera.

Puede seleccionar un nivel de volumen entre 1 y 20.

*Nota: El nivel de volumen que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de volumen de la alarma.*

## Función de simulación del anochecer

Puede usar la función de simulación del anochecer cuando desee que la luz y/o el sonido de la Wake-up Light permanezcan encendidos y se atenúen gradualmente durante un periodo de tiempo establecido (de 15 minutos a 2 horas) antes de irse a dormir. La lámpara y/o el sonido se apagan automáticamente una vez que transcurre el tiempo establecido.

- 1 Siga los pasos que aparecen en la sección “Funciones del menú del selector de función intermedio (SET)” de este capítulo para seleccionar la función de simulación del anochecer y establecer el tiempo de dicha función.

*Nota: Puede seleccionar un periodo de tiempo de 15 a 120 minutos (15, 30, 60, 90 ó 120 minutos).*

- Una vez transcurrido el tiempo establecido, independientemente de si la luz y/o la radio están encendidas, la función de simulación del amanecer apaga tanto la luz como el sonido.

## Limpieza y mantenimiento

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Limpie regularmente el polvo del exterior del aparato con un paño seco.

- 1 Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- 2 Limpie el exterior del aparato con un paño seco.

No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo (fig. 20).

## Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 21).

## Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en [www.philips.com](http://www.philips.com), o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

## Restricciones de la garantía

Por razones de seguridad, la lámpara de este aparato no se puede sustituir. Si el aparato o la lámpara no funcionan, visite la página Web de Philips en [www.philips.com](http://www.philips.com) o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

La base está cubierta por la garantía únicamente si falla debido a un problema técnico, pero no está cubierta por la garantía si falla debido a un uso inapropiado o debido a que se haya caído.

## Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Solución
El aparato no funciona.	Puede que la clavija no esté bien enchufada a la toma de corriente. Conéctela correctamente.
	Puede que haya un fallo en el suministro de energía. Compruebe si la toma de corriente funciona conectando otro aparato.
El aparato funciona correctamente, pero la lámpara ya no funciona.	Puede que la lámpara haya llegado al final de su vida útil. La lámpara tiene una vida útil de más de 10.000 horas (más de 7 años de uso normal). Ésta depende del uso del aparato. En caso de un uso intensivo, la lámpara puede durar menos de lo previsto. La lámpara no se puede sustituir. Si se rompe, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
El aparato se calienta durante su uso.	Esto es normal, el aparato se calienta debido a la luz de la lámpara y a los sistemas electrónicos.
El aparato no responde cuando intento configurar diferentes funciones.	Desenchufe y vuelva a enchufar el aparato a la red. Si vuelve a enchufarlo antes de que transcurran 15 minutos, el aparato recuerda todos los ajustes. Si lo enchufa pasado este periodo, se restablecen los valores predeterminados de fábrica del aparato, excepto la hora.
La lámpara no se enciende cuando se activa la alarma.	Puede que haya ajustado un nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Aumente el nivel de intensidad.
	Puede que haya desactivado la función de alarma al colocar la palanca de control en la posición superior. Para activar la función de alarma, coloque la palanca de control en la posición intermedia.
	Puede que el aparato esté defectuoso. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
La lámpara no se enciende directamente al conectarla.	La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es normal, la lámpara necesita calentarse.
No se oye el sonido de la alarma cuando ésta se activa.	Puede que haya ajustado un nivel de sonido demasiado bajo. Para ajustar un nivel de sonido más alto, consulte la sección "Radio/volumen" del capítulo "Uso del aparato".
	Puede que haya desactivado la función de alarma al colocar la palanca de control en la posición superior.
	Si ha seleccionado la radio como sonido de la alarma, la radio podría estar defectuosa. Encienda la radio después de haber apagado la alarma para comprobar si funciona. Si no funciona, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
La radio no funciona.	Puede que la radio esté defectuosa. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.

Problema	Solución
La radio produce un sonido crepitante.	Puede que la señal de emisión sea débil. Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para ajustar la frecuencia y/o cambie la posición de la antena. Asegúrese de haber desenrollado la antena completamente.
La alarma se activó ayer, pero no lo ha hecho hoy.	Puede que haya desactivado la función de alarma al colocar la palanca de control en la posición superior.
	<p>Puede que haya ajustado un nivel de sonido y/o un nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Ajuste unos niveles más altos.</p> <p>Puede que se haya producido un fallo en el suministro de energía durante más de 15 minutos. En ese caso, se restablecen a los valores predeterminados de fábrica del aparato, excepto la hora del reloj, que parpadea en la pantalla. Ajuste la hora correcta.</p>
La alarma no ha sonado 9 minutos después de haber bajado la palanca de control hasta la posición de alarma diferida (snooze).	Puede que haya bajado la palanca de control con tanta fuerza que haya saltado hasta la posición de desactivado.
	Puede que el nivel de volumen esté ajustado a 0.
La luz me despierta demasiado pronto.	Puede que el nivel de intensidad de luz que ha ajustado no sea adecuado para usted. Pruebe un nivel de intensidad de luz inferior si se despierta demasiado pronto. Si el nivel de intensidad 1 no es lo suficientemente bajo, aleje el aparato de la cama.
La luz me despierta demasiado tarde.	Puede que el aparato esté situado a una altura inferior a la de su cabeza. Asegúrese de que el aparato esté situado a una altura tal que la luz no resulte interceptada por la cama, edredón o almohada. Asegúrese también de que el aparato no está colocado demasiado lejos.
La lámpara parpadea.	<p>Puede que se haya producido un fallo en el suministro de energía. Es normal que la lámpara parpadee después de un fallo en el suministro.</p> <p>Quizás el aparato no es adecuado para el voltaje al que está conectado. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el de la red local.</p>

## Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Philipsin Wake-up Light -herätysvalon avulla heräät helpommin. Lampun valoteho kasvaa asteittain määritettyyn tasoon asti 30 minuutin aikana ennen määritettyä herätysaikaa. Valo valmistelee hellävaraisesti elimistöä heräämiseen haluttuna aikana. Herääminen on entistäkin miellyttävämpää, kun käytät herätysääninä luonnon ääniä tai FM-radiota.

Himmennystoiminnolla voit määrittää Wake-up Light -herätysvalon valon ja äänen heikkenemään vähitellen niin, että ne sammuvat haluamanasi aikana.

## Wake-up Light -herätysvalon vaikutukset

Philipsin herätysvalo valmistaa elimistöä heräämistä varten unen viimeisen puolen tunnin ajan. Varhain aamulla silmämme ovat herkemmät valolle kuin hereillä ollessamme. Aamun tunteina simuloidun auringonnousun suhteellisen hämärä valo valmistaa elimistöä heräämiseen virkeänä. Herätysvaloa käyttävät heräyvät helpommin, ovat aamuisin paremmalla tuulella ja tuntevat olonsa energisemmäksi. Koska ihmisten valoherkkyys vaihtelee, voit aloittaa päiväsi mahdollisimman miellyttävästi säätämällä herätysvalosi valotehon tasolle, joka sopii juuri sinun valoherkkyydellesi. Lisätietoja Wake-up Light -herätysvalosta on sivustossa [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Laitteen osat (Kuva 1)

- A Ilmanvaihtaukot
- B Lampun kotelo
- C Virtajohto
- D Antenni
- E Näyttö
- 1 Valokuvake
- 2 Kellonajan/herätysajan tuntinäyttö
- 3 Kellonajan kuvake
- 4 Herätyskuvake
- 5 Radiokuvake
- 6 Linnunlaulun kuvake
- 7 Äänimerkin kuvake
- 8 Viidakon äänten kuvake
- 9 Tuulikellojen kuvake
- 10 Himmennystoiminnon kuvake
- 11 Näytön kirkkauden kuvake
- 12 Kellonajan/herätysajan minuuttinäyttö
- 13 Äänenvoimakkuuden kuvake
- F Toiminnon valitsimet
- 1 Ylin toiminnon valitsin: valokytin ja valotehon säätö
- 2 Keskimäinen toiminnon valitsin (SET): valikko ja radiotaajuus
- 3 Alin toiminnon valitsin: radion kytkin ja äänenvoimakkuuden säätö
- G Ohjauškytkin, jolla kytketään herätys käyttöön tai pois käytöstä tai valitaan torkkuhälytys

## Tärkeää

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
- Tämä laite on kaksoiseristetty suojaluokan II vaatimusten mukaisesti (Kuva 2).

## Vaara

- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa, kuten suihku- tai kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 3).

## Tärkeää

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Laitteen käyttöjännite on 230 V ja taajuus on 50 Hz.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (Kuva 4).

## Varoitus

- Älä pudota laitetta tai altista sitä kovalle iskuille.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.
- Älä käytä laitetta alle 10 C:n tai yli 35 C:n lämpötilassa.
- Varmista, että mikään ei peitä laitteen päällä ja pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos lampun kotelo tai suojuus on vioittunut, rikki tai puuttuu.
- Ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttöä, mikäli kärsit tai olet kärsinyt vakavasta masennuksesta.
- Älä käytä laitetta yöunen lyhentämiseen. Laitteen tarkoitus on auttaa sinua heräämään helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta.
- Laitteessa ei ole virtakytkintä. Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön tai samantapaiseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa.

## Yleistä

- Herätyksen valoteho on valittavissa (katso kappaleen Käyttö osa Lampun käyttö).
- Jos heräät usein liian aikaisin tai kärsit herätessäsi päänsärystä, vähennä valotehoa.
- Jos nuket samassa huoneessa toisen ihmisen kanssa, valo saattaa herättää hänet, vaikka hän olisi kauempana laitteesta. Tämä ilmiö johtuu henkilökohtaisista valoherkkyyden eroista.

## Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

## Käyttöönoton valmistelu

- 1 Aseta Wake-up Light 40–50 cm:n etäisyydelle päästäsi, esimerkiksi yöpöydälle.
- 2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
  - Näytön tunnin ilmaisin alkaa vilkkua merkinä siitä, että kellonaika on asetettava (Kuva 5).

## Kellonajan asettaminen

- 1 Aseta tunnit siirtämällä keskimmäistä toiminnon valitsinta (SET) ylös tai alas.

*Huomautus: Voit tehdä näin vain kellonajan asetusvalikossa ja tunnin ilmaisimen vilkkuessa. Voit siirtyä kellonajan asetusvalikkoon painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) kahdesti.*

- 2 Vahvasta painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
  - Minuutin ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 6).
- 3 Aseta minuutit siirtämällä keskimmäistä toiminnon valitsinta (SET) ylös tai alas.
- 4 Vahvasta painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
  - Laite siirtyy pois valikosta ja näyttöön tulee asetettu kellonaika.

Laitte on nyt käyttövalmis.

**Huomautus:** Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta yli 15 minuutin ajaksi, kellonaika on asetettava uudelleen edellä kuvatulla tavalla. Jos haluat muuttaa kellonaikaa, kun pistoke on pistorasiassa, katso ohjeet kappaleen Käyttö kohdasta Keskeimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.

## Käyttö

### Toiminnon valitsimien käyttö

Ohjauspaneelissa on kolme toiminnon valitsinta. Voit määrittää kaikki laitteen toiminnot näillä valitsimilla.

**Huomautus:** Jos et koske valitsimeen viiteen sekuntiin valikkotilassa (SET), laite siirtyy automaattisesti pois valikosta ja kellonaika tulee taas näyttöön.

Voit käyttää toiminnon valitsimia seuraavasti:

- 1 Ota valintatila käyttöön painamalla yhtä valitsinta.
- 2 Valitse asetus siirtämällä toiminnon valitsinta ylös tai alas

**Huomautus:** Jos haluat säätää valon tehoa (ylin valitsin) tai äänenvoimakkuutta (alin valitsin), voit siirtää toiminnon valitsinta ylös tai alas heti. Sinun ei tarvitse painaa valitsinta ensin.

- 3 Vahvasta asetuksen valinta painamalla samaa valitsinta uudelleen.

### Keskimmäisen valitsimen valikkotoiminnot (SET)

Seuraavassa on kuvattu kaikki valikon avulla asetettavat toiminnot. Nämä toiminnot ovat valikossa seuraavassa järjestyksessä:

- Kellonaika
- Herätysaika
- Herätysääni
- Himmennystoiminto: *Himmennystoiminnolla voit määrittää valon jaltai äänen heikkenemään vähitellen valitun ajanjakson aikana (15 minuutista kahteen tuntiin) ennen nukkumaan menoa.*
- Näytön kirkkaus: *Voit valita näytön kirkkausasetuksen 1–4.*

Voit käyttää toiminnon valitsimia seuraavasti:

- 1 Siirry valikkoon painamalla keskeimmäistä valitsinta (SET).
- 2 Valitse toiminto siirtämällä keskeimmäistä toiminnon valitsinta (SET) ylös tai alas.
- 3 Siirry toimintoon painamalla keskeimmäistä valitsinta (SET).
- 4 Valitse asetus siirtämällä keskeimmäistä toiminnon valitsinta (SET) ylös tai alas.
- 5 Vahvasta painamalla keskeimmäistä valitsinta (SET).

### Lampun käyttäminen

Voit käyttää laitetta lukulamppuna.

- 1 Kytke lamppuun virta painamalla ylintä valitsinta (1). Valitse sitten haluamasi valoteho (2) siirtämällä ylintä valitsinta ylös tai alas. (Kuva 7)

Valotehon asteikko on 1–20.

**Huomautus:** Lampun syttyminen kestää tavallisesti noin sekunnin, koska lampun on ensin lämmentävä.

**Huomautus:** Valitsemasi valoteho asetetaan automaattisesti myös herätyksen valotehon tasoksi.

**Vinkki:** Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, aseta valotehon tasoksi 20. Tarkista heti herättyäsi, minkä tehotason lamppu on saavuttanut: kun käännät hieman ylintä valitsinta, nykyinen valon tehotaso tulee näkyviin laitteen näyttöön. Aseta tämä taso herätyksen valotehoksi seuraavana päivänä.

## 2 Sammuta lamppu painamalla ylintä valitsinta uudelleen.

*Huomautus: Jos haluat tarkistaa valotehon ilman virran kytkemistä lamppuun, siirrä ylintä valitsinta ylös tai alas. Voit valita asetuksen ilman, että valitsinta tarvitsee ensin painaa.*

### Herätyksen asettaminen

Herätystä asetettaessa valitaan herätysaika ja -ääni. Herätys on asetettu, kun herätyskuvake näkyy näytössä. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka viimeisen 30 minuutin aikana ennen herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka 90 sekunnin aikana herätysajan jälkeen.

*Huomautus: Voit määrittää valotehon kääntämällä ylintä valitsinta ylös tai alas ja äänenvoimakkuuden kääntämällä alinta valitsinta ylös tai alas. Jos et halua herätä valoon tai ääneen, aseta valotehoksi ja äänenvoimakkuudeksi 0. Katso lisätietoja tämän luvun kohdista Lamppun käyttäminen ja Radio/äänenvoimakkuus.*

#### 1 Ota herätys käyttöön painamalla ohjauskytkin keskiasentoon. (Kuva 8)

- ▶ Herätysajan tunnin ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 9).
- ▶ Voit säätää ajan vaiheiden 2–5 mukaisesti. Jos herätysaika on oikea, odota muutama sekunti.

#### 2 Aseta tunnit siirtämällä keskimmäistä toiminnon valitsinta (SET) ylös tai alas.

*Huomautus: Voit tehdä näin vain tunnin ilmaisimen vilkkuessa. Voit siirtyä herätysajan asetustilaan työntämällä ohjauskytkimen ylös ja painamalla sen takaisin alas. Voit määrittää herätysajan myös valikon avulla. Katso edellä oleva kohta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.*

#### 3 Vahvista painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).

- ▶ Herätysajan minuutin ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 10).

#### 4 Aseta minuutit siirtämällä keskimmäistä toiminnon valitsinta (SET) ylös tai alas.

#### 5 Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) tai odota muutama sekunti.

- ▶ Laite siirtyy pois valikosta ja näyttöön tulee kellonaika.

Herätys on nyt asetettu.

### Herätyksen kytkeminen pois käytöstä

Voit kytkeä herätystoiminnon pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon.

*Huomautus: Lamppuun jää virta. Voit katkaista virran painamalla ylintä valitsinta.*

*Huomautus: Herätys (ääni ja/tai valo) sammuu automaattisesti 90 minuutin jälkeen.*

### Herätysäänen asettaminen

Katso edellä oleva kohta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.

Voit valita jonkin seuraavista äänistä:

- Radio (Kuva 11)
- Linnunlaulu (Kuva 12)
- Äänimerkki (Kuva 13)
- Viidakon äänet (Kuva 14)
- Tuulikellot (Kuva 15)

### Lisäaika

#### 1 Paina ohjauskytkin ala-asentoon herätyksen käynnistyessä. (Kuva 16)

- ▶ Lamppu palaa edelleen valitulla valoteholla, mutta herätysääni katkeaa. Herätysääni kuuluu jälleen automaattisesti 9 minuutin kuluttua.

*Huomautus: Lisäaika on aina 9 minuuttia. Tätä aikaa ei voi muuttaa.*

*Huomautus: Jos painat ohjauskytkintä alas liian voimakkaasti, se saattaa siirtyä asentoon, jossa herätys ei ole käytössä.*

### Herätystesti

Jos haluat pikaesittelyn (60 sekuntia) vähitellen lisääntyvästä valosta ja äänestä, ota laitteen testitoiminto käyttöön.

- 1 Paina ohjauskytkintä alas alimpaan asentoon muutaman sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee teksti TEST (Kuva 17).
- 2 Lopeta testi painamalla ohjauskytkintä uudelleen.

*Huomautus: Laite toistaa herätystestiä, kunnes painat ohjauskytkintä alas uudelleen. Testi päättyy automaattisesti 9 tunnin kuluttua.*

### Radio/äänenvoimakkuus

- 1 Kytke radion virta painamalla alinta valitsinta. (Kuva 18)
- 2 Valitse haluamasi radiotaajuus siirtämällä keskimmäistä valitsinta (SET) ylös tai alas (Kuva 19).

*Vinkki: Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) noin kahden sekunnin ajan.*

*Vinkki: Voit varmistaa radiosignaalin laadun suoristamalla antennin kunnolla ja etsimällä sille paikka, jossa vastaanotto on paras mahdollinen.*

- 3 Katkaise radion virta painamalla alinta toimintovalitsinta uudelleen.

### Äänenvoimakkuus

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä alinta toimintovalitsinta ylös tai alas. Äänenvoimakkuuden asteikko on 1–20.

*Huomautus: Valitsemasi äänenvoimakkuus asetetaan automaattisesti myös herätyksen äänenvoimakkuustasoksi.*

### Himmennystoiminto

Himmennystoiminnolla voit määrittää valon himmenemään ja/tai äänen vaimenemaan vähitellen tietyn ajan kuluessa (15 minuutista 2 tuntiin) ennen nukahtamista. Lamppu sammuu ja/tai ääni kytkeytyy pois automaattisesti määritettynä aikana.

- 1 Jos haluat käyttää himmennystoimintoa ja määrittää sen ajan, katso ohjeet tämän luvun kohdasta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.

*Huomautus: Voit valita ajaksi 15–120 minuuttia (15, 30, 60, 90 tai 120 minuuttia).*

- Kun aika on määritetty, himmennystoiminto kytkee pois sekä valon että äänen, vaikka vain valo ja/tai radio on käytössä.

### Puhdistus ja hoito

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

Puhdista laitteen pinnat pölystä säännöllisesti kuivalla liinalla.

- 1 Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- 2 Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla.

Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 20).

## Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 21).

## Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa [www.philips.com](http://www.philips.com) tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

## Takuun rajoitukset

Turvallisuussyistä tämän laitteen lamppua ei voi vaihtaa. Jos lamppu ei toimi, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa [www.philips.com](http://www.philips.com) tai ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen (keskuksen puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Philipsin kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

Takuu kattaa vain alustan tekniset viat. Jos alustaa on käytetty virheellisesti tai se on pudotettu lattialle, takuu ei korvaa vikaantumista.

## Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.	<p>Laitteen pistoke ei ehkä ole kunnolla pistorasiassa. Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.</p> <p>Pistorasiaan ei ehkä tule virtaa. Tarkista pistorasian virrantulo yhdistämällä siihen jokin toinen laite.</p>
Laite toimii oikein, mutta lamppu ei enää toimi.	Lamppu on ehkä kulunut loppuun. Lampun odotettu käyttöikä on yli 10 000 tuntia (yli 7 vuotta normaalissa käytössä). Käyttöikä vaihtelee laitteen käytön perusteella. Jos laitetta käytetään paljon, lamppu ei ehkä kestä käytössä näin pitkään. Lamppua ei voi vaihtaa. Jos lamppu rikkoutuu, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Laite kuumenee käytettäessä.	Tämä on normaalia, sillä lamppu ja elektroniikka kuumentavat laitetta.
Laite ei reagoi, kun sen toimintoja yritetään asettaa.	Irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se takaisin. Jos kytket pistokkeen takaisin noin 15 minuutin kuluessa, asetukset säilyvät laitteen muistissa. Jos aikaa on kulunut kauemmin, kellonaika katoaa laitteen muistista mutta muut asetukset säilyvät edelleen muistissa.
Lamppu ei sammuu, kun herätys kytketään pois käytöstä.	<p>Asettamasi valotehotaso saattaa olla liian matala. Valitse korkeampi valotehotaso.</p> <p>Olet ehkä kytkenyt herätyksen pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylipäähän asentoon. Poista herätystoiminto käytöstä asettamalla ohjauskytkin keskiasentoon.</p> <p>Laite saattaa olla viallinen. Ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.</p>

Ongelma	Ratkaisu
Lamppu ei syty heti, kun sen virta kytketään.	Lampun syttyminen kestää tavallisesti noin sekunnin, koska lampun on ensin lämmitettävä.
Herätysääntä ei kuulu, kun herätys käynnistyy.	Asettamasi äänenvoimakkuuden taso saattaa olla liian matala. Katso luvun Käyttö kohta Radio/äänenvoimakkuus ja aseta korkeampi äänenvoimakkuuden taso.  Olet ehkä kytkenyt herätyksen pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon.
	Jos olet valinnut herätysääneksi radion, vika voi olla radiossa. Tarkista radion toiminta avaamalla radio, kun olet kytkenyt herätyksen pois käytöstä. Jos radio ei toimi, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Radio ei toimi.	Radio saattaa olla viallinen. Ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Radion ääni räätisee.	Lähetysignaali saattaa olla heikko. Säädä taajuutta siirtämällä keskimmäistä toimintovalitsinta (SET) ylös tai alas ja/tai säädä antennin asentoa. Tarkista myös, oletko suoristanut antennijohdon kunnolla.
Herätys toimi eilen, mutta ei tänään.	Olet ehkä kytkenyt herätyksen pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon.  Olet saattanut asettaa äänen ja/tai valon liian alhaiselle tasolle. Aseta äänen ja/tai valon taso korkeammaksi.  Jos laitteen virta on katkennut yli 15 minuutiksi sähkökatkoksen vuoksi, kellonaika on kadonnut laitteen muistista. Tämän vuoksi kellonaika vilkkuu näytössä. Aseta oikea kellonaika.
Hälytys ei soi yhdeksän minuutin kuluttua, vaikka aktivoin torkkuherätyksen painamalla ohjauskytkimen ala-asentoon.	Jos painat ohjauskytkintä alas liian voimakkaasti, se saattaa siirtyä asentoon, jossa herätys ei ole käytössä.  Äänenvoimakkuuden tasona on ehkä 0.
Valo herättää minut liian aikaisin.	Valitsemasi valoteho ei ehkä ole sinulle sopiva. Kokeile alhaisempaa valotehoa, jos heräät liian aikaisin. Jos valoteho 1 ei ole riittävän alhainen, siirrä laitetta kauemmas sängystä.
Valo herättää minut liian myöhään.	Laite saattaa olla päätäsi matalammalla tasolla. Varmista, että laite on tarpeeksi korkealla, jotta sänky, peitto tai tyyny ei ole valon tiellä. Varmista myös, että laite on riittävän lähellä sänkyä.
Lamppu vilkkuu.	On saattanut sattua sähkökatkos. Lampun vilkkuminen sähkökatkoksen jälkeen on normaalia.  Laite ei ehkä sovi sille jännitteelle, johon se on yhdistetty. Varmista, että laitteen käyttöjännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä.

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

L'Éveil lumière Philips adoucit vos réveils. L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné dans les 30 minutes précédant l'heure de réveil programmée. Tout en douceur, la lumière prépare votre corps à se réveiller à l'heure programmée. Pour encore plus de confort, vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM.

La fonction crépuscule permet de réduire progressivement la luminosité et le son jusqu'à leur arrêt complet à l'heure programmée.

## Effets de l'Éveil lumière

L'Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil permet de préparer notre corps au réveil et à l'action. Les personnes qui utilisent l'Éveil lumière se lèvent plus facilement et de meilleure humeur ; elles se sentent plus énergiques. Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d'une personne à une autre, vous pouvez régler l'intensité lumineuse de l'appareil selon vos préférences pour commencer votre journée de bon pied.

Pour plus d'informations sur l'Éveil lumière, rendez-vous sur le site [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Description générale (fig. 1)

- A Orifices de ventilation
- B Corps de la lampe
- C Cordon d'alimentation
- D Antenne
- E Afficheur
- 1 Symbole lumière
- 2 Indicateur d'heure (horloge/alarme)
- 3 Symbole heure
- 4 Symbole alarme
- 5 Symbole radio
- 6 Symbole du son « oiseaux »
- 7 Symbole du son « bip »
- 8 Symbole du son « jungle africaine »
- 9 Symbole du son « carillon éolien »
- 10 Symbole de la fonction crépuscule
- 11 Symbole de la luminosité de l'affichage
- 12 Indicateur de minutes (horloge/alarme)
- 13 Symbole de niveau sonore
- F Boutons de paramétrage
  - 1 Bouton de paramétrage supérieur : activation/désactivation de la lumière et intensité lumineuse
  - 2 Bouton de paramétrage central (SET) : menu et fréquence radio
  - 3 Bouton de paramétrage inférieur : activation/désactivation de la radio et volume
- G Levier de commande à 3 positions : « désactivation de l'alarme », « activation de l'alarme » et « répétition »

## Important

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
- Cet appareil bénéficie d'une double isolation conformément aux normes classe II (fig. 2).

**Danger**

- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine par exemple).
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 3).

**Avertissement**

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V et une fréquence de 50 Hz.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement (fig. 4).

**Attention**

- Évitez de faire tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 10 °C ou supérieure à 35 °C.
- Veillez à ne pas obturer les orifices d'aération au-dessus et en dessous de l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si le corps de la lampe ou le capot supérieur est endommagé, cassé ou absent.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez souffert ou souffrez de dépression sévère.
- N'utilisez pas cet appareil pour réduire votre nombre d'heures de sommeil. Cet appareil a été conçu uniquement pour faciliter votre éveil mais ne saurait en aucun cas réduire le nombre d'heures de repos dont vous avez besoin.
- L'appareil n'est doté d'aucun bouton marche/arrêt. Pour le débrancher, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire uniquement, dans les hôtels par exemple.

**Général**

- Cet appareil vous permet de choisir le niveau d'intensité lumineuse pour votre réveil (voir la section « Utilisation de la lampe », chapitre « Utilisation de l'appareil »).
- Si vous vous réveillez souvent trop tôt ou avez des maux de tête, réduisez le niveau de luminosité.
- Si vous partagez votre chambre, l'autre personne risque d'être également réveillée par la lumière de l'appareil, même si cette dernière est relativement éloignée. Ce phénomène est dû à la différence de sensibilité à la lumière d'une personne à l'autre.

**Champs électromagnétiques (CEM)**


---

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

## Avant l'utilisation

- 1 Placez l'Éveil lumière à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, sur une table de chevet par exemple.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
  - ▶ L'indicateur d'heure de l'afficheur commence à clignoter pour vous signaler que vous devez définir l'heure de l'horloge (fig. 5).

## Réglage de l'heure

- 1 Tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour définir les heures.

*Remarque : Vous pouvez uniquement effectuer cette opération lorsque vous vous trouvez dans le menu de réglage de l'heure et que les heures clignotent. Dans le cas contraire, appuyez deux fois sur le bouton de paramétrage central (SET) pour accéder au menu de réglage de l'heure.*

- 2 Appuyez sur le bouton de paramétrage central (SET) pour confirmer.
  - ▶ L'indicateur de minutes commence à clignoter (fig. 6).
- 3 Tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour définir les minutes.
- 4 Appuyez sur le bouton de paramétrage central (SET) pour confirmer.
  - ▶ L'appareil quitte le menu et l'afficheur indique l'heure définie.
 L'appareil est désormais prêt à l'emploi.

*Remarque : À chaque fois que vous débranchez l'appareil de la prise secteur pendant plus de 15 minutes environ, vous devrez régler de nouveau l'heure comme décrit précédemment. Pour changer l'heure lorsque l'appareil est toujours branché à la prise secteur, reportez-vous à la section « Fonctions du menu du bouton de paramétrage central (SET) » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».*

## Utilisation de l'appareil

### Comment utiliser les 3 boutons de paramétrage

Le bloc de commande est doté de trois boutons de paramétrage qui vous permettent de configurer toutes les fonctions de l'appareil.

*Remarque : Si vous n'actionnez pas le bouton pendant 5 secondes lorsque vous vous trouvez dans le menu (SET), l'appareil quitte automatiquement le menu et affiche de nouveau l'heure.*

Vous pouvez actionner les boutons de paramétrage de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur l'un des boutons de paramétrage pour activer le mode Sélection.
- 2 Tournez le bouton de paramétrage vers le haut ou le bas pour sélectionner un réglage.

*Remarque : Si vous souhaitez régler l'intensité lumineuse (bouton de paramétrage supérieur) ou le volume (bouton de paramétrage inférieur), vous pouvez tourner le bouton de paramétrage vers le haut ou le bas, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur ces derniers.*

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton de paramétrage concerné pour confirmer le réglage sélectionné.

### Fonctions du menu du bouton de paramétrage central (SET)

Vous trouverez ci-dessous une description de l'ensemble des fonctions pouvant être définies dans le menu. Ces dernières apparaissent dans l'ordre suivant :

- Heure (horloge)
- Heure (alarme)
- Sonnerie d'alarme

- Fonction Crépuscule : *vous pouvez utiliser la fonction Crépuscule lorsque vous souhaitez que la lumière et/ou le son diminuent progressivement pendant une période définie (15 minutes à 2 heures) au moment du coucher.*
  - Luminosité de l'affichage : *vous pouvez choisir un niveau de luminosité compris entre 1 et 4.*
- Vous pouvez actionner les boutons de paramétrage de la manière suivante :

- 1** Appuyez sur le bouton de paramétrage central (SET) pour accéder au menu.
- 2** Tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour sélectionner une fonction.
- 3** Appuyez sur le bouton de paramétrage central (SET) pour accéder à cette fonction.
- 4** Tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour sélectionner un réglage.
- 5** Appuyez sur le bouton de paramétrage central (SET) pour confirmer.

---

### Utilisation de la lampe

Vous pouvez utiliser l'appareil comme lampe de chevet.

- 1** Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton de paramétrage supérieur (1). Tournez-le vers le haut ou le bas pour sélectionner le niveau d'intensité lumineuse que vous préférez (2). (fig. 7)

Vous pouvez choisir un niveau d'intensité lumineuse compris entre 1 et 20.

*Remarque : La lampe met environ 1 seconde à s'allumer. Cela est tout à fait normal car cette dernière doit chauffer.*

*Remarque : Le niveau d'intensité lumineuse que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarme.*

*Conseil : Lors de la première utilisation, réglez l'intensité lumineuse sur 20. À votre réveil, vérifiez le niveau d'intensité lumineuse atteint en faisant tourner légèrement le sélecteur de fonction supérieur vers le haut ou le bas. Cette opération fait apparaître le niveau actuel d'intensité lumineuse de l'alarme sur l'afficheur. Réglez l'intensité lumineuse sur ce niveau pour le jour suivant.*

- 2** Pour éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur le bouton de paramétrage supérieur.

*Remarque : Si vous souhaitez vérifier l'intensité lumineuse sans allumer la lampe, vous pouvez également tourner le bouton de paramétrage supérieur vers le haut ou le bas sans appuyer préalablement dessus pour sélectionner un réglage.*

---

### Réglage de l'alarme

Lors du réglage de l'alarme, vous choisissez l'heure de l'alarme et le type de sonnerie qui sera diffusée à votre réveil. L'alarme est programmée lorsque le symbole alarme apparaît sur l'afficheur. L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné au cours des 30 minutes précédant l'heure de l'alarme programmée. Le son augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné pendant les 90 secondes qui précèdent l'heure de l'alarme.

*Remarque : Vous pouvez définir l'intensité lumineuse en tournant le bouton de paramétrage supérieur vers le haut ou le bas, et définir le volume de l'alarme en tournant le bouton de paramétrage inférieur vers le haut ou le bas. Si vous ne souhaitez pas vous faire réveiller par la lumière ou par un son, sélectionnez l'intensité lumineuse ou le volume 0. Reportez-vous aux sections « Utilisation de la lampe » et « Radio/Volume » de ce chapitre.*

- 1** Mettez le levier de commande en position centrale pour activer l'alarme. (fig. 8)
- ▮ Les heures de l'alarme clignotent (fig. 9).

► Pour régler l'heure, suivez les étapes 2 à 5. Si l'heure de l'alarme est correcte, patientez quelques secondes.

**2** Tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour définir les heures.

*Remarque : Vous ne pouvez effectuer cette opération que lorsque les heures clignotent. Si ce n'est pas le cas, déplacez le levier vers le haut puis vers le bas pour passer en mode réglage de l'heure de l'alarme. Vous pouvez également programmer l'heure de l'alarme dans le menu (voir la section précédente « Fonctions du menu du bouton de paramétrage central (SET) »).*

**3** Appuyez sur le bouton de paramétrage central (SET) pour confirmer.

► Les minutes de l'alarme clignotent (fig. 10).

**4** Tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour définir les minutes.

**5** Appuyez sur le bouton de paramétrage central (SET) pour confirmer votre choix ou patientez quelques secondes.

► L'appareil quitte le menu et l'afficheur indique l'heure de l'horloge.

L'heure de l'alarme est maintenant programmée.

### Désactivation de l'alarme

Pour désactiver la fonction d'alarme, mettez le levier en position supérieure.

*Remarque : La lampe reste allumée. Vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton de paramétrage supérieur.*

*Remarque : L'alarme (sons et/ou lumière) s'éteint automatiquement au bout de 90 minutes.*

### Réglage de la sonnerie d'alarme

Reportez-vous à la section précédente « Fonctions du menu du bouton de paramétrage central (SET) ».

Vous pouvez choisir parmi les sons suivants :

- Radio (fig. 11)
- Oiseaux (fig. 12)
- Bip (fig. 13)
- Jungle africaine (fig. 14)
- Carillon éolien (fig. 15)

### Répétition

**1** Mettez le levier en position inférieure lorsque l'alarme se déclenche. (fig. 16)

► La lampe reste allumée à l'intensité sélectionnée, mais le son de l'alarme s'arrête. Au bout de 9 minutes, le son de réveil retentit de nouveau.

*Remarque : L'intervalle de répétition de 9 minutes est fixe. Vous ne pouvez pas le modifier.*

*Remarque : Si vous appuyez trop fort sur le levier, vous risquez de le mettre en position arrêt.*

### Test de l'alarme

Si vous souhaitez tester rapidement (60 secondes) l'augmentation progressive de la luminosité et du volume sonore, activez la fonction Test de l'appareil.

**1** Mettez le levier en position inférieure pendant quelques secondes jusqu'à ce que le terme TEST apparaisse sur l'afficheur (fig. 17).

**2** Abaissez le levier une nouvelle fois pour arrêter le test.

*Remarque : L'appareil continue le test jusqu'à ce que vous abaissiez de nouveau le levier. Le test cesse automatiquement au bout de 9 heures.*

## Radio/volume

- 1 Pour allumer la radio, appuyez sur le bouton de paramétrage inférieur. (fig. 18)
- 2 Pour sélectionner la fréquence radio de votre choix, tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas (fig. 19).

*Conseil : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, maintenez le bouton de paramétrage central (SET) enfoncé pendant environ 2 secondes.*

*Conseil : Pour assurer un bon signal radio, déroulez entièrement l'antenne et déplacez-la jusqu'à ce que vous trouviez une position apportant une réception optimale.*

- 3 Pour éteindre la radio, appuyez de nouveau sur le bouton de paramétrage inférieur.

## Volume

- 1 Pour régler le volume, tournez le bouton de paramétrage inférieur vers le haut ou le bas jusqu'à ce que vous obteniez le niveau qui vous convient.

Vous pouvez choisir un niveau sonore compris entre 1 et 20.

*Remarque : Le niveau sonore que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarme.*

## Fonction Crépuscule

Vous pouvez utiliser la fonction Crépuscule lorsque vous souhaitez que la lumière et/ou le son de l'Éveil lumière diminuent progressivement pendant une période définie (15 minutes à 2 heures) au moment du coucher. La lumière et/ou le son s'éteignent automatiquement à l'heure programmée.

- 1 Suivez les étapes présentées dans la section « Fonctions du menu du bouton de paramétrage central (SET) » de ce chapitre pour sélectionner la fonction Crépuscule et définir l'heure/durée correspondante.

*Remarque : La durée peut être comprise entre 15 et 120 minutes (15, 30, 60, 90 ou 120 minutes).*

- ▮ À l'heure programmée, même si seule la lumière ou la radio est activée, la fonction crépuscule éteint à la fois la lumière et le son.

## Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ôtez régulièrement la poussière pouvant s'accumuler à l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

- 1 Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- 2 Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 20).

## Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 21).

## Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

## Limites de la garantie

---

Pour des questions de sécurité, la lampe de cet appareil ne peut pas être remplacée. En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de la lampe, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez ce numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale).

Le socle est uniquement couvert par la garantie en cas de défaillance due à un problème technique. Le socle n'est pas couvert par la garantie en cas de défaillance due à une mauvaise utilisation ou à une chute.

**Dépannage**

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche du cordon d'alimentation n'a peut-être pas été correctement insérée dans la prise secteur. Branchez le cordon d'alimentation correctement sur la prise secteur.
	Il y a peut être une panne de courant. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne en branchant un autre appareil.
L'appareil fonctionne correctement, mais la lampe ne s'allume plus.	L'ampoule a peut-être atteint la fin de sa durée de vie. Une ampoule a une durée de vie dépassant 10 000 heures environ (soit 7 ans d'utilisation normale). Cette durée dépend de l'utilisation qui est faite de l'appareil. En cas d'utilisation intensive, la durée de vie de l'ampoule peut être réduite. L'ampoule n'est pas remplaçable. Si cette dernière ne fonctionne plus, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	Ce phénomène est normal car l'appareil accumule la chaleur dégagée par l'ampoule et les composants électroniques.
L'appareil ne répond pas lorsque j'essaie de régler différentes fonctions.	Débranchez l'appareil de la prise secteur, puis rebranchez-le. Si vous le rebranchez dans les 15 minutes environ, l'appareil aura conservé tous les réglages en mémoire. Si vous le rebranchez plus tard, tous les réglages à l'exception de l'heure seront conservés.
La lampe ne s'allume pas lorsque l'alarme se déclenche.	Le niveau de luminosité est peut-être trop faible. Augmentez-le.
	Vous avez peut-être désactivé l'alarme en mettant le levier en position supérieure. Pour activer la fonction d'alarme, mettez le levier en position centrale.
	L'appareil est peut-être défectueux. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La lampe ne s'allume pas immédiatement lorsque je l'allume.	La lampe met environ 1 seconde à s'allumer. Cela est tout à fait normal car cette dernière doit chauffer.
Il n'y a aucun son lorsque l'alarme se déclenche.	Le niveau sonore est peut-être trop bas. Pour l'augmenter, reportez-vous à la section « Radio/volume » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».
	Vous avez peut-être désactivé la fonction d'alarme en mettant le levier en position supérieure.
	Si vous avez sélectionné la radio comme son d'alarme, il se peut que la radio présente un dysfonctionnement. Désactivez l'alarme, puis allumez la radio pour vérifier si elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
La radio ne fonctionne pas.	La radio est peut-être défectueuse. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La radio émet des grésillements.	Le signal radio est peut-être trop faible. Tournez le bouton de paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour régler la fréquence, et/ou changez la position de l'antenne. Assurez-vous que l'antenne est entièrement déroulée.
L'alarme s'est déclenchée hier; mais pas aujourd'hui.	Vous avez peut-être désactivé la fonction d'alarme en mettant le levier en position supérieure.  Vous avez peut-être défini un niveau sonore et/ou un niveau d'intensité lumineuse trop faible. Sélectionnez un niveau plus élevé.
L'alarme ne s'est pas réactivée 9 minutes après que j'ai abaissé le levier de commande en position de répétition.	Il s'est peut-être produit une coupure de courant de plus de 15 minutes. Si c'est le cas, l'appareil a conservé en mémoire tous les réglages à l'exception de l'heure, qui clignote sur l'afficheur. Réglez l'heure.  Vous avez peut-être abaissé le levier de commande avec trop de force, ce qui l'a mis en position d'arrêt.
La lumière me réveille trop tôt.	Vous avez peut-être réglé le niveau sonore sur 0.  Vous avez peut-être choisi un niveau d'intensité qui ne vous convient pas. Si vous vous réveillez trop tôt, réduisez l'intensité lumineuse. Si le niveau d'intensité lumineuse 1 n'est pas suffisamment bas, éloignez l'appareil de votre lit.
La lumière me réveille trop tard.	L'appareil est peut-être positionné plus bas que votre tête. Assurez-vous que l'appareil est situé à un niveau tel que la lumière ne peut pas être masquée par votre lit, votre couette ou votre oreiller, et qu'il n'est pas trop éloigné de votre lit.
La lampe clignote.	Il y a peut-être eu une panne de courant. Il est normal que la lampe clignote dans ce type de situation.  La tension nominale de l'appareil ne correspond peut-être pas à la tension secteur. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

La Wake-up Light di Philips consente un risveglio più dolce. L'intensità luminosa della lampada aumenta gradualmente fino al livello desiderato nell'arco dei 30 minuti che precedono l'orario della sveglia. La luce prepara dolcemente il corpo al risveglio all'ora programmata. Per fare in modo che alzarsi risulti un'esperienza ancora più piacevole, è possibile utilizzare i suoni della natura o la radio FM.

È possibile utilizzare la funzione "tramonto" per fare in modo che la Wake-up Light riduca gradualmente l'intensità luminosa e l'audio prima del completo spegnimento all'orario prestabilito.

## Gli effetti della Wake-up Light

La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nella mezz'ora che precede l'orario della sveglia. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli. In questo orario, l'intensità luminosa relativamente bassa di un'alba naturale simulata prepara il vostro corpo al risveglio e all'attenzione. Le persone che usano la Wake-up Light, inoltre, si svegliano più facilmente, hanno un umore migliore al mattino e si sentono più energiche. Poiché la sensibilità all'esposizione luminosa varia a seconda della persona, è possibile regolare l'intensità della luce della Wake-up Light ad un livello che corrisponde alla propria sensibilità per iniziare al meglio la giornata.

Per ulteriori informazioni sulla Wake-up Light, visitare il sito Web [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Descrizione generale (fig. 1)

- A Fori di ventilazione
- B Alloggiamento della lampada
- C Cavo di alimentazione
- D Antenna
- E Display
- 1 Simbolo della luce
- 2 Indicazione dell'ora dell'orologio/sveglia
- 3 Simbolo dell'orologio
- 4 Simbolo della sveglia
- 5 Simbolo della radio
- 6 Simbolo del suono degli "uccellini"
- 7 Simbolo del suono del "segnale acustico"
- 8 Simbolo del suono "giungla africana"
- 9 Simbolo del suono "scacciapensieri"
- 10 Simbolo della funzione "tramonto"
- 11 Simbolo della luminosità dello schermo
- 12 Indicazione dei minuti dell'orologio/sveglia
- 13 Simbolo del volume dell'audio
- F Selettori delle funzioni
  - 1 Selettore di funzione superiore: luce accesa/spenta e intensità luminosa
  - 2 Selettore di funzione centrale (SET): menu e frequenza radio
  - 3 Selettore di funzione inferiore: radio accesa/spenta e volume
- G Leva di controllo con posizione "sveglia spenta", "sveglia accesa" e "pausa"

## Importante

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
- Questo apparecchio dispone di un doppio isolamento, in conformità con la Classe II (fig. 2).

### **Pericolo**

- Acqua ed elettricità costituiscono una combinazione pericolosa. Non usate l'apparecchio in ambienti umidi (ad es. in bagno, in prossimità di docce o piscine).
- Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua (fig. 3).

### **Avvertenza**

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- L'apparecchio supporta una tensione pari a 230 V e una frequenza di 50 Hz.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo in interni (fig. 4).

### **Attenzione**

- Non fate cadere l'apparecchio e non esponetelo a forti urti.
- Appoggiate l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e non scivolosa.
- Non usate l'apparecchio a una temperatura ambiente inferiore a 10°C o superiore a 35°C.
- Assicuratevi che le ventole sulla parte superiore e inferiore dell'apparecchio rimangano libere durante l'uso.
- Non utilizzate mai l'apparecchio se il rivestimento della lampada o il coperchio superiore risultano danneggiati, rotti o assenti.
- Se avete sofferto o soffrite di depressione grave, consultate un medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzate questo apparecchio come metodo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è facilitare il risveglio e non riduce la necessità di sonno.
- L'apparecchio non dispone di interruttore on/off. Per scollegare l'alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente a muro.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per l'uso domestico e in luoghi analoghi, ad esempio gli alberghi.

### **Indicazioni generali**

- Questo apparecchio vi consente di scegliere il livello di intensità luminosa che si desidera per il risveglio (vedere la sezione "Utilizzo della lampada", al capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").
- Se vi svegliate troppo presto o con il mal di testa, riducete il livello luminoso.
- Se dormite con un'altra persona, quest'ultima può essere svegliata dalla luce dell'apparecchio, anche se si trova a una certa distanza. Questo fenomeno è causato dalle differenze di sensibilità alla luce tra le varie persone.

### **Campi elettromagnetici (EMF)**

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

### **Predisposizione dell'apparecchio**

- 1** Posizionate la Wake-up Light a una distanza di 40-50 cm dalla testa, ad esempio sul comodino.
- 2** Inserite la spina nella presa di corrente a muro.

- L'indicatore dell'ora sul display inizia a lampeggiare a indicare che è necessario impostare l'ora (fig. 5).

### Impostazione dell'orologio

- 1 Spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso per selezionare l'ora.

*Nota È possibile effettuare questa operazione solo se vi trovate nel menu di impostazione dell'ora e quando l'indicatore dell'ora lampeggia. In caso contrario, premete due volte il selettore di funzione centrale (SET). A questo punto vi trovate nel menu di impostazione dell'ora.*

- 2 Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.

- L'indicatore dei minuti inizia a lampeggiare (fig. 6).

- 3 Spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso per selezionare i minuti.

- 4 Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.

- L'apparecchio esce dal menu e sul display è visualizzata l'ora impostata. L'apparecchio è pronto per l'uso.

*Nota Ogni volta che la spina viene staccata dalla presa a muro per più di 15 minuti (circa), è necessario impostare nuovamente l'ora come descritto sopra. Per modificare l'ora quando la spina è ancora collegata alla presa a muro, consultate la sezione "Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)" nel capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio".*

### Modalità d'uso dell'apparecchio

#### Utilizzo dei 3 selettori di funzione

Il pannello di controllo è dotato di tre selettori di funzione. Con questi è possibile impostare tutte le funzioni dell'apparecchio.

*Nota Si noti che se non viene utilizzato il selettore per 5 secondi quando vi trovate all'interno del menu (SET), l'apparecchio esce automaticamente dal menu stesso e mostra nuovamente l'ora.*

È possibile utilizzare i selettori di funzione come descritto di seguito:

- 1 Premete uno dei selettori di funzione per attivare la modalità di selezione.

- 2 Spostate il selettore di funzione in alto o in basso per selezionare un'impostazione.

*Nota Se desiderate regolare l'intensità luminosa (selettore di funzione superiore) o il volume (selettore di funzione inferiore), è sufficiente spostare il selettore di funzione in alto o in basso. Non è necessario premere prima il selettore di funzione stesso.*

- 3 Premete nuovamente lo stesso selettore di funzione per confermare l'impostazione selezionata.

#### Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)

Di seguito viene riportata una descrizione di tutte le funzioni che possono essere impostate nel menu. Queste funzioni sono visualizzate nel menu principale nell'ordine che segue:

- Ora
- Ora della sveglia
- Suono della sveglia
- Funzione "tramonto": *potete utilizzare questa funzione quando desiderate che la luce e/o l'audio rimangano accesi e si spengano gradualmente in un intervallo di tempo preimpostato (da 15 minuti a 2 ore) prima di andare a letto.*
- Luminosità del display: *potete scegliere una luminosità compresa tra 1 e 4.*

È possibile utilizzare i selettori di funzione come descritto di seguito:

- 1 Premete il selettore di funzione centrale (SET) per entrare nel menu.

- 2** Spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso per selezionare una funzione.
- 3** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per accedere alla funzione.
- 4** Spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso per selezionare un'impostazione.
- 5** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.

### Utilizzo della lampada

---

L'apparecchio può essere utilizzato come lampada da comodino.

- 1** Per accendere la lampada, premete il selettore di funzione superiore (1). Successivamente spostatelo in alto o in basso per selezionare il livello di intensità luminosa desiderato (2). (fig. 7)

È possibile scegliere un livello di intensità luminosa compreso tra 1 e 20.

*Nota La lampada impiega circa 1 secondo per accendersi. Si tratta di una procedura normale poiché quest'ultima deve riscaldarsi.*

*Nota L'intensità luminosa che avete selezionato viene automaticamente impostata come livello predefinito anche per la sveglia.*

*Consiglio Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, impostate l'intensità luminosa su 20. Quando vi svegliate, controllate il livello di intensità luminosa raggiunto dall'apparecchio ruotando leggermente il selettore di funzione superiore verso l'alto o verso il basso. In questo modo, il livello di intensità luminosa corrente della sveglia viene visualizzato sul display. Impostate il livello di intensità della sveglia su questo livello per il giorno successivo.*

- 2** Per spegnere la lampada, premete nuovamente il selettore di funzione superiore.

*Nota Se desiderate controllare l'intensità luminosa senza accendere la lampada, potete spostare il selettore di funzione superiore in alto o in basso per scegliere un'impostazione senza dover prima premere il selettore stesso.*

### Impostazione della sveglia

---

Quando impostate la sveglia, è necessario scegliere l'orario e il tipo di suono per il risveglio. La sveglia è impostata quando il simbolo relativo è visibile sul display. L'intensità luminosa aumenta lentamente fino al livello desiderato per i 30 minuti che precedono l'ora impostata per la sveglia. Il suono aumenta lentamente nell'arco di 90 secondi fino al livello desiderato a partire dall'ora impostata per la sveglia.

*Nota Potete impostare l'intensità luminosa ruotando il selettore di funzione superiore verso l'alto o verso il basso e scegliere il volume della sveglia ruotando il selettore di funzione inferiore verso l'alto o verso il basso. Se non desiderate svegliarvi alla luce o al suono della lampada, selezionate un livello dell'intensità luminosa o del volume pari a 0. Consultate le sezioni "Utilizzo della lampada" e "Radio/volume" in questo capitolo.*

- 1** Per attivare la sveglia, spostate verso il basso la leva di controllo fino alla posizione centrale. (fig. 8)
  - Le ore della sveglia lampeggiano (fig. 9).
  - Per regolare l'orario, seguite i passaggi da 2 a 5. Se l'orario della sveglia è corretto, attendete qualche secondo.

- 2** Spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso per selezionare l'ora.

*Nota È possibile effettuare questa operazione solo quando l'indicatore dell'ora lampeggia. In caso contrario, spostate la leva di controllo verso l'alto e nuovamente verso il basso per entrare nella modalità*

sveglia. È possibile impostare l'orario della sveglia nel menu (vedere la sezione "Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)" in questo capitolo).

- 3** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.
  - ▶ I minuti della sveglia iniziano a lampeggiare (fig. 10).
- 4** Spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso per selezionare i minuti.
- 5** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare oppure attendete alcuni secondi.
  - ▶ L'apparecchio esce dal menu e sul display viene visualizzata l'ora. La sveglia è stata impostata.

### Disattivazione della sveglia

Per disattivare la funzione di sveglia, spostate verso l'alto la leva di controllo fino alla posizione superiore.

*Nota La lampada rimane accesa. Per spegnerla premete il selettore di funzione superiore.*

*Nota La sveglia (audio e/o luce) si disattiva automaticamente dopo 90 minuti.*

### Impostazione del suono della sveglia

Consultate la sezione "Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)" qui sopra. Potete scegliere uno dei seguenti suoni:

- Radio (fig. 11)
- Uccellini (fig. 12)
- Segnale acustico (fig. 13)
- Giungla africana (fig. 14)
- Scacciapensieri (fig. 15)

### Funzione snooze

- 1** Spostate fino in fondo la leva di controllo quando scatta l'allarme. (fig. 16)
  - ▶ La lampada rimane accesa al livello di intensità selezionato, ma l'audio della sveglia si interrompe. Dopo 9 minuti, il suono della sveglia viene riprodotto nuovamente.

*Nota La pausa di 9 minuti è fissa e non può essere regolata.*

*Nota Se la leva di controllo viene spostata con troppa forza, può tornare sulla posizione di spegnimento.*

### Dimostrazione della funzione di sveglia

Per una dimostrazione veloce (60 secondi) dell'intensità luminosa e dell'audio ad aumento graduale, attivate la funzione test dell'apparecchio.

- 1** Spostate la leva di controllo fino in fondo per alcuni secondi, finché la scritta TEST viene visualizzata sul display (fig. 17).
- 2** Spostatela nuovamente verso il basso per interrompere la dimostrazione.

*Nota L'apparecchio continua la dimostrazione finché non viene nuovamente spostata la leva di controllo. Il test si interrompe automaticamente dopo 9 ore.*

### Radio/volume

- 1** Per accendere la radio, premete il selettore di funzione inferiore. (fig. 18)
- 2** Per selezionare la frequenza radio desiderata, spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso (fig. 19).

*Consiglio Per eseguire la scansione automatica delle frequenze radio, tenete premuto il selettore di funzione centrale (SET) per circa 2 secondi.*

*Consiglio Per ottenere un segnale radio ottimale, estendete completamente l'antenna e spostatela fino a che non avete raggiunto una buona ricezione.*

**3** Per spegnere la radio, premete nuovamente il selettore di funzione inferiore.

### **Volume**

**1** Per impostare il volume, spostate il selettore di funzione inferiore verso l'alto o verso il basso per selezionare il livello di volume desiderato.

È possibile scegliere un livello di volume compreso tra 1 e 20.

*Nota Il livello del volume che avete selezionato viene automaticamente impostato come livello predefinito anche per la sveglia.*

### **Funzione “tramonto”**

Potete utilizzare la funzione “tramonto” quando desiderate che la luce e/o l'audio della Wake-up Light rimangano accesi e si spengano gradualmente in un intervallo di tempo preimpostato (da 15 minuti a 2 ore) prima di andare a letto. Trascorso tale periodo di tempo, la lampada e/o l'audio si spengono automaticamente.

**1** Seguite i passaggi all'interno della sezione “Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)” di questo capitolo per selezionare la funzione “tramonto” e impostare il tempo di attivazione.

*Nota Potete scegliere un tempo tra 15 e 120 minuti (15, 30, 60, 90 o 120 minuti).*

► Una volta trascorso il tempo preimpostato, a prescindere dall'attivazione o meno della luce e/o della radio, la funzione “tramonto” consente di spegnere entrambe.

### **Pulizia e manutenzione**

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Rimuovete regolarmente la polvere che si accumula sull'apparecchio con un panno asciutto.

**1** Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'apparecchio.

**2** Pulite la superficie esterna dell'apparecchio con un panno asciutto.

Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua (fig. 20).

### **Tutela dell'ambiente**

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 21).

### **Garanzia e assistenza**

Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

## Limitazioni della garanzia

Per ragioni di sicurezza, la lampada di questo apparecchio non può essere sostituita. Se l'apparecchio o la lampada non funzionano, visitate il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al rivenditore Philips locale.

La garanzia sulla base copre solo guasti di natura tecnica e non copre problemi dovuti a un uso errato o cadute.

## Risoluzione dei guasti

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	È possibile che la spina non sia inserita correttamente nella presa di corrente. Inserite correttamente la spina nella presa di corrente.
	È possibile che vi sia un problema di corrente. Verificate l'erogazione di corrente collegando un altro apparecchio elettrico.
L'apparecchio funziona correttamente, ma la lampada non funziona più.	La lampada potrebbe aver raggiunto la fine del proprio ciclo di funzionamento. La lampada ha una vita utile stimata di più di 10.000 ore (oltre 7 anni di uso standard). Questo periodo dipende dal tipo di utilizzo che viene fatto dell'apparecchio. In caso di uso intenso, la lampada potrebbe non durare così a lungo. La lampada non è sostituibile. Se la lampada si rompe, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
Durante l'uso, l'apparecchio si surriscalda.	È un fenomeno normale, poiché l'apparecchio è riscaldato dalla luce della lampadina e dai componenti elettronici.
L'apparecchio non risponde all'impostazione delle diverse funzioni.	Rimuovete la spina dalla presa a muro e reinseritela. Se la spina viene reinserita entro circa 15 minuti, l'apparecchio mantiene tutte le impostazioni. Se inserite la spina dopo un periodo di tempo superiore, l'apparecchio mantiene tutte le impostazioni tranne l'ora.
La lampada non si accende quando si attiva la sveglia.	Il livello di intensità luminosa potrebbe essere troppo basso. Aumentatelo.
	La funzione di sveglia potrebbe essere stata disattivata spostando la leva di controllo alla posizione superiore. Per attivare la funzione di sveglia, spostate la leva di controllo fino alla posizione centrale.
	L'apparecchio potrebbe essere difettoso. Contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La lampada non si accende subito quando viene attivata.	La lampada impiega circa 1 secondo per accendersi. Si tratta di una procedura normale poiché quest'ultima deve riscaldarsi.

Problema	Soluzione
Quando scatta la sveglia, non viene riprodotto alcun suono.	<p>Il livello dell'audio è troppo basso. Per aumentarlo, consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Radio/volume".</p> <p>La funzione di sveglia potrebbe essere stata disattivata impostando la leva di controllo alla posizione superiore.</p>
	Se avete selezionato la radio come suono della sveglia, la radio potrebbe essere difettosa. Accendete la radio dopo avere spento la sveglia per controllare che funzioni. In caso contrario, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La radio non funziona.	La radio potrebbe essere difettosa. Contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La radio produce suoni distorti.	Il segnale di trasmissione potrebbe essere debole. Spostate il selettore di funzione centrale (SET) in alto o in basso per regolare la frequenza e/o modificate la posizione dell'antenna muovendola. Assicuratevi di aver esteso completamente l'antenna.
La sveglia si è attivata ieri, ma non oggi. Perché?	La funzione di sveglia potrebbe essere stata disattivata impostando la leva di controllo alla posizione superiore.
	<p>Il livello sonoro e/o di intensità luminosa potrebbe essere troppo basso. Impostate un livello più alto.</p> <p>Potrebbe essersi verificato un blackout di oltre 15 minuti. In questo caso l'apparecchio ha salvato tutte le impostazioni tranne l'ora che lampeggia sul display. Reimpostate l'ora.</p>
La sveglia non è scattata dopo 9 minuti dalla pressione della leva di controllo per la modalità "pausa".	La leva potrebbe essere stata premuta con troppa forza tornando alla posizione di spegnimento.
	Il volume potrebbe trovarsi sullo 0.
La luce mi sveglia troppo presto.	Il livello di intensità luminosa impostato potrebbe non essere adatto. Provate un livello più basso. Se l'intensità luminosa 1 non è abbastanza bassa, allontanate la lampada dal letto.
La luce mi sveglia troppo tardi.	L'apparecchio è posizionato a un livello inferiore rispetto alla testa. Verificate che l'apparecchio sia posizionato a un'altezza tale che la luce non sia ostacolata dal letto, dal piumone o dal cuscino. Assicuratevi, inoltre, che l'apparecchio non sia troppo distante.
La lampada si accende a intermittenza.	Si potrebbe essere verificato un black out. Si tratta di un'attività normale dopo un evento di questo tipo.
	È possibile che l'apparecchio non sia adatto per il tipo di tensione a cui è stato collegato. Controllate che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quella della rete locale.

**Inleiding**

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). De Philips Wake-up Light helpt u aangenamer wakker te worden. De lichtintensiteit van de lamp neemt in de 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk toe tot het ingestelde niveau. De lamp bereidt uw lichaam op een aangename manier voor op het ontwaken op de ingestelde wektijd. Om nog aangenamer wakker te worden, kunt u natuurlijke wekgeluiden of de FM-radio als wekgeluid instellen.

U kunt de schemerfunctie gebruiken om het licht en geluid van de Wake-up Light geleidelijk te laten afzwakken voordat beide op de ingestelde tijd worden uitgeschakeld.

**De effecten van de Wake-up Light**

Tijdens het laatste halfuur slaap bereidt de Philips Wake-up Light uw lichaam op een aangename manier voor op het ontwaken. In de vroege ochtenduren zijn onze ogen gevoeliger voor licht dan wanneer we wakker zijn. Tijdens die periode bereiden de relatief lage lichtniveaus van een gesimuleerde natuurlijke zonsopgang ons lichaam voor op het ontwaken. Mensen die de Wake-up Light gebruiken worden makkelijker wakker; hebben 's ochtends een beter humeur en voelen zich energiever. Niet ieder mens is even gevoelig voor licht. Daarom kunt u de lichtintensiteit van uw Wake-up Light instellen op een niveau dat past bij uw lichtgevoeligheid voor een optimaal begin van de dag.

Ga voor meer informatie over de Wake-up Light naar [www.philips.nl](http://www.philips.nl).

**Algemene beschrijving (fig. 1)**

- A Ventilatieopeningen
- B Lampbehuizing
- C Netsnoer
- D Antenne
- E Display
- 1 Lichtsymbool
- 2 Uuraanduiding van kloktijd/wektijd
- 3 Kloktijdsymbool
- 4 Weksymbool
- 5 Radiosymbool
- 6 Symbool voor vogelgeluid
- 7 Symbool voor piepgeluid
- 8 Symbool voor Afrikaans junglegeluid
- 9 Symbool voor windgonggeluid
- 10 Symbool voor schemerfunctie
- 11 Symbool voor displayhelderheid
- 12 Minutenaanduiding klok-/wektijd
- 13 Volumesymbool
- F Functieknoppen
- 1 Bovenste functieknop: licht aan/uit en lichtintensiteit
- 2 Middelste functieknop (SET): menu en radiofrequentie
- 3 Onderste functieknop: radio aan/uit en volume
- G Bedieningshendel met standen voor 'wekfunctie uit', 'wekfunctie aan' en 'sluimeren'

**Belangrijk**

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
- Dit apparaat is dubbel geïsoleerd volgens Klasse II (fig. 2).

### **Gevaar**

- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad).
- Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 3).

### **Waarschuwing**

- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Dit apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis (fig. 4).

### **Let op**

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en slipvrije ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet bij kamertemperaturen lager dan 10°C of hoger dan 35°C.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant van het apparaat open blijven tijdens gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit als de lampbehuizing of het bovenste paneel beschadigd of kapot is of ontbreekt.
- Als u aan een ernstige depressie lijdt of hebt geleden, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik dit apparaat niet om uw slaaptijd te verkorten. Het doel van dit apparaat is om u makkelijker wakker te laten worden; het heeft geen invloed op uw slaapbehoefte.
- Het apparaat heeft geen aan/uitschakelaar. Als u het apparaat wilt loskoppelen van het elektriciteitsnet, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik alsmede vergelijkbaar gebruik zoals bijvoorbeeld in hotels.

### **Algemeen**

- Met dit apparaat kunt u het lichtintensiteitsniveau kiezen waarmee u wakker wilt worden (zie 'De lamp gebruiken' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
- Als u vaak te vroeg of met hoofdpijn wakker wordt, verlaag dan het lichtniveau.
- Als u de slaapkamer deelt met iemand anders, kan deze persoon onbedoeld wakker worden door het licht van het apparaat, zelfs als deze persoon zich verder van het apparaat bevindt. Dit is het gevolg van verschillen in lichtgevoeligheid tussen mensen onderling.

### **Elektromagnetische velden (EMV)**

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

### **Klaarmaken voor gebruik**

- 1** Plaats de Wake-up Light op 40-50 cm afstand van uw hoofd, bijvoorbeeld op een nachtkastje.
- 2** Steek de stekker in het stopcontact.

- De uuraanduiding op het display begint te knippen om aan te geven dat u de kloktijd moet instellen (fig. 5).

### **De kloktijd instellen**

---

- 1** Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om het uur te kiezen.

*Opmerking: U kunt dit alleen doen in het menu voor het instellen van de kloktijd en wanneer de uuraanduiding knippert. Als dit niet het geval is, druk dan twee keer op de middelste functieknop (SET). U bent nu in het menu om de klok in te stellen.*

- 2** Druk op de middelste functieknop (SET) om de instelling te bevestigen.

- De minutenaanduiding begint te knippen (fig. 6).

- 3** Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om de minuten te kiezen.

- 4** Druk op de middelste functieknop (SET) om de instelling te bevestigen.

- Het apparaat verlaat het menu en het display toont de ingestelde kloktijd.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

*Opmerking: Elke keer als u de stekker langer dan 15 minuten uit het stopcontact haalt, moet u de kloktijd opnieuw instellen zoals hierboven beschreven. Zie 'Menufuncties van de middelste functieknop (SET)' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken' als u de ingestelde kloktijd wilt wijzigen wanneer de stekker in het stopcontact zit.*

## **Het apparaat gebruiken**

### **De 3 functieknoppen gebruiken**

---

Het bedieningspaneel heeft drie functieknoppen. Met deze knoppen kunt u alle functies van het apparaat instellen.

*Opmerking: Wanneer u in het menu (SET) zit en de functieknop gedurende 5 seconden niet gebruikt, verlaat het apparaat het menu automatisch en verschijnt de kloktijd weer.*

U kunt de functieknoppen als volgt bedienen:

- 1** Druk op een van de functieknoppen om de keuzemodus te activeren.

- 2** Beweeg de functieknop omhoog of omlaag om een instelling te kiezen.

*Opmerking: Als u de lichtintensiteit (bovenste functieknop) of het volume (onderste functieknop) wilt aanpassen, kunt u de functieknop direct omhoog of omlaag bewegen. U hoeft niet eerst op de functieknop te drukken.*

- 3** Druk opnieuw op dezelfde functieknop om de gekozen instelling te bevestigen.

### **Menufuncties van de middelste functieknop (SET)**

---

Hieronder vindt u een beschrijving van alle functies die u kunt instellen in het menu. Deze functies verschijnen in de onderstaande volgorde in het menu:

- Kloktijd
- Wektijd
- Wekgeluid
- Schermerfunctie: *gebruik de schermerfunctie als u wilt dat het licht en/of geluid gedurende een ingestelde periode (15 minuten tot 2 uur) aan blijft, maar geleidelijk afzwakt voordat u gaat slapen.*
- Displayhelderheid: *u kunt een displayhelderheid tussen 1 en 4 kiezen.*

U kunt de functieknoppen als volgt bedienen:

- 1** Druk op de middelste functieknop (SET) om het menu te openen.

- 2** Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om een functie te kiezen.

- 3 Druk op de middelste functieknop (SET) om deze functie in te stellen.
- 4 Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om een instelling te kiezen.
- 5 Druk op de middelste functieknop (SET) om de instelling te bevestigen.

### De lamp gebruiken

---

U kunt het apparaat als nachtkastlamp gebruiken.

- 1 Druk op de bovenste functieknop om de lamp in te schakelen (1). Beweeg de bovenste functieknop vervolgens omhoog of omlaag om de gewenste lichtintensiteit te kiezen (2). (fig. 7)

U kunt kiezen uit een lichtintensiteit tussen 1 en 20.

*Opmerking: Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal. De lamp moet opwarmen.*

*Opmerking: De gekozen lichtintensiteit wordt ook automatisch ingesteld als het lichtintensiteitsniveau voor de wekker.*

*Tip Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de lichtintensiteit in op niveau 20. Controleer op het moment dat u wakker wordt welk lichtintensiteitsniveau het apparaat heeft bereikt door de bovenste functieknop iets omhoog of omlaag te bewegen. Als u dit doet, verschijnt het huidige lichtintensiteitsniveau op het display. Stel voor de volgende dag de lichtintensiteit voor de wekfunctie in op dit niveau.*

- 2 Druk nogmaals op de bovenste functieknop om de lamp uit te schakelen.

*Opmerking: Als u de lichtintensiteit wilt controleren zonder de lamp aan te zetten, beweegt u de bovenste functieknop omhoog of omlaag om een instelling te kiezen zonder eerst op de functieknop te drukken.*

### De wekfunctie instellen

---

Als u de wekfunctie instelt, kiest u een wektijd en het type geluid waarmee u wilt worden gewekt. De wekfunctie is ingesteld wanneer het weksymbool zichtbaar is op het display. De lichtintensiteit neemt langzaam toe tot het gekozen niveau tijdens de laatste 30 minuten voor de ingestelde wektijd. Het geluid neemt na de wektijd gedurende 90 seconden langzaam toe tot het gekozen niveau.

*Opmerking: U kunt de lichtintensiteit instellen door de bovenste functieknop omhoog of omlaag te bewegen en u kunt het wekvolume instellen door de onderste functieknop omhoog of omlaag te bewegen. Als u niet met licht of geluid wakker wilt worden, kiest u de lichtintensiteit of het volume 0. Zie 'De lamp gebruiken' en 'Radio/volume' in dit hoofdstuk.*

- 1 Duw de bedieningshendel naar beneden tot de middelste stand om de wekfunctie in te schakelen. (fig. 8)
  - De uren-aanduiding van de wektijd begint te knippen (fig. 9).
  - Volg stap 2 tot en met 5 om de tijd aan te passen. Als de wektijd juist is, wacht dan enkele seconden.
- 2 Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om het uur te kiezen.

*Opmerking: U kunt dit alleen doen wanneer de uren-aanduiding knippert. Als dit niet het geval is, duw dan de bedieningshendel omhoog en vervolgens weer naar beneden om naar de wektijdmodus te gaan. U kunt de wektijd ook instellen in het menu. Zie 'Menufuncties van de middelste functieknop (SET)' in dit hoofdstuk.*

- 3 Druk op de middelste functieknop (SET) om de instelling te bevestigen.
  - De minuten-aanduiding van de wektijd begint te knippen (fig. 10).
- 4 Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om de minuten te kiezen.

**5** Druk op de middelste functieknop (SET) om te bevestigen of wacht enkele seconden.

► Het apparaat verlaat het menu en het display toont de kloktijd.

De wektijd is nu ingesteld.

### **De wekfunctie uitschakelen**

Om de wekfunctie uit te schakelen, duwt u de bedieningshendel omhoog naar de bovenste stand.

*Opmerking: De lamp blijft aan. U kunt de lamp uitschakelen door op de bovenste functieknop te drukken.*

*Opmerking: Het weksignaal (geluid en/of licht) stopt automatisch na 90 minuten.*

### **Het wekgeluid instellen**

Zie 'Menufuncties van de middelste functieknop (SET)' hierboven.

U kunt een van de volgende geluiden kiezen:

- Radio (fig. 11)
- Vogels (fig. 12)
- Piepje (fig. 13)
- Afrikaanse jungle (fig. 14)
- Windgong (fig. 15)

### **Sluimeren**

**1** Duw de bedieningshendel omlaag naar de onderste stand wanneer het wekgeluid afgespeeld wordt. (fig. 16)

► De lamp blijft branden op het gekozen intensiteitsniveau, maar het wekgeluid stopt. Na 9 minuten wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld.

*Opmerking: De sluimertijd van 9 minuten staat vast; de tijdsduur kan niet worden aangepast.*

*Opmerking: Als u de bedieningshendel met te veel kracht naar beneden duwt, kan deze naar de 'uit'-stand terugspringen.*

### **Demonstratie van de wekfunctie**

Als u een snelle demonstratie (60 seconden) van het geleidelijk toenemende licht- en geluidsniveau wilt, activeert u de testfunctie van het apparaat.

**1** Duw de bedieningshendel enkele seconden naar de onderste stand tot 'TEST' op het display verschijnt (fig. 17).

**2** Duw de bedieningshendel opnieuw omlaag om de demonstratie te stoppen.

*Opmerking: Het apparaat gaat door met de demonstratie van de wekfunctie totdat u de bedieningshendel opnieuw omlaag duwt. De test stopt automatisch na 9 uur.*

---

### **Radio/volume**

**1** Om de radio in te schakelen, drukt u op de onderste functieknop. (fig. 18)

**2** Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om de gewenste radiofrequentie te kiezen (fig. 19).

*Tip Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de middelste functieknop (SET) ongeveer 2 seconden ingedrukt.*

*Tip Om zeker te zijn van een goed radiosignaal, wikkelt u de antenne helemaal af en brengt u deze in verschillende posities tot u de positie met de beste ontvangst hebt gevonden.*

**3** Druk nogmaals op de onderste functieknop om de radio uit te schakelen.

## Volume

- 1 Om het volume in te stellen, beweegt u de onderste functieknop omhoog of omlaag om het gewenste volume te kiezen.

U kunt kiezen uit een volumeniveau tussen 1 en 20.

*Opmerking: Het gekozen volumeniveau wordt ook automatisch ingesteld als het volumeniveau voor de wekker.*

## Schemerfunctie

Gebruik de schemerfunctie als u wilt dat het licht en/of geluid van de Wake-up Light gedurende een ingestelde periode (15 minuten tot 2 uur) aan blijft, maar geleidelijk afzwakt voordat u gaat slapen. Na de ingestelde tijd gaat de lamp en/of radio automatisch uit.

- 1 Volg de stappen in 'Menufuncties van de middelste functieknop (SET)' in dit hoofdstuk om de schemerfunctie te kiezen en de tijd voor de schemerfunctie in te stellen.

*Opmerking: U kunt een tijd kiezen tussen 15 en 120 minuten (15, 30, 60, 90 of 120 minuten).*

- ▶ Na de ingestelde tijd schakelt de schemerfunctie zowel het licht als het geluid uit, ongeacht of alleen het licht en/of de radio is ingeschakeld.

## Schoonmaken en onderhoud

Gebruik nooit schuurspunten, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Verwijder regelmatig stof van de buitenkant van het apparaat met een droge doek.

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- 2 Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek.

Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 20).

## Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 21).

## Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website [www.philips.nl](http://www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

## Garantiebeperkingen

Om veiligheidsredenen kan de lamp van dit apparaat niet worden vervangen. Als het apparaat of de lamp niet werkt, bezoek dan de Philips-website ([www.philips.nl](http://www.philips.nl)) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Defecten in de voet vallen alleen onder de garantie als de oorzaak een technisch probleem is. De garantie geldt niet als het defect het gevolg is van onjuist gebruik of laten vallen van de voet.

**Problemen oplossen**

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Oplossing
Het apparaat doet het helemaal niet.	Mogelijk is de stekker niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de stekker goed in het stopcontact.  Mogelijk is er een stroomstoring opgetreden. Controleer of dit zo is door een ander apparaat aan te sluiten.
Het apparaat werkt goed, maar de lamp werkt niet meer.	Wellicht heeft de lamp het einde van zijn levensduur bereikt. De lamp heeft een verwachte levensduur van meer dan 10.000 uur (meer dan 7 jaar bij normaal gebruik). De levensduur is afhankelijk van het gebruik van het apparaat. Bij intensief gebruik gaat de lamp mogelijk minder lang mee dan verwacht. De lamp kan niet worden vervangen. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land als de lamp kapot gaat.
Het apparaat wordt tijdens gebruik warm.	Dit is normaal, want het apparaat wordt verwarmd door het licht van de lamp en de elektronica.
Het apparaat reageert niet wanneer ik verschillende functies probeer in te stellen.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in. Als u de stekker binnen 15 minuten weer in het stopcontact steekt, onthoudt het apparaat alle instellingen. Als u langer wacht, onthoudt het apparaat alle instellingen behalve de tijd.
De lamp gaat niet aan wanneer de wekfunctie in werking treedt.	U hebt mogelijk een te lage lichtintensiteit ingesteld. Verhoog de lichtintensiteit.  U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel in de bovenste stand te zetten. Om de wekfunctie in te schakelen, zet u de bedieningshendel in de middelste stand.
De lamp gaat niet direct aan wanneer ik deze inschakel.	Mogelijk is het apparaat defect. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.  Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal. De lamp moet opwarmen.
Ik hoor het wekgeluid niet wanneer de wekfunctie in werking treedt.	Mogelijk hebt u het geluidsvolume te laag ingesteld. Zie 'Radio/volume' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken' voor het instellen van een hoger volume.  U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel in de bovenste stand te zetten.  Als u de radio hebt gekozen als wekgeluid, is de radio mogelijk defect. Schakel de radio in nadat u de wekfunctie hebt uitgeschakeld, om te zien of de radio werkt. Als deze nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Oplossing
De radio werkt niet.	De radio is mogelijk defect. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Ik hoor kraakgeluiden op de radio.	Wellicht is het uitzendesignaal zwak. Beweeg de middelste functieknop (SET) omhoog of omlaag om de frequentie te wijzigen en/of pas de stand van de antenne aan door deze in verschillende richtingen te bewegen. Zorg ervoor dat de antenne volledig is afgewikkeld.
De wekfunctie trad gisteren wel in werking, maar vandaag niet.	U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel in de bovenste stand te zetten.  U hebt het volume en/of de lichtintensiteit mogelijk te laag ingesteld. Stel een hoger volume en/of een hogere lichtintensiteit in.
Het alarm is niet afgegaan 9 minuten nadat ik de bedieningshendel omlaag heb gedruwd voor de sluimermodus.	Misschien is er een stroomstoring geweest die langer dan ongeveer 15 minuten heeft geduurd. In dat geval heeft het apparaat alle instellingen onthouden met uitzondering van de kloktijd. De kloktijd knippert daarom op het display. Stel de juiste kloktijd in.  Misschien hebt u de bedieningshendel zo hard naar beneden gedruwd dat deze naar de 'uit'-stand is gesprongen.
Het licht maakt me te vroeg wakker.	Misschien hebt u het geluidsvolume ingesteld op 0.  Wellicht is de ingestelde lichtintensiteit niet geschikt voor u. Als u te vroeg wakker wordt, probeer dan een lagere lichtintensiteit. Als lichtintensiteit 1 niet laag genoeg is, zet u het apparaat verder van het bed.
Het licht maakt me te laat wakker.	Misschien staat het apparaat lager dan uw hoofd. Zorg ervoor dat het apparaat zo hoog is geplaatst dat het licht niet wordt geblokkeerd door uw bed, dekbed of kussen. Zorg er ook voor dat het apparaat niet te ver weg staat.
De lamp knippert.	Misschien heeft er een stroomstoring plaatsgevonden. Het is normaal dat de lamp knippert na een stroomstoring.  Misschien is het apparaat niet geschikt voor de netspanning waarop het is aangesloten. Controleer of het voltage dat is aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

**Innledning**

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Det er mer behagelig å våkne til Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det angitte nivået 30 minutter før angitt vekketid. Lyset forbereder forsiktig kroppen på å våkne ved et programmert tidspunkt. Du kan bruke naturlige vekkelyder eller FM-radio, slik at det blir enda lettere å våkne.

Med skumringsfunksjonen demper Wake-up Light lyset og lyden gradvis før de slås helt av på tidspunktet du angir.

**Effektene av Wake-up Light**

Oppvåkningenlyset fra Philips forbereder kroppen din forsiktig på å våkne opp i løpet av den siste halvtimen med søvn. I de tidlige morgentimene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er våkne. I løpet av den perioden vil det relativt lave lysnivået til en simulert naturlig soloppgang forberede kroppen på å våkne. De som bruker Wake-up Light, våkner lettere, er i bedre humør om morgenen og føler seg mer energiske. Med Philips Wake-up Light kan du angi lysnivået som tilsvarer din lysfølsomhet for å få en optimal start på dagen.

Du finner mer informasjon om Wake-up Light på [www.philips.com](http://www.philips.com).

**Generell beskrivelse (fig. 1)**

- A Kanaler
- B Lampekabinett
- C Ledning
- D Antenne
- E Skjerm
- 1 Lampesymbol
- 2 Indikator for klokkeslett/alarmtid
- 3 Klokkeslettsymbol
- 4 Alarmsymbol
- 5 Radiosymbol
- 6 Fugler-lydsymbol
- 7 Pip-lydsymbol
- 8 Afrikansk jungel-lydsymbol
- 9 Klokkespill-lydsymbol
- 10 Skumringsfunksjon-symbol
- 11 Vis lysstyrke-symbol
- 12 Indikator for minutter for klokkeslett/alarmtid
- 13 Lydnivåsymbol
- F Funksjonsvelgere
  - 1 Øvre funksjonsvelger: lys av/på og lysintensitet
  - 2 Midtre funksjonsvelger (SET): meny og radiofrekvens
  - 3 Nedre funksjonsvelger: radio av/på og volum
- G Kontrollspak med posisjonene alarm av, alarm på og slumring

**Viktig**

- Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
- Dette apparatet er dobbeltisolert i samsvar med klasse II (fig. 2).

**Fare**

- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i badetrom eller i nærheten av en dusj eller et svømmebasseng).

- Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).

### Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og en frekvens på 50 Hz.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet må bare brukes innendørs (fig. 4).

### Viktig

- Apparatet må ikke falle ned på gulvet eller utsettes for kraftig støt.
- Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og glisikker overflate
- Apparatet må ikke brukes ved romtemperaturer under 10 °C eller over 35 °C.
- Pass på at luftehullene på toppen og bunnen av apparatet ikke blokkeres under bruk.
- Bruk aldri apparatet når lampekabinettet eller toppdekslet er skadet, ødelagt eller mangler.
- Snakk med legen din før du begynner å bruke apparatet hvis du har hatt eller lider av alvorlig depresjon.
- Ikke bruk dette apparatet som et middel for å redusere antall søvntimer. Formålet med apparatet er å gjøre det enklere for deg å våkne. Det minsker ikke søvnbehovet.
- Apparatet har ingen av/på-bryter. For å koble apparatet fra strømmettet tar du ut støpselet fra stikkontakten.
- Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk, inkludert lignende bruk for eksempel på hoteller.

### Generelt

- Med dette apparatet kan du velge lysintensitetsnivået du vil våkne opp til (se avsnittet Bruke lampen, kapitlet Bruke apparatet).
- Hvis du ofte våkner for tidlig eller våkner med hodepine, reduserer du lysnivået.
- Hvis du deler soverom med noen andre, kan det hende at denne personen våkner opp på grunn av lyset fra apparatet, selv om denne personen ligger lenger unna apparatet. Dette skyldes at dere har forskjellig lyssensitivitet.

### Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

### Før bruk

- 1 Plasser Wake-up Light 40–50 cm fra hodet ditt, for eksempel på nattbordet.
- 2 Sett støpselet inn i stikkontakten.
  - Indikatoren for timer begynner å blinke på skjermen for å angi at du må stille inn klokkeslettet (fig. 5).

### Stille klokken

- 1 Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge timen.

*Merk: Dette kan du bare gjøre hvis du befinner deg i menyen for å stille klokken, og hvis indikatoren for timer blinker. Hvis dette ikke er tilfelle, trykker du to ganger på den midtre funksjonsvelgeren (SET). Nå befinner du deg i menyen for å stille klokken.*

**2** Trykk på den midtre funksjonsvelgeren (SET) for å bekrefte.

► Indikatoren for minutter begynner å blinke (fig. 6).

**3** Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge minuttene.

**4** Trykk på den midtre funksjonsvelgeren (SET) for å bekrefte.

► Apparatet forlater menyen, og klokkeslettet som er stilt inn, vises på skjermen. Apparatet er nå klart til bruk.

*Merk: Hver gang støpslet fjernes fra stikkontakten i mer enn ca. 15 minutter, må du stille inn klokkeslettet på nytt, slik det er beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker å endre det angitte klokkeslettet mens støpslet fortsatt sitter i stikkontakten, går du til delen Menyfunksjoner for midtre funksjonsvelger (SET) i avsnittet Bruke apparatet.*

## Bruke apparatet

### Slik bruker du de tre funksjonsvelgerne

Kontrollpanelet har tre funksjonsvelgere. Du kan stille inn alle funksjonene på apparatet ved hjelp av disse velgerne.

*Merk: Hvis du ikke bruker funksjonsvelgerne i løpet av fem sekunder når du er i menyen (SET), forlater apparatet menyen automatisk, og klokkeslettet vises på nytt.*

Funksjonsvelgerne brukes slik:

**1** Trykk på en av funksjonsvelgerne for å aktivere valgmodusen.

**2** Flytt funksjonsvelgeren opp eller ned for å velge en innstilling.

*Merk: Hvis du vil justere lysintensiteten (øvre funksjonsvelger) eller volumet (nedre funksjonsvelger), er det bare å flytte funksjonsvelgeren opp eller ned med det samme. Du trenger ikke å trykke på funksjonsvelgeren først.*

**3** Trykk på den samme funksjonsvelgeren på nytt for å bekrefte den valgte innstillingen.

### Menyfunksjoner for midtre funksjonsvelger (SET)

Nedenfor finner du en beskrivelse av alle funksjonene som kan angis i menyen. Disse funksjonene vises i menyen i følgende rekkefølge:

- Klokkeslett
- Alarmtid
- Alarmlyd
- Skumringsfunksjon: *Du kan bruke skumringsfunksjonen når du vil at lyset og/eller lyden skal forbli på og gradvis dempes i løpet av en angitt tidsperiode (15 minutter til to timer) før du sovner.*
- Vise lysstyrke: *Du kan velge lysstyrke på skjermen mellom 1 og 4.*

Funksjonsvelgerne brukes slik:

**1** Trykk på den midtre funksjonsvelgeren (SET) for å vise menyen.

**2** Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge en funksjon.

**3** Trykk på den midtre funksjonsvelgeren (SET) for å angi denne funksjonen.

**4** Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge en innstilling.

**5** Trykk på den midtre funksjonsvelgeren (SET) for å bekrefte.

## Bruke lampen

Du kan bruke apparatet som en nattbordlampe.

- 1 Trykk på den øvre funksjonsvelgeren for å slå på lampen(1). Flytt deretter den øvre funksjonsvelgeren opp eller ned for å velge lysintensitetsnivået du foretrekker (2). (fig. 7)  
Du kan velge lysintensitet mellom 1 og 20.

*Merk: Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen må varmes opp.*

*Merk: Lysintensiteten som er valgt, er automatisk angitt som lysintensitetsnivået for alarmen.*

*Tips: Sett lysintensiteten til 20 når du bruker apparatet for første gang. Kontroller hvilket lysintensitetsnivå apparatet har nådd når du våkner, ved å flytte den øvre funksjonsvelgeren litt opp eller ned. Når du gjør dette, vises alarmlysintensitetsnivået på skjermen. Still inn alarmlysintensiteten for neste dag på dette nivået.*

- 2 Trykk på den øvre funksjonsvelgeren på nytt for å slå av lampen.

*Merk: Hvis du vil kontrollere lysintensiteten uten å slå på lampen, kan du også flytte den øvre funksjonsvelgeren opp eller ned for å velge en innstilling uten å trykke på funksjonsvelgeren først.*

## Stille inn alarmen

Når du skal stille inn alarmen, velger du en alarmtid og en lydtype som du ønsker å våkne til. Alarmen stilles inn hvis alarmsymbolet vises på skjermen. Lysintensiteten øker gradvis til det valgte nivået i løpet av de siste 30 minuttene før den angitte alarmtiden. Lyden øker gradvis i 90 sekunder til det valgte nivået etter det angitte alarmklokkeslettet.

*Merk: Du kan angi lysintensiteten ved å dreie den øvre funksjonsvelgeren opp eller ned, og du kan angi volumet på alarmen ved å flytte den nedre funksjonsvelgeren opp eller ned. Hvis du ikke ønsker å våkne til lampen eller en lyd, setter du lysintensiteten eller volumnivået til 0. Se avsnittene Bruke lampen og Radio/volum i dette kapittelet.*

- 1 Trykk kontrollspaken ned til midtstilling for å slå på alarmen. (fig. 8)
  - ▶ Indikatoren for timer i alarmklokkeslettet blinker (fig. 9).
  - ▶ Følg trinnene 2 til 5 for å angi klokkeslettet. Hvis alarmtiden er riktig, venter du noen sekunder.

- 2 Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge timen.

*Merk: Du kan bare gjøre dette hvis indikatoren for timer blinker. Hvis den ikke blinker, trykker du kontrollspaken først opp og deretter ned for å angi alarmtidsmodus. Du kan også angi alarmtiden i menyen. Se avsnittet Menyfunksjoner for midtre funksjonsvelger (SET) i dette kapittelet.*

- 3 Trykk på den midtre funksjonsvelgeren (SET) for å bekrefte.
  - ▶ Indikatoren for minutter i alarmklokkeslettet begynner å blinke (fig. 10).

- 4 Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge minuttene.

- 5 Trykk på den midtre funksjonsvelgeren (SET) for å bekrefte, eller vent noen sekunder.
  - ▶ Apparatet går ut av menyen, og den angitte klokketiden vises på skjermen.

Nå er alarmen stilt inn.

## Slå av alarmen

Hvis du vil slå av alarmfunksjonen, trykker du kontrollspaken opp til øverste posisjon.

*Merk: Lampen blir stående på. Du kan slå av lampen ved å trykke på den øvre funksjonsvelgeren.*

*Merk: Alarmen (lyd og/eller lys) slås automatisk av etter 90 minutter.*

## Stille inn alarmlyden

Se avsnittet Menyfunksjoner for midtre funksjonsvelger (SET) ovenfor.

Du kan velge blant én av følgende lyder:

- Radio (fig. 11)
- Fugler (fig. 12)
- Pip (fig. 13)
- Afrikansk jungel (fig. 14)
- Klokkespill (fig. 15)

### **Slumring**

- 1** Trykk kontrollspaken til nederste posisjon når alarmen går. (fig. 16)
- 2** Lampen fortsetter å lyse på valgt intensitetsnivå, men alarmlyden stopper. Etter 9 minutter spilles vekkelyden automatisk på nytt.

*Merk: Slumretiden på 9-minutter er fast. Tiden kan ikke justeres.*

*Merk: Hvis kontrollspaken trykkes ned for hardt, kan den gå tilbake til av-posisjon.*

### **Alarmdemonstrasjon**

Aktiver testfunksjonen til apparatet hvis du vil se en kort demonstrasjon (60 sekunder) av det gradvis økende lys- og lydnivået.

- 1** Trykk kontrollspaken ned til nederste posisjon noen sekunder til TEST vises på skjermen (fig. 17).

- 2** Trykk ned kontrollspaken på nytt for å stoppe demonstrasjonen.

*Merk: Apparatet fortsetter å kjøre alarmdemonstrasjonen til du trykker ned kontrollspaken på nytt. Testen stopper automatisk etter 9 timer.*

### **Radio/volum**

---

- 1** Trykk på den nedre funksjonsvelgeren for å slå på radioen. (fig. 18)
- 2** Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge ønsket radiofrekvens (fig. 19).

*Tips: Hvis radiofrekvensene skal søkes automatisk, trykker du på den midtre funksjonsvelgeren (SET) og holder den nede i ca. 2 sekunder.*

*Tips: For å være sikker på at du får et godt radiosignal, drar du antennen helt ut og flytter rundt på den til du finner plasseringen der mottaket er best.*

- 3** Trykk på den nedre funksjonsvelgeren på nytt for å slå av radioen.

### **Volum**

- 1** Angi volumet ved å flytte den nedre funksjonsvelgeren opp eller ned for å velge ønsket volumnivå.

Du kan velge volumnivå mellom 1 og 20.

*Merk: Volumnivået som er valgt, er automatisk angitt som volumnivået for alarmen.*

### **Skumringsfunksjon**

---

Du kan bruke skumringsfunksjonen når du vil at lyset og/eller lyden til Wake-up Light skal forbli på og dempes gradvis i løpet av en angitt tidsperiode (15 minutter til to timer) før du sovner. Lampen og/eller lyden slås av automatisk når den angitte tiden er gått.

- 1** Følg trinnene i avsnittet Menyfunksjoner for midtre funksjonsvelger (SET) i dette kapittelet for å velge skumringsfunksjonen og angi tid for skumringsfunksjonen.

*Merk: Du kan velge en tid fra 15 til 120 minutter (15, 30, 60, 90 eller 120 minutter).*

- Når den angitte tiden er gått, slår skumringsfunksjonen automatisk av både lyset og lyden, uavhengig av om bare lyset og/eller radioen er på.

### Rengjøring og vedlikehold

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

Støv på utsiden av apparatet må fjernes regelmessig med en tørr klut.

- 1 Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet.
- 2 Rengjør utsiden av apparatet med en tørr klut.

Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 20).

### Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 21).

### Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på [www.philips.com](http://www.philips.com). Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

### Begrensninger i garantien

Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke lampen i apparatet byttes. Hvis apparatet eller lampen ikke fungerer, bør du gå til Philips' webområde på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller ta kontakt med din lokale Philips-forhandler (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøtte i nærheten, bør du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Sokkelen dekkes bare av garantien hvis den ikke fungerer på grunn av et teknisk problem. Sokkelen dekkes ikke av garantien hvis den ikke fungerer på grunn av misbruk, eller fordi den har falt i gulvet.

**Feilsøking**

I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.

<b>Problem</b>	<b>Løsning</b>
Apparatet virker ikke i det hele tatt.	Kanskje støpslet ikke er ordentlig festet i stikkontakten. Sett støpslet ordentlig inn i stikkontakten.
	Kanskje det er strømbrudd. Kontroller strømtilførselen ved å koble til et annet apparat.
Apparatet fungerer slik det skal, men lampen virker ikke lenger.	Lampen har kanskje nådd slutten av levetiden. Lampen har en forventet levetid på mer enn 10 000 timer (mer enn sju år ved normal bruk). Levetiden avhenger av bruken av apparatet. Hvis det brukes veldig mye, er det ikke sikkert at lampen varer like lenge som forventet. Lampen kan ikke byttes. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, hvis lampen slutter å virke.
Apparatet blir varmt ved bruk.	Dette er normalt fordi apparatet varmes opp av varmen fra lampen og elektronikken.
Apparatet reagerer ikke når jeg prøver å stille inn forskjellige funksjoner.	Ta ut støpselet av stikkontakten, og sett det inn igjen. Hvis du setter inn igjen støpselet innen ca. 15 minutter, husker apparatet alle innstillingene. Hvis du setter inn igjen støpselet etter lenger tid, husker apparatet alle innstillingene unntatt klokkeslettet.
Lampen slås ikke på når alarmen går.	Lydintensitetsnivået kan være stilt inn for lavt. Øk lydintensitetsnivået.
	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på øverste posisjon. Hvis du vil slå på alarmfunksjonen, stiller du kontrollspaken på midterste posisjon.
	Apparatet kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.
Lampen lyser ikke umiddelbart når jeg slår den på.	Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen må varmes opp.
Jeg hører ingen alarmlyd når alarmen går.	Kanskje du har stilt inn lydnivået for lavt. Se avsnittet Radio/volum i kapitlet Bruke apparatet for å stille inn et høyere lydnivå.
	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på øverste posisjon.
	Hvis du valgte radioen som alarmlyd, kan radioen være defekt. Slå på radioen etter at du har slått av alarmen, for å kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, kontakter du Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.
Radioen virker ikke.	Radioen kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.
Radioen lager en sprakelyd.	Kanskje kringkastingssignalet er svakt. Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å justere frekvensen og/eller endre antennens posisjon ved å flytte på den. Kontroller at antennen er dratt helt ut.

Problem	Løsning
Alarmen gikk av i går: Hvorfor gikk den ikke av i dag?	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille kontrollspaken på øverste posisjon.
	Kanskje du har stilt inn lydnivået og/eller lysintensitetsnivået for lavt. Still inn et høyere lyd- og/eller lysintensitetsnivå.  Det kan skyldes et strøbrudd som varte i ca. 15 minutter; Hvis det er tilfelle, har apparatet husket alle innstillingene unntatt klokkeslettet. Derfor blinker klokkeslettet på skjermen. Angi riktig klokkeslett.
Alarmen gikk ikke av ni minutter etter at jeg trykte kontrollspaken ned for slumrefunksjonen.	Du trykte kanskje så hardt på kontrollspaken at den gikk til avposisjonen.  Du har kanskje satt volumnivået til 0.
Lyset vekker meg for tidlig.	Lysintensitetsnivået du har angitt, er kanskje ikke riktig for deg. Prøv et lavere lysintensitetsnivå hvis du våkner for tidlig. Hvis lysintensitetsnivå 1 ikke er lavt nok, kan du flytte apparatet lenger bort fra sengen.
Lyset vekker meg for sent.	Kanskje apparatet er plassert lavere enn hodet ditt. Forsikre deg om at apparatet er plassert i en slik høyde at lyset ikke blokkeres av sengen, dynen eller puten. Pass på at apparatet ikke er plassert for langt vekk.
Lampen blinker:	Kanskje det har vært et strøbrudd. Lampen blinker ofte etter et strøbrudd.  Kanskje apparatet ikke er beregnet for spenningen det er koblet til. Kontroller at spenningen som er angitt på apparatet, tilsvarer den lokale nettspenningen.

## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

O Wake-up Light Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz aumenta gradualmente até atingir o nível predefinido nos 30 minutos que antecedem a hora definida para o despertar. A luz prepara delicadamente o seu corpo para despertar à hora programada. Para fazer do despertar uma experiência ainda mais agradável, pode acordar ao som da natureza ou de rádio FM.

Pode utilizar a função de anoitecer para fazer com que o Wake-up Light reduza a intensidade da luz e do som gradualmente até ficarem totalmente desligados à hora que definir.

## Os efeitos do Wake-up Light

O Wake-up Light Philips prepara delicadamente o seu corpo para o despertar durante a última meia hora de sono. Ao início da manhã, os nossos olhos estão mais sensíveis à luz do que quando estamos acordados. Durante esse período, a luz de baixa intensidade de um nascer do Sol simulado prepara o nosso corpo para o despertar e para ficar alerta. Os utilizadores do Wake-up Light acordam com mais facilidade, estão geralmente mais bem dispostos durante a manhã e sentem-se mais enérgicos. Como a sensibilidade à luz varia de pessoa para pessoa, pode definir a intensidade da luz do seu Wake-up Light para um nível adequado à sua sensibilidade para começar o dia da melhor maneira.

Para saber mais sobre o Wake-up Light, visite [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Descrição geral (fig. 1)

- A Orifícios de ventilação
- B Compartimento da lâmpada
- C Cabo de alimentação
- D Antena
- E Visor
  - 1 Símbolo da luz
  - 2 Indicador da hora do relógio/alarme
  - 3 Símbolo da hora do relógio
  - 4 Símbolo do alarme
  - 5 Símbolo do rádio
  - 6 Símbolo do som "Pássaros"
  - 7 Símbolo do som "Sinal sonoro"
  - 8 Símbolo do som "Selva africana"
  - 9 Símbolo do som "Sinos"
  - 10 Símbolo da função escurecer
  - 11 Símbolo do brilho do visor
  - 12 Indicador dos minutos do relógio/alarme
  - 13 Símbolo do nível do som
- F Selectores de função
  - 1 Selector de função superior: luz ligada/desligada e intensidade da luz
  - 2 Selector de função intermédio (SET): menu e frequência de rádio
  - 3 Selector de função inferior: rádio ligado/desligado e volume
- G Patilha de controlo com posições "alarme desligado", "alarme ligado" e "snooze"

## Importante

- Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
- Este aparelho possui isolamento duplo em conformidade com a Classe II (fig. 2).

**Perigo**

- A água e a electricidade formam uma combinação perigosa. Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (p. ex. na casa de banho ou perto de chuveiros ou piscinas).
- Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (fig. 3).

**Aviso**

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- O aparelho adequa-se a uma voltagem eléctrica de 230 V e a uma frequência de 50 Hz.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho é exclusivamente para utilização no interior (fig. 4).

**Cuidado**

- Não deixe cair o aparelho nem o exponha a choques intensos.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana e não escorregadia.
- Não utilize o aparelho em temperaturas ambiente inferiores a 10 °C ou superiores a 35 °C.
- Certifique-se de que os orifícios de ventilação nas partes superior e inferior do aparelho permanecem desobstruídos durante a utilização.
- Nunca utilize o aparelho se a tampa superior ou o compartimento da lâmpada estiverem danificados, partido ou em falta.
- Consulte o seu médico antes de começar a utilizar o aparelho se sofreu ou sofre de uma depressão grave.
- Não utilize este aparelho como forma de reduzir as suas horas de sono. O objectivo do aparelho é ajudá-lo a acordar com mais facilidade. Não diminui a sua necessidade de sono.
- O aparelho não possui botão de ligar/desligar. Para desligar o aparelho da corrente, retire a ficha da tomada eléctrica.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica, incluindo utilização semelhante, por exemplo, em hotéis.

**Geral**

- Este aparelho permite-lhe escolher o nível de intensidade da luz com que pretende despertar (consulte a secção “Utilizar a lâmpada”, capítulo “Utilizar o aparelho”).
- Se acordar demasiado cedo ou com dor de cabeça, reduza o nível da luz.
- Se partilhar um quarto com outra pessoa, essa pessoa poderá acordar inadvertidamente com a luz do aparelho, mesmo que esteja mais longe do aparelho. Este fenómeno resulta de diferenças na sensibilidade à luz entre as pessoas.

**Campos electromagnéticos (EMF)**

Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

**Preparar para a utilização**

- 1** Coloque o Wake-up Light a 40-50 cm da sua cabeça, por exemplo, na mesa-de-cabeceira.
- 2** Ligue a ficha à tomada eléctrica.

- ▶ O indicador da hora apresenta-se intermitente no visor, indicando que deve acertar a hora do relógio (fig. 5).

### Programar o relógio

---

- 1 Mova o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo, para seleccionar a hora.

*Nota: Esta operação só é possível quando estiver no menu de acertar o relógio e quando o indicador de hora se apresentar intermitente. Caso contrário, para aceder ao menu de acertar o relógio, prima o selector de função intermédio (SET) duas vezes.*

- 2 Prima o selector de função intermédio (SET) para confirmar.

- ▶ O indicador dos minutos apresenta-se intermitente (fig. 6).

- 3 Mova o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo, para seleccionar os minutos.

- 4 Prima o selector de função intermédio (SET) para confirmar.

- ▶ O aparelho sai do menu e o visor mostra a hora de relógio definida.

○ aparelho está agora pronto para ser utilizado.

*Nota: Sempre que desliga o aparelho da corrente eléctrica por mais de 15 minutos, tem de voltar a definir a hora do relógio seguindo os passos descritos em cima. Para alterar a hora do relógio definida com o aparelho ligado à corrente eléctrica, consulte a secção “Funções de menu do selector de função intermédio (SET)”, capítulo “Utilizar o aparelho”.*

## Utilizar o aparelho

### Como utilizar os 3 selectores de função

---

○ painel de controlo tem três selectores de função. Pode definir todas as funções do aparelho com estes selectores.

*Nota: Se estiver no menu (SET) e não accionar o selector de função num período de 5 segundos, o aparelho abandona automaticamente o menu e volta a apresentar a hora do relógio.*

Pode utilizar os selectores de função da seguinte maneira:

- 1 Prima um dos selectores de função para activar o modo de selecção.

- 2 Mova o selector de função para cima ou para baixo, para seleccionar uma definição.

*Nota: Se quiser ajustar a intensidade da luz (selector de função superior) ou o volume do som (selector de função inferior), basta deslocar o respectivo selector de função para cima ou para baixo. Não é necessário começar por premir o selector de função.*

- 3 Prima novamente o selector de função para confirmar a regulação seleccionada.

### Funções de menu do selector de função intermédio (SET)

---

Em baixo encontra uma descrição de todas as funções que podem ser definidas no menu. Estas funções aparecem no menu na seguinte ordem:

- Hora do relógio
- Hora do alarme
- Som do alarme
- Função escurecer: *Pode utilizar a função escurecer quando desejar que a luz e/ou o som fiquem ligados e diminuam de intensidade gradualmente durante um período de tempo definido (15 minutos a 2 horas) antes de adormecer.*
- Brilho do visor: *Pode escolher um nível de brilho do visor entre 1 e 4.*

Pode utilizar os selectores de função da seguinte maneira:

- 1** Prima o selector de função intermédio (SET) para aceder ao menu.
- 2** Mova o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo, para seleccionar a função.
- 3** Prima o selector de função intermédio (SET) para entrar nessa função.
- 4** Mova o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo, para seleccionar a um valor.
- 5** Prima o selector de função intermédio (SET) para confirmar.

### Utilizar a lâmpada

---

Pode utilizar o aparelho como candeeiro de mesa-de-cabeceira.

- 1** Para ligar a lâmpada, prima o selector de função superior (1). Em seguida, desloque o selector de função superior para cima ou para baixo, para seleccionar o nível de intensidade de luz que desejar (2). (fig. 7)

Pode escolher uma intensidade entre 1 e 20.

*Nota: A lâmpada demora aproximadamente um segundo a acender-se. Isto é normal, a lâmpada precisa de aquecer.*

*Nota: A intensidade da luz que escolheu é automaticamente definida como nível de intensidade da luz do alarme.*

*Sugestão: Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, defina a intensidade da luz para 20. Assim que acordar, desloque o selector de função ligeiramente para cima ou para baixo para verificar qual foi a intensidade da luz que o aparelho atingiu. Ao fazer isto, o nível actual da intensidade da luz do alarme aparece no visor. Defina a intensidade da luz do alarme para esse nível para o dia seguinte.*

- 2** Para desligar a lâmpada, prima novamente o selector de função.

*Nota: Quando quiser verificar qual é a intensidade de luz sem ter de ligar a lâmpada, também pode deslocar o selector de função superior para cima ou para baixo para seleccionar um valor sem ter de premir inicialmente o selector de função.*

### Acertar o alarme

---

Quando programa o alarme, selecciona a hora a que deseja que o alarme seja activado e o tipo de som com que quer despertar. O alarme está programado quando o símbolo do alarme aparece no visor. A intensidade da luz aumenta lentamente até atingir o nível seleccionado ao longo dos 30 minutos que antecedem a hora definida para o alarme disparar. O som aumenta lentamente ao longo de 90 segundos até atingir o nível seleccionado, passada a hora definida para o alarme disparar.

*Nota: Pode definir a intensidade da luz deslocando o selector de função superior para cima ou para baixo, bem como definir o volume de som do alarme deslocando o selector de função inferior para cima ou para baixo. Se não deseja despertar com a luz ou com um som, seleccione a intensidade da luz ou o nível de som 0. Consulte as secções “Utilizar a lâmpada” e “Rádio/Volume”, neste capítulo.*

- 1** Coloque a patilha de controlo na posição intermédia para ligar o alarme. (fig. 8)
  - ▶ Indicador da hora do alarme fica intermitente (fig. 9).
  - ▶ Para acertar a hora, siga os passos 2 a 5. Se a hora do alarme estiver correcta, basta esperar alguns segundos.
- 2** Mova o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo, para seleccionar a hora.

*Nota: Só pode efectuar esta operação quando o indicador das horas se apresenta intermitente. Se não for este o caso, empurre a patilha de controlo para cima e para baixo para entrar no modo de hora do*

alarme. Pode igualmente definir a hora do alarme no menu. Consulte a secção “Funções de menu do selector de função intermédio (SET)”, neste capítulo).

**3** Prima o selector de função intermédio (SET) para confirmar.

► O indicador dos minutos da hora do alarme fica intermitente (fig. 10).

**4** Mova o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo, para seleccionar os minutos.

**5** Prima o selector de função intermédio (SET) para confirmar ou espere alguns segundos.

► O aparelho abandona o menu e o visor mostra a hora do relógio.

A hora do alarme está definida.

### **Desligar o alarme**

Para desligar a função do alarme, empurre a patilha de controlo para cima, até à posição superior.

*Nota: A lâmpada fica acesa. Para desligá-la, prima o selector de função superior.*

*Nota: O alarme (som e/ou luz) desliga-se automaticamente após 90 minutos.*

### **Programar o som do alarme**

Consulte a secção “Funções de menu do selector de função intermédio (SET)” em cima. Pode escolher um dos seguintes sons:

- Rádio (fig. 11)
- Pássaros (fig. 12)
- Sinal sonoro (fig. 13)
- Selva africana (fig. 14)
- Sinos (fig. 15)

### **Snoozer**

**1** Empurre a patilha de controlo para baixo, até atingir a posição inferior, quando o alarme tocar. (fig. 16)

► A luz continua ligada no nível de intensidade seleccionado, mas o som do alarme pára. Passados 9 minutos, o som do alarme recomeça a tocar automaticamente.

*Nota: O intervalo de 9 minutos do snooze é fixo e não pode ser ajustado.*

*Nota: Se empurrar a patilha de controlo para baixo com muita força, ela poderá saltar para a posição de desligado.*

### **Demonstração do alarme**

Se quiser ver uma demonstração rápida (60 segundos) dos níveis de luz e som a aumentarem gradualmente, active a função de teste do aparelho.

**1** Empurre a patilha de controlo para a posição inferior durante alguns segundos até aparecer TEST (Teste) no visor (fig. 17).

**2** Empurre a patilha de controlo novamente para baixo para parar a demonstração.

*Nota: O aparelho continua a efectuar a demonstração do alarme até que empurre novamente a patilha de controlo para baixo. O teste pára automaticamente decorridas 9 horas.*

### **Rádio/volume**

**1** Para ligar o rádio, prima o selector de função inferior. (fig. 18)

**2** Para seleccionar a frequência de rádio desejada, desloque o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo (fig. 19).

*Sugestão: Para procurar automaticamente frequências de rádio, mantenha o selector de função intermédio (SET) premido aproximadamente 2 segundos.*

*Sugestão: Para garantir que obtém um bom sinal de rádio, estique a antena e mova-a até encontrar a posição que proporciona a melhor recepção.*

**3** Para desligar o rádio, prima novamente o selector de função inferior.

### **Volume**

**1** Para regular o volume do som, desloque o selector de função inferior para cima ou para baixo, para seleccionar o nível de volume que preferir.

Pode escolher um nível do volume entre 1 e 20.

*Nota: O nível de volume que escolheu é automaticamente definido como nível de volume do alarme.*

### **Função escurecer**

Pode utilizar a função escurecer quando desejar que a luz e/ou o som do Wake-up Light fiquem ligados e diminuam de intensidade gradualmente durante um período de tempo definido (15 minutos a 2 horas) antes de adormecer. A lâmpada e/ou o som são desligados automaticamente após o tempo definido.

**1** Siga os passos indicados na secção “Funções de menu do selector de função intermédio (SET)”, neste capítulo, para seleccionar a função escurecer e definir o respectivo tempo de escurecimento.

*Nota: Pode escolher um período de tempo entre 15 e 120 minutos (15, 30, 60, 90 ou 120 minutos).*

► Após definir o tempo, quer esteja a luz e o som ligados ou apenas um deles, a função escurecer desliga ambos.

### **Limpeza e manutenção**

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Limpe regularmente o pó do exterior do aparelho com um pano seco.

**1** Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o limpar.

**2** Limpe o exterior do aparelho com um pano seco.

Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (fig. 20).

### **Meio ambiente**

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 21).

### **Garantia e assistência**

Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.

## Restrições à garantia

Por razões de segurança, a lâmpada deste aparelho não pode ser substituída. Se o aparelho ou a lâmpada não funcionar, visite o Web site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contacte o Centro de Assistência Philips do seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local. A base está coberta pela garantia apenas se tiver alguma anomalia devido a um problema técnico. A base não está coberta pela garantia se tiver alguma anomalia resultante de utilização incorrecta ou queda.

## Resolução de problemas

Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que pode encontrar no aparelho. Se não conseguir resolver o problema através das indicações dadas a seguir, contacte o Centro de Assistência Philips no seu país.

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	Pode não ter introduzido correctamente a ficha na tomada eléctrica. Ligue correctamente a ficha à tomada eléctrica. Talvez haja uma falha de energia. Verifique se há corrente ligando outro aparelho.
O aparelho funciona correctamente mas a lâmpada deixou de funcionar.	A lâmpada pode ter chegado ao fim da sua vida útil. O tempo de vida útil da lâmpada é de cerca de 10 000 horas (mais de 7 anos de utilização normal). A duração depende da utilização do aparelho. Em caso de utilização muito frequente, a lâmpada pode não durar tanto como se esperaria. A lâmpada não é substituível. Se a lâmpada deixar de funcionar, contacte o Centro de Assistência ao Consumidor da Philips do seu país.
O aparelho aquece durante a utilização.	Isto é normal porque o aparelho aquece com o calor da luz da lâmpada e dos circuitos electrónicos.
O aparelho não responde quando tento configurar diferentes funções.	Retire a ficha da tomada eléctrica e torne a inseri-la. Se reinserir a ficha no espaço de 15 minutos, o aparelho conserva todas as definições. Se reinserir a ficha passados 15 minutos ou mais, o aparelho preserva todas as definições excepto a hora.
A lâmpada não se acende quando o alarme toca.	Pode ter definido uma intensidade de luz demasiado baixa. Aumente o nível de intensidade da luz. Pode ter desligado a função do alarme ao colocar a patilha de controlo na posição superior. Para ligar a função do alarme, coloque a patilha de controlo na posição intermédia.
	O aparelho pode estar danificado. Contacte o Centro de Assistência do seu país.
A lâmpada não se acende imediatamente quando a ligo.	A lâmpada demora aproximadamente um segundo a acender-se. Isto é normal, a lâmpada precisa de aquecer.
Não ouço o som do alarme quando o alarme dispara.	Pode ter definido um nível de som do alarme demasiado baixo. Consulte a secção "Rádio/Volume", no capítulo "Utilizar o aparelho", para definir um nível de som mais elevado.

Problema	Solução
	<p>Pode ter desligado a função do alarme ao colocar a patilha de controlo na posição superior.</p> <p>Se seleccionou o rádio como som do alarme, o rádio pode estar danificado. Ligue o rádio depois de ter desligado o alarme para verificar se o rádio funciona. Se não funcionar, contacte o Centro de Assistência Philips do seu país.</p>
<p>O rádio não funciona.</p>	<p>O rádio pode estar danificado. Contacte o Centro de Assistência Philips do seu país.</p>
<p>O rádio produz um ruído de crepitação.</p>	<p>O sinal de transmissão pode ser fraco. Desloque o selector de função intermédio (SET) para cima ou para baixo, ajustar a frequência e/ou desloque a antena para conseguir uma posição que melhore a recepção. Verifique se esticou bem a antena.</p>
<p>O alarme disparou ontem mas não disparou hoje.</p>	<p>Pode ter desligado a função do alarme ao colocar a patilha de controlo na posição superior.</p> <p>Pode ter definido um nível de som e/ou intensidade de luz demasiado baixo. Defina um nível de som e/ou intensidade de luz mais elevado.</p>
<p>O alarme não disparou 9 minutos após eu ter empurrado a patilha de controlo para baixo (snooze).</p>	<p>Pode ter havido uma falha na corrente eléctrica que tenha durado mais de 15 minutos. Neste caso, o aparelho retoma todas as definições excepto a hora do relógio. Por isso, a hora do relógio fica intermitente no visor. Basta acertar o relógio.</p> <p>Talvez tenha empurrado a patilha de controlo para baixo com muita força e ela tenha saltado para a posição de desligado.</p>
<p>A luz desperta-me demasiado cedo.</p>	<p>Talvez tenha definido o nível de som 0.</p> <p>O nível da intensidade da luz que definiu pode não ser adequado para si. Experimente um nível de intensidade da luz mais baixo se acorda demasiado cedo. Se o nível 1 de intensidade da luz não for suficientemente baixo para si, afaste o aparelho da cama.</p>
<p>A luz desperta-me demasiado tarde.</p>	<p>Talvez o aparelho esteja colocado a um nível mais baixo do que a sua cabeça. Certifique-se de que o aparelho está colocado a uma altura à qual a luz não seja bloqueada pela cama, pelo edredão ou pela almofada. Certifique-se igualmente de que o aparelho não está colocado demasiado longe.</p>
<p>A lâmpada apresenta-se intermitente.</p>	<p>Pode ter havido uma falha na corrente eléctrica. É normal a lâmpada apresentar-se intermitente após uma falha na corrente eléctrica.</p> <p>Talvez este aparelho não esteja preparado para a voltagem ao qual está a ligá-lo. Certifique-se que a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local onde está a utilizá-lo.</p>

## Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Philips Wake-up Light hjälper dig att vakna på ett trivsammare sätt. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till den inställda nivån under 30-minutersperioden före den inställda väckningstiden. Ljuset förbereder varsamt din kropp på att vakna vid den inställda tidpunkten. Om du vill göra det ännu mer trivsamt att vakna kan du använda naturliga ljud eller FM-radio.

Skymningsfunktionen innebär att Wake-up Light dämpar ljuset och ljudet gradvis innan de stängs av helt vid den tidpunkt du ställt in.

## Wake-up Lights effekter

Philips Wake-up Light förbereder varsamt din kropp på att vakna under den sista halvtimmens sömn. Tidigt på morgonen är våra ögon mer ljuskänsliga än när vi är vakna. Under den perioden förbereder de relativt låga nivåerna av en simulerad naturlig soluppgång kroppen på att vakna och bli pigg. Människor som använder Wake-up Light har lättare att vakna, är generellt sett på bättre morgonhumör och känner sig mer energiska. Eftersom känsligheten varierar från person till person kan du ställa in ljusintensiteten på Wake-up Light på en nivå som stämmer överens med din ljuskänslighet, så att du kan få bästa möjliga start på dagen.

Mer information om Wake-up Light finns på [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Allmän beskrivning (Bild 1)

- A Ventilationshål
- B Lamphölje
- C Nätsladd
- D Antenn
- E Teckenfönster
- 1 Ljussymbol
- 2 Timangivelse för klocktid/larmtid
- 3 Klocksymbol
- 4 Larmsymbol
- 5 Radiosymbol
- 6 Symbol för fågelljud
- 7 Symbol för pipljud
- 8 Symbol för afrikanskt djungelljud
- 9 Symbol för vindspelsljud
- 10 Symbol för skymningsfunktion
- 11 Symbol för teckenfönstrets ljusstyrka
- 12 Minutangivelse för klock-/larmtid
- 13 Ljudnivåsymbol
- F Funktionsväljare
  - 1 Övre funktionsväljare: ljus på/av och ljusintensitet
  - 2 Mittre funktionsväljare (SET): meny och radiofrekvens
  - 3 Nedre funktionsväljare: radio på/av och volym
- G Kontrollreglage med lägen för larm av, larm på och snooze

## Viktigt

- Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
- Apparaten är dubbelisolerad i enlighet med klass II (Bild 2).

## Fara

- Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i badrummet eller i närheten av en dusch eller simbassäng).

- Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).

### Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Apparaten passar för en nätspänning på 230 V och en frekvens på 50 Hz.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Apparaten ska endast användas inomhus (Bild 4).

### Varning!

- Tappa inte apparaten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Placera apparaten på en stabil, plan och halkfri yta.
- Använd inte apparaten vid rumstemperaturer under 10 °C eller över 35 °C.
- Se till att ventilationshålen i apparatens övre och nedre del är öppna när apparaten används.
- Använd aldrig apparaten om lamphöljet eller det övre höljet är skadat, trasigt eller saknas.
- Rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten om du har lidit eller lider av en allvarlig depression.
- Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover. Syftet med apparaten är att hjälpa dig vakna lättare. Den minskar inte ditt sömnbehov.
- Apparaten har ingen på/av-knapp. Om du vill koppla ur apparaten drar du ut nätsladden ur vägguttaget.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk, samt liknande användning, t.ex. på hotell.

### Allmänt

- Du kan använda den ljusintensitetsnivå som du vill vakna till (mer information finns i avsnittet Använda lampan, kapitlet Använda apparaten).
- Om du ofta vaknar för tidigt eller med huvudvärk sänker du ljusnivån.
- Om du delar sovrum med någon kanske den personen oavsiktligt vaknar av ljuset från apparaten, trots att personen befinner sig längre ifrån apparaten. Det beror på skillnader i ljuskänslighet mellan olika personer.

### Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

### Föberedelser inför användning

- 1 Placera Wake-up Light 40–50 cm från huvudet, t.ex. på nattduksbordet.
- 2 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
  - ▶ Timangivelsen i teckenfönstret börjar blinka för att visa att du måste ställa in klocktiden (Bild 5).

### Ställa klockan

- 1 Ställ in timmen genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt.

*Obs! Du kan endast göra detta när klockinställningsmenyn är öppen och när timangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du på funktionsväljaren i mitten (SET) två gånger. Klockinställningsmenyn är nu öppen.*

**2** Bekräfta genom att trycka på funktionsväljaren i mitten (SET).

► Minutangivelsen börjar blinka (Bild 6).

**3** Ställ in minuterna genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt.

**4** Bekräfta genom att trycka på funktionsväljaren i mitten (SET).

► Menyn stängs och i teckenfönstret visas den inställda klocktiden.

Apparaten är nu klar att använda.

*Obs! Varje gång du tar ut kontakten ur vägguttaget i mer än cirka 15 minuter måste du ställa in klocktiden igen på det sätt som beskrivs ovan. Om du vill ändra den inställda klocktiden när kontakten fortfarande sitter i vägguttaget läser du avsnittet Menyfunktioner för funktionsväljaren i mitten (SET) i kapitlet Använda apparaten.*

## Använda apparaten

### Så här använder du de tre funktionsväljarna

På kontrollpanelen finns tre funktionsväljare. Med dem kan du ställa in alla funktioner för apparaten.

*Obs! Om du inte använder funktionsväljaren under 5 sekunder när menyn (SET) är öppen stängs menyn automatiskt och klocktiden visas igen.*

Du kan använda funktionsväljarna på följande sätt:

**1** Aktivera valläget genom att trycka på en av funktionsväljarna.

**2** Välj en inställning genom att föra funktionsväljaren uppåt eller nedåt.

*Obs! Om du vill justera ljusintensiteten (den övre funktionsväljaren) eller volymen (den nedre funktionsväljaren) kan du helt enkelt föra funktionsväljaren uppåt eller nedåt direkt. Du behöver inte trycka på funktionsväljaren först.*

**3** Tryck på samma funktionsväljare igen för att bekräfta den valda inställningen.

### Menyfunktioner för funktionsväljaren i mitten (SET)

Nedan finns en beskrivning av alla funktioner som kan ställas in på menyn. Funktionerna visas på menyn i följande ordning:

- Klocktid
- Larmtid
- Larmljud
- Skymningsfunktion: *Du kan använda skymningsfunktionen när du vill att ljuset och/eller ljudet ska vara på och dämpas gradvis under en angiven tidsperiod (15 minuter till 2 timmar) innan du somnar.*
- Ljusstyrka för teckenfönstret: *Du kan välja en ljusstyrka för teckenfönstret mellan 1 och 4.*

Du kan använda funktionsväljarna på följande sätt:

**1** Öppna menyn genom att trycka på funktionsväljaren i mitten (SET).

**2** Välj en funktion genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt.

**3** Använd funktionen genom att trycka på funktionsväljaren i mitten (SET).

**4** Välj en inställning genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt.

**5** Bekräfta genom att trycka på funktionsväljaren i mitten (SET).

### Använda lampan

Du kan använda apparaten som sänglampa.

- 1** Tänd lampan genom att trycka på den övre funktionsväljaren (1). För sedan den övre funktionsväljaren uppåt eller nedåt för att välja önskad ljusintensitetsnivå (2). (Bild 7)  
Du kan välja en ljusintensitet mellan 1 och 20.

*Obs! Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste värmas upp.*

*Obs! Ljusintensiteten som du har valt är automatiskt inställd som ljusintensitetsnivå även för larmet.*

*Tips: När du använder apparaten första gången ställer du in ljusintensiteten på 20. När du vaknar kontrollerar du vilken ljusintensitet apparaten har uppnått genom att föra den övre funktionsväljaren uppåt eller nedåt. När du gör det visas den aktuella ljusintensitetsnivån för larmet i teckenfönstret. Ställ in ljusintensiteten för larmet på den nivån för nästa dag.*

- 2** Släck lampan genom att trycka på den övre funktionsväljaren igen.

*Obs! När du vill kontrollera ljusintensiteten utan att tända lampan kan du också välja en inställning genom att föra den övre funktionsväljaren uppåt eller nedåt utan att först trycka på funktionsväljaren.*

### Ställa in larmet

När du ställer in larmet väljer du en larmtid och den ljudtyp du vill vakna till. Larmet är inställt när larmsymbolen visas i teckenfönstret. Ljusintensiteten ökar långsamt till den valda nivån under de sista 30 minuterna före den inställda larmtiden. Ljudet ökar långsamt under 90 sekunder till den valda nivån efter den inställda larmtiden.

*Obs! Du kan ställa in ljusintensiteten genom att vrida den övre funktionsväljaren uppåt eller nedåt och du kan ställa in larmvolymen genom att föra den nedre funktionsväljaren uppåt eller nedåt. Om du inte vill bli väckt av lampan eller av ljudet väljer du ljusintensiteten eller volymnivån 0. Mer information finns i avsnitten Använda lampan och Radio/volym i det här kapitlet.*

- 1** Tryck ned kontrollreglaget till det mellersta läget när du vill slå på larmet. (Bild 8)  
 ▶ Timangivelsen för larmtiden blinkar (Bild 9).  
 ▶ Om du vill justera tiden följer du steg 2 till 5. Om larmtiden stämmer väntar du några sekunder.

- 2** Ställ in timmen genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt.

*Obs! Du kan endast göra detta när timangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du kontrollreglaget uppåt och nedåt igen så att larmtidsläget öppnas. Du kan även ställa in larmtiden på meny. Se avsnittet Menyfunktioner för funktionsväljaren i mitten (SET) i det här kapitlet.*

- 3** Bekräfta genom att trycka på funktionsväljaren i mitten (SET).

▶ Minutangivelsen för larmtiden börjar blinka (Bild 10).

- 4** Ställ in minuterna genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt.

- 5** Bekräfta genom att trycka på funktionsväljaren i mitten (SET) eller vänta i några sekunder.

▶ Meny stängs och i teckenfönstret visas klocktiden.

Larmtiden ställs nu in.

### Stänga av larmet

Om du vill stänga av larmfunktionen trycker du upp kontrollreglaget till det övre läget.

*Obs! Lampan fortsätter att lysa. Du kan släcka lampan genom att trycka på den övre funktionsväljaren.*

*Obs! Larmet (ljud och/eller ljus) stängs av automatiskt efter 90 minuter.*

### Ställa in larmljudet

Se avsnittet Menyfunktioner för funktionsväljaren i mitten (SET) ovan.

Du kan välja ett av följande ljud:

- Radio (Bild 11)
- Fåglar (Bild 12)

- Pipljud (Bild 13)
- Afrikansk djungel (Bild 14)
- Vindspel (Bild 15)

### Snooze

- 1 Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget när larmet startar. (Bild 16)
- 2 Lampan fortsätter att lysa med den inställda intensitetsnivån men larmljudet stoppas. Efter 9 minuter spelas larmljudet automatiskt upp igen.

*Obs! Snooze-tiden på 9 minuter är fast inställd. Den kan inte justeras.*

*Obs! Om du trycker ned kontrollreglaget för hårt kan det hoppa tillbaka till av-läget.*

### Larmdemonstration

Om du önskar en snabbdemonstration (60 sekunder) av den gradvis ökande ljus- och ljudnivån aktiverar du apparatens testfunktion.

- 1 Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget i några sekunder tills TEST visas i teckenfönstret (Bild 17).
- 2 Tryck ned kontrollreglaget igen när du vill avsluta demonstrationen.

*Obs! Larmdemonstrationen fortsätter att köras tills du trycker ned kontrollreglaget igen. Testet stoppas automatiskt efter 9 timmar.*

### Radio/volym

---

- 1 Slå på radion genom att trycka på den nedre funktionsväljaren. (Bild 18)
- 2 Välj önskad radiofrekvens genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt (Bild 19).

*Tips: Sök efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka in funktionsväljaren i mitten (SET) i ca 2 sekunder.*

*Tips: För att få en bra radiosignal bör du veckla ut antennen helt och prova olika positioner tills du hittat den position som har den bästa mottagningen.*

- 3 Stäng av radion genom att trycka på den nedre funktionsväljaren igen.

### Volym

- 1 Ställ in volymen genom att föra den nedre funktionsväljaren uppåt eller nedåt. Du kan välja en volymnivå mellan 1 och 20.

*Obs! Volymnivån som du har valt är automatiskt inställd som volymnivå även för larmet.*

### Skymningsfunktion

---

Du kan använda skymningsfunktionen när du vill att ljuset och/eller ljudet på Wake-up Light ska vara på och dämpas gradvis under en angiven tidsperiod (15 minuter till 2 timmar) innan du somnar. Lampan och/eller ljudet stängs av automatiskt när den inställda tiden har gått.

- 1 Anvisningar om hur du väljer skymningsfunktionen och ställer in tiden för den finns i avsnittet Menyfunktioner för funktionsväljaren i mitten (SET) i det här kapitlet.

*Obs! Du kan välja en tid mellan 15 och 120 minuter (15, 30, 60, 90 eller 120 minuter).*

- 2 När den inställda tiden har gått stänger skymningsfunktionen av både ljuset och ljudet, oavsett om både ljuset och radion är på eller bara det ena.

## Rengöring och underhåll

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensen eller aceton till att rengöra enheten.

Torka regelbundet bort damm från apparatens utsida med en torr trasa.

**1** Dra ur nätsladden innan du rengör apparaten.

**2** Rengör apparatens utsida med en torr trasa.

Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 20).

## Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämnas in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 21).

## Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

## Garantibegränsningar

Av säkerhetsskäl kan apparatens lampa inte bytas ut. Om apparaten eller lampan inte fungerar kan du besöka Philips webbplats på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Basenheten omfattas endast av garantin om felet orsakats av ett tekniskt problem. Basenheten omfattas inte av garantin om felet orsakats av felaktig användning eller av att den tappats.

## Felsökning















I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kontaktar du kundtjänst i ditt land.

Problem	Lösning
Apparaten fungerar inte alls.	Kontakten kanske inte har satts i ordentligt i vägguttaget. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.  Det kan vara strömavbrott. Kontrollera att strömförsörjningen fungerar genom att ansluta en annan apparat.
Apparaten fungerar som den ska men lampan fungerar inte längre.	Lampan kanske är förbrukad. Lampans förväntade livslängd är över 10 000 timmar (mer än 7 års normal användning). Livslängden beror på hur mycket apparaten används. Vid hög användning kanske inte lampan håller så länge som du förväntar dig. Lampan kan inte bytas ut. Om lampan går sönder kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Apparaten blir varm under användning.	Det är normalt eftersom apparaten värms upp av lampljuset och elektroniken.
Apparaten reagerar inte när jag försöker ställa in olika funktioner.	Ta ut kontakten ur vägguttaget och sätt i den igen. Om du sätter i kontakten inom cirka 15 minuter kommer apparaten ihåg alla inställningar. Om du sätter i kontakten efter en längre tidsperiod kommer apparaten ihåg alla inställningar utom tiden.
Lampan tänds inte när larmet startar.	Du kanske har ställt in ljusintensiteten på en för låg nivå. Öka ljusintensitetsnivån.  Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in kontrollreglaget i det övre läget. Om du vill slå på larmfunktionen ställer du in kontrollreglaget i det mellersta läget.  Apparaten kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Lampan tänds inte direkt när jag slår på den.	Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste värmas upp.
Jag hör inte larmljudet när larmet startar.	Du kanske har ställt in ljudet på en för låg nivå. Mer information om hur du ställer in en högre ljudnivå finns i kapitlet Använda apparaten i avsnittet Radio/volym.  Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in kontrollreglaget i det övre läget.  Om du har valt radion som larmljud kan det hända att radion är trasig. Slå på radion efter att du har stängt av larmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Radion fungerar inte.	Radion kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Det sprakar i radion.	Sändningssignalen kanske är svag. För funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt för att justera frekvensen och/eller ändra antennens position genom att flytta runt den. Se till att antennen är helt utvecklad.

Problem	Lösning
Larmet gick igång igår, men inte idag.	Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in kontrollreglaget i det övre läget.  Du kanske har ställt in en för låg ljud- och/eller ljusintensitetsnivå. Ställ in en högre ljud- och/eller ljusintensitetsnivå.  Det kanske har varit strömavbrott under längre tid än cirka 15 minuter. I så fall kommer apparaten ihåg alla inställningar utom klocktiden. Därför blinkar klocktiden i teckenfönstret. Ställ in rätt klocktid.
Inget larm hördes 9 minuter efter att jag tryckt ned kontrollreglaget till snooze.	Du kanske tryckte ned kontrollreglaget så kraftigt att det hamnade i avläget.  Du kanske har ställt in volymnivån på 0.
Ljuset väcker mig för tidigt.	Den ljusintensitetsnivå du har ställt in kanske inte passar dig. Prova en lägre ljusintensitetsnivå om du vaknar för tidigt. Om ljusintensitet 1 inte är tillräckligt lågt kan du flytta apparaten längre bort från sängen.
Ljuset väcker mig för sent	Apparaten kanske är placerad på en lägre nivå än ditt huvud. Se till att apparaten står så att ljuset inte blockeras av sängen, täcket eller kudden. Se också till att apparaten inte står för långt borta.
Lampan blinkar.	Det kanske har varit strömavbrott. Det är normalt att lampan blinkar efter ett strömavbrott.  Apparaten kanske inte är avsedd för den spänning den anslutits till. Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med nätspänningen där du bor.












[www.philips.com](http://www.philips.com)



4222.002.7502.2