

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

HTL7140B



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Important	2
	Siguranța	2
	Grija pentru produs	3
	Grija pentru mediu	3
	Conformitate	4
	Ajutor și asistență	4

2	Produsul dumneavoastră	4
	Unitate principală	4
	Telecomandă	5
	Conectori	6
	Subwoofer-ul wireless	6

3	Conectare	7
	Sincronizarea cu subwoofer-ul	7
	Poziționare	7
	Conectați la televizor	7
	Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI	8
	Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive	8

4	Utilizarea produsului dumneavoastră	9
	Reglați volumul	9
	Alegeți-vă sunetul	9
	Redați sunetul prin Bluetooth	10
	Conectare Bluetooth prin NFC player MP3	11
	Standby automat	11
	Setați luminozitatea afișajului	11
	Aplicare setări din fabrică	12

5	Actualizarea software-ului	12
	Verificarea versiunii software	12
	- Actualizarea software-ului prin USB	12

6	Montare pe perete	13
----------	--------------------------	----

7	Specificațiile produsului	14
----------	----------------------------------	----

8	Depanare	15
----------	-----------------	----

1 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați centrul de asistență pentru clienți pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a acestui produs!

- Pentru produse care se montează pe perete, utilizați numai suportul de montare pe perete furnizat. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a produsului și a suportului. Gibson Innovations nu își asumă nicio răspundere pentru montarea incorectă pe perete, care poate produce accidente sau vătămări corporale.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).

- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda poate conține o baterie de tipul unei monezi/unui nasture, care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau dacă a ajuns altfel în alte părți ale corpului, solicitați imediat îngrijire medicală.
- Când schimbați bateriile, mențineți întotdeauna bateriile noi și uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificați compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizați produsul. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.

Grija pentru produs

Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer:

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Urmați reglementările locale și nu evacuați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor:

Conformitate

CE 0560

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.

Ajutor și asistență

Pentru asistență online cuprinzătoare, vizitați www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de inițiere rapidă
- urmări tutorialele video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site-ul Web pentru a vă selecta limba și apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.


Alternativ, puteți contacta centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Înainte de a contacta centrul, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

2 Produsul dumneavoastră

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips (de ex. notificare pentru actualizarea software-ului produsului), înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Unitate principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.



- ① **ϕ (Standby-Pornit/Indicator Standby)**
 - Porniți acest produs sau comutați-l la modul standby.
 - Atunci când acest produs este în modul standby, indicatorul de standby este aprins în roșu.
- ② **SOURCE**


Selectează o sursă de intrare pentru acest produs.
- ③ **Panou de afișare**
- ④ **+/- (Volum)**

Mărirea sau micșorarea volumului.
- ⑤ **Etichetă NFC**

Atingeți dispozitivul compatibil NFC pe eticheta pentru conexiune Bluetooth.

Telecomandă

Această secțiune include o imagine de ansamblu a telecomenzii.




- ① Porniți acest produs sau comutați-l la modul standby.
- ② **Butoane sursă**
 - **HDMI IN**: Comutați sursa la conexiunea de intrare HDMI IN.
 - **HDMI ARC**: Comutați sursa la conexiunea HDMI ARC.
 - **OPTICAL**: Comutați sursa audio la conexiunea optică.
 - **Bluetooth**: Comutați la modul Bluetooth.
 - **AUX**: Comutați sursa audio la conexiunea AUDIO-IN sau AUX (mufă de 3,5 mm).

- ③ Treci la piesa anterioară sau următoare în modul Bluetooth (pentru dispozitive Bluetooth compatibile cu AVRCP).
- ④ Pornește, întrerupe sau reia redarea în modul Bluetooth (pentru dispozitive Bluetooth compatibile cu AVRCP).
- ⑤ **BASS +/-**
Creșterea sau reducerea basului pe unitatea principală.
- ⑥ **Controlul volumului**
 - **+/-**: Mărirea sau micșorarea volumului.
 - : Dezactivarea sau reactivarea volumului.
- ⑦ **Control mod de sunet SMART**: Selectează automat un mod de sunet predefinit pentru a fi adecvat conținutului tău video sau de muzică.
MUSIC: Selectează modul de sunet stereo.
VOICE: Selectează modul de sunet pentru claritatea vocii.
MOVIE: Selectează modul de sunet surround.
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**
Măriți sau micșorați întârzierea audio.
- ⑨ **AUTO VOL ON/OFF**
Porniți sau opriți volumul automat.
- ⑩ **NIGHT ON/OFF**
Activați sau dezactivați modul de noapte.
- ⑪ **DIM**
Setează luminozitatea panoului de afișare pentru acest produs.
- ⑫ **TREBLE +/-**
Creșterea sau reducerea sunetelor înalte pe unitatea principală.

Conectori


Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pentru acest produs..



- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Conectați la intrarea HDMI a televizorului.
- ② **HDMI IN**
Conectați la ieșirea HDMI de pe un dispozitiv digital.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**
Conectați o unitate flash USB pentru a actualiza software-ul acestui produs (nu pentru redarea de fișiere media).
- ④ **DC IN**
Conectați la sursa de alimentare.
- ⑤ **AUDIO IN**
Conectați la o ieșire audio de pe un dispozitiv prin sursa AUDIO IN sau AUX (apăsând pe în mod repetat pe **AUX** de pe telecomandă).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Conectați la o ieșire audio optică a televizorului sau a unui dispozitiv digital.

Subwoofer-ul wireless

Acest produs este furnizat cu un subwoofer wireless.



- ① **CONNECT (conectare)**
Apăsați pentru a intra în modul de sincronizare pentru subwoofer.
- ② **Indicatorul subwoofer-ului**
 - Atunci când alimentarea este pornită, indicatorul se aprinde.
 - În timpul sincronizării wireless între subwoofer și unitatea principală, indicatorul luminează intermitent alb, cu frecvență mare.
 - Când sincronizarea se realizează cu succes, indicatorul luminează în culoarea albă.
 - Când sincronizarea eșuează, indicatorul luminează intermitent alb, cu frecvență mică.
 - Atunci când conexiunea wireless este deconectată timp de 2 minute, indicatorul se stinge.
- ③ **AC MAINS~**
Conectați la sursa de alimentare.

3 Conectare

Această secțiune te ajută să conectezi produsul la un televizor și la alte dispozitive.

Pentru informații despre conexiunile de bază ale acestui produs și ale accesoriilor, consultați ghidul de inițiere rapidă.

Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.

Sincronizarea cu subwoofer-ul

Subwoofer-ul wireless se sincronizează automat cu unitatea principală pentru conectare wireless atunci când pornești unitatea principală și subwoofer-ul.

Dacă nu se aude sunet de la subwoofer-ul wireless, sincronizați-l manual.


- 1 Pornește unitatea principală și subwoofer-ul.
 - ↳ În cazul în care conexiunea la unitatea principală este pierdută, indicatorul de pe subwoofer luminează intermitent alb, cu frecvență mică.
- 2 Apăsați butonul **CONNECT** (conectare) de pe subwoofer pentru a intra în modul de sincronizare.
 - ↳ Indicatorul de pe subwoofer luminează intermitent în culoarea albă, cu frecvență mare.
- 3 În modul **OPTIC** (apăsați **OPTICAL**), în termen de șase secunde, pe telecomandă, apăsați **⏏** de două ori apoi **Volu +** o dată și apoi țineți apăsat **BASS +**.

- ↳ Dacă sincronizarea se realizează cu succes, indicatorul de pe subwoofer luminează în culoarea albă.
- ↳ Dacă sincronizarea eșuează, indicatorul de pe subwoofer luminează intermitent în culoarea albă, cu frecvență mică.

- 4 Dacă sincronizarea eșuează, repetați etapele de mai sus.

Poziționare

Așează subwooferul la cel puțin 1 metru (3 picioare) distanță de unitatea principală și la zece centimetri distanță de perete. Pentru rezultate mai bune, amplasați subwooferul după cum este indicat mai jos.




Conectați la televizor

Conectați acest produs la un televizor. Poți asculta la televizor prin intermediul acestui produs.

Conectați la televizor prin HDMI (ARC)

Acest produs acceptă versiunea HDMI cu Audio Return Channel (ARC). Dacă televizorul tău este compatibil cu HDMI ARC, poți auzi semnalul audio de la televizor prin acest produs utilizând un singur cablu HDMI.



- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectează conectorul **HDMI OUT (ARC)** de pe acest produs la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.
 - Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- 2 Pe televizor, porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Notă

- Dacă televizorul tău nu este compatibil HDMI ARC, conectează un cablu audio pentru a auzi semnalul audio al televizorului prin acest produs.
- Dacă televizorul dvs. are un conector DVI, puteți utiliza un adaptor HDMI/DVI pentru conectare la televizor. Cu toate acestea, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile.

Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI

Conectează un dispozitiv digital, precum un set-top box, un player DVD/Blu-ray sau consola de jocuri, la acest produs printr-o singură conexiune HDMI. Atunci când conectezi dispozitivele în acest mod și redați un fișier sau un joc,

- imaginea este afișată automat pe televizor, iar
- sunetul este redat automat pe acest produs.

- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectează conectorul **HDMI OUT** de pe dispozitivul tău digital la **HDMI IN** de pe acest produs.
- 2 Conectați acest produs la televizor prin **HDMI OUT (ARC)**.
 - Dacă televizorul nu este compatibil HDMI CEC, selectați intrarea video corectă de pe televizor.
- 3 Pe dispozitivul conectat, activați operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.

Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive


Redați semnal audio de la televizor sau de la alte dispozitive prin boxe ale acestui produs. Utilizează conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă pe televizor; pe acest produs și pe alte dispozitive.

Notă

- Atunci când produsul și televizorul tău sunt conectate prin **HDMI ARC**, nu este necesară o conexiune audio.

Opțiunea 1: Conectați semnalul audio printr-un cablu optic digital


Cea mai bună calitate audio



- 1 Utilizând un cablu optic, conectează conectorul **OPTICAL IN** de pe acest produs la conectorul **OPTICAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.
 - Conectorul optic digital poate fi etichetat **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

Opțiunea 2: Conectați semnalul audio prin cabluri audio analogice

Calitate audio de bază



- 1 Utilizând un cablu analogic, conectează **AUDIO IN** (mufă de 3,5 mm) de pe acest produs la conectorii **AUDIO OUT** (roșu și alb) de pe televizor sau de pe un alt dispozitiv.
- 2 Apăsați în mod repetat pe **AUX** de pe telecomandă până când se afișează **AUX** pe panoul de afișare.

4 Utilizarea produsului dumneavoastră

Această secțiune te ajută să utilizezi acest produs pentru a reda conținut media dintr-o gamă largă de surse.

Înainte de a începe

- Faceți conexiunile necesare descrise în Ghidul de pornire rapidă și în Manualul de utilizare.
- Comută acest produs la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Reglați volumul

- 1 Apăsați **Volum +/-** pentru a mări sau a micșora un nivelul volumului.
 - Pentru a opri sunetul, apăsați **⏏**.
 - Pentru a restaura sunetul, apăsați **⏏** din nou sau apăsați **Volum +/-**.

Alegeți-vă sunetul

Această secțiune vă ajută să alegeți sunetul ideal pentru semnalul video sau pentru muzică.

Mod sunet surround

Experimentați o experiență audio copleșitoare cu modulele sunet surround.

- Apăsați **MOVIE** pentru a crea o experiență de ascultare surround.
- Apăsați **MUSIC** pentru a crea sunet stereo pe două canale sau multicanal, ideal pentru a asculta muzică.
- Apasă **VOICE** pentru a crea efect de sunet care face vocea umană mai clară și excepțională pentru ascultarea.

- Apasă **SMART** pentru a selecta automat un mod de sunet predefinit (**MOVIE**, **MUSIC** sau **VOICE**) în funcție de conținutul audio de intrare pentru a optimiza performanța audio.

Egalizator

Modificați setările pentru frecvența înaltă (sunete înalte) și frecvența joasă (bas) ale acestui produs.

- 1 Apăsați **TREBLE +/-** sau **BASS +/-** pentru a modifica frecvența.

Sincronizați imaginea și sunetul

Dacă semnalele audio și video nu sunt sincronizate, întârziati semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

- 1 Apăsați **AUDIO SYNC +/-** pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Volum automat

Pornește volumul automat pentru a menține volumul constant atunci când comuți la o sursă diferită sau la un canal TV cu un conținut cu nivel al volumului diferit.

- 1 Apăsați **AUTOVOL ON/OFF** pentru a porni sau opri volumul automat.

Mod de noapte

Pentru ascultare discretă, modul de noapte reduce volumul sunetelor puternice când se redă semnal audio. Modul de noapte este disponibil numai pentru coloane sonore Dolby Digital.

- 1 Apăsați **NIGHT ON/OFF** pentru a porni sau a dezactiva modul de noapte.



Notă

- Dacă volumul automat este setat la pornit, nu puteți activa modul de noapte.

Redați sunetul prin Bluetooth

Prin Bluetooth, conectează acest produs cu dispozitivul tău Bluetooth (ca de exemplu un iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android sau laptop) și apoi poți asculta fișiere audio stocate pe dispozitiv prin boxele acestui produs.

De ce aveți nevoie?

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă profilul Bluetooth A2DP, AVRCP și cu versiunea Bluetooth 4.0.
- Raza operațională maximă dintre acest produs și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).

- 1 Apasă **0** de pe telecomandă pentru a comuta acest produs la modul Bluetooth.
↳ **BT** se afișează pe panoul de afișare, luminând intermitent.

- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți Bluetooth, căutați și selectați **PHILIPS HTL7140** pentru a începe conexiunea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth cu privire la modul de activare a funcției Bluetooth).
↳ În timpul conexiunii, **BT** luminează intermitent pe panoul de afișare.

- 3 Așteaptă până când acest produs emite semnale sonore.
↳ Atunci când conexiunea Bluetooth se realizează cu succes, pe panoul de afișare se afișează **BT**.
↳ În cazul în care conectarea eșuează, **BT** luminează intermitent în mod continuu pe panoul de afișare.

- 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
 - În timpul redării, dacă se primește un apel, redarea muzicii este întreruptă.
 - Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă profilul AVRCP, puteți apăsa **◀** / **▶** de pe telecomandă, pentru a trece la o piesă, sau puteți apăsa **▶||** pentru a întrerupe/relua redarea.

- 5 Pentru a ieși din Bluetooth, selectați altă sursă.
- Atunci când comutați înapoi la modul Bluetooth, conexiunea Bluetooth rămâne activă.

Notă

- Streaming-ul de muzică poate fi întrerupt de obstacolele dintre dispozitiv și acest produs, cum ar fi peretele, carcasa metalică ce acoperă dispozitivul sau de alte dispozitive din apropiere care funcționează pe aceeași frecvență.
- Dacă dorești să conectezi acest produs la un alt dispozitiv Bluetooth, apasă și ține apăsat pe **0** de pe telecomandă pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat în prezent.

Conectare Bluetooth prin NFC

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie care permite comunicarea wireless pe rază scurtă între dispozitive compatibile NFC, precum telefoane mobile.

De ce aveți nevoie?

- Un dispozitiv Bluetooth cu funcție NFC.
- Pentru sincronizare, atingeți dispozitivul NFC pe eticheta **NFC** a acestui produs.

- 1 Activați NFC pe dispozitivul Bluetooth (consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru detalii).
- 2 Atinge dispozitivul NFC pe eticheta **NFC** a acestui produs până când acest produs emite semnale sonore.
 - Pentru prima conexiune, când apare solicitarea de sincronizare pe unele dispozitive mobile, selectați „YES” (Da) pentru conectare.
 - ↳ Atunci când conexiunea Bluetooth se realizează cu succes, pe panoul de afișare se afișează **BT**.
 - ↳ În cazul în care conectarea eșuează, **BT** luminează intermitent în mod continuu pe panoul de afișare.

- 3 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. NFC.
 - Pentru a întrerupe conexiunea, atinge din nou dispozitivul NFC de eticheta **NFC** de pe acest produs.

player MP3

Conectați-vă playerul MP3 pentru a reda fișierele audio sau muzica dvs.

De ce aveți nevoie?

- Un player MP3.
- Un cablu audio stereo de 3,5 mm.

- 1 Utilizând cablul audio stereo de 3,5 mm, conectează playerul MP3 la conectorul **AUDIO IN** de pe acest produs.
- 2 Apăsați în mod repetat pe **AUX** de pe telecomandă până când se afișează **AUDIO IN** pe panoul de afișare.
- 3 Apăsați butoanele de pe playerul MP3 pentru a selecta și a reda fișiere audio sau muzică.

Standby automat

Atunci când redai conținut media de pe un dispozitiv conectat, acest produs comută automat în standby după 15 minute, dacă nu este apăsat niciun buton și nu se redă niciun conținut audio/video de la un dispozitiv conectat.

Setați luminozitatea afișajului

Puteți să apăsați **DIM** în mod repetat pentru a selecta un nivel de luminozitate diferit al panoului de afișare pe acest produs. Dacă selectezi **DIM 0**, mesajul cu LED se stinge după 10 de secunde.

Aplicare setări din fabrică

Puteți reseta acest produs la setările implicite, programate din fabrică.

- 1 În modul AUX, pe telecomandă apăsați **Volu**m -, **BASS** - și **TREBLE** - în ordine în decurs de trei secunde.
 - ↳ Atunci când restabilirea setărilor din fabrică este finalizată, acest produs se oprește automat și repornește.

5 Actualizarea software-ului

Pentru a obține cele mai bune caracteristici și cea mai bună asistență, actualizați-vă produsul cu cel mai recent software.

Verificarea versiunii software

În orice mod HDMI ARC, pe telecomandă apăsați **TREBLE** -, **BASS** -, și **Volu**m - în ordine în decurs de trei secunde.


- ↳ Numărul versiunii de software se afișează pe panoul de afișare.

Actualizarea software-ului prin USB



Precauție

- Nu opriți alimentarea și nu scoateți unitatea flash USB atunci când actualizarea software este în curs, deoarece puteți deteriora acest produs.

- 1 Verificați care este cea mai nouă versiune software la www.philips.com/support.
 - Căutați modelul dvs. și faceți clic pe „Software și drivere”.
- 2 Descărcați software-ul pe o unitate flash USB.
 - ① Dezarhivați descărcarea, dacă este arhivată, și asigurați-vă că fișierul dezarhivat este denumit „UPG”.
 - ② Puneți folderul „UPG” în directorul rădăcină.
- 3 Conectați unitate flash USB la conectorul  (SERVICE) de pe acest produs.
- 4 Comutați acest produs la sursa HDMI ARC (apăsați **HDMI ARC**).

5 De pe telecomandă, în 6 secunde, apăsați de două ori pe **⏮** și o dată pe **Volum +** după care țineți apăsată tasta **MOVIE**.

↳ „UPG” se afișează apoi pe panoul de afișare.

↳ Dacă o unitate flash USB nu este conectată sau fișierul de upgrade este nevalid, pe panoul de afișare se afișează "ERROR" (eroare).

6 Așteptați până când upgrade-ul este finalizat.

↳ Când upgrade-ul este finalizat, acest produs se oprește și pornește din nou automat.

Notă

- Timpul de upgrade poate fi în jur de 3 minute.

6 Montare pe perete


Înainte de a monta acest produs pe perete, citiți toate precauțiile de siguranță.

Notă

- Montarea incorectă pe perete poate duce la accidente, vătămări sau daune. Dacă aveți orice întrebări, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.
- Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a produsului și a suportului.

Lungime/diametru șurub

În funcție de tipul de montare pe perete a acestui suport de perete, asigurați-vă că utilizați șuruburi care au lungimea și diametrul adecvate.



Consultați ilustrația din ghidul de inițiere rapidă referitor la modul de montare a acestui produs pe perete.

- 1) Fixați pe perete dispozitivul de montare pe perete utilizând diblurile și șuruburile.
- 2) Suspendați acest produs de un suport de montare pe perete.

7 Specificațiile produsului



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără aviz prealabil.

Amplificator

- Putere de ieșire totală: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Răspuns în frecvență: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Rată semnal/zgomot: > 65 dB (CCIR) / (Medie)
- Sensibilitate intrare:
 - AUX: 1000 mV
 - INTRARE AUDIO: 500 mV

Audio

- Intrare audio digitală S/PDIF:
 - Optic: TOSLINK

Bluetooth

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versiune Bluetooth: 4.0

Unitate principală

- Alimentare:
 - Model (adaptor de alimentare c.a. cu marca Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Intrare: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A
 - Ieșire: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Consum în regim standby: ≤ 0,5 W
- Dimensiuni (L x Î x A): 1060 x 38 x 62 mm
- Greutate: 1,5 kg

- Difuzoare încorporate
 - 2 x tweetere Mylar (25 mm/ 1", 8 ohm)
 - 4 x boxe gamă completă (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 8 ohm) pentru față/canal surround
 - 2 x boxe gamă completă (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 16 ohm) pentru canal central

Subwoofer

- Alimentare: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consum de energie: 60 W
- Consum în regim standby: ≤ 0,5 W
- Impedanță: 3 ohm
- Driver boxe: 1 x woofer de 203 mm (8")
- Dimensiuni (L x Î x A): 208 x 301 x 403 mm
- Greutate: 6,5 kg

Bateriile telecomenzii

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Gestionarea consumului de energie

- Când produsul rămâne inactiv timp de 15 minute, acesta trece automat în modul standby sau în modul standby în rețea.
- Consumul de energie în modul standby sau standby în rețea este de mai puțin de 0,5 W.
- Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth de pe telecomandă.
- Pentru a activa conexiunea Bluetooth, activați conexiunea Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth sau activați conexiunea Bluetooth prin eticheta NFC (dacă este disponibilă).

8 Depanare



Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Unitate principală

Butoanele de pe acest produs nu funcționează.

- Deconectați acest produs de la sursa de alimentare timp de câteva minute și apoi reconectați-l.

Sunet

Nu se aude niciun sunet de la boxe acestui produs.

- Conectați cablul audio de la acest produs la televizorul dvs. sau la alte dispozitive. Cu toate acestea, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când:
 - produsul și televizorul sunt conectate prin conexiunea **HDMI ARC** sau
 - un dispozitiv este conectat la conectorul **HDMI IN** de pe acest produs.
- Resetați acest produs la setările sale din fabrică.
- Pe telecomandă, selectați intrarea audio corectă.
- Asigurați-vă că acest produs nu este oprit.

Lipsă sunet de la subwoofer-ul wireless.

- Conectați wireless subwoofer-ul la unitatea principală.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio din televizor prin acest produs, asigurați-vă că sonorul televizorului este oprit.

Semnalele audio și video nu sunt sincronizate.

- Apăsăți **AUDIO SYNC +/-** pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Pe panoul de afișare se afișează un mesaj de eroare.

- Atunci când se afișează „ERROR”, acesta indică faptul că un format audio de intrare nu este acceptat.
- Atunci când „ARC” luminează intermitent, acesta indică faptul că televizorul conectat nu este compatibil HDMI ARC sau este detectat un format audio neacceptat.

Bluetooth

Un dispozitiv nu se poate conecta la acest produs.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile compatibile necesare pentru acest produs.
- Nu ați activat funcția Bluetooth a dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Dispozitivul nu este conectat corect. Conectați dispozitivul în mod corect.
- Acest produs este deja conectat cu un alt dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați dispozitivul conectat, apoi încercați din nou.

Calitatea redării audio de pe un dispozitiv Bluetooth conectat este slabă.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Mutați aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și acest produs.

Dispozitivul Bluetooth conectat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Mutați aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și acest produs.

- Dezactivați funcția Wi-Fi de pe dispozitivul Bluetooth pentru a evita interferențele.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată în mod automat pentru a economisi energie. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestui produs.

NFC

Un dispozitiv nu se poate conecta la acest produs prin NFC.

- Asigurați-vă că dispozitivul este compatibil NFC.
- Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv (consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru detalii).
- Pentru sincronizare, atingeți dispozitivul NFC pe eticheta **NFC** a acestui produs.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B_12_UM_V3.0

